คู่มือการฝึกอบรม



NODE-RED

Node red communication IOT level2
Config PLC S7-1500 OPEN OPCUA Server for PLCSIM Advance



เขียนโปรแกรม PLC ควบคุมการทำงานชุดฝึก Distribution conveyor

<u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u> (โปรแกรมการทำงาน <mark>ใบงานการปฏิบัติงานที่ 3</mark> เรื่อง คำสั่งพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม PLC ควบคุมชุดฝึก)

1. สร้างโปรเจกในโปรแกรม TIA Portal V16 โดยเลือกใช้ CPU PLCS7-1500 ที่กำหนดให้

<u>การเลือกใช้งาน PLC</u>


1. PLC: SIMATIC S7-1500

2. CPU: 1513-1 PN

3. Article No: 6ES7 513-1AL01-0AB0 Version V2.5

4. IO Device: DI 32x24VDC HF_1 Version V1.0

DQ 32x24VDC/0.5A HF_1 Version V1.0



Device overview									
	Rack	Slot	Laddress	Q address	Туре	Article no.	Firmware	Comment	
	0	100							-
	0	0							
	0	1			CPU 1513-1 PN	6ES7 513-1AL01-0AB0	V2.5		
ice_1	0	1 X1			PROFINET interface				
	0	2	01		DI 16x24VDC HF	6ES7 521-1BH00-0AB0	V1.0		
HF_1	0	3		01	DQ 16x24VDC/0.5	6ES7 522-1BH01-0AB0	V1.0		
	0	4							
	0	5							
	0	6							
	0	7							
	0	8							

© Festo Didactic

Authors: Chamnan Heepporn Editor: Paiboon inthasaw



2. ตั้งค่า IO ในโปรแกรม TIA Portal V16 ที่ใช้งานให้ตรงตามข้อมูลของชุดฝึก


Function	Designation
10.0	Workpiece at beginning of conveyor
I0.1	Workpiece in middle of conveyor
I0.2	No workpiece at end of conveyor
I0.4	Slide retracted
I0.5	Slide advanced
10.6	Magazine empty
Q0.0	Conveyor forward
Q0.1	Conveyor reverse
Q0.2	Advance feed separator
Q0.4	Advance slide

Sensor	Input	Designation
PANEL_S1	I1.0	Start pushbutton
PANEL_S2	I1.1	Stop pushbutton (normally closed)
PANEL_S3	I1.2	Automatic/manual switch
PANEL_S4	I1.3	Reset pushbutton
Em_Stop	11.5	EMERGENCY STOP unlatched


Actuator	Output	Designation
PANEL_P1	Q1.0	Indicator light Start on
PANEL_P2	Q1.1	Indicator light (Reset)
PANEL_P3	Q1.2	Lamp Q1
PANEL_P3	Q1.3	Lamp Q2



3. ดาวน์โหลดโปรแกรม PLC ลงใน S7-PLCSIM Advance Start PLCSIM กด Go online เพื่อตรวจสอบการทำงาของ PLC



กด Start CPU เปิดการทำงาน PLC





4. ทดลองเขียนโปรแกรมควบคุมชุดฝึก โดยมีขึ้นตอนการทำงานดังนี้

<u>ตำแหน่งเริ่มต้น</u>

- o กระบอกสูบของ โมคูล Distribution เคลื่อนที่เข้า
- o สายพานลำเลียงไม่ทำงาน
- o หลอคไฟ Lamp START คับ




ลำดับ	กระบวนการทำงาน	หมายเหตุ
1	Run CIROS, Start CPU PLC เริ่มต้นกระบวนการทำงาน	Stop CPU แล้ว Start CPU เพื่อ Reset
		Data ทั้งหมดในโปรแกรม
2	เลือกชิ้นงานสีใดก็ได้ 5 ชิ้น ใส่เข้าไปใน Distribution ต่อมา Lamp START ติดค้าง	Lamp START จะติดเมื่อมีชิ้นงานใน
		Distribution
3	กคปุ่ม START (II.0) ที่ด้านหน้าชุดฝึกจำลอง หลอดไฟ Lamp START ดับ	
4	Distribution เคลื่อนที่ผลักชิ้นงานออกจนสุด	
5	Distribution เคลื่อนที่กลับจนสุด	
6	ชิ้นงานอยู่กลางตำแหน่งกลางสายพาน สายพานลำเลียงชิ้นงานเริ่มทำงาน	
7	เมื่อชิ้นงานเคลื่อนที่ไปตำแหน่งปลายสายพาน สายพานหยุคการทำงาน หลอดไฟ	Lamp START จะติดเมื่อมีชิ้นงานใน
	Lamp START ติดค้าง	Distribution
8	เตรียมกด START เริ่มการทำงานอีกครั้ง	กลับไปเริ่มกระบวนการ ข้อที่ 3
9	เมื่อลำเลียงชิ้นงานจนหมด ไม่มีชิ้นงานใน Distribution กระบวนการทุกอย่างหยุด	Reset all
	ทำงาน หลอดไฟ Lamp START ดับ	




ตั้งค่าเปิดใช้งาน Open OPCUA Server (สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในใบความรู้ที่4 OPCUA SERVER CONFIGURATION)

1. เข้าไปตั้งค่าใน PLC เพื่อเปิดใช้งาน OPCUA Server




- General>>OPC UA>>Server






- Active OPC UA server

Address ip OpcUa: opc.tcp://192.168.0.1:4840




- Runtime licenses>>OPC UA






- Type of purchased license: SIMATIC OPC UA S7-1500 small




- 2. ดาวน์โหลดโปรแกรม ลงใน PLCSIM Virtual Eth. Adapter
 - เปิดโปรแกรม S7-PLCSIM Advanced (V3.0-4.0)






- เลือกการใช้งาน Online Access เป็น SLCSIM Virtual Eth. Adaper






- ตั้งค่า PLCSIM ตั้ง IP ให้ตรงกับ IP ของ PLC ในโปรแกรม TIA จากนั้นกด START เริ่มต้นการใช้งาน




- ดาวน์โหลดโปรแกรม PLC ใน TIA Portal

เลือก PG/PC interface : siemens PLCSIM Virtual Ethernet Adapter







- Start search คันหา PLCSIM



· คาวน์โหลดโปรแกรมลงใน PLCSIM



- Start CPU PLC มีไฟสีเงียวงึ้นพร้อมเริ่มการทำงาน




Authors: Chamnan Heepporn

Editor: Paiboon inthasaw




การตรวจสอบการสื่อสารผ่าน OPC ผ่านโปรแกรม UaExpert





New program






- Server>>add



- Double click to add Server >>ตรวจสอบ IP OpcUa: opc.tcp://192.168.0.1:4840 (ดู IP OpcUa ในใบงานหน้าที่ 7)




- ใส่ IP OPCUA ให้ถูกต้อง จากนั้นกด ok







- กด ∔ ลงมาหาคำว่า None-None



- กด ok ยืนยันการใช้งาน



Connect OPC







เมื่อใช้งานครั้งแรกจะขึ้นเตือน ให้เรากค Accept >> ok



ค้นหาไฟล์ที่ชื่อตามชื่อ PLC ในโปรแกรม TIA









เปิดโปรแกรม CIROS ใช้งานชุดฝึก distributing conveyor เพื่อทดสอบการทำงานของ OPCUA Server

CIROS Education 6.4



- เปิดการเชื่อมต่อระหว่าง CIROS กับ PLC ผ่าน EzOPC









- Start CIROS simulation

al Purposes Only) - [Model]




- ตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่าง CIROS กับ PLC ผ่าน Watch table



- ทดสอบกระบวนการทำงานใส่ชิ้นงานใน distribution กด Start เริ่มการทำงาน ตรวจสอบคูว่ากระบวนการทำงานตรงตามเงื่อนใข


ที่โจทย์กำหนดหรือไม่






การตรวจสอบข้อมูลผ่าน OPCUA โดยใช้โปรแกรม UaExpert

- สถานะ INPUT PLC





- คลิ๊กเมาส์ซ้ายค้างแล้วลาก INPUT มาไว้ในช่อง Default DA View ตรวจสอบสถานะของค่า Value ทดสอบการทำงานของชุดฝึก ตรวจคว่าค่า Value ของ INPUT PLC มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่






- สถานะ OUTPUT PLC





- คลิ๊กเมาส์ซ้ายค้างแล้วลาก OUTPUT มาไว้ในช่อง Default DA View ตรวจสอบสถานะของค่า Value ทคสอบการทำงานของ ชุดฝึก ตรวจคูว่าค่า Value ของ OUTPUT PLC มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่


กรณีจะสั่งงาน OUTPUT โดยผ่าน OPCUA จำเป็นต้องให้ OUTPUT ตัวนั้นจะต้องไม่ถูกเขียนให้ทำงานจากในโปรแกรม PLC ไม่งั้นจะไม่สามารถสั่งงาน OUTPUT ตัวนั้นได้ เนื่องจากผิดกับเงื่อนใขการทำงานในโปรแกรม PLC ที่ยังไม่สั่งให้ทำงาน






การสั่งงาน Global Memory PLC ผ่าน OPCUA


เงื่อนใชการสั่งงาน Global Memory PLC จำเป็นต้องมีการประกาศใช้งาน Memory ตัวนั้นใน PLC ก่อนจึงจะสามารถนำมาใช้งานได้ <u>ตัวอย่าง</u> เพิ่ม Global Memory ที่ชื่อว่า Start OPCUA ใช้สั่งงานปุ่ม Start ผ่าน OPCUA จากนั้นดาวน์โหลดโปรแกรม



- ตรวจสอบ Memory ที่เพิ่มเข้ามาใน UaExpert กดกลิ๊กขวา Disconnect แล้ว เชื่อมต่อใหม่อีกครั้งเพื่อให้โปรแกรมค้นหาข้อมูล ใหม่ที่เพิ่มเข้ามา




- ค้นหาคำว่า Memory ตรวจสอบ Start_OPCUA ที่เพิ่มเข้ามาใหม่





- ทคลองสั่งงานให้ Start_OPCUA ทำงาน โดยเปลี่ยนค่า Value จาก false เป็น true ตรวจสอบการสั่งงานในโปรแกรม TIA Portal



- เมื่อทคลองสั่งงานแล้วสามารถทำงานได้ ให้ เปลี่ยนค่า Value กลับเป็น false ตามเดิม

