# Lucrarea 1

# Aparate de laborator. Parametrii semnalelor digitale.

#### 1.1 Objective

Lucrarea prezintă aparatele de laborator utilizate în cadrul laboratorului și tehnicile de măsurare specifice electronicii digitale:

- Sursa de tensiune programabilă HAMEG HM8143;
- Generatorul de funcții programabil HAMEG HM8131-2;
- Osciloscopul analog/digital HAMEG HM1508-2.

Demonstrațiile practice oferă studenților posibilitatea familiarizării cu modul de operare a acestor aparate.

Foile de catalog, manualele și driverele aparatelor de laborator se găsesc pe situl de web al disciplinei de laborator.

## 1.2 Sursa de tensiune programabilă HAMEG HM8143

Sursa de tensiune stabilizată generează la ieșire o tensiunea constantă, independentă de eventualele fluctuații ale tensiunii de alimentare, sarcinii sau temperaturii. Sursa de tensiune continuă este folosită pentru alimentarea circuitelor integrate studiate în cadrul laboratorului.

Caracteristicile sursei HM8143 sunt:

- Două surse de tensiune de ieșire reglabilă între 0 și 30V/max. 2A și o sursă fixă 5V/max. 2A;
- Rezoluţie afişată 10mV/1mA;
- Posibilitate de conectare în paralel (max. 6A) sau serie (max. 65V);
- Sarcină de maxim 60W pe canal (max. 2A);

- Generare de tensiune de alimentare cu o formă programabilă (4096 puncte, 12 biţi). Creare de forme de undă particulare;
- Software pentru control la distanța și generare de forme de undă arbitrare;
- Fuzibil electronic pentru ieşirile de 30V;
- Modulare externă a tensiunii de ieșire: tensiune de intrare 0-10V, 50kHz.

Panourile frontale ale sursei HM8143 sunt prezentate în figura 1.1.




Figura 1.1 Panourile frontale ale sursei de tensiune programabile HAMEG HM8143.

Funcțiile de control și afișare sunt:

- 1. POWER Buton de pornire/oprire. Conectorul cablului de alimentare se găsește în spatele aparatului.
- 2. REMOTE Led care se aprinde când aparatul este controlat prin interfață serială de la distanță.
- 3, 13. CV Led-uri verzi care luminează dacă aparatul este în mod "tensiune constantă".
- 4, 12. CC Led-uri roşii care luminează dacă aparatul este în mod "curent constant".
- 5, 11. Display digital (2 x 4 digiți) Afișează valorile nominale sau măsurate ale valorilor tensiunii sau curentului de ieșire.
- 6, 10. VOLTAGE Buton și led prin care se selectează reglarea tensiunii de ieșire.

- 7. CURRENT Buton și led prin care se selectează reglarea curentului maxim de ieșire.
- 8. Rotary knob Buton rotativ pentru reglarea valorii tensiunii de ieşire şi a curentului de ieşire maxim. Funcţia realizată este selectată prin apăsarea butoanelor VOLTAGE şi CURRENT. Valorile curente sunt afişate pe display-ul numeric al aparatului.
- 9. CURRENT Buton și led prin care se selectează reglarea curentului maxim de ieșire. Prin apăsarea acestui buton la pornirea aparatului, beep-erul aparatului poate fi oprit/pornit.
- 14. TRACKING Buton și led pentru activarea funcției de urmărire pentru ieșirea de 30V.
- 15. FUSE Buton și led pentru activarea siguranței electronice.
- $\bullet$  16, 18. 0-30V/2A Banane 4mm pentru ieşiri reglabile.
- 17. 5V/2A Banane 4mm pentru ieşire fixă.
- 19. OUTPUT Buton și led pentru blocarea și activarea tuturor ieșirilor.
- 20. MODULATION R/L Conectori de intrare BNC pentru intrarea de modulare a ieşirilor de 30V, 0-10V, max. 50kHz.
- 21. USB/RS-232 Interface Optionale: HO880, IEEE-488 (GPIB).
- 22. TRIGGER IN/OUT Conectori de intrare/ieşire BNC pentru semnalele de începere şi declaşare la/de la HM8143, nivele TTL.
- 23. Voltage selector Selectorul tensiunii de alimentare 115V/230V.
- 24. Intrare de alimentare Conector cablu de alimentare de la rețea.

## 1.3 Generatorul de funcții programabil

Generatorul de funcții programabil permite generarea unor semnale de diverse forme (sinusoidale, triunghiulare, dreptunghiulare, aleatorii), frecvență și amplitudine variabile.

Generatorul de semnal **HAMEG HM8131-2** este un generator cu sinteză de frecvență de până la 15MHz. Instrumentul utilizează sinteza digitală pentru generarea unor forme de unde standard (sinusoidală, dreptunghiulară, rampă, triunghiulară) precum și a semnalelor arbitrare.

Caracteristicile generatorului de funcții HM8131-2 sunt:

- Domeniu de frecvență între  $100\mu \text{Hz}$  și 15MHz.
- Tensiune de ieşire între 20mVpp şi 20Vpp (în gol).
- Sinteză de frecvență digitală (DDS).
- Intrare pentru bază de timp externă (10MHz).
- Forme de undă sinusoidală, triunghiulară, dreptunghiulară, dinte de fierăstrău, zgomot alb sau colorat, arbitrară.
- Forme de unde arbitrare (40 MSa/s, 12 biti).

- Modulare: AM, FSK, PSK, Fază.
- Operare în mod master-slave cu până la 3 generatoare.
- Software (pentru RS-232) pentru control la distanță și crearea de forme de undă arbitrare.
- Card de memorie SRAM pentru stocarea semnalelor (optional HO831).
- Interfață RS-232, opțional: USB, IEEE-488.

Panourile frontale ale generatorului de semnal HM8131-2 sunt prezentate în figura 1.2.




Figura 1.2 Panourile frontale ale generatorului de funcții programabile HAMEG HM8131-2.

Funcțiile principalelor elemente ale panoului frontal sunt:

- 1. Display LCD 2 linii a câte 20 caractere fiecare.
- 2. Intrare triggerare.
- 3. Buton de selecție a meniului.
- 4. Slot card de memorie.
- 5. Butoane pentru controlul meniurilor.
- 6. Buton de revenire din meniuri.
- 7. Indicator offset.
- 8. Butoane pentru selecția funcției realizate de butonul rotativ.
- 9. Buton rotativ de control incremental al valorii selectate.

- 10. Tastatură.
- 11. Buton de revenire, ştergere.
- 12. Ieşire BNC de  $50\Omega$ .
- 13. Buton pentru activarea/dezactivarea ieşirii.
- 14. Buton pentru pornirea/oprirea aparatului.
- 15. Conector cablu de alimentare de la retea.
- 16. Interfață USB/RS-232 (opțional IEEE-488 GPIB).
- 17. Ieșire dinte de fierăstrău.
- 18. Ieşire de triggerare.
- 19. Intrare/ieşire de referință 10MHz.
- 20. Intrare AM.

Definirea parametrilor reglabili pentru semnalul generat de HM8131 este prezentată în figura 1.3.




Figura 1.3 Definirea parametrilor reglabili pentru semnalul generat de HM8131.

Parametrii semnalelor se pot modifica și cu ajutorul tastaturii frontale. Domeniul de reglaj se selectează cu ajutorul butoanelor Hz/mV, kHz/V, MHz/%. Valoarea nominală a parametrului se modifică cu ajutorul tastelor numerice 0-9 sau cu butonul rotativ.

## 1.4 Osciloscopul analog/digital HAMEG HM1508

Osciloscopul HM1508-2 combină două tipuri de osciloscoape într-un singur aparat: un osciloscop analogic și un osciloscop digital. Comutarea între cele două moduri de operare se poate face cu o singură apăsare de buton.

HM1508-2 este un osciloscop analog/digital cu frecvență maximă de 150 MHz (în mod analogic) și 1G eșantioane/secundă (în mod digital). Pentru a vedea semnalul real, un utilizator trebuie doar să comute osciloscopul din modul digital în modul analogic.

Avantajele modului de operare digital sunt:

- Captura si stocarea unor evenimente singulare.
- Lipsa flicker-ului la semnale de frecvențe mici.
- Semnalele rapide sau cu factor de umplere mic se pot afișa cu intensitate luminoasă mare.
- Datorită stocării semnalelor, acestea pot fi documentate și procesate.

#### Dezvantajele modului de operare digital sunt:

- Un osciloscop analogic afișează semnalul real, în timp real. Osciloscoapele digitale nu afișează semnalul ci îl reconstruiesc din eșantioane, realizând astfel o pre-filtrare a frecvențelor joase. Afișarea nu poate fi în timp real datorită calculelor ce sunt necesar a fi făcute.
- Din acest motiv rata de eşantionare a osciloscoapelor digitale este cu un ordin de mărime mai mică decât cea a unui osciloscop analogic. Din acest motiv, osciloscopul digital nu poate capta evenimente rapide (spike-uri de tensiune).
- Nu există informație în intensitatea trasei. Trasa are tot timpul intensitate maximă. De asemenea, pantele abrupte ale semnalelor pe care un osciloscop analogic nu le poate afișa, vor fi afișate de osciloscopul digital cu aceeși intensitate ca și părțile lente ale semnalului, producând erori de reprezentare. Motivul este că osciloscoapele digitale nu afișează doar valorile esantioanelor ci interpolează printre acestea generând o trasă continuă.
- Datorită dimensiunii limitate de memorie, rata maximă de eşantionare a osciloscoapelor digitale trebuie redusă pentru baze de timp foarte lente.

Caracteristicile osciloscopului analog/digital HM1508-2 sunt:

- 1G eşantioane/sec eşantionare în timp real, 10G eşantioane/sec eşantionare aleatorie.
- Memorie 1M puncte pe canal, zoom memorie până la 50.000:1.
- FFT pentru analiză spectrală.
- 4 canale (2 analogice, 2 logice).
- Coeficienți de deflexie 1mV/div. · · · 20V/div.
- Bază de timp 50 s/div. · · · 5 ns/div.
- Convertoare A/D de 8 biţi, zgomot redus.
- Moduri de achiziție: Single, Refresh, Average, Envelope, Roll, Peak-Detect.
- Conector frontal USB pentru preluarea de imagini afișate.
- USB/RS-232, optional: IEEE-488 sau Ethernet/USB.
- Afişare de semnale: Yt, XY şi FFT.
- Interpolare: Sinx/x, Pulse, Dot Join (lineară).

Panoul frontal al osciloscopului **HM1508-2** este prezentat în figura 1.4.




Figura 1.4 Panoul frontal al osciloscopului analog/digital HAMEG HM1508-2.

Funcțiile principalelor butoane prezente pe panoul frontal al osciloscopului sunt:

- 1. POWER Buton de pornire/oprire a osciloscopului.
- 2. INTENS Potențiometru pentru reglarea intensității luminoase a trasei, focalizării și rotația trasei.
- 3. FOCUS/TRACE/MENU Buton care activează meniul pentru a modificarea funcției butonului INTENS și realizarea diferitelor setări (intensitatea trasei, intensitatea meniului, focalizarea, rotația afișajului, activarea/dezactivarea înscrisurilor pe ecran).
- 4. CURSOR MEASURE Buton care activează meniul "cursor" și oferă selecții pentru măsură și activări.
- 5. ANALOG/DIGITAL Buton de comutare între modul analogic (verde) și modul digital (albastru).

• 6. RUN/STOP - Buton prin apăsare cu diferite funcții:

RUN: Achiziția de semnal este permisă.

STOP (luminat constant): Achiziția de semnal este blocată.

STOP (luminat intermitent): Achiziția de semnal este în desfășurare și iluminarea intermitentă se va opri la finalizarea achiziției.

- 7. MATH Buton care activează meniul matematic în modul de operare digital.
- 8. ACQUIRE Buton care activează meniul de captură și afișare în modul de operare digital.
- 9. SAVE/RECALLE Buton care activează meniul de referință a semnalului şi setări ale memoriei în modul de operare digital.
- 10. SETTINGS Buton care activează meniul de limbi și alte diverse funcții.
- 11. AUTOSET Buton care permite setarea automată a parametrilor pe baza semnalului vizualizat.
- 12. HELP Buton care afișează informații legate de control și meniuri.
- 13. POSITION 1 Buton rotativ de control a valorii actuale a funcției selectate: semnal (curent, referință, matematică), cursor și zoom (digital).
- 14. POSITION 2 Buton rotativ de control a valorii actuale a funcției selectate: semnal (curent, referință, matematică), cursor și zoom (digital).
- 15. CH1/2-CURSOR-CH3/4-MA/REF-ZOOM Buton care activează meniul și indică funcția curentă modificată de butoanele de control POSITION 1 și 2.
- 16. VOLTS/DIV-SCALE-VAR Buton rotativ pentru setarea coeficientului de deflexie şi a setărilor pe axa Y, canal 1.
- 17. VOLTS/DIV-SCALE-VAR Buton rotativ pentru setarea coeficientului de deflexie şi a setărilor pe axa Y, canal 2.
- 18. AUTO-MEASURE Buton care activează meniul și submeniurile pentru măsurători automate.
- 19. LEVEL A/B FFT Marker Buton rotativ pentru setarea nivelului de triggerare pentru bazele de timp A şi B.
- 20. MODE Buton care activează meniul de selecție a modului de triggerare.
- 21. FILTER Buton care activează meniul de selecție a modului de cuplare a intrării, rejecție de zgomote și selecție a pantei semnalului de triggerare.
- 22. SOURCE Buton care activează meniul de selecție a sursei de triggerare (ex. CH1, CH2, Alternat 1/2, Externă, rețea alimentare).
- 23. TRIG Led care luminează când semnalul de triggerare atinge nivelul de triggerare.
- 24. NORM Led care luminează când este selectat modul de triggerare NORMAL sau eveniment SINGULAR.

- 25. HOLD OFF Led care luminează când este selectat modul de operare cu bază de timp întârziată (doar în mod analogic), din butonul HOR/VAR (30).
- 26. X-POS/DELAY Buton care activează și indică prin culoare funcția curentă a butonului rotativ HORIZONTAL (27).
- 27. HORIZONTAL Buton rotativ care modifică poziția pe axa X (în mod analogic) sau timpul pre/post triggerare (în mod digital).
- 28. TIME/DIV-SCLAE-VAR Buton rotativ care modifică durata bazelor de timp A şi B (coeficient de deflexie) și scalare.
- 29. MAG x 10 Buton de zoom 10x pe axa X în mod analogic Yt.
- 30. HOR/VAR Buton care activează meniul de zoom digital și a bazelor de timp A și B și a controlului bazei de timp întârziate.
- 31. CH1/VAR Buton care activează meniul asociat setărilor canalului 1 (cuplarea intrării AC/DC/GND, inversare, controlul sondei și pe axa Y).
- 32. VERT/XY Buton care activează meniul modului de afișare pe verticală, însumării, modului XY și a limitării de bandă (afișare un singur canal CH1 sau CH2, afișare ambele canale în mod dual sau choppat, afișare suma celor două canale, afișare în mod XY).
- 33. CH2/VAR Buton care activează meniul asociat setărilor canalului 2 (cuplarea intrării AC/DC/GND, inversare, controlul sondei și pe axa Y).
- 34. INPUT CH1 Conector de intrare BNC pentru canalul 1, sau deflexie pe orixontală în mod XY.
- 35. INPUT CH2 Conector de intrare BNC pentru canalul 2.
- 36. CH3/4 Buton cu funcțiile:

Mod digital: Activează canalele logice 3 și 4. CH4 devine intrare de triggerare.

Mod analogic: CH4 poate fi utilizat pentru modulare în intensitate a trasei (Z) dacă trigerrarea externă este inactivă.

- 37. FFT Buton care activează meniul FFT.
- 38. CH3 LOGIC INPUT Conector de intrare BNC pentru canalul 3 în mod digital.
- 39. CH4 LOGIC INPUT Conector de intrare BNC pentru canalul 4 în mod digital. În mod analogic, intrarea este folosită pentru semnalul de modulare a intensității trasei.
- 40. PROBE/ADJ Conector de ieşire pentru semnal dreptunghiular pentru ajustarea compensării în frecvență a sondelor cu atenuare.
- 41. PROBE/ADJ Buton care activează meniul asociat testării componentelor, selecţiei frecvenţei de calibrare a sondei, informaţii despre hardware şi software şi conectorul USB.
- 42. COMPONENT TESTER Două conectoare de 4mm pentru conectarea componentelor testate. Conectorul din stânga este conectat la masă.

- 43. USB Srick Conector USB pentru memorii flash utilizate la stocarea şi încărcarea semnalelor şi a parametrilor semnalelor.
- 44. MENU OFF Comutator pentru inactivarea meniului sau revenirea cu un nivel în ierarhia de meniuri.

## 1.5 Măsurări cu osciloscopul

Osciloscpul afișează grafic o reprezentare a formei unei tensiuni variabile în timp. Afișajul osciloscopului trebuie înțeles ca fiind un grafic ce are pe **axa orizontală reprezentat timpul** iar pe **axa verticală reprezentantă o tensiune**. Mai multe semnale pot fi afișate simultan pe osciloscop, vizualizându-se astfel corelațiile temporale dintre ele.

#### 1.5.1 Măsurarea tensiunilor

Tensiunea se măsoară pe verticala afișajului osciloscopului. Înainte de efectuarea măsurătorilor de tensiune, osciloscopul trebuie calibrat pe verticală. Procesul de calibrare asigură stabilirea unei valori de tensiune precise pentru o diviziune pe verticală. Nu este obligatorie calibrarea osciloscopului pe orizontală.

Calibrarea pe verticală constă în reglarea nivelului potențialului de referință în dreptul unei anumite trase orizontale. Calibrarea pe verticală se face astfel:

- Se pune canalul la masă (se apasă butonul CH1/VAR și în meniul CH1 se selectează Ground On). Pe ecranul osciloscopului va apare o linie orizontală (semnal constant de valoare 0V). Linia apare doar în cazul triggerarii automate. Dacă imaginea de pe ecran dispare, apăsați butonul MODE și verificați în meniul Trigger setarea pe Auto.
- Prin acţionarea butonului **POSITION** se aduce nivelul trasei orizontale peste un fir reticular orizontal. Acesta va fi nivelul de referință al tensiunilor afișate pe acel canal.
- În meniul CH1 (apărut ca urmare a apăsării butonului CH1/VAR), se verifică setarea Variable Off. În acest caz, dimensiunea unui diviziuni pe verticală corespunde valorii absolute de tensiune precizate în partea stânga jos a ecranului (de exemplu: CH1:10mV). Pentru apariția indicației volți/diviziune, trebuie activată setarea Readout On în meniul apărut prin apăsarea butonului FOCUS/TRACE.
- Se repetă calibrarea pentru canalul 2.

Valorile de tensiune relative (între două nivele ale unui semnal) se vor citi ca număr de diviziuni pe verticală între cele două puncte considerate. Măsurarea unei tensiuni relative se face astfel:

- Se calibrează osciloscopul pe verticală pe canalul pe care urmează să se efectueze măsurătoarea.
- Se afişează semnalul în mod **DC** (verificați setarea în meniul apărut ca urmare a apăsării butonului **CH1/VAR**).
- Din butonul **VOLTS/DIV** se ajustează amplitudinea semnalului astfel încât forma de undă să încapă pe ecran și între punctele de măsură să fie un număr cât mai mare de diviziuni.

- Prin acţionarea butonului **POSITION** se aduce nivelul unui punct de măsură în dreptul unei trase orizontale.
- Se numără diviziunile întregi și subdiviziuni, pe verticală dintre trasa asociată nivelului de jos și nivelul celui de-al doilea punct de măsură.
- Prin calcul, se converteşte numărul de diviziuni citite într-o valoare de tensiune, utilizând relația:

$$V = H \cdot D \cdot A \tag{1.1}$$

unde s-au notat:

- $\mathbf{V}$  valoarea calculată a tensiunii semnalului aplicat la intrarea osciloscopului (exprimată în volți [V]);
- H numărul de diviziuni şi subdiviziuni citite pe verticală (măsurat în diviziuni [div]);
- D coeficientul de deflexie pe verticală al osciloscopului, după calibrare, exprimat în Volt/div.
- A atenuarea sondei de măsură (mărime adimensională, 1X, 10X sau 100X).

Reprezentarea grafică a ecranului de osciloscop pe care se face o măsurătoare de tensiune este prezentată în figura 1.5.




Figura 1.5 Măsurarea tensiunilor cu osciloscopul.

Valorile de tensiune absolute (între un nivel de tensiune și potențialul de referință, de masă) se vor citi ca număr de diviziuni pe verticală între punctul considerat și nivelul asociat potențialului de masă (GND).

Măsurarea unei tensiuni absolute se face astfel:

- Se calibrează osciloscopul pe verticală pe canalul pe care urmează să se efectueze măsurătoarea. Se ajusteză nivelul de referință GND în dreptul unui trase orizontale.
- Se afişează semnalul.
- Din butonul **VOLTS/DIV** se ajustează amplitudinea semnalului astfel încât forma de undă să încapă pe ecran și între punctele de măsură să fie un număr cât mai mare de diviziuni.
- Se numără diviziunile întregi (și subdiviziuni), pe verticală dintre trasa asociată nivelului de referință fixat și nivelul punctului de măsură.

• Prin calcul, se convertește numărul de diviziuni citite într-o valoare de tensiune, utilizând relatia:

$$V = H \cdot D \cdot A \tag{1.2}$$

#### 1.5.2 Măsurarea intervalelor de timp

Intervalele de timp se măsoară pe orizontala afișajului osciloscopului. Înainte de efectuarea măsurătorilor de timp, osciloscopul trebuie calibrat pe orizontală. Procesul de calibrare asigură stabilirea unei valori de timp precise pentru o diviziune pe orizontală. Nu este obligatorie calibrarea osciloscopului pe verticală.

Calibrarea pe orizontală se face astfel:

- Se apăsă butonul HOR/VAR și se setează A Variable Off.
- În acest moment valoarea absolută de timp asociată unei diviziuni este precizată în partea din stânga sus (de exemplu: **A:200us**).
- Calibrarea pe orizontală (axa timpului) se face simultan pentru ambele canale.

Intervalul de timp între două evenimente se va citi ca număr de diviziuni pe orizontală între cele două puncte considerate. Măsurarea unui interval de timp se face astfel:

- Se calibrează osciloscopul pe orizontală.
- Se afişează semnalul.
- Din butonul **TIMP/DIV** se ajustează durata afișată a semnalului astfel încât forma de undă să încapă pe ecran și între punctele de măsură să fie un număr cât mai mare de diviziuni.
- Prin acţionarea butonului **HORIZONTAL** se aduce nivelul unui punct de măsură în dreptul unei trase verticale.
- Se numără diviziunile întregi (și subdiviziuni), pe orizontală dintre trasa asociată evenimentului din stânga și punctul asociat celui de-al doilea eveniment.
- Prin calcul, se converteste numărul de diviziuni citite într-o valoare de timp, utilizând relația:

$$t = L \cdot B \tag{1.3}$$

unde s-au notat:

- t valoarea calculată a intervalului de timp relativ la semnalul aplicat la intrarea osciloscopului (exprimată în unități de timp [sec/ms/us]);
- L numărul de diviziuni și subdiviziuni citite pe orizontală (măsurat în diviziuni [div]);
- **B** coeficientul bazei de timp exprimat în timp/div.

Reprezentarea grafică a ecranului de osciloscop pe care se face o măsurătoare de timp este prezentată în figura 1.6.




Figura 1.6 Măsurarea intervalelor de timp cu osciloscopul.

# 1.6 Măsurarea parametrilor semnalelor digitale cu osciloscopul

Acest paragraf prezintă mărimile temporale specifice semnalelor digitale și a modului în care se măsoară acestea cu ajutorul osciloscopului.

## 1.6.1 Măsurarea perioadei semnalelor digitale

Perioada unui semnal este definită ca fiind intervalul de timp după care valorile instantanee ale semnalului încep să se repete. Perioada semnalulor digitale se raportează între momentele când semnalul trece în același sens (crescător sau descrescător) prin valoarea a 50% din amplitudinea sa. Nu se vor lua ca puncte de reper începuturile sau sfârșiturile palierelor deoarece este posibil ca semnalele digitale să prezinte forme curbate în aceste zone. Măsurarea perioadei unui semnal digital se face astfel:

- Se calibrează osciloscopul pe orizontală.
- Se afişează semnalul.
- Din butonul **TIMP/DIV** se ajustează durata afișată a semnalului astfel încât forma de undă să încapă pe ecran și între punctele de măsură să fie un număr cât mai mare de diviziuni.
- Prin acţionarea butonului **POSITION** se aduce palierul de "0" pe trasa marcată cu indicaţia 0%.
- Se decalibrează osciloscopul pe verticală (buton CH1 meniu Variable On). Prin reglarea continuă a decalibrării pe verticală (VOLTS/DIV), se aduce palierul de "1" pe trasa marcată

cu indicația 100%. Dacă imaginea dispare, verificați ca nivelul de sincronizare (marcat cu o cruce în partea stângă a ecranului) să fie între nivelele de semnal minim și maxim.

- Cele două evenimente care marchează perioada semnalului sunt determinate de punctele de trecere ale semnalului prin dreptul trasei centrale (de 50%), în acelaşi sens (crescător sau descrescător). Dacă fronturile semnalului sunt prea abrupte, acestea nu se vor vedea în mod analogic. Trecerea osciloscopului în mod digital (apăsarea butonului ANALOG/DIGITAL) permite vizibilitatea mai bună a fronturilor.
- Prin acţionarea butonului **HORIZONTAL** se aduce evenimentul din stânga (începutul perioadei) în dreptul unui reticul vertical.
- Figura 1.7 prezintă modul de poziționare a semnalului pe osciloscop în vederea măsurării perioadei acestuia.




Figura 1.7 Măsurarea perioadei semnalelor digitale.

- Se numără diviziunile întregi (și subdiviziuni), pe orizontală, dintre trasa asociată evenimentului din stânga (începutul perioadei, potrivit pe o trasă verticală) și punctul asociat celui de-al doilea eveniment (sfârșitul perioadei).
- Prin calcul, se converteste numărul de diviziuni citite într-o valoare de timp.

Se poate calcula frecvența semnalului, utilizând relația:

$$f = 1/T \tag{1.4}$$

#### 1.6.2 Măsurarea duratei palierelor și calcularea factorului de umplere

Măsurarea duratei palierelor semnalelor digitale se face (similar cu măsurarea perioadei) la nivelul de 50% din amplitudinea semnalului. Pentru măsurarea duratei palierelor, afișarea semnalului trebuie

pregătită ca pentru măsurarea perioadei. Lățimea impulsului este definită ca fiind intervalul de timp în care semnalul trece prin valoarea de 50% din amplitudine **în sensuri contrare**.

Lățimea palierului de "0" (notată  $T_l$ ) este definită între momentul trecerii prin 50% în sens crescător și momentul trecerii prin 50% în sens descrescător.

Lățimea palierului de "1" (notată  $T_h$ ) este definită între momentul trecerii prin 50% în sens descrescător și momentul trecerii prin 50% în sens crescător.

Figura 1.8 prezintă modul de poziționare a semnalului pe osciloscop în vederea măsurării palierului de "1".

Factorul de umplere se poate calcula pe baza perioadei și a lățimii palierului de "1" conform formulei:

$$\delta = \frac{T_l}{T} [\%] \tag{1.5}$$




Figura 1.8 Măsurarea duratei palierului de "1" a unui semnal digital.

#### 1.6.3 Măsurarea duratei fronturilor

Semnalele digitale reale nu au timpi de creștere și de cădere nuli. Uneori, semnalele digitale prezintă supracreșteri (depășirea nivelului palierului de "1" la comutare din "0" în "1") sau tranziții foarte lente.

Din acest motiv, măsurarea duratei fronturilor se face între trecerile semnalului prin nivelele de 10% și de 90% din amplitudinea semnalului.

Măsurarea duratei frontului crescător al unui semnal digital se face astfel:

- Se calibrează osciloscopul pe orizontală.
- Se afişează semnalul.

- Din butonul **TIMP/DIV** se ajustează durata afișată a semnalului astfel încât frontul măsurat să încapă pe ecran și între punctele de măsură să fie un număr cât mai mare de diviziuni. Eventual se acționează butonul de magnificare pe orizontală **MAG x10**.
- Prin acţionarea butonului **POSITION** se aduce palierul de "0" pe trasa marcată cu indicaţia 0%.
- Se decalibrează osciloscopul pe verticală. Prin reglarea continuă a decalibrării pe verticală, se aduce palierul de "1" pe trasa marcată cu indicația 100%. De remarcat ca supracreșterile pot depăși nivelele de 0% și 100%.
- Cele două evenimente care marchează frontul crescător al semnalului sunt determinate de punctele de trecere a semnalului prin dreptul trasei de 10% și a celei de 90%, în același sens crescător.
  - Cele două evenimente care marchează frontul descrescător al semnalului sunt determinate de punctele de trecere a semnalului prin dreptul trasei de 90% și a celei de 10%, în același sens descrescător.
- Prin acționarea butonului **HORIZONTAL** se aduce evenimentul din stânga (nivelul semnalului la 10% din amplitudine) în dreptul unui reticul vertical.
- Figura 1.9 prezintă modul de poziționare a semnalului pe osciloscop în vederea măsurării frontului crescător al acestuia.




Figura 1.9 Măsurarea frontului crescător al unui semnal digital.

### 1.6.4 Măsurarea timpilor de propagare

Propagarea semnalelor prin circuitele electronice nu este instantanee. Timpul de propagare, între intrarea și ieșirea unui circuit poate fi măsurat cu osciloscopul folosind două canale ale acestuia. Semnalele de intrare și de ieșire trebuie vizualizate simultan (suprapuse). Măsurarea timpului de

propagare se va face între un front al semnalului de intrare și frontul corespunzător al semnalului de ieșire. Pentru aceasta, vizualizarea semnalelor pe osciloscop trebuie pregătită ca în figura 1.10.




Figura 1.10 Măsurarea timpului de propagare printr-un circuit inversor.

- Semnalele de intrare şi de ieşire se potrivesc cu palierele în dreptul reperelor orizontale de 0% şi 100%.
- Se calibrează pe orizontală. Prin modificarea bazei de timp şi eventuală magnificare pe orizontală se expandează zona de interes (trecerea intrării şi a ieşirii prin dreptul nivelului de 50% din amplitudine).
- Prin ajustare pe orizontală, se potriveşte primul eveniment (totdeauna asociat semnalului de intrare) în dreptul unui reticul vertical. De la acesta se măsoară pe orizontală numărul de diviziuni până la al doilea eveniment (totdeauna asociat semnalului de ieşire).

Figura 1.10 prezintă cazul semnalelor la intrarea și ieșirea unui circuit inversor. În cazul unui circuit neinversor (poartă AND), măsurarea timpului de propagare se face în mod similar, după cum este prezentat în figura 1.11.




Figura 1.11 Măsurarea timpului de propagare printr-o poartă AND.

## 1.7 Desfășurarea lucrării

- 1. Porniţi osciloscopul. Prin acţionarea butonului ANALOG/DIGITAL treceţi osciloscopul în mod analogic (led aprins verde). Calibraţi osciloscopul atât pe orizontală cât şi pe verticală (CH1/VAR Variable Off, CH2/VAR Variable Off, HOR/VAR A Variable Off). Ataşaţi sonda de măsură a canalului 1. Remarcaţi factorul de atenuare al sondelor înscris pe capul acesteia.
- 2. Vizualizați pe osciloscop doar semnalul de pe canalul 1 (meniu VERT/XY, CH1).
- 3. Vizualizați pe osciloscop semnalul de calibrare al acestuia (generat intern la conectorul **PRO-BE ADJ**). Nu este necesară conectarea firului de masă deoarece masa este conectată prin interiorul osciloscopului. Verificați forma dreptunghiulară a semnalului de calibrare (în caz că nu apare imaginea, apăsați butonul **AUTOSET**). Desenați forma de undă vizualizată, acordând atenție poziționării relative la nivelul de masă și axei timp.

Verificați amplitudinea nivelelor de "0" și de "1" ale semnalului de calibrare. Pentru a știi unde este reprezentat pe ecran nivelul de referință (potențialul de masă) apelați meniul CH1 Ground (GND) On și fixați-l la o trasă orizontală prin acționarea butonului POSITION 1. Apoi reveniți la afișarea semnalului prin apelarea la meniul CH1 Ground (GND) Off. Convertiți numărul de diviziuni citite într-o valoare de tensiune.

Măsurați amplitudinea semnalului. Corespunde cu cea înscrisă pe osciloscop?

Măsurați nivelele de tensiune și amplitudinea logică prin opțiunile oferite de osciloscop. Apăsați butonul CURSOR MEASURE, selectați Voltage și apoi plasați cele două cursoare prin rotirea butoanelor POSITION1/2. Tensiunea măsurată va fi afișată în partea dreaptă sus  $(\Delta V(CH1)=200mV)$ .

Osciloscopul HAMEG are o opțiune de calibrare automată apelând meniul **SETINGS Self Cal**.

4. Porniţi sursa de tensiune continuă. Conectaţi o sondă de osciloscop la o ieşire 0 - 30 V a sursei de tensiune. Activaţi apariţia tensiunii la ieşire prin apăsarea butonului OUTPUT al sursei de tensiune. Verificaţi indicaţia sursei de tensiune cu valoarea măsurată cu osciloscopul. Asiguraţi-vă că osciloscopul are canalul în modul DC (buton CH1 DC). Acordaţi atenţie şi corelaţi numărul de diviziuni citite cu valoarea în Volţi a unei diviziuni pe osciloscop. Variaţi tensiunea de ieşire de la sursă (apăsaţi butonul VOLTAGE şi variaţi tensiunea din butonul rotativ) şi faceţi câteva măsurători.

Treceți canalul osciloscopului în modul **AC**. Ce observați dacă variați tensiunea continuă de la sursă? Explicați comportamentul.

- 5. Verificați cu osciloscopul tensiunea generată la ieșirea marcată 5V 2A.
- 6. Porniţi generatorul de semnal. Reglaţi-l astfel încât să genereze un semnal dreptunghiular cu frecvenţa de 10KHz şi amplitudinea de 5V. Activaţi apariţia semnalului la ieşire prin apăsarea butonului OUTPUT. Conectaţi sonda unui canal al osciloscopului la ieşirea generatorului de semnal. Măsuraţi perioada şi nivelele de tensiune ale palierelor de "0" şi de "1". Din generatorul de semnal, variaţi nivelul offset-ului. Verificaţi corespondenţa dintre indicaţia generatorului de semnal şi valoarea măsurată cu osciloscopul.
- 7. Reglați generatorul de semnal astfel încât offsetul să fie 1V. Vizualizați semnalul cu osciloscopul în **modul DC**. Treceți osciloscopul în **modul AC** (**CH1 AC**). Ce observați cu modul în care este afișat semnalul în raport cu nivelul potențialului de referință? Variați lent offsetul semnalului. Cum explicați mișcarea lentă pe verticală a formei de undă reprezentate pe osciloscop? Modul de conectare a intrării se poate stabili prin meniul apărut ca urmare a apăsării butonului **CH1**.
- 8. Utilizând osciloscopul, măsurați perioada semnalului și determinați frecvența acestuia. Comparați frecvența determinată cu cea afișată de generatorul de semnal. Pentru măsurarea perioadei semnalului, potriviți corect semnalul și luați ca repere trecerile semnalului prin 50% din amplitudine. Setați în meniul CH1, Variable On și utilizați butoanele VOLTS/DIV și POSITION 1 pentru a potrivi forma de undă la poziția necesară în dreptul reperelor orizontale de 0% și 100%.
- 9. Din generatorul de semnal, variați frecvența semnalului și observați cum se modifică forma de undă afișată pe osciloscop. Variați gama de frecvență (10KHz, 1KHz, 100Hz, 10Hz, 1Hz) și observați intensitatea trasei și faptul că la frecvențe mici forma de undă prezintă fluctuații de intensitate. Pentru osciloscop, folosiți setările automate prin apăsarea succesivă a butonului **AUTOSET**. Vizualizați semnale de aceleași frecvențe cu osciloscopul în modul digital.

Din generatorul de semnal, variați offsetul semnalului și observați cum se modifică forma de undă afișată pe osciloscop. Comutați modul de conectare a intrării între **DC** și **AC**, observați și explicați diferențele.

Din generatorul de semnal, variați amplitudinea semnalului și observați cum se modifică forma de undă afișată pe osciloscop. Observați modificările de afișare în raport cu linia de masă. Comutați modul de conectare a intrării între **DC** și **AC**, observați și explicați diferențele.

10. Studiați diferența dintre modurile **alternat** și **chopppat** de afișare a semnalelor provenite de la două canale ale osciloscopului. Puneți canalele 1 și 2 la masă **CH1**, **Ground** (**GND**)

On, CH2, Ground (GND) On. Rotiţi butonul bazei de timp TIME/DIV până când trasele punctele devin vizibile (100ms/div). Comutaţi modul de afişare a celor două canale VERT/XY DUAL alt sau VERT/XY DUAL chop. Observaţi şi explicaţi modul în care punctul trasei se derulează pe ecran de la stânga la dreapta pentru canalele 1 şi 2. Observaţi afişarea traselor în modul de osciloscop digital. Ca osciloscop digital, nu există decât o opţiune VERT/XY DUAL.