



Service und Qualität aus "zwei Händen"!

## PeterJensen-TGA-Konfigurator

---

# Bedienungsanleitung

---

Kurzanleitung für die Zusammenstellung Ihres Photovoltaik-Projekts

### **Gut zu wissen**

Der Konfigurator führt Sie Schritt für Schritt durch die Eingaben. Der Button „Weiter“ wird jeweils dann freigegeben, wenn alle notwendigen Angaben für den aktuellen Schritt vollständig sind.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Paten im Hause Peter Jensen.

## 1. Start und Projektdaten

Tragen Sie optional Ihre Projektnummer oder Ihren Projektnamen ein. Diese Angabe erleichtert die spätere Zuordnung der Konfiguration, hat aber keinen Einfluss auf die Berechnung.

## 2. Gebäudeart

Wählen Sie die Gebäudeart: Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus oder Halle / Gewerbe / Industrie.

## 3. Dachform und Eindeckung

Wählen Sie zuerst die Dachform. Anschließend wird die dazu passende Eindeckung, Befestigung bzw. Ausrichtung abgefragt.

- Bei Schrägdach stehen Dachziegel / Dachstein, Trapezblech sowie Stockschrauben / sonstige Befestigung zur Auswahl.
- Bei Flachdach wählen Sie zwischen Ost/West-Ausrichtung und Süd-Ausrichtung.

## 4. Standort

Geben Sie die Postleitzahl des Bauvorhabens ein. Der Konfigurator ermittelt daraus eine Luftlinienentfernung zu PETER JENSEN 20537 Hamburg. Alternativ können Sie eine bekannte Entfernung direkt eingeben.

### Hinweis

Die aus der Postleitzahl ermittelte Entfernung ist eine Luftlinienentfernung und dient als Orientierungswert.

## 5. Dachfläche / Modulanzahl

Für die Dimensionierung können Sie entweder die nutzbare Dachfläche in m<sup>2</sup> oder eine bereits bekannte gewünschte bzw. mögliche Modulanzahl angeben.

- Bei Eingabe der Dachfläche wird daraus die theoretisch maximal mögliche Modulanzahl ermittelt.
- Bei Eingabe einer Modulanzahl berechnet der Konfigurator die rechnerisch benötigte Modulfläche.

## 6. Jährlicher Stromverbrauch

Geben Sie den Jahresstromverbrauch in kWh an. Auf dieser Grundlage wird eine erste empfohlene Anlagengröße ermittelt. Die verfügbare Dachfläche begrenzt dabei die mögliche Modulanzahl.

- Falls der Verbrauch nicht bekannt ist, wählen Sie „Keine Angabe“.
- Ohne Verbrauchswert kann keine verbrauchsabhängige Empfehlung ausgesprochen werden; die Berechnung erfolgt dann ausschließlich anhand der Fläche bzw. Modulanzahl.

## 7. Bestandsanlage

Geben Sie an, ob bereits eine Photovoltaikanlage vorhanden ist. Bei einer gewünschten Erweiterung werden zusätzlich die bestehende Leistung in kWp und optional die Anzahl vorhandener Module abgefragt.

## 8. Stromspeicher und Hersteller

Entscheiden Sie, ob ein Batteriespeicher berücksichtigt werden soll. Wählen Sie außerdem den gewünschten Wechselrichter-Hersteller. Bei gewünschtem Speicher wählen Sie zusätzlich den Speicherhersteller und bei Bedarf eine konkrete Speichergröße.

### Hinweis

Die angezeigte Speichergröße ist eine erste Empfehlung. Die endgültige technische Kompatibilität und Auslegung der Komponenten ist im Rahmen der weiteren Planung zu prüfen.

## 9. Weiteres Zubehör

Optional können zusätzliche Komponenten ausgewählt werden. Je nach Auswahl erscheinen weitere Detailfelder.

- Wallbox: Hersteller und konkrete Ausführung auswählen.
- Zählerschrank und Notstrom: gewünschte Ausführung auswählen.
- Optimierer: Die Menge wird automatisch entsprechend der für die Berechnung verwendeten Modulanzahl ergänzt.
- Gerüst: Süd-Ausrichtung = einfache Einrüstung; Ost/West-Ausrichtung = doppelte Einrüstung.

## 10. Wunschtermin & Dienstleistungen

Wählen Sie den gewünschten Zeitraum bzw. optional ein konkretes Wunschdatum. Zusätzlich können die im Konfigurator angebotenen Dienstleistungen per Auswahlkästchen ergänzt werden, z. B. Wartung, Beratungspauschale oder detaillierte Planung.

## 11. Berechnung und Ergebnis

Vor der Berechnung werden die Eingaben zusammengefasst. Anschließend wählen Sie, welche Dimensionierungsvariante für die Artikelliste verwendet werden soll.

- Empfehlung: verbrauchsabhängige Anlagengröße, begrenzt durch die verfügbare Dachfläche.
- Theoretisch maximal: maximal mögliche Modulanzahl aus Dachfläche bzw. direkt eingegebener Modulanzahl.

Wurde beim Jahresstromverbrauch „Keine Angabe“ gewählt, ist die Empfehlung nicht auswählbar. In diesem Fall wird ausschließlich die theoretische Maximalbelegung verwendet.

Nach „Berechnung starten“ erstellt der Konfigurator die Artikelliste. Wird die Dimensionierungsvariante anschließend geändert, weist der pulsierende Button „Berechnung aktualisieren“ darauf hin, dass die Artikelliste neu berechnet werden muss.

### Wichtig

Die theoretische Maximalbelegung berücksichtigt noch keine konkrete Dachgeometrie, Rand- und Sicherheitsabstände, Dachaufbauten, Verschattung oder Montageabstände.

## 12. Technische Hinweise

Im Berechnungsschritt werden zusätzlich die im Konfigurator hinterlegten technischen Hinweise angezeigt. Beachten Sie diese insbesondere bei Arbeiten an bestehenden Elektroanlagen, bei Dächern mit Pappdocken und hinsichtlich der Statik.

## 13. Häufige Fragen

| Frage                                                                | Antwort                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Warum ist „Weiter“ nicht aktiv?                                      | Es fehlt noch eine erforderliche Angabe im aktuellen Schritt. Prüfen Sie die Eingaben und den eingblendeten Hinweis.                                               |
| Warum kann ich „Empfehlung“ nicht auswählen?                         | Für eine verbrauchsabhängige Empfehlung muss ein Jahresstromverbrauch angegeben sein. Bei „Keine Angabe“ steht nur die theoretische Maximalbelegung zur Verfügung. |
| Warum muss ich „Berechnung aktualisieren“ anklicken?                 | Nach einer Änderung der Dimensionierungsvariante muss die Artikelliste neu aufgebaut werden.                                                                       |
| Wie wird die Optimierer-Menge bestimmt?                              | Die Menge entspricht automatisch der für die Berechnung verwendeten Modulanzahl.                                                                                   |
| Ist die angezeigte Maximalbelegung bereits eine fertige Dachplanung? | Nein. Sie ist eine rechnerische Flächenbetrachtung und berücksichtigt noch keine konkrete Dachgeometrie oder örtliche Hindernisse.                                 |

### Noch Fragen?

Ihr Pate im Hause Peter Jensen unterstützt Sie gerne bei Fragen zur Bedienung oder bei fachlichen Besonderheiten Ihres Projekts.