Категории	Опции	Prestige	GT Line	GT Line+
Безопасность	Уведомления о срабатывании штатной сигнализации	•	•	•
	Автономный режим	•	•	•
	"Гостевой" режим	•	•	•
	Поделиться авто / запросить доступ	•	•	•
	Текущая геолокация автомобиля	•	•	•
Дистанционное управление	Дистанционный запуск двигателя	•	•	•
	Дистанционная активация климат-контроля	•	•	•
	Управление обогревами (руль, стекла)	•	•	•
	Дистанционное открытие/закрытие дверей	•	•	•
	Управление аварийным сигналом	•	•	•
	Управление звуковым сигналом	•	•	•
Статус и статистика	Статус систем транспортного средства	•	•	•
	Обновление статуса систем транспортного средства	•	•	•
	Информация об использовании автомобиля другим водителем	•	•	•
	Информация о работе на холостом ходу	•	•	•
	Уровень топлива	•	•	•
	Отображение информации о неисправностях	•	•	•
	Статистика	•	•	•
	Автоматическая или принудительная диагностика систем автомобиля	•	•	•
	Уведомление о разрядке аккумулятора автомобиля	•	•	•