## บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

## WORK INSTRUCTION SHEET

## ขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงาน

อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	ผู้จัดทำ
11	Blum	צמם צמוצאים
ประชานบริหาร	EMR	DCO

วันที่มีผลบังคับใช้ : 7 กรกฎาคม 2550 หน่วยงานออกเอกสาร : บุคคลธุรการ หมายเลขเอกสาร : EI-OFF-74

ครั้งที่แก้ไข : หน่วยงานเก็บเอกสารต้นฉบับ : วันที่ออกเอกสาร: 30 มิถุนายน 2550 DCO ชื่องาน (Working Title) การใช้ถังดับเพลิง รุ่นอุปกรณ์ ( Model of Equipment ): จุดที่ทำงาน (Working Point) : บริษัท โตโยด้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยด้า จำกัด สถานที่ (Place) : บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด : นายกฤษณะ สิทธิเชียงพิณ ผู้รับผิดชอบ ( Responsibility ) ขั้นตอนการทำงาน (Process) ข้อควรระวัง (Warning) เอกสารอ้างอิง ( Refernce ) ฐปภาพ ( Picture ) 1. ถอดสลักนิรภัยออก วิธีการตรวจเช็ค 2. จับปลายสายเล็งไปที่ฐานเปลวเพลิง 1. ตรวจสอบเกจวัดแรงคันที่หัวถังคับเพลิงว่าอยู่ในค่า ปกติหรือไม่ (เข็มของเกจวัดแรงดันจะต้องชี้ที่สีเขียว 3. กดคันบังคับการฉีด (ห่างจากฐานเปลวเพลิง 2-3 ม.) คือ 195 psi ถ้าต่ำหรือสูงกว่านี้ถือว่าผิดปกติ) 4. โยกสายฉีดไปมาซ้าย-ขวา 2. ตรวจสอบสายฉีดน้ำยาว่าต้องไม่มีรอยแตกร้าวหรือฉีกหัก 3. ตรวจสอบสลักนิรภัยว่าเสียบอยู่ในรูปกติ 4. ตรวจสอบยืนยันว่ามีน้ำยาอยู่ในถังโดยทำการยก ถ้งคับเพลิงแล้วคว่ำถังลงพร้อมกับใช้หูแนบกับ ้ ถังดับเพลิงต้อง ได้ยิบเสียงของบ้ำยาดับเพลิงเคลื่อบตัว อยู่ภายใน หมายเหตุ หากเกิดความผิดปกติต้องแจ้งต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบ