
# HC-12 无线串口通信模块 用户手册 V2.3



# 产品应用

无线传感器

小区楼宇安防

机器人无线控制

工业遥控、遥测

自动化数据采集

集装箱信息管理

POS 系统

煤气表数据无线采集

车辆无匙进入系统

PC无线组网

. . . . . .

地址:广州市天河区科韵路天河软件园建工路 19号 608室

广州汇承信息科技有限公司

邮编: 510665

电话: 4008881803

销售、技术 QQ: 4008881803

## 版本信息

HC-12V2.3

## 发布日期

2014年09月18日

# 修改记录

- 1. 增加 FU2 模式下发送数据时间间隔的说明。(2013.10.17)
- 2. 修正应用实例及电路中 HC-12 模块与 MCU 串口连接的线路图。(2013.12.26)
- 3. FU3 模式 1200 波特率恢复成和 1.13 版本的一样,同时增加 FU4 模式。 FU4 模式下串口波特率固定为 1200bps, 空中波特率为 500bps, 可以提高通信距离。 该模式下,只适用传输少量数据(每个数据包在 60 个字节以内),数据包发送时间 间隔不能太短(最好在 2 秒以上),否则会造成数据丢失。(2014.09.18)
- 4. 修改了 FU2 模式下,只适用传输少量数据(每个数据包在 20 个字节以内),数据包发送时间间隔不能太短(最好在 2 秒以上),否则会造成数据丢失。(2014.09.18)
- 5. 软件版本由原来的 V2.2 升级为 V2.3。(2014.09.18)

网址: www.wavesen.com 电话: 4008881803 销售、技术 QQ: 4008881803 地址: 广州市天河区科韵路天河软件园建工路 19 号 608 室 第 1 页

# 产品特点

远距离无线传输(开阔地 1800 米/FU4 模式下,空中波特率 500bps)

工作频率范围(433.4—473.0MHz, 多达 100 个通信频道)

最大 100mW (20dBm) 发射功率 (可设置 8 档功率)

四种工作模式,适应不同应用场合

内置 MCU, 通过串口和外部设备进行通信

不限一次发送的字节个数(FU1/FU3模式)


# 产品介绍

HC-12 无线串口通信模块是新一代的多通道嵌入式无线数传模块。无线工作频段为433.4—473.0MHz,可设置多个频道,步进是400KHz,总共100个。模块最大发射功率为100mW(20dBm),5000bps 空中波特率下接收灵敏度-116dBm,开阔地1000米的通信距离。

模块采用邮票孔封装方式,可贴片焊接,模块大小27.8mm×14.4mm×4mm(包括天线帽,不包括弹簧天线),很方便客户嵌入应用系统之内。模块上有 PCB 天线座 ANT1,用户可以通过同轴线,使用433M 频段外接天线;模块内也有天线焊接孔 ANT2,方便用户焊接弹簧天线。用户可以根据使用要求,选择其中一种天线。

模块内部含有 MCU,用户无需对模块另外编程,各种透传模式只管收发串口数据即可,使用方便。模块采用多种串口透传模式,用户可以根据使用要求用 AT 指令进行选择。四种模式 FU1、FU2、FU3、FU4 的空闲状态下平均工作电流分别为 3.6mA、80μA、16mA和 16mA,最大工作电流为 100mA(满功率发射状态下)。

### 产品尺寸



网址: www.wavesen.com 电话: 4008881803 销售、技术 QQ: 4008881803 地址: 广州市天河区科韵路天河软件园建工路 19 号 608 室 第 2 页

### 管脚定义


HC-12 模块可贴片焊接,也可以焊接 2.54mm 间距排针,直接插到用户 PCB 上。模块共有 9 个引脚和一个 RF 天线座 ANT1,具体定义如下表:

	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		W
引脚	定义	I/O 方向	说明
1	VCC		电源输入,DC3.2V—5.5V,要求负载能力不小于
			200mA。(注:如果模块要长时间工作在发射状
			态,建议当电源电压超过 4.5V 时串接一个
			1N4007 二极管,避免模块内置 LDO 发热。)
2	GND		公共地
3	RXD	输入,弱上拉	URAT 输入口,TTL 电平,内部已串接 1k 电阻
4	TXD	输出	URAT 输出口,TTL 电平,内部已串接 1k 电阻
5	SET	输入,内部 10k 上拉	参数设置控制脚,低电平有效,内部已串接 1k
		电阻	电阻
6	ANT	RF 输入/输出	433MHz 天线引脚
7	GND		公共地
8	GND		公共地
9	NC		无连接,用于固定,兼容 HC-11 模块引脚位置
ANT1	ANT	RF 输入/输出	IPEX20279-001E-03 天线插座
ANT2	ANT	RF 输入/输出	433MHz 弹簧天线焊接孔

引脚 1—6 各有两个焊盘,靠外面的半孔焊盘用于贴片焊接。引脚 6 靠里面的焊盘 ANT2 用于模块贴片焊接时,可以手焊弹簧天线。引脚 1—5 靠里面的圆孔焊盘用来焊接 2.54mm 间距排针,可以直接插到用户 PCB 排座上。

# 无线串口透传

### (1) 工作原理简单介绍



网址: www.wavesen.com 电话: 4008881803 销售、技术 QQ: 4008881803 地址: 广州市天河区科韵路天河软件园建工路 19 号 608 室 第 3 页

如上图所示,HC-12 模块用于代替半双工通信时的物理连线。左边的设备向模块发送串口数据,模块的 RXD 端口收到串口数据后,自动将数据以无线电波的方式发送到空中。右边的模块能自动接收到,并从 TXD 还原最初左边设备所发的串口数据。从右到左也是一样的。模块间只能工作于半双工状态,不能同时收发数据。

### (2) 串口透传特性

HC-12 模块有四种串口透传模式,用 FU1、FU2、FU3 和 FU4 表示。使用时,各种模式都是只管收发串口数据即可,不用管空中无线传送部分,但只有在同样空中波特率下才能互相通信!系统默认工作在 FU3 全速模式下,此模式可以根据串口波特率自动调节空中波特率,在低波特率下通信距离最远。

不同模式是不能互传数据的,用户可以根据实际情况选择最优模式。

模块一般成对使用,以半双工的方式互相传送数据。同时,透传模式、空中波特率、无线通信频道必须设置成一样。出厂默认设置为 FU3、9600bps (8 位数据、无校验、1 位停止位)、CH001 (433.4MHz)。

使用时一般不限定一次连续往模块串口发送的字节数。但鉴于环境干扰等因素,一次 连续发送大量数据时,有可能会丢失一些字节。所以,上位机最好要有应答和重发等机制, 避免信息丢失。

### (3) 四种串口透传模式

HC-12 模块出厂时串口透传模式默认为 FU3。此时,模块工作于全速状态下,空闲工作电流为 16mA 左右。在此模式下,模块会根据串口波特率自动调节无线传输空中波特率,其对应关系如下表所示:

串口波特率	1200	2400 480		9600	19200	38400	57600	115200
中口伙行华	bps	bps	bps	bps	bps	bps	bps	bps
无线空中波特率	5000bps		15000bps		58000bps		236000bps	

为了使通信距离尽量远,可以把串口波特率设为低波特率。如果是短时间传送大量数据,则把串口波特率设为高波特率,但要牺牲通信距离。

不同空中波特率条件下模块的接收灵敏度如下表所示:

空中波特率	500bps	5000bps	15000bps	58000bps	236000bps/250000bps
无线接收灵敏度	-124dBm	-116dBm	-111dBm	-106dBm	-100dBm

一般来说,接收灵敏度每下降 6 dB,通信距离会减少一半。

在模块"SET"脚置低电平时,可以通过 AT 指令来设置串口透传模式(详见下面章节的介绍)。

FU1 模式为较省电模式,此时模块的空闲工作电流为 3.6mA 左右。此模式下模块同样可以设置如上面表格所示的 8 种串口波特率,但空中波特率统一为 250000bps,通信距离较短。

FU2 模式为省电模式,此时模块的空闲工作电流为 80μA 左右。此模式下模块只支持 1200 bps、2400 bps 和 4800 bps 的串口波特率,空中波特率统一为 250000bps,通信距离较短。设置成其它串口波特率,模块不能正常通信。同时,在 FU1 和 FU3 模式下设置为 FU2

网址: www.wavesen.com 电话: 4008881803 销售、技术 QQ: 4008881803 地址: 广州市天河区科韵路天河软件园建工路 19 号 608 室 第 4 页

模式时,超过 4800 bps 的串口波特率一律会被自动降低为 4800 bps。FU2 模式下,只适用 传输少量数据(每个数据包在 20 个字节以内),数据包发送时间间隔不能太短(最好在 2 秒以上),否则会造成数据丢失。

FU4 模式为超远距离通信模式,串口波特率固定为 1200bps, 空中波特率为 500bps。 从其它模式转到 FU4 后,串口波特率会自动转为 1200bps。该模式下,只适用传输少量数据(每个数据包在 60 个字节以内),数据包发送时间间隔不能太短(最好在 2 秒以上), 否则会造成数据丢失。

下面给出各种模式的一些特性参考值:
-------------------

模式	FU1	FU2	FU3	FU4	备注			
空闲电流	3.6mA	3.6mA 80μA		16mA	平均值			
传送延时	时 15~25mS 500mS		4~80mS	1S	发1个字节			
回环测延时 1	31mS				串口波特 9600, 发 1 个字节			
回环测延时 2	31mS				串口波特 9600, 发 10 个字节			

注:回环测延时是指,短接一模块的 TX 与 RX 引脚,发串口数据给另一模块,从开始发送串口数据计起到另一模块 TX 引脚出现返回来的数据的这段时间。

# 模块参数设置 AT 指令

AT 指令用来设置模块的参数和切换模块的功能,设置后需退出设置状态才生效。同时,参数和功能的修改,掉电不会丢失。

### (1) 指令模式的进入

第一种进入方式——正常使用(已经上电)中,把第5引脚"SET"置低电平;

第二种进入方式——断电,第5引脚"SET"先置低电平再重新上电。

这两种方式都能使模块进入 AT 指令模式,释放("SET"引脚不接低电平)则退出指令模式。退出指令模式后,如果更改了模块功能,则会切到相应的功能状态。

第二种方式固定以9600, N, 1的串口格式进入指令模式。

注:退出指令模式后,模块处于复位状态,至少要等200mS后才能再次进入指令模式, 否则模块有可能按照第二种方式进入指令模式!

#### (2) 指令说明

#### (1) AT

测试指令

例:

发给模块指令"AT",模块返回"OK"。

#### $\bigcirc$ AT+Bxxxx

更改串口波特率指令。可设置波特率为 1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、19200bps、38400bps、57600bps 和 115200bps。出厂默认为 9600bps。

网址: www.wavesen.com 电话: 4008881803 销售、技术 QQ: 4008881803 地址: 广州市天河区科韵路天河软件园建工路 19 号 608 室 第 5 页

例:

设置模块串口波特率为 19200bps, 请发给模块指令"AT+B19200", 模块返回"OK+B19200"。

#### (3) AT+Cxxx

更改无线通信的频道,从 001 到 127 可选 (超过 100 以后的无线频道,通信距离不作保证)。无线频道默认值为 001,工作频率为 433.4MHz。频道的步进是 400KHz,频道 100 的工作频率为 473.0MHz。

例:

设置模块工作到频道 21,请发给模块指令"AT+C021",模块返回"OK+C021"。退出指令模式后,模块工作在第 21 通道,工作频率为 441.4 MHz。

注意:由于 HC-12 模块的无线接收灵敏度比较高,当串口波特率大于 9600 bps 时,必须要错开 5 个相邻频道来使用。当串口波特率不大于 9600 bps 时,如果短距离 (10 米以内)通信,也需要错开 5 个相邻频道使用。

#### (4) AT+FUx

更改模块串口透传模式,有 FU1、FU2、FU3 和 FU4 四种模式。模块默认模式是 FU3,两模块的串口透传模式必须设置为一样才能正常通信。详细介绍请查看上面"无线串口透传"部分的介绍。

例:

发给模块指令"AT+FU1",模块返回"OK+FU1"。

#### (5) AT+Px

设置模块的发射功率等级, x 可取 1—8, 对应模块发射功率如下:

x值	1	2	3	4	5	6	7	8
模块发射功率(dBm)	-1	2	5	8	11	14	17	20

默认设置为 8,发射功率最大,通信距离最远。发射功率等级设置为 1,发射功率最小。一般来说,发射功率每下降 6dB,通信距离会减少一半。

例:

发给模块指令"AT+P5",模块返回"OK+P5"。退出指令模式后,模块发射功率为+11 dBm。

### 6 AT+Ry

获取模块的单项参数。**y** 为 B、C、F、P 中的任一字母,分别表示: 波特率、通信频道、串口透传模式、发射功率。

例 1:

发给模块指令"AT+RB",如果模块返回"OK+B9600",则查询到模块的串口波特率为9600bps。

例 2:

网址: www.wavesen.com 电话: 4008881803 销售、技术 QQ: 4008881803 地址: 广州市天河区科韵路天河软件园建工路 19 号 608 室 第 6 页

发给模块指令"AT+RC",如果模块返回"OK+RC001",则查询到模块的通信频道为 001。 例 3:

发给模块指令"AT+RF",如果模块返回"OK+FU3",则查询到模块工作在串口透传模式3。

例 4:

发给模块指令"AT+RP",如果模块返回"OK+RP: +20 dBm",则查询到模块的发射功率为+20 dBm。

#### $\bigcirc$ AT+RX

获取模块的所有参数。依次返回串口透传模式、串口波特率、通信频道、发射功率等信息。

例:

发给模块指令"AT+RX",模块返回"OK+FU3 \r\n OK+B9600 \r\n OK+C001 \r\n OK+RP: +20 dBm \r\n"。("\r\n"为回车换行符)

#### (8) AT+Uxxx

设置串口通信的数据位数、校验位和停止位。校验位中,N代表无校验,O代表奇校验,E代表偶校验。停止位中,1代表1位停止位,2代表2位停止位,3代表1.5位停止位。

例:

要把串口格式设置成 8 位数据位, 奇校验, 1 个停止位, 请发给模块指令"AT+U8O1", 模块返回"OK+U8O1"。

#### 9 AT+V

查询模块固件版本信息。

例:

发给模块指令"AT+V", 模块返回"HC-12 V2.3"。

### (10) AT+SLEEP

收到指令后,模块在退出 AT 时进入睡眠模式,工作电流约 22μA,这时模块不能进行 串口数据传输。再次进入 AT 设置状态则自动退出睡眠模式。

例:

当不用无线传输数据时,为了节约电量,发给模块指令"AT+SLEEP",模块返回"OK+SLEEP"。

### ① AT+DEFAULT

将串口波特率、通信频道、串口透传模式恢复出厂默认值。

例:

发给模块"AT+DEFAULT",模块返回"OK+DEFAULT",恢复厂默认值。串口波特率为9600bps、通信频道为C001、串口透传模式为FU3。


网址: www.wavesen.com 电话: 4008881803 销售、技术 QQ: 4008881803 地址: 广州市天河区科韵路天河软件园建工路 19 号 608 室 第 7 页

## 注意事项

- ①不要在模块的 TX 连线上与电源端之间直接接发光二极管和电阻, 否则可能会影响模块串口通信。
- ②使用 MCU 动态修改模块参数时,将第 5 引脚"SET"置低电平后,需等待 40mS 后才能给模块发送 AT 指令;将第 5 引脚"SET"置高电平后,需等待 80mS 后才会进入串口透传模式。


## 应用实例及电路

### ① HC-12 模块与电脑串口的连接



"SET"脚通过开关 SW1 接地可以进入参数设置状态,悬空则退出。

#### ② HC-12 模块与 MCU 串口的连接



MCU中"SET"控制脚平时请置高阻状态或高电平输出,进行参数设置时请置低电平。

网址: www.wavesen.com 电话: 4008881803 销售、技术 QQ: 4008881803 地址: 广州市天河区科韵路天河软件园建工路 19 号 608 室 第 8 页