

深圳市镭神智能系统 有限公司

linux_and_win_demo 说明

修改记录

版本号	修订日期	修订内容	修订人	备注
v2.1.0	2023/09/27	第一版说明	LSJ	
v2.2.0	2024/07/11	增加详细说明	LSJ	
-51X				

拟制: 审核: 批准:



目录

– ,	简介	. 2
	1.1 目的	2
	1.2 介绍	2
	1.3 开发语言	2
	1.4 注意	2
_		
= ,	文件夹结构说明	4
	OVIN.	
三、	接口函数说明:	5
	3.1 启动程序 解析函数	5
	3.2 获取雷达设备参数信息	9
	3.3 修改雷达的参数	12
四、		18
	4.1 Windows 系统 编译	18
	4.2 Linux 系统 编译	.22





一、简介

1.1 目的

linux_and_win_demo 开发的 API 以及使用 demo 的方式说明。

1.2 介绍

linux_and_win_demo 是针对深圳市镭神智能系统有限公司雷达用于进行二次开发使用的对应解析实例的 C/C++代码;使用者可根据代码的解析获取雷达一帧的数据,并进行二次的开发;

1.3 开发语言

linux and win demo 是基于 C/C++语言进行开发。

1.4 注意

表 1.1 雷达默认网络配置


	IP 地址	UDP 设备包端口号	UDP 数据包端口号
雷达	192.168.1.200	2368(固定不可配)	2369 (固定不可配)
电脑	192.168.1.102	2369	2368

1) 雷达的初始 IP 地址为 192. 168. 1. 200,目的 IP 地址为 192. 168. 1. 102,默认目的数据包端口为 2368,设备包端口为 2369。如若未更改,使用雷达前,需要先在网络连接设置中设置以太网为固定 IP 192. 168. 1. 102,子网掩码255. 255. 255. 0。用户可在使用时更新需要更改雷达 IP 地址,此时与雷达连接的PC 等控制端设备 IP 也应进行相应修改以保证处于同一网段下。

如若雷达已经更改了 IP 地址, 连接雷达时,电脑与雷达的 IP 在不同网段时,需要设置网关;相同网段时,设置不同 IP 即可,例如: 192.168.1.x,子网掩码为 255.255.255.0。若需查找雷达的以太网配置信息,连接雷达后电脑可以使用 Wireshark 软件抓取设备 ARP 包进行分析,有关 ARP 包的特征识别,见下图。







注意: Wireshark 软件为第三方软件,客户使用过程中造成的版权和商业纠纷等问题,均与镭神智能无关。

- 2) 使用 SDK 时请禁用所有虚拟网卡, 防止干扰数据接收。
- 3)使用 Visual studio 开发时,优先使用 release 模式以减少数据阻塞、读写 延时造成的问题。





二、文件夹结构说明

名称	修改日期	类型	大小
bin bin	2024/7/1 16:37	文件夹	
🛅 build	2024/7/1 16:37	文件夹	
ademo	2024/7/1 16:38	文件夹	
adoc doc	2024/7/1 17:04	文件夹	
Include	2024/7/1 16:38	文件夹	
🛅 lib	2024/7/1 16:38	文件夹	
CMakeLists.txt	2024/7/1 16:40	TXT 文件	3 KB

bin	编译生成的可执行文件	
build	编译的目录	
Include	头文件和源文件的目录	
doc	说明文档的路径	
demo: 使用示例, 调用启动	main.cpp	一般示例, 获取点云的文件,
获取雷达的示例		输出点云数据
	(30,1)	
包含三个例子:		
	main_PCL.cpp	获取点云的文件,增加 PCL
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	可视化的库,显示点云
	main_PCL_Pcap.cpp	获取点云的文件,增加 PCL
		可视化的库, pcap 的离线解
		析示例,显示点云:
-/^XX		
		注意: 离线的文件要放到
		demo/PcapPacketPath 文件
~ X////		夹内并在源文件中修改对应
		的文件 main_PCL_Pcap.cpp
		内修改离线包的名称
CMakeLists.txt	CMake 文件,配置编译项目	
	配置编译规则	



三、接口函数说明:

3.1 启动程序 解析函数

GetLidarData* m_GetLidarData = new GetLidarData LS; //使用的雷达,初始化使用的雷达型号

3.1.1: 设置端口和 IP:

```
void setPortAndIP(uint16_t mDataPort = 2368, uint16_t mDevPort = 2369, std::string mDestIP =
"192.168.1.102", std::string mLidarIP = "192.168.1.200", std::string mGroupIp = "226.1.1.102");
```

/*

功能说明: 初始化数据包端口、设备端口、目的 IP、雷达 IP 和组播 IP,传入参数,使程序能够获取到雷达的数据包和设备包;

输入输出参数:

```
      参数 1: mDataPort
      数据包端口号
      2368 (by default)

      参数 2: mDevPort
      设备包端口号
      2369 (by default)

      参数 3: mDestIP
      目的 IP
      "192. 168. 1. 102" (by default)

      参数 4: mLidarIP
      雷达 IP
      "192. 168. 1. 200" (by default)

      参数 5: mGroupIp
      组播 IP
      "226. 1. 1. 102" (by default)
```

返回值:无

调用示例: GetLidarData->setPortAndIP(2368, 2369, "192.168.1.102", "192.168.1.200", "226.1.1.102");

注意:在函数 LidarStart() 开始启动之前,先调用 setPortAndIP() 函数指定当前雷达数据包的 参数, 看序才能获取到雷达的数据;

*/

3.1.2: 设置回调函数: 获取雷达数据

void setCallbackFunction(FunDataPrt*);

```
/*
功能说明: 传输回调函数, 雷达一帧数据完成解析后,调用回调函数传输获取雷达数据
```

```
输入输出参数:
参数1: FunDataPrt: 定义 回调函数, 传入回调函数指针
```

逐致1: Pullidatarit: 定义 凹侧函数,传入凹侧函数指: 返回值: 无

定义的回调函数类型

typedef std::function<void(std::shared_ptr<std::vector<MuchLidarData>>, int, std::string)> FunDataPrt;

调用示例:

(1) 定义回调函数:

```
void callbackFunction(std::shared_ptr<std::vector<MuchLidarData>>, int, std::string);
FunDataPrt fun = std::bind(callbackFunction, std::placeholders::_1, std::placeholders::_2,
std::placeholders::_3);
调用函数输入 回调函数指针:GetLidarData->setCallbackFunction(&fun);
```





(2) 查看回调函数 callbackFunction(std::shared_ptr<std::vector<MuchLidarData>> PerData, int, std::string); 获取一帧的数据

注意: 获取雷达的数据有两种方法: 其中一种是使用回调函数的方式、 另外一种 是使用标志位的方式; 只有使用回调函数 方法才需要 传输回调函数;

3.1.3: 启动程序 开始获取雷达数据

调用示例: GetLidarData->LidarStart();

注意:在函数 LidarStart() 开始启动之前,先调用 setPortAndIP() 函数指定当前雷数据包参数, 程序才能获取 到雷达的数据;

*/

3.1.4: 停止程序 停止获取雷达数据

3.1.5: 调用接口,获取雷达一帧的数据

```
bool getLidarPerFrameDate(std::shared_ptr<std::vector<MuchLidarData>>& preFrameData, std::string& Info);
    功能说明: 获取一帧的点云数据,
     输入输出参数: SDK 中定义了 每个数据点的 信息输出,可获取的点云信息
         typedef struct _MuchLidarData
             float X = 0.0;
                                        //坐标 X 值
             float Y = 0.0;
                                        //坐标 Y 值
             float Z = 0.0;
                                        //坐标 Z 值
             int ID = 0;
                                        //通道号
             float H_angle = 0.0;
                                        //水平角度
                                        //垂直角度
             float V angle = 0.0;
```





```
float Distance = 0.0;
                                         //距离值
             int Intensity = 0;
                                         //强度值
             u_int64 Mtimestamp_nsce = 0; //时间戳
         } MuchLidarData;
         参数 1: preFrameData: 传入获取一帧雷达参数的引用,返回一帧的点云数据
         参数 2: Info: 传入字符参数, 获取函数调用信息, 返回值为 false 时, 输出获取失败的信息
         返回值: bool 值; true, 成功获取到雷达的一帧数据; false:获取失败, 查看 Info 消息值
调用示例:
     (1) 判断 isFrameOK 是否为 true: 程序解析完成一帧的标记;
     (2) isFrameOK = true 时, 定义:
         std::shared_ptr\std::vector\MuchLidarData>> m_LidarData_temp;
         std::string mInfo;
调用: (3) getLidarPerFrameDate(LidarData, mInfo); 获取雷达数据
参考: main.cpp 的 调用
while (true)
         //method one, get one frame of data
         if (m_GetLidarData->isFrameOK)
             std::shared_ptr<std::vector<MuchLidarData>> m_LidarData_temp;
             std::string mInfo;
             if (!m_GetLidarData->getLidarPerFrameDate(m_LidarData_temp, mInfo))
                  std::cout << mInfo << std::endl;</pre>
                  std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(1));
                  continue;
              //output the number of point cloud
             std::cout << m_LidarData_temp->size() << std::endl;</pre>
             std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(1));
注意: 获取雷达的数据有两种方法: 这是使用标志位的方式; 通过标志位,不断获取雷达参数;
```

*/






3.1.6: 完整的初始化 + 获取雷达数据的过程

(可参数 ./demo/main.cpp) 通过标志位获取数据方法

```
GetLidarData* m_GetLidarData = new GetLidarData_LS;
                                                                     //初始化使用的雷达型号
m_GetLidarData->setPortAndIP(2368, 2369, "192.168.1.102","192.168.1.200", "226.1.1.102" );//设置参数
                                       //启动程序获取雷达数据,解析
m GetLidarData->LidarStart();
while (true)
     if (m_GetLidarData->isFrameOK)
           std::shared_ptr<std::vector<MuchLidarData>> m_LidarData_temp;
           std::string mInfo;
           if (!m_GetLidarData->getLidarPerFrameDate(m_LidarData_temp, mInfo))
                 std::cout << mInfo << std::endl;
                 std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(1));
                 continue;
           //output the number of point cloud
           std::cout << m LidarData temp->size() << std::endl;
     else
     {
           std:: this\_thread:: sleep\_for(std:: chrono:: milliseconds(1)); \\
}
m_GetLidarData->LidarStop();
                                        //停止程序, 停止解析雷达数据
```

注意:输出的目前只输出雷达每一帧的点数,查看 MuchLidarData 点的数据类型,需要获取每个点的信息





3.2 获取雷达设备参数信息

3.2.1: 定义雷达输出 雷达参数信息的 数据类型, 默认值是-1: 以及返回值的主 要信息判断 或者单位

```
typedef struct _LidarStateParam
                                        //雷达 IP
     std::string LidarIP = "-1,-1,-1,-1";
                                        //目的 IP
     std::string ComputerIP = "-1,-1,-1,-1";
     std::string NtpIP = "-1,-1,-1,-1";
                                        //NTP IP
                                        //网关 IP
     std::string GatewayIP = "-1,-1,-1,-1";
     std::string SubnetMaskIP = "-1,-1,-1,-1";
                                        //子网掩码 IP
     c MacAddress = "-1,-1,-1,-1,-1"; //雷达的物理 MAC 地址 50 3E 7C
     int DataPort = -1;
                                         /数据包端口
                                         //设备包端口
     int DevPort = -1;
                                         //雷达温度 单位::°
     float ReceiverTemperature = -1.0;
                                        //接收板高压 单位: V
     float ReceiverHighVoltage = -1.0;
     float MotorSpeed = -1;
                                        //转速
                                        //帧率模式
                                                        模式 0、1、2
     int FrameRateMode = -1;
                                                        1:丢失;
            PTP State = -1;
                                        //PTP 状态:
                                                                  0:未丢失
     int
            GPS State = -1;
                                        /GPS 状态:
                                                        1:丢失;
     int
                                                                  0:未丢失
                                         //PPS 状态:
     int
            PPS State = -1;
                                                        1:丢失;
                                                                  0:未丢失
          StandbyMode = -1;
                                         //休眠状态
                                                       0:正常
                                                                  1: 休眠
     int
          Clock_Source = -1;
                                        //授时源:
                                                        0:GPS;
                                                                  1: PTP_L2; 2:NTP;
                                                                                      3:PTP_UDPV4
     int
                                         /相位锁:
          PhaseLockedSwitch = -1;
                                                        0:关闭;
                                                                  1: 开启
     int
     float PhaseLockedAngle = -1;
                                        //相位锁
                                                        相位锁角度 单位。
                                        //相位锁状态:
                                                        0:未锁住; 1: 锁住
          PhaseLockedState = -1;
     std::string FaultCode = "-1";
                                         //故障码
                                                        4个字节,按位显示,每一位代表一个故障状态
     double RunningTime = -1;
                                        //运行时间
                                                        单位: 小时
}LidarStateParam;
                    如果其他项有值, 但某一项 是 -1, 说明此款雷达没有此类参数 输出;
3.2.2: 获取雷达参数的接口
```

```
bool getLidarParamState(LidarStateParam& mLidarStateParam, std::string& InfoString);
/*
   功能说明: 获取当前雷达内部的参数返回值
    输入输出参数:
       参数 1: mLidarStateParam: 传入获取雷达参数自定义数据类型 的引用,返回当前获取的雷达参数
       参数 2: InfoString: 传入字符参数, 获取函数调用信息, 返回值为 false 时, 输出获取失败的信息
       返回值: bool 值; true, 成功获取到雷达的一帧数据; false:获取失败, 查看 Info 消息值
```

调用示例:

(1) 定义参数类型:



```
LidarStateParam mLidarStateParam;
     std::string mInfol;
 (2) 调用接口传入引用,输出
     if (!m GetLidarData->getLidarParamState(mLidarStateParam, mInfol))
           std::cout << mInfo1 << std::endl;</pre>
     else
                                              << mLidarStateParam.LidarIP << std::endl;</pre>
           std::cout << "LidarIP
参考: main.cpp 的 调用
3.2.3: 完整的初始化 + 获取雷达参数的过程
                                                             //初始化使用的雷达型号
GetLidarData* m GetLidarData = new GetLidarData LS;
m GetLidarData->setPortAndIP(2368, 2369, "192.168.1.102", "192.168.1.200", "226.1.1.102");//设置参数
                                       //启动程序获取雷达数据,解析
m GetLidarData->LidarStart();
//只获取一次参数
LidarStateParam mLidarStateParam;
std::string mInfo1;
std::this thread::sleep for(std::chrono::milliseconds(2000));
                                                       //启动 雷达后需要等待 2s 在获取雷达数据;
if (!m GetLidarData->getLidarParamState(mLidarStateParam, mInfo1))
                                                                  //获取雷达参数调用 判断返回值
{
                                                       //失败打印信息
     std::cout << mInfo1 << std::endl;
else
std::cout << "********* Lidar \ Parameters \ Display \ Start \ *********" << std::endl;
std::cout.width(20); std::cout << "LidarIP
                                             " << mLidarStateParam.LidarIP << std::endl;
std::cout.width(20); std::cout << "ComputerIP
                                                  " << mLidarStateParam.ComputerIP << std::endl;
std::cout.width(20); std::cout << "GatewayIP =
                                             " << mLidarStateParam.GatewayIP << std::endl;
std::cout.width(20); std::cout << "SubnetMaskIP
                                                  " << mLidarStateParam.SubnetMaskIP << std::endl;
std::cout.width(20); std::cout << "DataPort
                                             " << mLidarStateParam.DataPort << std::endl;
std::cout.width(20); std::cout << "DevPort
                                             " << mLidarStateParam.DevPort << std::endl;
std::cout.width(20); std::cout << "ReceiverTemperature
                                                       "<< mLidarStateParam.ReceiverTemperature << std::endl;\\
std::cout.width(20); std::cout << "ReceiverHighVoltage"
                                                       " << mLidarStateParam.ReceiverHighVoltage << std::endl;
std::cout.width(20); std::cout << "MotorSpeed
                                                  " << mLidarStateParam.MotorSpeed << std::endl;
std::cout.width(20); std::cout << "PTP State =
                                            " << mLidarStateParam.PTP State << std::endl;
std::cout.width(20); std::cout << "GPS_State =
                                            " << mLidarStateParam.GPS_State << std::endl;
```

" << mLidarStateParam.PPS_State << std::endl;

std::cout.width(20); std::cout << "PPS_State =



```
" << mLidarStateParam.StandbyMode << std::endl;
std::cout.width(20); std::cout << "StandbyMode
std::cout.width(20); std::cout << "Clock Source
                                                                                                                                                  " << mLidarStateParam.Clock Source << std::endl;
std::cout.width(20); std::cout << "PhaseLockedSwitch
                                                                                                                                                                  " << mLidarStateParam.PhaseLockedSwitch << std::endl;
std::cout.width(20); std::cout << "PhaseLockedState=
                                                                                                                                                  " << mLidarStateParam.PhaseLockedState << std::endl;
std::cout.width(20); std::cout << "FaultCode" =
                                                                                                                                                 << mLidarStateParam.FaultCode << std::endl;
std::cout.width(20); std::cout << "RunningTime
                                                                                                                                                  " << mLidarStateParam.RunningTime << std::endl;
std::cout << "" << "********** Lidar Paramet << std::cout.width (20) ers Display End ********* << std::endl << std::endl
}
注意:由于设备包时 1s 一个,需要再程序启动;LidarStart()后间隔 1s 以上在获取数据,
                                                                                                                                                                                                                                                         上面 为了保证获取雷达参
数,设定了2s;
//循环获取参数
While(true)
                LidarStateParam mLidarStateParam;
                std::string mInfo1;
                if (!m_GetLidarData->getLidarParamState(mLidarStateParam, mInfo1))
                {
                                std::cout << mInfo1 << std::endl;
                }
                else
                                std::cout << "ReceiverTemperature
                                                                                                                                                  " << mLidarStateParam.ReceiverTemperature << std::endl;
```

//休眠 1s;

3.2.4: 获取雷达数据包当前状态信息

std::this thread::sleep for(std::chrono::milliseconds(1000))

```
std::string getDataPacketState();

/*

功能说明: 获取 当前获取的数据包是否有异常,判断程序获取的数据有无错误输入输出参数:
 参数1: 无
 返回值: std::string: 返回字符说明信息
调用示例: std::string infoStr = getDataPacketState();
 std::cou << "infoStr = " << infoStr << std::endl;

注意: 启动程序获取雷达数据 LidarStart() 后 , 在调用接口获取雷达参数
```

}

}



3.2.5: 获取雷达数据包当前状态信息

```
std::string getDevPacketState();
    功能说明: 获取 当前获取的设备包是否有异常,判 断程序 是否正常获取到设备包信息
    输入输出参数:
        参数 1: 无
        返回值: std::string: 返回字符说明信息
调用示例: std::string infoStr = getDevPacketState();
        std::cou << "infoStr = " << infoStr << std::endl;</pre>
```

注意: 启动程序获取雷达数据 LidarStart() 后 , 在调用接口获取雷达参数

3.3 修改雷达的参数

3.3.1: 修改雷达转速

```
bool setLidarRotateSpeed(int SpeedValue, std::string& InfoString);
    功能说明: 修改雷达转速参数;
    输入输出参数:
        参数 1: SpeedValue 转速值, 支持输入 300, 600,1200(分别代表 5hz、10hz、20hz)
        参数 2: InfoString: 传入字符参数, 获取设置的信息, 返回值为 false 时, 输出设置失败的信息
        返回值: bool 值; true, 成功设置转速; false:设置失败, 查看 Info 消息值
调用示例:
        std::string& InfoString;
                                                    //创建回读信息字符
        GetLidarData->setLidarRotateSpeed(300, InfoString);
                                                   //调用接口,设置 300 转 5hz
        GetLidarData->sendPackUDP();
                                                    //调用接口 发送 UDP 包给雷达
注意: 1: 调用 setLidarRotateSpeed ();出现 This version of Lidar does not support ***''!!! 说明此雷达不
支持此函数的调用; (无此功能);
  2: 调用 setLidarRotateSpeed () 后需要 调用 sendPackUDP(), 才能发 UDP 包到雷达,修改雷达参数;
    3: 1550nm(LS)系列雷达 不可用, 不支持此功能
```

3.3.2: 修改雷达 IP

```
bool setLidarIP(std::string IPString, std::string& InfoString);
   功能说明: 修改雷达 IP 参数;
    输入输出参数:
                      需要修改的 IP 值,例如: "192.168.1.200"
       参数 1: IPString
       参数 2: InfoString: 传入字符参数, 获取设置的信息, 返回值为 false 时, 输出设置失败的信息
 2023-09-18
```



返回值: bool 值; true, 成功设置转速; false:设置失败, 查看 Info 消息值

```
调用示例:
                                                    //创建回读信息字符
        std::string& InfoString;
        GetLidarData->setLidarIP("192.168.1.200", InfoString);
                                                    //调用接口,设置 IP
                                                    //调用接口 发送 UDP 包给雷达
        GetLidarData->sendPackUDP();
注意: 1: 调用 setLidarIP()后需要 调用 sendPackUDP(), 才能发 UDP 包到雷达, 修改雷达参数;
*/
3.3.3: 修改目的 IP
bool setComputerIP(std::string IPString, std::string& InfoString);
    功能说明: 修改目的 IP参数;
    输入输出参数:
        参数 1: IPString
                        需要修改的 IP 值,例如: "192.168.1.102"
        参数 2: InfoString: 传入字符参数, 获取设置的信息, 返回值为 false 时, 输出设置失败的信息
        返回值: bool 值; true, 成功设置转速; false:设置失败, 查看 Info 消息值
调用示例:
        std::string& InfoString;
                                                        //创建回读信息字符
        GetLidarData->setComputerIP("192.168.1.102", InfoString);
                                                        //调用接口,设置 IP
        GetLidarData->sendPackUDP();
                                                         //调用接口 发送 UDP 包给雷达
注意: 1: 调用 setComputerIP () 后需要 调用 sendPackUDP(), 才能发 UDP 包到雷达,修改雷达参数;
*/
3.3.4: 修改 NTP IP
bool setNTP_IP(std::string IPString, std::string& InfoString);
  功能说明: 修改 NTP IP 参数;
    输入输出参数:
                        需要修改的 IP 值, 例如: "192.168.1.102"
        参数 1: IPString
        参数 2:InfoString: 传入字符参数, 获取设置的信息, 返回值为 false 时, 输出设置失败的信息
        返回值: bool 值; true, 成功设置转速; false:设置失败, 查看 Info 消息值
调用示例:
                                                         //创建回读信息字符
        std::string& InfoString;
        GetLidarData->setNTP_IP("192.168.1.102", InfoString);
                                                        //调用接口,设置 IP
        GetLidarData->sendPackUDP();
                                                         //调用接口 发送 UDP 包给雷达
```

注意: 1: 调用 setNTP_IP(); 出现 This version of Lidar does not support ***',!!! 说明此雷达不支持此函数的调用; (无此功能);





2: 调用 setNTP_IP() 后需要 调用 sendPackUDP(), 才能发 UDP 包到雷达, 修改雷达参数; 3.3.5: 修改 网关 IP bool setGatewayIP(std::string IPString, std::string& InfoString); 功能说明: 修改网关 IP 参数; 输入输出参数: 参数 1: IPString 需要修改的 IP 值,例如: "192.168.1.254" 参数 2: InfoString: 传入字符参数, 获取设置的信息, 返回值为 false 时, 输出设置失败的信息 返回值: bool 值; true, 成功设置转速; false:设置失败, 查看 Info 消息值 调用示例: std::string& InfoString; //创建回读信息字符 GetLidarData->setGatewayIP("192.168.1.254", InfoString); //调用接口,设置 IP //调用接口 发送 UDP 包给雷达 GetLidarData->sendPackUDP(); 注意: 1: 调用 setGatewayIP();出现 This version of Lidar does not support ***''!!! 说明此雷达不支持此 函数的调用; (无此功能); 2: 调用 setGatewayIP() 后需要 调用 sendPackUDP(), 才能发 UDP包到雷达,修改雷达参数; 3.3.6: 修改 子网掩码 IP bool setSubnetMaskIP(std::string IPString, std::string& InfoString); 功能说明: 修改子网掩码 IP 参数; 输入输出参数: 需要修改的 IP 值,例如: "255. 255. 255. 0" 参数 1: IPString 参数 2: InfoString: 传入字符参数, 获取设置的信息, 返回值为 false 时, 输出设置失败的信息 返回值: bool 值; true, 成功设置转速; false:设置失败, 查看 Info 消息值 调用示例: std::string& InfoString; //创建回读信息字符 GetLidarData->setSubnetMaskIP("192.168.1.254", InfoString); //调用接口,设置IP GetLidarData->sendPackUDP(); //调用接口 发送 UDP 包给雷达 注意: 1: 调用 setSubnetMaskIP ();出现 This version of Lidar does not support ***''!!! 说明此雷达不支 持此函数的调用; (无此功能); 2: 调用 setSubnetMaskIP () 后需要 调用 sendPackUDP(), 才能发 UDP 包到雷达,修改雷达参数; 3.3.7: 修改 数据包端口 bool setDataPort(int PortNum, std::string& InfoString); 功能说明: 修改数据包端口; 输入输出参数: 参数 1: PortNum,: 需要修改的数据包端口值,例如:2368 参数 2: InfoString: 传入字符参数, 获取设置的信息, 返回值为 false 时, 输出设置失败的信息



返回值: bool 值; true, 成功设置转速; false:设置失败, 查看 Info 消息值

```
调用示例:
                                               //创建回读信息字符
       std::string& InfoString;
       GetLidarData->setDataPort(2368, InfoString);
                                               //调用接口,设置端口
                                               //调用接口 发送 UDP 包给雷达
       GetLidarData->sendPackUDP();
     注意: 1: 调用 setDataPort () 后需要 调用 sendPackUDP(), 才能发 UDP 包到雷达, 修改雷达参数;
*/
3.3.8: 修改 设备包端口
bool setDevPort(int PortNum, std::string& InfoString)
   功能说明: 修改设备包端口;
    输入输出参数:
       参数 1: PortNum,:
                       需要修改的数据包端口值, 例如: 2369
        参数 2: InfoString: 传入字符参数, 获取设置的信息, 返回值为 false 时, 输出设置失败的信息
       返回值: bool 值; true, 成功设置转速; false:设置失败, 查看 Info 消息值
调用示例:
       std::string& InfoString;
                                               //创建回读信息字符
       GetLidarData->setDevPort(2369, InfoString)
                                               //调用接口,设置端口
       GetLidarData->sendPackUDP();
                                               //调用接口 发送 UDP 包给雷达
      注意: 1: 调用 setDevPort () 后需要 调用 sendPackUDP(), 才能发 UDP 包到雷达,修改雷达参数;
3.3.9: 修改 雷达授时源
bool setLidarSoureSelection(int StateValue, std::string& InfoString)
    功能说明: 修改 雷达授时源 参数;
    输入输出参数:
        参数 1: StateValue
                           需要修改值, 0:GPS; 1: PTP L2; 2:NTP; 3:PTP UDPV4;
        参数 2: InfoString: 传入字符参数, 获取设置的信息, 返回值为 false 时, 输出设置失败的信息
        返回值: bool 值; true, 成功设置转速 ; false:设置失败,查看 Info 消息值
调用示例:
                                                   //创建回读信息字符
       std::string& InfoString;
       GetLidarData->setLidarSoureSelection(0, InfoString);
                                                   //调用接口,设置
       GetLidarData->sendPackUDP();
                                                   //调用接口 发送 UDP 包给雷达
```

注意: 1: 调用 setLidarSoureSelection ();出现 This version of Lidar does not support ***''!!! 说明此雷 达不支持此函数的调用; (无此功能);



2: 调用 setLidarSoureSelection () 后需要 调用 sendPackUDP(), 才能发 UDP 包到雷达,修改雷达参数; */

3.3.10: 修改 雷达工作状态

bool setLidarWorkState(int StateValue, std::string& InfoString)

/*

功能说明: 修改雷达工作状态; 正常模式 或者 低功耗模式 (只发设备包,不发数据包,雷达不发光) 输入输出参数:

参数 1: StateValue 需要修改值, 0:正常模式, 1: 低功耗模式;

参数 2: InfoString: 传入字符参数, 获取设置的信息, 返回值为 false 时, 输出设置失败的信息

返回值: bool 值; true, 成功设置转速; false:设置失败, 查看 Info 消息值

调用示例:

```
std::string& InfoString;//创建回读信息字符GetLidarData->setLidarWorkState(0, InfoString);//调用接口,设置GetLidarData->sendPackUDP();//调用接口 发送 UDP 包给雷达
```

注意: 1: 调用 setLidarWorkState ();出现 This version of Lidar does not support ***',!!! 说明此雷达不支持此函数的调用; (无此功能);

2: 调用 setLidarWorkState () 后需要 调用 sendPackUDP(), 才能发 UDP 包到雷达,修改雷达参数;

3.3.11: 修改 雷达帧率切换

bool setFrameRateMode(int StateValue, std::string& InfoString)

/*

功能说明: 修改雷达 帧率切换

输入输出参数:

参数 1: StateValue 需要修改值, 0:正常帧率, 1: 50%帧率; 2: 25%帧率

参数 2: InfoString: 传入字符参数, 获取设置的信息, 返回值为 false 时, 输出设置失败的信息

返回值: bool 值; true, 成功设置转速; false:设置失败, 查看 Info 消息值

调用示例:

```
std::string& InfoString; //创建回读信息字符
GetLidarData->setFrameRateMode(0, InfoString); //调用接口,设置
GetLidarData->sendPackUDP(); //调用接口 发送 UDP 包给雷达
```

注意: 1: 调用 setFrameRateMode ();出现 This version of Lidar does not support ***''!!! 说明此雷达不支持此函数的调用; (无此功能);

2: 调用 setFrameRateMode () 后需要 调用 sendPackUDP(), 才能发 UDP 包到雷达,修改雷达参数;

3: 目前仅用于 1550nm(LS) 系列的雷达

*/

3.3.12: 修改 相位锁开关

bool setPhaseLockedSwitch(int StateValue, std::string& InfoString)



/*

功能说明: 修改雷达相位锁开关

输入输出参数:

参数 1: StateValue 需要修改值, 0:是关闭, 1: 开启

参数 2: InfoString: 传入字符参数, 获取设置的信息, 返回值为 false 时, 输出设置失败的信息

返回值: bool 值; true, 成功设置转速; false:设置失败, 查看 Info 消息值

调用示例:

std::string& InfoString; //创建回读信息字符

GetLidarData->setPhaseLockedSwitch(0, InfoString); //调用接口,设置相位锁开关

GetLidarData->sendPackUDP(); //调用接口 发送 UDP 包给雷达

注意: 1: 调用 setPhaseLockedSwitch ();出现 This version of Lidar does not support ***''!!! 说明此雷达不支持此函数的调用; (无此功能);

2: 调用 setPhaseLockedSwitch () 后需要 调用 sendPackUDP(), 才能发 UDP 包到雷达,修改雷达参数;

3: 目前仅用于 LS 系列的雷达

*/

3.3. 13: 发送 UDP 修改的配置包 到 雷达

bool sendPackUDP()

/*

功能说明: 发送 配置包 修改雷达参数

输入输出参数:

参数 1: 无

返回值: 无

调用示例:

GetLidarData->sendPackUDP();

//调用接口 发送 UDP 包给雷达

注意: 1: 调用 以上的修改接口后 都 需要 调用 sendPackUDP(), 才能发 UDP 包到雷达,修改雷达参数;

2: 可同时修改多个参数后,最后调用 sendPackUDP() 统一发包修改参数;

*/

3.3.14: 完整的初始化 + 修改雷达参数的过程

GetLidarData* m_GetLidarData = new GetLidarData_LS; //初始化使用的雷达型号

m_GetLidarData->setPortAndIP(2368, 2369, "192.168.1.102","192.168.1.200", "226.1.1.102");//设置参数

m GetLidarData->LidarStart(); //启动程序获取雷达数据,解析

std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(2000)); //修改 2s 等待程序 获取到设备包

std::string mInfo;

m GetLidarData->setLidarRotateSpeed(600, mInfo);

m GetLidarData->setLidarIP("192.168.1.200", mInfo);

m_GetLidarData->setComputerIP("192.168.1.102", mInfo);

 $m_GetLidarData->setDataPort(2368, mInfo);$

 $m_GetLidarData->setDevPort(2369, mInfo);$

m_GetLidarData->setLidarSoureSelection(0, mInfo);

 $m_GetLidarData->setLidarWorkState(0,mInfo);$

m_GetLidarData->sendPackUDP(); //发送 UDP 包



 $m_GetLidarData->LidarStop();$

//停止程序, 停止解析雷达数据

注意:由于设备包时 1s 一个,需要再程序启动; LidarStart() 后 间隔 1s 以上获取设备包后 在设置雷达的参数; 为保证能正常设置参数 , 先休眠 2s;


四、编译运行说明

4.1 Windows 系统 编译

使用 cmake-gui 配置编译项目,源码目录选择 CMakelist 和源码文件所在目录 (linux_and_win_demo),编译工作目录选择所在目录的 build。




图表 4.1 源码目录下应该包含的文件




图表 4.2 cmake-gui 配置



点击 Configure 按钮配置项目,选择当前使用的编译器版本;




图表 4.3 编译器选择



图表 4.4 PCL 的配置



配置安装的 PCL 版本路径,点击 Configure 按钮配置项目。当出现 Configuring done 提示时表示配置完成。



图表 4.5 Generate 按钮生成项目

点击 Generate 按钮生成项目,出现 Generating done 提示时表示生成项目成功; 打开 build 目录就可以看到生成的项目





包脑 → 新加卷 (D:) → work → Demo → linux_and_win_demo_20230918 → build 名称 修改日期 类型 大小 CMakeFiles 2023/9/18 11:36 文件夹 ALL_BUILD.vcxproj 2023/9/18 11:36 VC++ Project 66 KB ALL_BUILD.vcxproj.filters VC++ Project Fil... 2023/9/18 11:36 1 KB cmake_install.cmake 2023/9/18 11:36 CMAKE 文件 2 KB CMakeCache.txt 2023/9/18 11:33 TXT 文件 50 KB demo.vcxproj 2023/9/18 11:36 VC++ Project 84 KB demo.vcxproj.filters 2023/9/18 11:36 VC++ Project Fil... 1 KB VC++ Project demo_viewer.vcxproj 2023/9/18 11:36 184 KB VC++ Project Fil... demo_viewer.vcxproj.filters 2023/9/18 11:36 1 KB demo_viewer_Pcap.vcxproj 2023/9/18 11:36 VC++ Project 184 KB 2023/9/18 11:36 demo_viewer_Pcap.vcxproj.filters VC++ Project Fil... 1 KB Example_demo.sln Visual Studio Sol... 2023/9/18 11:36 6 KB VC++ Project ▼ ZERO_CHECK.vcxproj 2023/9/18 11:36 65 KB ZERO_CHECK.vcxproj.filters 2023/9/18 11:36 VC++ Project Fil... 1 KB


图表 4.6 build 目录下生成的文件

点击 Open Project 按钮或打开编译工作目录下*. sln 文件打开项目。


将项目改为 Release 模式 (推荐) 和对应 32/64 位模式,根据需要编译对应的项目。







图表 4.7 编译对应的项目



图表 4.8 bin 目录生成对应的示例运行程序

4.2 Linux 系统 编译

##依赖

如果没有事先安装好 pcl 点云库,需要安装pcl 点云库: sudo apt-get install libpcl-dev

参考:https://github.com/PointCloudLibrary/pcl

深圳市镭神智能系统有限公司 Leishen Intelligent System Co.,LTD.





##编译和运行

linux 系统下编译过程:

切换到文件夹所在目录

cd build

cmake ..

make -j4

切换到生成可执行文件的文件目录

cd ../bin

获取数据 demo: ./demo

可视化 demo_viewer: ./demo_viewer

可视化离线包 demo_viewer_Pcap: ./demo_demo_viewer_Pcap

注意: 离线的文件要放到 . /demo/PcapPacketPath 文件夹中并在源文件 main_PCL_Pcap. cpp 中修改对应的文件名,修改离线包的名称