

ArduX1

Analizador de energía eléctrica

MANUAL



Documento V1.00 - 08/12/2016



https://github.com/raymirabel/ArduX1.git



ÍNDICE DE CONTENIDO

| 1. | Descripción general | 3 |
|----|----------------------------|------|
| 2. | Microcontrolador | 4 |
| 3. | Conexiones. | 5 |
| 4. | Entrada analógica | 6 |
| | Sensor de corriente | |
| 6. | Salida de pulsos. | 9 |
| 7. | HMI | . 11 |
| 8. | Mapa MODBUS | . 12 |
| 9. | Especificaciones técnicas. | . 13 |



1. Descripción general.

ArduX1 es un dispositivo que nos permite medir los principales parámetros de una línea eléctrica monofásica alterna. Su arquitectura basada en Arduino hace que este medidor sea muy versátil, pudiendo modificar el firmware fácilmente a medida del usuario.

Características:

- Tamaño compacto en caja carril DIN.
- Alimentación directa desde 90 hasta 260VAC.
- Medidor de precisión basado en el chip ADE7753.
- Error de medida < 1%.
- Capacidad de medida hasta 30A o 100A.
- Medidas de voltaje, corriente, frecuencia, potencia (activa, reactiva, aparente, factor de potencia), energías y picos de voltaje y corriente.
- Microcontrolador Atmel ATmega328P.
- Puerto RS485.
- Salida relé.
- Salida pulsos/KWh.
- Entrada analógica 5V/10V/20mA.
- Dipswitch 6 posiciones.
- Buzzer acústico.
- Opción HMI (pantalla OLED 1.3" + pulsador).
- Opción WIFI (ESP8266).
- Opción RTC (DS3231).
- Opción GSM/GPRS (SIM800L).
- Opción radio (RFM69CW).



Está recomendado para aplicaciones distribuidas como domótica, conexión con PLCs industriales, control, estudios de eficiencia energética, etc.

Todas las entradas y salidas son accesibles a través de robustas bornas de tornillo.

2. Microcontrolador

ArduX1 se entrega con un firmware estándar de funcionamiento con protocolo MODBUS RTU bajo RS485.

Hay disponible una librería y ejemplos para facilitar la programación si desea modificar o mejorar el firmware actual. Puede encontrar el repositorio de librerías, documentación, manuales, etc, en este enlace:

https://github.com/raymirabel/ArduX1.git

El dispositivo está basado en Arduino y por consiguiente podremos utilizar cualquiera de los entornos de desarrollo Arduino para modificar el firmware.

La equivalencia entre las E/S de ArduX1 y Arduino son las siguientes:


| E/S ArduX1 | E/S Arduino |
|-------------------|-------------|
| RELE | 9 |
| BUZZER | A0 |
| DIPSWITCH1 | 5 |
| DIPSWITCH2 | 6 |
| DIPSWITCH3 | 7 |
| DIPSWITCH4 | 8 |
| DIPSWITCH5 | A3 |
| DIPSWITCH6 | A7 |
| ENTRADA ANALOGICA | A6 |
| CS ADE7753 | 10 |
| IRQ ADE7753 | 2 |
| PULSADOR HMI | A1 |
| RX UART SOFTWARE | 3 |
| TX UART SOFTWARE | 4 |



3. Conexiones.

AC (L)

AC (N) • GROUND •







4. Entrada analógica.

ArduX1 dispone de una entrada analógica que podemos configurar para los siguientes rangos:

• 0-10V: seleccione jumper S4 en modo "V" y quite el jumper S3:




• 0-5V: seleccione jumper S4 en modo "V" y ponga el jumper S3:





• 0-20mA: puentee los jumpers según se muestra:



Para el rango 0/20mA, los valores digitales de conversión son los siguientes:

| Corriente | Valor digital de conversión | | |
|-----------|--------------------------------|--|--|
| 0 mA | 0 | | |
| 4 mA | 204 | | |
| 20 mA | 1023 | | |



5. Sensor de corriente.

El sensor de corriente es un transformador de corriente de núcleo abierto para facilitar el montaje.

Puede solicitar ArduX1 en dos rangos de medida de corriente: 30A o 100A.



Ponga especial atención en la polaridad de los cables. Si observa valores negativos en las medidas, invierta la posición del transformador en el cable de medida.




Puede usar también transformadores estándar de 5A o bobinas rogowski. Póngase en contacto con nosotros para estas opciones.




6. Salida de pulsos.

ArduX1 dispone de una salida de pulsos en función de la energía consumida. Esta salida está aislada ópticamente y es de tipo transistor.


Por defecto, esta salida genera 10000 pulsos por cada KWh. Puede modificar esta tasa cambiando los registros CFNUM y CFDEN del circuito integrado <u>ADE7753</u>. También puede cambiar el registro CFDEN en el fichero "cal.h", incluido en la librería <u>ArduX1</u>.







A continuación se muestra un ejemplo de conexión para obtener una salida de pulsos a 5V:



Características técnicas:

- Máxima corriente de salida: 50mA
- Máxima tensión emisor-colector: 80V
- Aislamiento: 3000Vrms.



7. HMI.

ArduX1 está disponible con y sin HMI.

La pantalla OLED 1.3" nos muestra los parámetros básicos de medida como voltaje, corriente, potencias, energías, etc. Además, podemos ver la actividad del puerto RS485 con los led RX y TX. El led CF nos indica los pulsos en función del consumo (vea el apartado SALIDA DE PULSOS de este manual).

Para pasar a la siguiente pantalla pulse el botón "MODE".

En la pantalla donde se muestran las energías, pulse durante unos segundos el botón "MODE" para poner a cero estos valores.

En la pantalla donde se muestran los máximos de voltaje y corriente, pulse durante unos segundos el botón "MODE" para poner a cero estos valores.

En la pantalla de energías se muestra el coste, en Euros, de la energía consumida. Puede modificar el coste por KWh en el ejemplo <u>modbus.ino</u>.

NOTA: es necesario la opción HMI para poder montar las opciones adicionales WIFI (ESP8266), GSM/GPRS (SIM800L) o radio (RFM69).



8. Mapa MODBUS.

MODO R: FUNCION 3 - READ BLOCK HOLDING REGISTERS

MODO W: FUNCION 6 - WRITE SINGLE HOLDING REGISTER

| | | | | | | | DESCRIPCION |
|--------|-------|-----|--------|--------|--------|------|----------------------------|
| 0x0000 | | | | | | | FRECUENCIA DE RED |
| 0x0001 | uint | R | 0000.0 | 0999.9 | 0000.0 | V | VOLTAJE RMS |
| 0x0002 | uint | R | 000.00 | 500.00 | 000.00 | A | CORRIENTE RMS |
| 0x0003 | uint | R | 0000.0 | 0999.9 | 0000.0 | V | MAXIMO VOLTAJE RMS |
| 0x0004 | uint | R | 000.00 | 500.00 | 000.00 | А | MAXIMO CORRIENTE RMS |
| 0x0005 | int | R | 00000 | 32000 | -32000 | W | POTENCIA ACTIVA |
| 0x0006 | int | R | 00000 | 32000 | -32000 | VAR | POTENCIA REACTIVA |
| 0x0007 | int | R | 00000 | 32000 | -32000 | VA | POTENCIA APARENTE |
| 0x0008 | int | R | 00000 | 00100 | 00000 | % | FACTOR DE POTENCIA |
| 0x0009 | float | R | 00000 | 65535 | 00000 | Wh | ENERGIA ACTIVA (L) |
| 0x000A | float | R | 00000 | 65535 | 00000 | Wh | ENERGIA ACTIVA (H) |
| 0x000B | float | R | 00000 | 65535 | 00000 | VARh | ENERGIA REACTIVA (L) |
| 0x000C | float | R | 00000 | 65535 | 00000 | VARh | ENERGIA REACTIVA (H) |
| 0x000D | float | R | 00000 | 65535 | 00000 | VAh | ENERGIA APARENTE (L) |
| 0x000E | float | R | 00000 | 65535 | 00000 | Vah | ENERGIA APARENTE (H) |
| 0x000F | int | R/W | 00000 | 12345 | 00000 | | RESET REGISTRO ENERGIAS |
| 0x0010 | int | R/W | 00000 | 12345 | 00000 | | RESET MAXIMO VOLTAJE RMS |
| 0x0011 | int | R/W | 00000 | 12345 | 00000 | | RESET MAXIMO CORRIENTE RMS |
| 0x0012 | uint | R/W | 00000 | 00001 | 00000 | | RELE |
| 0x0013 | uint | R | 00000 | 01023 | 00000 | | ENTRADA ANALOGICA |
| 0x0014 | uint | R | 00000 | 00063 | 00000 | | DIPSWITCH |



9. Especificaciones técnicas.

Rango de alimentación AC: 90 a 260 VAC, 50-60Hz

Consumo máximo: 5W

Máxima corriente salida 5V aux.: 100mA

Rango entradas analógicas: 0 /5VDC, 0/10VDC o 0/20mA

Capacidad de medida: 30A o 100A.

Medidas: voltaje, corriente, frecuencia, potencia

(activa, reactiva, aparente, factor de potencia), energías y picos de voltaje y

corriente.

Error de medida: < 1%.

Máxima corriente salidas relé: 5A

Máxima tensión salidas relé: 250VAC o 30VDC

Máxima potencia salidas relé: 1250VA, 500W

Temperatura de funcionamiento: -10 a 60 °C

Ancho: 88 mm

Alto: 90 mm

Fondo: 58 mm

Peso: 200 g.