

# CAN-FD USB-CAN 用户手册

技术支持: [baofengdianzi@qq.com](mailto:baofengdianzi@qq.com)

## CAN-FD USB-CAN 用户手册

### 1 CAN-FD模块简介

### 2 mirobus 软件

- 2.1 主界面
- 2.2 配置参数
  - 2.2.1 基本配置
  - 2.2.2 波特率配置
  - 2.2.3 硬件过滤器配置
- 2.3 发送CAN报文
- 2.4 CAN报文显示

### 3 Python库二次开发

#### 3.1 canfd 库安装

#### 3.2 canfd API

Class TxMsg

Class RxMsg

Class CanFD

#### 3.3 接收数据demo

#### 3.4 发送数据demo

### 4 串口二次开发协议

#### 4.1 帧格式

#### 4.2 寄存器说明

0x00 (R) 版本信息

0x01 (RW) 启动停止

0x02 (W) CAN帧信息

0x03 (R) 状态信息

0x04 (RW) 模式控制

0x05 (RW) 标称波特率时序

0x06 (RW) 数据波特率时序

0x10 (RW) 过滤器 0

0x11 (RW) 过滤器 1

0x12 (RW) 过滤器 2

0x13 (RW) 过滤器 3

0x14 (RW) 过滤器 4

0x15 (RW) 过滤器 5

0x16 (RW) 过滤器 6


0x17 (RW) 过滤器 7

0x18 (RW) 过滤器 8

0x19 (RW) 过滤器 9

0x70 (W) 临时启动CAN通讯

# 1 CAN-FD模块简介




**CAN-FD模块** 是一款低成本简单好用的 USB-CAN 转换模块。遵循 CAN 2.0A、CAN 2.0B、ISO 11891、BOSCH CAN FD 规范。CAN通讯接口高达 5000Vrms 信号和电源隔离。在Windos、Linux、树莓派等系统即插即用免驱动安装。

## 关键特性:

- 配套软件 microbus
- 支持Python二次开发
- 超小尺寸 6.8cm x 1.5 cm
- CAN-FD 最大波特率 5Mbps
- 采用 Type-C 接口供电和通信
- 支持软件配置120Ω终端电阻使能
- 电源LED指示灯，通信LED指示灯
- 内置CAN总线滤波器，更强抗干扰
- 内部自恢复保险丝，防止损坏主机USB口
- CAN通讯接口高达 5000Vrms 信号和电源隔离
- 采用进口弹簧式接线端子(支持线规 18~24 AWG)
- 内置 10 组硬件过滤器，并支持 List、Mask 模式
- CPU 32bit Cortex-M4 高性能内核实现高数据吞吐量
- 支持 CAN 总线协议 2.0A、2.0B、ISO 11891、BOSCH CAN FD
- 支持 Normal、Loopback、Silent、SilentLoopBack 等工作模式
- 低温漂高精度晶振，配合USB通讯自动校准，保障高速CAN通讯稳定可靠
- 内置2KB接收缓冲区和2KB发送缓冲区并利用缓冲区平滑技术实现高数据吞吐量

## 2 mirobus 软件

### 2.1 主界面




- 文字序号与图中序号对应

- 1. 工具栏**: 用于切换子功能窗口
- 2. 连接和断开**: 连接后模块上的蓝色ACT指示灯亮起表示CAN总线已启动
- 3. 报文显示窗口**: 用于显示发送或者接收到的CAN报文信息
- 4. 总线状态信息**: CAN总线当前状态, 和错误报文计数
- 5. 发送和接收计数**: 发送和接收报文计数

### 2.2 配置参数

设备连接后, 点击工具栏中的 Setup 按钮, 打开参数配置面板, 如下图:



注意：所有配置项修改后会自动保存到内部ROM中，断电后配置不会丢失！

## 2.2.1 基本配置

- Work Mode: 工作模式配置
  - Normal (正常模式)  
CAN 总线控制器通常工作在正常通信模式下，可以从CAN 总线接收数据，也可以向CAN 总线发送数据
  - Loopback (回环模式)  
在回环通信模式下，由 CAN 总线控制器发送的数据可以被自己接收并存入接收 FIFO，同时这些发送数据也送至 CAN 网络
  - Silent (静默模式)  
在静默通信模式下，可以从 CAN 总线接收数据，但不向总线发送任何数据
  - SilentLoopBack (回环静默模式)  
在回环静默通信模式下，既不从 CAN 网络接收数据，也不向 CAN 网络发送数据，其发送的数据仅可以被自己接收
- FD Standard: FD 遵循的协议规范配置
  - ISO: 遵循 ISO 11891
  - BOSCH: 遵循 BOSCH CAN FD
- Auto Retrans: 是否启用自动重发机制，禁用后CAN报文数据只会被发送一次，如果因为仲裁失败或者总线错误而导致发送失败，CAN 总线控制器不会像通常那样进行数据自动重发
- Auto Startup: 是否使能模块上电后自动启动CAN总线
- CAN Termination: 是否使能内部 120 欧姆终端电阻

## 2.2.2 波特率配置

### • 选择一

可以手动计算CAN仲裁和CAN数据的波特率和采样点，然后将值分别填入CAN和DAT后的 prescal、seg1、seg2、sjw即可（**内部CAN时钟频率为 60 MHz**）

### • 选择二

使用下拉列表中的预设波特率和采样点，选择好预设项后会自动更新上方的 prescal、seg1、seg2、sjw 值

## 2.2.3 硬件过滤器配置

如果想要启用某一组过滤器应首先使能，然后选择过滤模式，然后根据选择的过滤模式配置后方的标识符的值

- List 模式：列表模式用来表示与预设的标识符列表中能够匹配则通过，否则丢弃
- Mask 模式：掩码模式用来指定哪些位必须与预设的标识符相同，哪些位无需判断


**提示：填入 List 和 Mask 的标识符为 32 位十六进制表示**

```
LIST
bit 31: 帧格式 [0: 标准帧, 1: 扩展帧]
bit 30: 帧种类 [0: 数据帧, 1: 遥控帧]
bit 29: Reserved
bit 28~0: CAN ID

MASK
bit 31: 帧格式 [0: 标准帧, 1: 扩展帧]
bit 30: 帧种类 [0: 数据帧, 1: 遥控帧]
bit 29: Reserved
bit 28~0: CAN ID
```

## 2.3 发送CAN报文

设备连接后，点击工具栏中的 Transmit 按钮，打开报文发送窗口，如下图：




注意：报文发送窗口中可以填入共十条CAN报文，可以根据需要点击其中一条进行发送，软件关闭后会自动保存当前填入报文，以便下次软件启动后加载！

- Extend: 是否为扩展帧
- Remote: 是否为遥控帧
- FD: 是否为 CAN-FD 帧
- BRS: 是否支持 CAN-FD 位速率转换
- ID(hex): CAN ID
- DLC: CAN 数据字节数 (常规帧支持 0~8, CAN-FD 帧支持 0~8、12、16、20、24、32、48、64)
- Data(hex): CAN 字节数据

## 2.4 CAN报文显示

设备连接后，发送和接收的报文将实时的显示在报文显示窗口，如下图：



- Time: 报文发送或接收时的时间，ms 级精度

- Timestamp: 接收报文时间戳 (0~65535) 单位为 us, 如果此报文为发送时显示为 Tx
- Remote: 如果为遥控帧显示 Y, 否则显示 N
- FD: 如果为 CAN-FD 帧显示 Y, 否则显示 N
- BRS: 如果支持 CAN-FD 位速率转换显示 Y, 否则显示 N
- ID(hex): CAN ID, 如果为3位有效数字则为标准帧, 如果为8位有效数字则为扩展帧
- DLC: CAN 数据字节数
- Data(hex): CAN 数据

# 3 Python库二次开发

canfd 库是基于 Python3 编写的，通过几个简单的函数便可以进行高效的 CAN、CAN-FD 通讯。

## 3.1 canfd 库安装

推荐通过 Python 包管理工具 **pip** 进行安装，pip 的安装请自行 Google。

在命令终端中输入如下命令进行 canfd Python 库安装：

```
pip install canfd
```

## 3.2 canfd API

### Class TxMsg

- extend: 0: 标准帧, 1: 扩展帧
- remote: 0: 数据帧, 1: 遥控帧
- fd: 0: 常规帧, 1: CAN-FD帧
- brs: 0: CAN-FD位速率转换失能, 1: CAN-FD位速率转换使能
- id: CAN ID
- dlc: CAN数据长度
  - 0: 0 byte
  - 1: 1 byte
  - 2: 2 byte
  - 3: 3 byte
  - 4: 4 byte
  - 5: 5 byte
  - 6: 6 byte
  - 7: 7 byte
  - 8: 8 byte
  - 9: 12 byte
  - 10: 16 byte
  - 11: 20 byte
  - 12: 24 byte
  - 13: 32 byte
  - 14: 48 byte
  - 15: 64 byte
- data: bytearray(64)

### Class RxMsg

- extend: 0: 标准帧, 1: 扩展帧
- remote: 0: 数据帧, 1: 遥控帧
- fd: 0: 常规帧, 1: CAN-FD帧
- brs: 0: CAN-FD位速率转换失能, 1: CAN-FD位速率转换使能
- id: CAN ID
- dlc: CAN数据长度
  - 0: 0 byte
  - 1: 1 byte
  - 2: 2 byte
  - 3: 3 byte
  - 4: 4 byte
  - 5: 5 byte
  - 6: 6 byte
  - 7: 7 byte
  - 8: 8 byte
  - 9: 12 byte
  - 10: 16 byte
  - 11: 20 byte

- 12: 24 byte
- 13: 32 byte
- 14: 48 byte
- 15: 64 byte
- data: bytearray(64)
- timestamp\_us: 微秒时间戳, 0~65535

## Class CanFD

- scan()
 

扫描当前连接到电脑的所有设备, 返回设备名称列表。

:return 设备名称列表
- open(dev, mode, stand, retrans, terminal, can\_timing, data\_timing)
 

启动CAN-FD模块。

:param dev: 设备名称

:param mode: 工作模式, 可选 MODE\_NORMAL、MODE\_LOOPBACK、MODE\_SILENT、MODE\_SILENT\_LOOPBACK。

:param stand: CAN-FD标准, 可选 STAND\_ISO、STAND\_BOSCH。

:param retrans: 是否自动重发, 可选 RETRANS\_DISABLE、RETRANS\_ENABLE。

:param terminal: 是否使能终端电阻, 可选 TERMINAL\_DISABLE、TERMINAL\_ENABLE。

:param can\_timing: 标称波特率时序列表, prescaler(1~1024), seg1(1~128), seg2(1~32), sjw(1~8)

:param data\_timing: 数据波特率时序列表, prescaler(1~1024), seg1(1~16), seg2(1~8), sjw (1~8)

:return 0: 启动设备成功, -1: 设备名称无效 , -2: 启动设备错误
- close()
 

停止CAN-FD模块。

:return 无
- write(tx\_msg)
 

发送CAN数据帧。

:param tx\_msg: 参考 [[Class TxMsg](#)]

:return 0: 发送成功, -1: 设备未启动
- flush()
 

将发送缓冲区的数据强制发送。

:return 0: 刷新成功, -1: 设备未启动
- in\_waiting()
 

获取接收缓冲区当前can帧数量。

:return 接收缓冲区的can帧数量。
- read()
 

从接收缓冲区读取一条can帧。

:return 参考 [[Class RxMsg](#)]
- status()
 

获取状态信息。

:return 错误信息int:

  - bit 6~4: 错误种类
    - [0: 无错误]
    - [[1: 填充错误]]
    - [[2: 格式错误]]
    - [[3: ACK错误]]
    - [[4: 位隐性错]]
    - [[5: 位显性错误]]
    - [[6: CRC错误]]
  - bit 3: Reserved
  - bit 2: 离线错误
  - bit 1: 被动错误
  - bit 0: 警告错误

:return 接收错误计数

:return 发送错误计数

### 3.3 接收数据demo

```
import sys
import time
from canfd import canfd

if __name__ == "__main__":
    # create
    fd = canfd.CanFD()

    # scan device
    dev_list = fd.scan()
    if len(dev_list) == 0:
        print("CAN-FD device not found!")
        sys.exit()

    # print device
    for i in range(len(dev_list)):
        print("dev[%d]: %s" % (i, dev_list[i]))

    # open first device
    # set can baudrate 500K 60%
    can_timing = [8, 8, 6, 4] # prescaler(1~1024), seg1(1~128), seg2(1~32), sjw(1~8)
    # set fd-data baudrate 500K 60%
    data_timing = [8, 8, 6, 4] # prescaler(1~1024), seg1(1~16), seg2(1~8), sjw (1~8)
    ret = fd.open(
        dev_list[0],
        fd.MODE_NORMAL,
        fd.STAND_ISO,
        fd.RETRANS_DISABLE,
        fd.TERMINAL_ENABLE,
        can_timing,
        data_timing,
    )
    if ret != 0:
        print("device open error!")
        sys.exit()
    print("open")

    # rx msg loop
    print("listening...")
    start_time = time.time()
    while True:
        if time.time() - start_time > 10:
            break

        if fd.in_waiting():
            msg = fd.read()
            print("rx 0x%0X : " % msg.id, end="")
            for i in range(fd.dlc_2_len(msg.dlc)):
                print("0x%02X " % msg.data[i], end="")
            print("")

    # close device
    fd.close()
    print("close")
```

### 3.4 发送数据demo

```
import sys
import time
from canfd import canfd

if __name__ == "__main__":
    # create
    fd = canfd.CanFD()

    # scan device
    dev_list = fd.scan()
    if len(dev_list) == 0:
        print("CAN-FD device not found!")
        sys.exit()

    # print device
    for i in range(len(dev_list)):
        print("dev[%d]: %s" % (i, dev_list[i]))
```

```
# open first device
# set can baudrate 500K 60%
can_timing = [8, 8, 6, 4] # prescaler(1~1024), seg1(1~128), seg2(1~32), sjw(1~8)
# set fd-data baudrate 500K 60%
data_timing = [8, 8, 6, 4] # prescaler(1~1024), seg1(1~16), seg2(1~8), sjw (1~8)
ret = fd.open(
    dev_list[0],
    fd.MODE_NORMAL,
    fd.STAND_ISO,
    fd.RETRANS_DISABLE,
    fd.TERMINAL_ENABLE,
    can_timing,
    data_timing,
)
if ret != 0:
    print("device open error!")
    sys.exit()
print("open")

for i in range(10):
    # tx msg
    msg = canfd.TxMsg()
    msg.extend = 0
    msg.remote = 0
    msg.fd = 0
    msg.brs = 0
    msg.id = 0x123
    msg.dlc = 3
    msg.data[0] = 0xF1
    msg.data[1] = 0xF2
    msg.data[2] = i
    fd.write(msg)

    print("tx 0x%x : " % msg.id, end="")
    for i in range(fd.dlc_2_len(msg.dlc)):
        print("0x%02X " % msg.data[i], end="")
    print("")

    time.sleep(0.01)

# close device
fd.close()
print("close")
```

## 4 串口二次开发协议

协议采用USB虚拟串口形式以读写寄存器的形式进行二次开发。

### 4.1 帧格式

读寄存器：

命令字(1 Byte)	帧尾标识(1 Byte)
寄存器地址	固定为 0xAA

读寄存器应答：

命令字(1 Byte)	数据(N Byte)	帧尾标识(1 Byte)
寄存器地址	参考 [4.2 寄存器说明] (注意：组合字节时为小端模式)	固定为 0xAA

写寄存器：

命令字(1 Byte)	数据(N Byte)	帧尾标识(1 Byte)
0x80 + 寄存器地址	参考 [4.2 寄存器说明] (注意：组合字节时为小端模式)	固定为 0xAA

写寄存器应答：

命令字(1 Byte)	写应答标识(1 Byte)	帧尾标识(1 Byte)
0x80 + 寄存器地址	正常应答为 0xFF，异常应答为 0x00	固定为 0xAA

### 4.2 寄存器说明

#### 0x00 (R) 版本信息

uint8: 固件主版本号  
uint8: 固件次版本号

#### 0x01 (RW) 启动停止

uint8: 写0xEE启动CAN总线  
写0xCC关闭CAN总线

#### 0x02 (W) CAN帧信息

注意：此寄存器较特殊，写此寄存器表示模块向总线上发送CAN报文，同时模块不会返回写寄存器应答

uint32: 标识符  
bit 31: 帧格式 [0: 标准帧, 1: 扩展帧]  
bit 30: 帧种类 [0: 数据帧, 1: 遥控帧] !!CAN-FD无遥控帧  
bit 29: Reserved  
bit 28~0: CAN ID  
uint16: 微秒时间戳 0~65535 !!只在接收时有效，发送可忽略  
uint8 : CAN-FD标志  
bit 7~2: Reserved  
bit 1: CAN-FD帧标志位 [0: 常规帧(标准帧或扩展帧), 1: CAN-FD帧]  
bit 0: CAN-FD位速率转换 [0: DISABLE, 1: ENABLE]  
uint8 : CAN数据长度  
bit 7~4: Reserved  
bit 3~0: 数据长度  
[ 0: 0 byte]  
[ 1: 1 byte]  
[ 2: 2 byte]  
[ 3: 3 byte]  
[ 4: 4 byte]  
[ 5: 5 byte]  
[ 6: 6 byte]  
[ 7: 7 byte]  
[ 8: 8 byte]  
[ 9: 12 byte]  
[10: 16 byte]  
[11: 20 byte]  
[12: 24 byte]  
[13: 32 byte]  
[14: 48 byte]

```
[15: 64 byte]
uint8 : Data 0
uint8 : Data 1
uint8 : Data 2
.
.
.
uint8 : Data 63
```

## 0x03 (R) 状态信息

```
uint8: 错误信息
bit 7: Reserved
bit 6~4: 错误种类
[0: 无错误]
[1: 填充错误]
[2: 格式错误]
[3: ACK错误]
[4: 位隐性错]
[5: 位显性错误]
[6: CRC错误]
bit 3: Reserved
bit 2: 离线错误
bit 1: 被动错误
bit 0: 警告错误
uint8: 接收错误计数值
uint8: 发送错误计数值
```

## 0x04 (RW) 模式控制

```
uint8: bit 7~6: Reserved
bit 5~4: 工作模式 [0: NORMAL, 1: LOOPBACK, 2: SILENT, 3: SILENT_LOOPBACK]
bit 3: CAN-FD标准 [0: ISO, 1: BOSCH]
bit 2: 自动重发 [0: DISABLE, 1: ENABLE]
bit 1: 上电自动启动CAN总线 [0: DISABLE, 1: ENABLE]
bit 0: CAN终端电阻 [0: DISABLE, 1: ENABLE]
```

## 0x05 (RW) 标称波特率时序

```
uint16: prescaler (1~1024)
uint8 : seg1 (1~128)
uint8 : seg2 (1~32)
uint8 : sjw (1~8)
```

## 0x06 (RW) 数据波特率时序

```
uint16: prescaler (1~1024)
uint8 : seg1 (1~16)
uint8 : seg2 (1~8)
uint8 : sjw (1~8)
```

## 0x10 (RW) 过滤器 0

```
uint8 : 过滤器控制
bit 7~2: Reserved
bit 1: 过滤模式 [0: Mask, 1: List]
bit 0: 过滤器使能 [0: DISABLE, 1: ENABLE]
uint32: LIST
bit 31: 帧格式 [0: 标准帧, 1: 扩展帧]
bit 30: 帧种类 [0: 数据帧, 1: 遥控帧]
bit 29: Reserved
bit 28~0: CAN ID
uint32: MASK
bit 31: 帧格式 [0: 标准帧, 1: 扩展帧]
bit 30: 帧种类 [0: 数据帧, 1: 遥控帧]
bit 29: Reserved
bit 28~0: CAN ID
```

## 0x11 (RW) 过滤器 1

参考过滤器 0

## **0x12 (RW) 过滤器 2**

参考过滤器 0

## **0x13 (RW) 过滤器 3**

参考过滤器 0

## **0x14 (RW) 过滤器 4**

参考过滤器 0

## **0x15 (RW) 过滤器 5**

参考过滤器 0

## **0x16 (RW) 过滤器 6**

参考过滤器 0

## **0x17 (RW) 过滤器 7**

参考过滤器 0

## **0x18 (RW) 过滤器 8**

参考过滤器 0

## **0x19 (RW) 过滤器 9**

参考过滤器 0

## **0x70 (W) 临时启动CAN通讯**

注意：临时启动CAN通讯时参数不会保存到内部ROM，适用于需要频繁修改通讯参数的应用

```
uint8: bit 7~6: Reserved
        bit 5~4: 工作模式 [0: NORMAL, 1: LOOPBACK, 2: SILENT, 3: SILENT_LOOPBACK]
        bit 3: CAN-FD标准 [0: ISO, 1: BOSCH]
        bit 2: 自动重发 [0: DISABLE, 1: ENABLE]
        bit 1: 上电自动启动CAN总线 [0: DISABLE, 1: ENABLE]
        bit 0: CAN终端电阻 [0: DISABLE, 1: ENABLE]

uint16: can_prescaler (1~1024)
uint8 : can_seg1 (1~128)
uint8 : can_seg2 (1~32)
uint8 : can_sjw (1~8)

uint16: data_prescaler (1~1024)
uint8 : data_seg1 (1~16)
uint8 : data_seg2 (1~8)
uint8 : data_sjw (1~8)
```