Manual de Usuário (Operador)



Sumário

- 1 Descrição do produto
- 2 Descrição do Manual
- 3 Orientações Gerais
- 4 Carregamento da Bateria
- 5 Manutenções
 - 5.1 Manutenções da Bateria
 - 5.2 Manutenções da Caixa de Transporte
 - 5.3 Limpeza da Caixa de Transporte
- 6 Informações de Segurança
- 7 Especificações Técnicas

Anexos:

- Anexo A Checklist de Inspeção por Viagem
- Anexo B Checklist de Inspeção Semanal

1 - Descrição do Produto

A caixa PetSafety é um sistema de transporte controlado para animais domésticos durante viagens aéreas nacionais. Este sistema tem a função de proporcionar um ambiente confortável para o animal, assim como permitir ao dono a visualização das informações do ambiente e do próprio animal.

A estrutura foi projetada para atender as regulações das companhias aéreas e permitir conforto ao animal. Dentro dela, encontra-se um sistema eletrônico capaz de realizar o monitoramento e controle de parâmetros, além da gravação do ambiente durante toda a viagem. Estes dados são recolhidos e enviados a um servidor.

O sistema conta com um aplicativo que pode ser utilizado pelo smartphone do usuário. Através deste é possível realizar a reserva da locação da caixa de transporte, assim como acessar o relatório gerado após a viagem, com os dados referentes ao animal do usuário.

2 - Descrição do Manual

Esse manual tem o objetivo de descrever os processos de manutenção e manuseio da caixa PetSafety, referentes a sua estrutura e sistema eletrônico embarcado. O manual é direcionado principalmente ao operador responsável por cuidar do produto.

Para a estrutura da caixa de transporte, esse manual contém instruções para o correto reparo de furos ou rachaduras na caixa bem como uma listagem de itens para inspeção, como período semanal e a cada retorno da caixa após uma viagem.

Para o sistema eletrônico, esse manual contém instruções para o correto carregamento da bateria, além de instruções para a manutenção preventiva e corretiva das mesmas. Informações de seguranda e especificações técnicas da fonte de carregamento e da bateria também estão inclusos.


3 - Orientações Gerais

- Não realize qualquer tipo de manutenção no sistema PetSafety sem antes ler o manual de instruções.
- Não realizer qualquer manutenção em ambiente com condições adversas de tempo como chuvas, vento, calor excessivo.
- Não utilize componentes como fontes e células de baterias com características diferentes das especificadas.
- Não deixe as células de baterias descarregarem completamente para realizar a recarga.
- Não iniciar o carrregamento caso haja alguma fiação exposta do sistema eletro-eletrônico.
- Todo procedimento de manutenção deve ser feito com o sistema elétrico desligado.
- Utilize os Equipamentos de Proteção Individual necessários para os procedimentos de manutenção.

4 - Carregamento da Bateria

Procedimento

Para iniciar o carregamento, o operador deverá conectar a fonte de alimentação externa no sistema, o modelo usado será uma fonte de alimentação 18 V 5 A bivolt. Essa conexão é realizada por meio do conector P4, tendo a fonte o conector macho e um conector fêmea presente na caixa.



- Após conectar a fonte no conector da caixa, deve-se conectar a fonte em uma tomada de uso geral com tensão entre 110 VAC e 220 VAC.
- O tempo de carregamento será de aproximadamente 6 horas.
- O LED ao lado do conector da fonte na caixa indicará quando a bateria estiver carregada.




ATENÇÃO: Antes do primeiro uso, deve-se verificar se as baterias estão totalmente carregadas.


5.1 - Manutenções da Bateria:

Manutenção Preventiva

- Procedimento para realização das manutenções preventivas referentes à bateria:
 - Certifique-se de que o ambiente escolhido para a realização dos procedimentos possui iluminação adequada, e que a bancada dos testes está seca;
 - Depois, abra o compartimento da caixa e identifique o banco de baterias.



 Inicialmente, deve-se colocar a alavanca localizada na placa na posição OFF para cortar a alimentação do sistema completo.



5.1 - Manutenções da Bateria:

Manutenção Preventiva

- Após isso, a bateria deve ser desconectada do BMS, ou seja, deve-se retirar os fios de conexão entre ambos os sistemas utilizando os EPIs necessários para garantir a segurança do operador;
- Utilizando uma célula modelo, fazer a inspeção visual de cada uma das células que compõem a bateria para assegurar que não há uma expansão volumétrica anormal;
- Em seguida, deve-se utilizar um voltímetro devidamente calibrado para aferir a tensão de cada uma das células (considerando que a bateria está previamente carregada);
- Conectar a bateria a uma carga de impedância similar a impedância da caixa durante um período de 10 minutos e verificar a temperatura de cada célula.

Caso o resultado aferido em qualquer um dos itens acima não esteja dentro do recomendado, deve-se realizar a manutenção corretiva da célula em questão.



EPI's Necessários

• Óculos de proteção;




ATENÇÃO: Não efetuar o procedimento com o dispositivo ligado.

5.1 - Manutenções da Bateria:


Manutenção Corretiva

- O banco de baterias é formado pela composição das pilhas KeepPower 26650, cujo ciclo de vida é de 500 ciclos de carga e descarga. Caso seja identificado alguma célula com defeito durante a manutenção preventiva ou o ciclo de vida tenha sido alcançado, deve-se realizar a substituição da célula por um modelo similar ao original. A seguir o procedimento de substituição da célula:
 - o Inicialmente deve-se escolher um local bem iluminado e protegido de faíscas, fogo e água.
 - Depois, abra o compartimento da caixa e identifique a célula de bateria a ser trocada no banco de baterias.



 Inicialmente, deve-se colocar a alavanca localizada na placa na posição OFF para cortar a alimentação do sistema completo (imagem na página abaixo).

Manutenção Corretiva



- Identifique os terminais positivo e negativo da célula.
 O terminal positivo é identificado pelo sinal (+) e o negativo pelo sinal (-).
- Com um ferro de solda e o EPI (óculos de proteção), faça a dessoldagem dos terminais e retire a célula a ser substituída.
- Substitua a bateria danificada pela célula nova, encaixando a nova no suporte adequado.



- o Solde os terminais positivo e negativo da célula.
- o Coloque o banco de baterias no lugar adequado.
- o Feche o compartimento da caixa.
- o Descarte a bateria danificada em local adequado.



ATENÇÃO: Não efetuar o procedimento com o dispositivo ligado.

5.2 - Manutenções da Caixa de Transporte:

Esta seção diz respeito ao procedimento de manutenção e reparo na estrutura de fibra de vidro da caixa de transporte monitorada PetSafety.

Quando realizar os reparos?

Os procedimentos deste manual se aplicam a danos do tipo: furos (até 50mm de diâmetro), rachaduras (até 50mm de comprimento) e lasqueamento das placas de fibra de vidro.

Para donos mais graves, recomenda-se a troca das peças danificadas ou a reposição do produto.

Equipamentos e Materiais Necessários

- Catalisador Líquido Incolor
- Bastonetes de madeira
- Estopa residual de Algodão
- Lixa de Granulação 100
- Fibra de vidro em pó
- Trincha com cerdas claras
- Resina tipo Epóxi pré-acelerada
- Solvente para Limpeza




EPI's Necessários

- Óculos de proteção;
- Luvas de malha.
- Máscara de proteção N95

Preparação da peça

Proceder um lixamento no local a ser reparado de forma a remover toda a parte comprometida (quebrada, estilhaçada) e também a limpeza de uma região circundante de largura mínima de 10 cm;



Preparação da Resina

Preparar a resina préacelerada somente com o Catalisador Líquido Incolor, haja vista que a resina é pré-acelerada com Cobalto.




Cuidados na preparação

Misture apenas a quantidade de resina que julgar que preencherá todo o espaço danificado.

Reparo da peça


Aplicar uma camada da resina misturada sobre a região a ser reparada com uma trincha. Colocar uma quantidade de fibra de vidro suficiente para selar parte a comprometida е cubra com uma camada resina. Colocar camadas sobre camadas até atingir espessura a necessária, de modo que não supere a espessura da estrutura;



Acabamento

Aplicar na superfície lixada ao menos uma mão de resina já catalisada com o auxílio da trincha para garantir que as fibras não terão contato com o agente agressor;

Aguardar a secagem e proceder com lixamento fino para eliminar pontas salientes e/ou caroços;



5.3 - Limpeza da Caixa de Transporte:


Esta seção diz respeito ao procedimento de limpeza da caixa de transporte monitorada PetSafety.

Limpeza da Caixa de Transporte - Ambiente do Animal

A limpeza do ambiente do animal na caixa de transporte deve ser realizada a cada retorno de viagem.

A limpeza do espaço para o animal pode ser feita utilizando um pano umidecido em água com produto desinfetante eliminador de odores. Caso haja dejetos, eliminalós antes de passar o pano de limpeza.

Colocar em local arejado após a limpeza para a secagem e eliminação de odores. Aguardar secagem antes da próxima viagem.





ATENÇÃO!

- Não jogar água no interior da caixa, risco de queima dos componentes elétricos.
- Não utilizar produtos com substâncias abrasivas para limpeza.



EPI's Necessários

- Óculos de proteção;
- Luvas de látex;


5.3 - Limpeza da Caixa de Transporte:

Limpeza da Caixa de Transporte - Teto Falso

A limpeza do teto falso onde estão alocados os eletrônicos na caixa de transporte deve ser realizada uma vez por semana.

Para a limpeza desse espaço é necessário retirar a tampa superior, desparafuzando-a e colocando-a em local seguro enquanto é feita a limpeza.

A limpeza desse espaço pode ser feita utilizando um pano seco para a limpeza dos componentes eletrônicos e da estrutura. No caso de componentes de difícil acesso, como ventoinhas e disspadores,



limpar com espanador para remover poeira e pó.

Deve-se tomar cuidado na limpeza para que não ocorra nenhum rompimento ou desconexão da fiação.



ATENÇÃO!

- Não jogar água no interior da caixa, risco de queima dos componentes elétricos.
- Não utilizar produtos com substâncias abrasivas para limpeza.



EPI's Necessários

- Óculos de proteção;
- Luvas de látex;

6 - Informações de Segurança

Bateria

- 1. Não provoque curto-circuito nos terminais do banco de baterias.
- 2.Não use modelos de fonte de alimentação com especificações diferentes da original pois podem causar danos no hardware do sistema.
- 3.Não descarte as células danificadas no lixo comum, descarte em local adequado de reciclagem.
- 4.Caso o banco de baterias não seja usado por um período maior que 3 meses, carregue-o totalmente antes do uso.
- 5. Não desmonte ou abra a célula do banco de baterias.
- 6.Não deixe a célula do banco de baterias em contato com fogo ou água, ou ela pode disparar ou explodir.
- 7.Não esmague, bata ou impacte a célula do banco de baterias.
- 8. Não use a célula de bateria se houver vazamento, inchaço ou qualquer outro problema físico.
- 9.Mantenha o banco de baterias fora do alcance das crianças e animais.
- 10.Leia as informações do fabricante.



6 - Informações de Segurança

Precauções

- 1. Não realize nenhum procedimento de manutenção com o dispositivo ligado.
- 2. Não realize nenhum procedimento de manutenção sem os EPIs necessários.
- 3. Não realize nenhum procedimento de manutenção com componentes de características diferentes das especificadas.
- 4. Os procedimentos de limpeza e manutenção devem ser efetuados por pessoal treinado e ciente dos procedimentos apresentados neste manual.

Restrições

- 1. Não mergulhe a caixa de transporte em em água.
- 2. Não utilize produtos com substâncias abrasivas para limpeza da caixa de transporte.
- 3. Não colocar sobre a caixa peso maiores que 100 quilogramas.
- 4. Não realizar empilhamento maior que 3 caixas de transporte com animais dentro.
- 5. Evitar quedas de alturas superiores a 5 metros.

7 - Especificações Técnicas

Fonte de Alimentação	
Fabricante	Phihong
Modelo	PPL90U-180
Potência máxima de saída	90.0 W
Tensão de entrada	110 a 240 VAC
Tensão de saída	18.0 V
Corrente de saída	5.0 A

Células de Bateria	
Fabricante	KeepPower
Modelo	INR26650-600PCM
Material	Íon-lítio
Tensão máxima de saída	14.8V
Capacidade máxima	24Ah
Vida útil	500 ciclos

Anexo A - Checklist de Inspeção por Viagem

Data:/ Horário::_ Local:
Responsável:
Grade metálica
Dobradiças
Trancas
Paredes Internas
Paredes Externas
Tampa dos Eletrônicos
Ventilação
Obervações

Anexo B - Checklist de Inspeção Semanal

Data:/ Horário::_ Local:
Responsável:
Parafusos das Dobradiças
Parafusos das Trancas
Parafusos da Maçaneta
Parafusos dos Eletrônicos
Obervações

