PM注意 PICH 事項

使用須知

- 使用的領域需在規格內,而接近硬體極限的規格外,將導致不正常的運作。
- 馬達的加減速,建議使用在40ms 以上,若低於40ms,有可能導致 馬達過負載並失步的狀況。
- 馬達的溫度建議使用在65度C以下 ,若超過建議溫度,這會造成馬達 壽命減短與零組件壽命減少的可能 性。
- 標準模組不會附贈感知器,若有需要可和我們聯繫。
- 馬達的安裝與感知器的搭配,可由 選配來決定是否符合規格,若需要 更改方向來搭配請與我們聯絡或自 行安裝。
- 請不要敲打本體或滑動件的定位孔 ,會有損壞的危險。
- 請將模組固定在有剛性的本體上。
- 模組的滑動件上建議使用於規格內 ・避免懸臂而外造成的懸置重量。
- 導向部的滑動件上潤滑油脂,若避免使用上危險請增加保護蓋或防護措施。

選定須知

- 此產品建議使用在水平軸使用,不適 合使用在垂直軸上。
- 入力軸的輸入僅可以向內或向外正反轉,且於360度內。
- 每個滑塊之間的間距始終是不斷變化的,滑動件在單獨的移動,這是無法 達到的。
- 間距的變化是由軸的旋轉來調整固定 間距的變化(馬達脈波數增減)。
- ₩運的質量會影響發送時間,所需要的頻率與速度請確認規格再選用,並且需要考量部品的懸劈與振動與及搭配的馬達容量,否則失步等不正常的狀況會導致產品損壞。
- 模組使用的最外側行程與最內側行程 ,請不要在行程內使用約束滑塊避免 導致撞擊,將會使模組壽命簡短並損 壞。
- 請不要使用振動大的環境·避免壽命 減短。
- 當高速範圍運轉·馬達控制器·有可能 提供錯誤·和定時偏移·請確認規格 後使用。
- **■** 詳細的尺寸圖·請參考寸法圖面



超新科技有限公司

New ultra-Technology Co.,ltd 統編 61825764

ADD 台中市沙鹿區清泉路13-3號1F TEL 04-25355162 FAX 04-25355162 MAIL pitch.service.s5@gmail.com



₹ S5超新科技-變距產品的專家 Pitch changer Expert **Q**