

## 轮 趣 科 技

## MiniBalanceV3.5 上位机 使用说明

推荐关注我们的公众号获取更新资料



#### 版本说明:

| 版本   | 日期         | 内容说明  |
|------|------------|-------|
| V1.0 | 2021/10/28 | 第一次发布 |
|      |            |       |

网址:www.wheeltec.net




# 目录

| 1. | 简单使用 |             | 3 |
|----|------|-------------|---|
| 2. | 注意事项 |             | 3 |
| 3. | 拓展功能 |             | 4 |
| 4. | 移植教程 | THE WHEELEN | 5 |



### 1. 简单使用

MiniBalance 为免安装版,直接右键以管理员身份运行即可(如果打开失败,重启一次电脑就行)。使用资料包里面的测试例程下载到 STM32F103C8 或者 Arduino 里面,然后运行上位机,波特率 128000; 做如下设置即可显示波形:



(购买套件的同学无需重新下载代码,可直接显示波形)

#### 2. 注意事项

与上位机通信的数据帧长度固定为 4\*N+1, 帧数据字节之间传输延时不可超过 1ms, 否则将认为当前帧结束。UI 刷新没有限制显示延时。这也意味着 UI 刷新速率直接取决于PC 的图形、计算性能以及通讯链的可靠。如若出现通讯不稳定等等因素导致漏、错、字节或延迟、丢帧的现象,都将无法通过上位机的协议解析。则在图表中当前数据无法显示,即可能呈现出线条不完整,数据缺失等现象。



### 3. 拓展功能

不选择打开扩展功能子功能时,虚拟示波器主界面为默认更新

10 个通道的数值

扩展功能总共有 4 个,分别为:

1、3D 立方体 (观察物体立体姿态)

2、地平仪 (观察物体姿态角)

3、3D 图表 (查看物体 3 维运动轨迹)

4、通道独立显示 (观察数据直方图及各通道独立图表显示)

扩展功能的数据传递是复用了部分通道数据,具体为:

一、3D 立方体(此时通道 1、2、3 用来传递立方体的姿态数据)

立方体俯仰角(Pitch) 映射至 CH1

立方体横滚角(Roll) 映射至 CH2

立方体航向角(Yaw) 映射至 CH3

取值范围:

Pitch:  $\pm 90$ 

Roll:  $\pm$ 180

Yaw: 0-360

二、地平仪(此时通道 1、2、3 用来传递立方体的姿态数据)

Pitch -> CH1

Roll -> CH2

Yaw -> CH3



#### 取值范围:

Pitch:  $\pm 90$ 

Roll:  $\pm$ 180

Yaw: 0-360

三、3D 图表(此时通道 1、2、3 用来传递 3 维空间内点的坐标数据)

X -> CH1

Y -> CH2

Z -> CH3

四、通道独立显示

顾名思义,将各个通道数据分别显示在独立的图表里

#### 4. 移植教程

我们提供的例程是 STM32F103 和 Arduino 的,如果使用其他单片机,可以很容易移植过去的。首先把资料包中的上位机库文件#include 到工程里面并在主函数添加如下代码:

#### (其中红色代码替换为您的单片机的底层代码即可)

```
#include "sys.h"

#include "DataScope_DP.h"

unsigned char i; //计数变量

unsigned char Send_Count; //串口需要发送的数据个数

static float a;

int main(void)
{
```



```
Stm32_Clock_Init(9); //系统时钟设置
delay_init(72); //延时初始化
uart_init(72,128000); //初始化串口 1
while(1)
{
a+=0.1;
if(a>3.14) a=-3.14;
DataScope_Get_Channel_Data(500*sin(a), 1);
DataScope Get Channel Data(500* tan(a), 2);
DataScope_Get_Channel_Data( 500*cos(a), 3 );
DataScope_Get_Channel_Data( 100*a , 4 );
DataScope_Get_Channel_Data(0, 5);
DataScope_Get_Channel_Data(0,6);
DataScope Get Channel Data(0, 7);
DataScope Get Channel Data(0,8);
DataScope_Get_Channel_Data(0, 9);
DataScope_Get_Channel_Data(0,10);
Send_Count = DataScope_Data_Generate(10);
for( i = 0 ; i < Send_Count; i++)
while((USART1->SR&0X40)==0);
USART1->DR = DataScope_OutPut_Buffer[i];
delay_ms(50); //20HZ
```

下面是完整的 STM32 工程截图



```
<u>File Edit View Project Flash Debug Peripherals Tools SVCS Window Help</u>
   □ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□

■ ■ ● ●
  😂 🛅 🛗 🧼 👸 | Target 1
                                                                                                                              Minibalance.c stdlib.h stm32f10x.h startup_stm32f10x_md.s
                                                                                                          T
                                                                                                                                             1 #include "sys.h"
2 #include "DataScope_DP.h"
3 unsigned char i;
4 unsigned char Send_Count; //串口需要发送的数据个数
5 static float a;
6 int main(void)
7 {
8 Stm32_Clock_Init(9); //系统时钟设置
9 delay_init(72); //延时初始化
10 uart_init(72,128000); //初始化串口1
□ 🛅 Target 1
       □ Source Group 1
                startup_stm32f10x_md.s
       USER USER
               Minibalance.c
                                                                                                                                                         Stm32_Clock_Init(9);
delay_init(72);
uart_init(72,128000);
while(1)
        SYSTEM
               delay.c
                                                                                                                                                                    a+=0.1;
if(a>3.14) a=-3.14;
DataScope_Get_Channel_Data(500*sin(a), 1);
DataScope_Get_Channel_Data(500*cos(a), 3);
DataScope_Get_Channel_Data(500*cos(a), 3);
DataScope_Get_Channel_Data(100*a, 4);
DataScope_Get_Channel_Data(0, 5);
DataScope_Get_Channel_Data(0, 6);
DataScope_Get_Channel_Data(0, 7);
DataScope_Get_Channel_Data(0, 8);
DataScope_Get_Channel_Data(0, 8);
DataScope_Get_Channel_Data(0, 9);
DataScope_Get_Channel_Data(0, 9);
DataScope_Get_Channel_Data(0, 10);
Send_Count = DataScope_Data_Generate(10);
for(i = 0; i < Send_Count; i++)
{
               sys.c
                                                                                                                                             13
14
15
16
17
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
33
33
34
               ⊕ 🔛 usart.c
       BALANCE
               ⊕ DataScope_DP.C
                                                                                                                                                                      while((USART1->SR&OX40)==0);
USART1->DR = DataScope_OutPut_Buffer[i];
                                                                                                                                                                       delay_ms(50); //20HZ
```

如果移植成功,可以出现本文页首的波形。