# **AN1011** 应用笔记

### PY32F030/PY32F003/PY32F002A 的 ADC 应用

注意事项

### 前言

PY32F030/PY32F003/PY32F002A 微控制器具有 1 个 12 位的 SARADC (successive approximation analog-to-digital converter)。该模块共有 12 个要被测量的通道,包括 10 个 外部通道和 2 个内部通道。支持多种使用方式。

本应用笔记将帮助用户了解 PY32F030/PY32003/PY32002A 的 ADC 模块应用的注意事项并 快速着手开发。

表 1. 适用产品

类型	产品系列	
微型控制器系列	PY32F030、PY32F003、PY32F002A	

## 目录

1	AD	)C 禁能	3		
	1.1	注意事项	3		
	1.2	操作流程	3		
	1.3	代码示例	3		
2	ADC 复位				
	2.1	注意事项	4		
	2.2	操作流程	4		
	2.3	代码示例	4		
3	AD	)C 校准	5		
	3.1	注意事项	5		
	3.2	操作流程	5		
	3.3	代码示例			
4	AD	OC 仅使用通道 0 的情况	7		
	4.1	注意事项			
	4.2	操作流程	7		
	4.3	代码示例	7		
5	AD	OC 单次模式	9		
	5.1	注意事项	9		
	5.2	操作流程	9		
	5.3	代码示例			
6	AD	DC 如何利用 VREFINT (1.2V) 测量目标电压值	11		
	6.1	注意事项	11		
	6.2	,二			
	6.3	代码示例			
7	肥	<b>木历中</b>	12		

ADC 禁能 AN1014

### ADC 禁能

- 1.1 注意事项
  - ADC 使能后软件不能禁能,需要复位 ADC 模块,然后重新初始化 ADC,最后启动 ADC。
- 1.2 操作流程
  - 配置 RCC\_APBRSTR2 寄存器 ADCRST = 1, 再配置 ADCRST = 0 复位 ADC 模块;
  - 初始化 ADC 模块;
  - 启动 ADC 转换。
- 1.3 代码示例

#### \_\_HAL\_RCC\_ADC\_FORCE\_RESET();

HAL RCC ADC RELEASE RESET();//ADC 复位

ADC\_Init();//ADC 初始化

ADC Cha SW();//ADC 通道初始化

if(HAL\_ADCEx\_Calibration\_Start(&AdcHandle)!= HAL\_OK) while(1);//ADC 校准

HAL ADC Start(&AdcHandle);//启动 ADC 转换

ADC 复位 AN1014

### ADC 复位

- 2.1 注意事项
  - 系统上电后硬件不会复位 ADC 模块寄存器,需要软件复位,然后重新初始化,最后启动 ADC。
- 2.2 操作流程
  - 配置 RCC\_APBRSTR2 寄存器 ADCRST = 1, 再配置 ADCRST = 0 复位 ADC 模块;
  - 初始化 ADC 模块;
  - 启动 ADC 转换。
- 2.3 代码示例

#### \_\_HAL\_RCC\_ADC\_FORCE\_RESET();

HAL RCC ADC RELEASE RESET();//ADC 复位

ADC Init();//ADC 初始化

ADC Cha SW();//ADC 通道初始化

if(HAL\_ADCEx\_Calibration\_Start(&AdcHandle)!= HAL\_OK) while(1);//ADC 校准

HAL ADC Start(&AdcHandle);//启动 ADC 转换

ADC 校准 AN1014

#### ADC 校准

- 注意事项 3.1
- 当 ADC 的工作条件发生改变时 (VCC 改变是 ADC offset 偏移的主要因素, 温度改变次之), 推 荐进行再次校准操作;
- 第一次使用 ADC 模块前,必须增加软件校准流程。
- 3.2 操作流程
- 确认 ADEN = 0、 CKMODE 选择系统时钟;
- 设置 ADCAL = 1;
- 等待到 ADCAL = 0;
- 校准完成后,启动 ADC 的转换。

#### 3.3 代码示例

```
Step1: ADC 初始化配置 CKMODE
void ADC Init()
  AdcHandle.Instance
                                        = ADC1;
 if (HAL ADC DeInit(&AdcHandle) != HAL OK) while(1);
 //CKMODE 选择 PCLK/2
  AdcHandle.Init.ClockPrescaler
                                         = ADC CLOCK SYNC PCLK DIV2;
  AdcHandle.Init.Resolution
                                        = ADC RESOLUTION 12B;
  AdcHandle.Init.DataAlign
                                        = ADC DATAALIGN RIGHT;
  AdcHandle.Init.ScanConvMode
                                        = ADC_SCAN_DIRECTION_BACKWARD;
  AdcHandle.Init.EOCSelection
                                        = ADC EOC SINGLE CONV;
  AdcHandle.Init.LowPowerAutoPowerOff
                                        = DISABLE;
  AdcHandle.Init.LowPowerAutoWait
                                        = ENABLE:
  AdcHandle.Init.ContinuousConvMode
                                      = ENABLE:
  AdcHandle.Init.DiscontinuousConvMode
                                        = DISABLE;
 AdcHandle.Init.ExternalTrigConv
                                        = ADC SOFTWARE START;
 AdcHandle.Init.ExternalTrigConvEdge
                                        = ADC EXTERNALTRIGCONVEDGE NONE;
  AdcHandle.Init.DMAContinuousRequests
                                        = DISABLE;
  AdcHandle.Init.Overrun
                                        = ADC OVR DATA_OVERWRITTEN;
                                        = ADC_SAMPLETIME_3CYCLES_5;
  AdcHandle.Init.SamplingTimeCommon
  if (HAL_ADC_Init(&AdcHandle) != HAL_OK) while(1);
}
```

ADC 校准 AN1014

Step2: ADC 校准

\_\_HAL\_RCC\_ADC\_FORCE\_RESET();

\_\_HAL\_RCC\_ADC\_RELEASE\_RESET(); //ADC 复位

ADC\_Init();//ADC 初始化

ADC\_Cha\_SW();//ADC 通道初始化

if(HAL\_ADCEx\_Calibration\_Start(&AdcHandle) != HAL\_OK) while(1);//ADC 校准

HAL\_ADC\_Start(&AdcHandle);//启动 ADC 转换

ADC 仅使用通道 0 的情况 AN1014

### 4 ADC 仅使用通道 0 的情况

- 4.1 注意事项
- ADC 在连续模式或不连续模式下,仅使用通道 0 时,必须选择扫描序列向下。
- 4.2 操作流程
- 当 CFGR1 寄存器中 CONT = 1 或 DISCEN = 1 时 (禁止设置 CONT = 1 和 DISCEN = 1), 仅使用 通道 0 时, 配置 SCANDIR = 1。
- 4.3 代码示例

#### ADC 连续模式 (CONT = 1, DISCEN = 0), 仅使用通道 0:

```
void ADC Init()
 AdcHandle.Instance
                                        = ADC1;
 if (HAL ADC DeInit(&AdcHandle) != HAL OK) while(1);
                                        = ADC CLOCK SYNC PCLK DIV2;
 AdcHandle.Init.ClockPrescaler
 AdcHandle.Init.Resolution
                                        = ADC RESOLUTION 12B;
 AdcHandle.Init.DataAlign
                                        = ADC DATAALIGN RIGHT;
 AdcHandle.Init.ScanConvMode
                                        = ADC SCAN DIRECTION BACKWARD;
 AdcHandle.Init.EOCSelection
                                        = ADC EOC SINGLE CONV;
 AdcHandle.Init.LowPowerAutoPowerOff
                                        = DISABLE;
 AdcHandle.Init.LowPowerAutoWait
                                        = ENABLE;
 AdcHandle.Init.ContinuousConvMode
                                        = ENABLE:
 AdcHandle.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
 AdcHandle.Init.ExternalTrigConv
                                        = ADC SOFTWARE START;
 AdcHandle.Init.ExternalTrigConvEdge
                                        = ADC EXTERNALTRIGCONVEDGE NONE;
 AdcHandle.Init.DMAContinuousRequests
                                        = DISABLE;
                                        = ADC OVR DATA_OVERWRITTEN;
 AdcHandle.Init.Overrun
 AdcHandle.Init.SamplingTimeCommon
                                        = ADC SAMPLETIME 3CYCLES 5;
 if (HAL ADC Init(&AdcHandle) != HAL OK) while(1);
```

#### ADC 不连续模式 (CONT = 0, DISCEN = 1), 仅使用通道 0:

```
void ADC_Init()
{
   AdcHandle.Instance = ADC1;
   if (HAL_ADC_DeInit(&AdcHandle) != HAL_OK) while(1);
```

ADC 仅使用通道 0 的情况 AN1014

AdcHandle.Init.ClockPrescaler = ADC CLOCK SYNC PCLK DIV2;

= ADC\_RESOLUTION\_12B; AdcHandle.Init.Resolution AdcHandle.Init.DataAlign = ADC DATAALIGN RIGHT;

AdcHandle.Init.ScanConvMode = ADC\_SCAN\_DIRECTION\_BACKWARD;

AdcHandle.Init.EOCSelection = ADC EOC SINGLE CONV;

AdcHandle.Init.LowPowerAutoPowerOff = DISABLE; AdcHandle.Init.LowPowerAutoWait = ENABLE; AdcHandle.Init.ContinuousConvMode = DISABLE; AdcHandle.Init.DiscontinuousConvMode = ENABLE;

AdcHandle.Init.ExternalTrigConv = ADC SOFTWARE START;

AdcHandle.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC EXTERNALTRIGCONVEDGE NONE;

AdcHandle.Init.DMAContinuousRequests = DISABLE;

AdcHandle.Init.Overrun = ADC OVR DATA OVERWRITTEN; AdcHandle.Init.SamplingTimeCommon = ADC\_SAMPLETIME\_3CYCLES\_5;

if (HAL\_ADC\_Init(&AdcHandle) != HAL\_OK) while(1);

Puya Semiconductor 8/12

ADC 单次模式 AN1014

#### 5 ADC 单次模式

- 注意事项 5.1
- ADC 在单次模式下,转换结束后,需重新使能 ADC 模块 (ADC\_EN = 1), 才能开始下一次转换 (ADC\_EN 置 1 到 ADSTART 置 1,时间间隔应大于 8 个 ADC 时钟)。
- 5.2 操作流程
- 初始化 ADC 模块位单次模式;
- 每次启动转换前配置 ADC\_EN = 1;
- 配置 ADSTART = 1;
- 开始转换。

#### 5.3 代码示例

```
Step1: ADC 初始化
void ADC Init()
  AdcHandle.Instance
                                         = ADC1;
  if (HAL_ADC_DeInit(&AdcHandle) != HAL_OK) while(1);
  AdcHandle.Init.ClockPrescaler
                                         = ADC CLOCK SYNC PCLK DIV2;
  AdcHandle.Init.Resolution
                                         = ADC RESOLUTION 12B;
  AdcHandle.Init.DataAlign
                                         = ADC DATAALIGN RIGHT;
  AdcHandle.Init.ScanConvMode
                                         = ADC SCAN DIRECTION BACKWARD;
                                         = ADC EOC_SINGLE_CONV;
  AdcHandle.Init.EOCSelection
  AdcHandle.Init.LowPowerAutoPowerOff
                                         = DISABLE;
  AdcHandle.Init.LowPowerAutoWait
                                         = ENABLE:
  AdcHandle.Init.ContinuousConvMode
                                         = DISABLE;
  AdcHandle.Init.DiscontinuousConvMode
                                         = DISABLE;
 AdcHandle.Init.ExternalTrigConv
                                         = ADC SOFTWARE START;
  AdcHandle.Init.ExternalTrigConvEdge
                                         = ADC EXTERNALTRIGCONVEDGE NONE;
 AdcHandle.Init.DMAContinuousRequests
                                         = DISABLE;
 AdcHandle.Init.Overrun
                                         = ADC OVR DATA OVERWRITTEN;
  AdcHandle.Init.SamplingTimeCommon
                                         = ADC SAMPLETIME 3CYCLES 5;
  if (HAL ADC Init(&AdcHandle) != HAL OK) while(1);
}
Step2: 软件启动
void software trgmode()
```

ADC 单次模式 AN1014

```
AdcHandle.Instance->CR |= ADC_CR_ADEN;
  HAL_Delay(1);
  AdcHandle.Instance->CR |= ADC CR ADSTART;
}
Step3: ADC 单次模式转换完整流程
__HAL_RCC_ADC_FORCE_RESET();
__HAL_RCC_ADC_RELEASE_RESET(); //ADC 复位
ADC_Init();//ADC 初始化
ADC Cha SW();//ADC 通道初始化
if(HAL_ADCEx_Calibration_Start(&AdcHandle)!= HAL_OK) while(1);//ADC 校准
HAL ADC Start(&AdcHandle);//启动 ADC 转换
while(cnt--)//获取 cnt 个数据
     software_trgmode();
     if (HAL ADC PollForConversion(&AdcHandle,1000) != HAL OK) while(1);
     *AdcBuff = HAL_ADC_GetValue(&AdcHandle);//数据保存到 AdcBuff 指定的地址中
     AdcBuff++;
```

### 6 ADC 如何利用 VREFINT (1.2V) 测量目标电压值

- 6.1 注意事项
- ADC 不能直接使用 VREFINT 测量目标电压值,可使用 VREFINT 测量 VCC 值,从而计算出目标电压值。
- 6.2 操作流程
- 以测量通道 0 的电压值为例;
- 先读出内部参考电压的 ADC 测量结果,记为 ADvrefint,再读出通道 0 的的 ADC 测量结果,记为 ADch0;
- 要测量的电压为 Vch0 = VREFINT \* (ADch0 / ADvrefint), VREFINT 为 1.2V。

#### 6.3 代码示例

```
float T_VCC;
uint16_t aADCxConvertedData[32];
AdcBuff = aADCxConvertedData;

__HAL_RCC_ADC_FORCE_RESET();
__HAL_RCC_ADC_RELEASE_RESET();//ADC 复位
ADC_Init();//ADC 初始化
ADC_Cha_SW();//ADC 通道初始化,开启通道 0 和通道 VREFINT
if(HAL_ADCEx_Calibration_Start(&AdcHandle) != HAL_OK) while(1);//ADC 校准
if (HAL_ADC_Start(&AdcHandle) != HAL_OK) while(1);//启动 ADC
i = 2;
while(i--)
{
    if (HAL_ADC_PollForConversion(&AdcHandle,1000) != HAL_OK) while(1);
    *AdcBuff = HAL_ADC_GetValue(&AdcHandle);
    AdcBuff++;
}

T_VCC = (aADCxConvertedData[0]*1.2)/aADCxConvertedData[1];
```

版本历史 AN1014

### 7 版本历史

版本	日期	更新记录
V0.1	2021.10.15	初版
V1.0	2022.06.22	增加 6. ADC 如何利用 VREFINT(1.2V)测量目标电压值
V1.1	2022.10.24	增加 002A 内容



Puya Semiconductor Co., Ltd.

#### **IMPORTANT NOTICE**

Puya Semiconductor reserves the right to make changes without further notice to any products or specifications herein. Puya Semiconductor does not assume any responsibility for use of any its products for any particular purpose, nor does Puya Semiconductor assume any liability arising out of the application or use of any its products or circuits. Puya Semiconductor does not convey any license under its patent rights or other rights nor the rights of others.