### Linux Connexion réseau WIFI

## 1 Choix de la clé WiFi pour la Pi2

Choisir un dongle WIFI compatible avec Raspberry pi Connecter le dungle et vérifier qu'il est reconnu avec l'utilitaire Isusb. Sur la pi3 le wifi est intégré à la carte.





pi@raspberrypi ~ \$ Isusb

Bus 001 Device 006: ID 7392:7811 Edimax Technology Co., Ltd EW-7811Un

802.11n Wireless Adapter [Realtek RTL8188CUS

#### 2 Scan du réseau WIFI

Afficher la liste des points d'accés à portée

pi@raspberrypi ~ \$ iwlist wlan0 scan wlan0 Scan completed: Cell 01 - Address: 18:62:2C:A4:6C:7D Channel:6 Frequency: 2.437 GHz (Channel 6) Quality=70/70 Signal level=-30 dBm Encryption key:on ESSID:"Livebox-6C7D" Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s 9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s Bit Rates:24 Mb/s; 36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s Mode:Master

## 3 Configurer une connexion en WPA

ouvrir le fichier /etc/wpa\_supplicant/wpa\_supplicant.conf

```
ctrl interface=DIR=/var/run/wpa supplicant GROUP=netdev
update config=1
network={
  ssid="Livebox-6C7D"
  psk="65CA3D3AC9771745C45393ED97"
   proto=RSN
  key mgmt=WPA-PSK
  pairwise=CCMP TKIP
  group=CCMP TKIP
  id str="home"
  priority=1
network={
ssid="SNIR11"
                             # SSID du réseau
psk="snir2015"
                             # Mot de passe de la connexion
proto=WPA RSN
                             # Protocole ici WPA et WPA2
                             # Encryptage WPA 'pre-shared key'
key mgmt=WPA-PSK
pairwise=CCMP TKIP
                             # Chiffrage (courant)
group=CCMP TKIP
                             # définit les modes de chiffrage autorisés
id str="work"
                             # id de la connexion
priority=2
                             # priorité du réseau
```

Vous pouvez ajouter autant de configuration de point d'accès en ajoutant des sections network={ } à votre fichier wpa\_supplicant.conf

Ouvrir le fichier /etc/network/interfaces

```
### WiFi
auto wlan0
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
  wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
```

# 4 tester la configuration

**iwconfig** donne des informations sur le réseau WIFI SSID fréquence Bit Rate adresse MAC du routeur etc

ipconfig donne l'adresse IP et l'adresse MAC du dongle WIFI.

sudo ifdown wlan0 sudo ifup wlan0 ifconfig root@raspberrypi:/etc/wpa supplicant# iwconfig wlan0 IEEE 802.11bg ESSID:"SNIR11" Nickname:"<WIFI@REALTEK>" Mode:Managed Frequency:2.462 GHz Access Point: 00:90:4C:91:00:01 Bit Rate:54 Mb/s Sensitivity:0/0 Retry:off RTS thr:off Fragment thr:off Encryption key:\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\* Security mode:open Power Management:off Link Quality=99/100 Signal level=98/100 Noise level=0/100 Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0 lo no wireless extensions. no wireless extensions. eth0 root@raspberrypi:/etc/wpa\_supplicant# ifconfig wlan0 wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 74:da:38:3e:c8:d0 inet addr:172.18.58.47 Bcast:172.18.58.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:2781 errors:0 dropped:1058 overruns:0 frame:0 TX packets:30 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:420607 (410.7 KiB) TX bytes:5743 (5.6 KiB)