Raspberry Pi Le bus I2C



1 Activation du Bus I2C

En étant root utilisez l'utilitaire raspi-config pour activer le bus I2C Puis rajouter la ligne "i2c-dev" dans le fichier "/etc/modules". Redémarrez le RaspberryPI avec la commande "reboot".

root@raspberrypi:/etc# nano /etc/modules

/etc/modules: kernel modules to load at boot time.

This file contains the names of kernel modules that should be loaded

at boot time, one per line. Lines beginning with "#" are ignored.

Parameters can be specified after the module name.

snd-bcm2835

2 Vérification

i2c-dev

Pour vérifier que le pilote de l'I2C est bien chargé, tapez ces deux commandes:

- dmesg | grep i2c : permet de visualiser les messages du noyau se rapportant au bus i2c,
- Is /dev/i2c*: cette commande permet de savoir si le bus i2c est bien accessible depuis "l'espace utilisateur" donc depuis vos programmes.

```
pi@raspberrypi3:~ $ dmesg | grep i2c

[ 4.577005] i2c /dev entries driver

[ 6.430352] bcm2708_i2c 3f804000.i2c: BSC1 Controller at 0x3f804000 (irq 79)
(baudrate 100000)
pi@raspberrypi3:~ $ Is /dev/i2c*
/dev/i2c-1
```

3 intallation des outils I2C

```
pi@raspberrypi3:~ $ sudo apt-get install i2c-tools
```

L'utilitaire i2cdetect permet de parcourir le bus i2c pour détecter des esclaves reliés à ce bus.

On remarque que sur le bus i2c-1 il y a un esclave i2c à l'adresse 0x48: capteur DS1631 dont les lignes d'adresses A2, A1 et A0 sont reliées à la masse. L'adresse de ce composant est donné dans la documentation : $0b01001A_2A_1A_0$ donc 0b1001000 donc en hexadécimal 0x48.

i2cget and i2cset write and read to devices respectively.