Raspberry Pi 12C RTC



1 Horloge RTC en I2C

Le DS1307 est un composant I2C intégrant la fonction horloge temps réel. Il permet permet à la Raspberry Pi, de toujours être à l'heure, sans avoir besoin d'internet. Un module RTC se compose principalement d'un oscillateur à quartz et d'une pile bouton de 3v, qui permet au module RTC de rester alimenté quand le raspberry Pi est éteint.



2 Le Câblage

- Vcc au +5V du Rpi
- Gnd à Gnd du Rpi
- SDA à SDA
- SCL à SCL

3 Test de l'interface l²C

pi@n	nyra	aspk	peri	cy c	- \$	sudo i2cdetect -y					-у	<mark>y 1</mark>					
	0	1	2	2	4	5	c	7	0	0	_	h	0	٦	0	£	
0.0	U	Τ	_	3	4)						D	C	a	е	Т	
00:																	
10:																	
30:																	
40:																	
50:																	
60:									<mark>68</mark>								
70:																	

le composant doit détecté à l'adresse 68.

Fiche 29 Raspberry le bus I2C & RTC

4 le module logiciel RTC

Un module est un morceau de code permettant d'ajouter des fonctionnalités au noyau : pilotes de périphériques matériels etc... Pour charger un nouveau module il faut utiliser la commande **modprobe**. La commande **modinfo** permet d'avoir des infos sur le module.

```
root@myraspberry:/home/pi# modprobe rtc-ds1307
root@myraspberry:/home/pi# modinfo rtc-ds1307
filename: /lib/modules/4.1.7-
v7+/kernel/drivers/rtc/rtc-ds1307.ko
license: GPL
description: RTC driver for DS1307 and similar chips
srcversion: D69F9549AF36FAF2D45FE71
alias: i2c:rx8025
```

la commande Ismod permet de lister l'ensemble des modules du noyau :

```
root@raspberry:/home/pi# <a href="Ismod">Ismod</a>
Module Size Used by

rtc_ds1307 9690 0

cfg80211 420690 0

rfkill 16659 1 cfg80211

i2c_dev 6047 0

....
```

On va maintenant activer le module DS1307 dans le module logiciel l²C

```
root@raspberry:#
echo ds1307 0x68 > /sys/class/i2c-adapter/i2c-1/new_device
```

Nous pouvons à partir de maintenant lire l'heure dans la RTC. la commande **hwclock** affiche l'heure matériel sur la sortie standard.

```
root@raspberry:/home/pi# hwclock
mar. 08 nov. 2016 17:23:58 CET -0.325909 seconds
```

hwclock -w Met l'horloge matérielle à l'heure système. Cette commande doit être éxécutée après le changement de la pile bouton 3V.

hwclock -s C'est la commande inverse de la précédente elle met l'heure système à l'heure de l'horloge matérielle. Cette commande doit être exécutée au démarrage lorsque le réseau n'est pas présent.

5 chargement automatique du module

Il est possible de spécifier des modules à charger au démarrage, même si le périphérique à piloter par un module n'a pas été trouvé. La liste des modules à charger explicitement au démarrage est dressée dans le fichier /etc/modules. Chaque ligne de ce fichier représente un module à charger, sauf les lignes vides ou commençant par un #.

```
# /etc/modules: kernel modules to load at boot time.
#
# This file contains the names of kernel modules that
should be loaded
# at boot time, one per line. Lines beginning with "#" are
ignored.
# Parameters can be specified after the module name.

snd-bcm2835
i2c-dev
#chargement du module horloge temps réel
rtc-ds1307
```

Il faut maintenant créer le périphérique DS1307 au démarrage en modifiant le fichier /etc/rc.local :

```
#
# By default this script does nothing.
# Print the IP address
```

```
_IP=$(hostname -I) || true
if [ "$_IP" ]; then
  printf "My IP address is %s\n" "$_IP"
fi

echo ds1307 0x68 > /sys/class/i2c-adapter/i2c-
1/new_device
sudo hwclock -s

exit 0
```

C'est terminé, désormais le Raspberry Pi sera constamment à l'heure, qu'il soit connecté à internet ou pas !