Raspberry Pi Configuration réseau



L'essentiel de la configuration du réseau peut être fait en passant par le fichier de configuration interfaces du répertoire /etc/network/interfaces

Contenu du fichier interfaces par défaut

Include files from /etc/network/interfaces.d: source-directory /etc/network/interfaces.d

auto lo

iface lo inet loopback

iface eth0 inet manual

allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

allow-hotplug wlan1
iface wlan1 inet manual
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

Si vous utilisez juste DHCP, vous n'avez qu'à entrer dhcp à la place de manual :

auto eth0
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp

pour configurez l'interface réseau avec une adresse statique, une passerelle par défaut (réseau, broadcast – adresse de diffusion et passerelle - gateway sont optionnels) :

```
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.151
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
```

Pour plus d'options, voir man interfaces.

2 redémarage

sudo reboot ou ifdown eth0 puis ifup eth0

3 Vérification de l'adresse obtenue

```
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:e9:bd:cc
inet adr:192.168.1.33 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::87f2:f126:66a5:5075/64 Scope:Lien
adr inet6: 2a01:cb05:875c:8600:d898:caaa:e297:3958/64 Scope:Global
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
....

lo Link encap:Boucle locale
inet adr:127.0.0.1 Masque:255.0.0.0
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
....

wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:bc:e8:99
inet adr:192.168.1.17 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::ba27:ebff:febc:e899/64 Scope:Lien
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
....
```

4 Le routage

Une "route" est définie par une paire d'adresses: une "destination" et une "passerelle". Cette paire signifie que pour atteindre cette destination, vous devez passer par cette passerelle. Il y a trois sortes de destination: les machines individuelles, les sous-réseaux, et "default" la destination par défaut. La route par défaut ("default route") est utilisée lorsque aucune autre route n'est applicable.

Pour connaître la passerelle par défaut :

pi@raspberrypi3:~ \$ route -n							
Table de routage IP du noyau							
Destination	Passerelle	Genmask	Indic	Metric	Ref	Use Iface	
<mark>0. 0. 0. 0</mark>	<mark>192. 168. 1. 1</mark>	0. 0. 0. 0	UG	202	0	0 <mark>eth0</mark>	
<mark>0. 0. 0. 0</mark>	192. 168. 1. 1	0. 0. 0. 0	UG	303	0	0 <mark>wlan0</mark>	
192. 168. 1. 0	0. 0. 0. 0	255. 255. 255. 0	U	202	0	0 eth0	
192. 168. 1. 0	0. 0. 0. 0	255. 255. 255. 0	U	303	0	0 wlan0	

la commande netstat -r donne des informations similaires

pi@raspberrypi3:~ \$ <mark>netstat -r</mark>							
Table de routa	age IP du noyau						
Destination	Passerelle	Genmask	Indic	MSS Fenêtr	e irtt		
Iface							
default	livebox.home	0. 0. 0. 0	UG	0 0	0 eth0		
default	livebox.home	0. 0. 0. 0	UG	0 0	0 wlan0		
192. 168. 1. 0	*	255. 255. 255. 0	U	0 0	0 eth0		
192. 168. 1. 0	*	255. 255. 255. 0	U	0 0	0 wlan0		

Les colonnes indiquent chacune une information sur la route

- 1.La **destination** (Réseau) : c'est une adresse IP qui indique <u>quels sont les paquets</u> de données qui vont suivre cette route selon leur destination. 0.0.0.0 est équivalent à default.
- 2.La **passerelle** (Gateway) : c'est une adresse IP qui indique <u>par où les paquets</u> <u>vont passer</u> pour arriver à destination. Ils seront envoyés à cette adresse.

Fiche 3 Raspberry Configuration réseau

- 3.Le masque de sous-réseau (Genmask) : c'est une suite de 4 octets (comme une adresse IP) qui permet d'indiquer quelle est la taille de chaque partie de l'adresse IP (partie réseau et partie hôte). Par exemple, 255.255.255.0 comme ci-dessus indique que les 3 premiers octets seront utilisés pour le réseau et le dernier pour les adresses d'hôtes (ici la première ligne correspond à toutes les adresses comprises entre 193.17.1.1 et 193.17.1.254).
- **4**.Les **indicateurs** : Ils correspondent à l'état de la route (ici **U** signifie que la route est active (Up) et **G** que la route est une passerelle (Gateway).
- **5**.Les **sauts** (Metric) : C'est un nombre qui indique combien d'intermédiaires il reste avant d'arriver à la destination. *Cette information n'est plus utilisée (sauf par des programmes comme routed (RIP)).*
- **6**.Les **références** (Ref) : C'est un nombre qui indique le nombre de références associées à cette route. *Cette information n'est pas utilisée.*
- 7.L'utilisation (Use): C'est un compteur d'utilisation de la route.
- 8.L'interface réseau (Iface) : C'est le nom de l'interface réseau qui sera utilisée pour cette route. (pour avoir la liste des interfaces disponibles tapez ifconfig)

5 pour ajouter une route par défaut

root@raspberrypi3:/home/pi# route add default gw 172.18.58.9

root@raspberrypi3:/home/pi# route -n								
Table de routage IP du noyau								
Destination	Passerelle	Genmask	Indic	${\tt Metric}$	Ref	Use	Iface	
0. 0. 0. 0	172. 18. 58. 9	0. 0. 0. 0	UG	0	0	0	eth0	
0. 0. 0. 0	172. 18. 58. 254	0. 0. 0. 0	UG	202	0	0	eth0	
172. 18. 58. 0	0. 0. 0. 0	255. 255. 255. 0	U	202	0	0	eth0	

pour effacer une route par defaut

root@raspberrypi3:/home/pi# route del default gw 172.18.58.254