



# Manuel d'utilisation de l'écran LCD TFT 1,8"

Cher client,

Merci d'avoir acheté notre produit.


Veuillez observer les instructions ci-dessous avant la première utilisation :



# **Utilisation avec une carte UNO**

### Connecter le module

Branchez le module LCD aux broches de la carte UNO comme représenté ci-dessous :



#### Table de correspondance :

Carte UNO	Ecran
+5V	+5V
GND	GND
13	SCL
11	SDA
9	RS/DC
8	RES
10	CS

Remarque : les quatre broches restant libres sont pour la communication avec la carte SD







#### Installation de la bibliothèque

Pour pouvoir utiliser ce module, la bibliothèque TFT doit être installée :

Ouvrez l'<u>IDE Arduino</u> et aller dans *Croquis → Inclure une bibliothèque →* Gérer les bibliothèques



Dans le gestionnaire de bibliothèques, recherchez « TFT » et installez la bibliothèque TFT:



Fermez la fenêtre une fois l'installation terminée.





#### Exemple de programme

L'exemple de code ci-dessous allume les leds suivant différentes séquences :

```
oo EcranTFT1.8 | Arduino 1.8.1
                                                                    ×
Fichier Édition Croquis Outils Aide
  EcranTFT1.8
#include <TFT.h>
#include <SPI.h>
// Définition des broches
#define cs 10
#define dc 9
#define rst 8
TFT TFTscreen = TFT(cs, dc, rst);
void setup() {
 TFTscreen.begin();
 // Couleur de fond : blanc
 TFTscreen.background(255, 255, 255);
 // Couleur d'écriture : bleu
 TFTscreen.stroke(0, 0, 255);
}
void loop() {
 TFTscreen.setTextSize(3); //Taille du texte
 TFTscreen.text("Go Tronic", 2, 3); // Ligne de texte
 TFTscreen.setTextSize(2);
 TFTscreen.text("1.8 TFT LCD", 5, 50);
 TFTscreen.setTextSize(1);
 TFTscreen.text("www.gotronic.fr", 5, 70);
 delay(250);
}
```






# **Utilisation avec un Raspberry Pi**

## Connecter le module

Branchez le module LCD aux broches du Raspberry Pi comme représenté ci-dessous :



#### Table de correspondance :

Raspberry Pi	Ecran
PIN 1 (+3.3V)	+5V
PIN 6 (GND)	GND
PIN 23 (SCLK)	SCL
PIN 19 (MOSI)	SDA
PIN 18 (GPIO 24)	RS/DC
PIN 22 (GPIO 25)	RES
PIN 24 (CE0)	CS

#### Prérequis

Les explications et programmes qui suivent ont été créés et testés pour un Raspberry utilisant le système d'exploitation Raspbian.

Un guide d'installation est disponible ici :

http://www.gotronic.fr/userfiles/www.gotronic.fr/files/Raspberry/GuideRPi.pdf

Un guide de démarrage est disponible ici :

http://www.gotronic.fr/userfiles/www.gotronic.fr/files/Raspberry/Raspberry%20Joyit.pdf





#### Installation du module

Pour installer le module, plusieurs fichiers de configuration sont à modifier :

#### Config.txt

Le fichier config.txt doit être modifié. Ouvrez le fichier :

sudo nano /boot/config.txt

Pour activer la communication SPI, ajoutez la ligne suivante à la fin du fichier :

dtparam=spi=on

Sauvegardez le fichier (Ctrl+O et Enter) et quittez le fichier (Ctrl+X).

#### Cmdline.txt

Le fichier cmdline.txt doit également être modifié. Ouvrez le fichier :

sudo nano /boot/cmdline.txt

Ajoutez la ligne suivante à la fin de la première ligne :

fbcon=map:10

Sauvegardez le fichier (Ctrl+O et Enter) et quittez le fichier (Ctrl+X).

#### 99-fbturbo.conf

Le fichier 99-fbturbo.conf doit également être modifié. Ouvrez le fichier :

sudo nano /usr/share/X11/xorg.conf.d/99-fbturbo.conf

Modifiez la ligne...

Option "fbdev" "/dev/fb0"

En remplaçant **fb0** par **fb1**, la ligne devient donc :

Option "fbdev" "/dev/fb1"

Sauvegardez le fichier (Ctrl+O et Enter) et quittez le fichier (Ctrl+X).

#### Fbtft.conf

Créez le fichier fbtft.conf avec la commande :

sudo nano /etc/modules-load.d/fbtft.conf

Ajoutez les lignes suivantes dans ce fichier

spi-bcm2835 fbtft\_device

Sauvegardez le fichier (Ctrl+O et Enter) et quittez le fichier (Ctrl+X).

Créez ensuite un autre fichier fbtft.conf:





#### sudo nano /etc/modprobe.d/fbtft.conf

Ajoutez la ligne suivante dans ce fichier. L'option rotate=90 permet une rotation de l'écran de 90°. Vous pouvez bien sûr mettre l'écran dans le sens que vous voulez en remplaçant 90 par 0, 180 ou 270.

#### options fbtft\_device name=sainsmart18 rotate=90

Sauvegardez le fichier (Ctrl+O et Enter) et quittez le fichier (Ctrl+X).

Redémarrez le Raspberry Pi :

#### sudo reboot

A ce stade, les configurations sont terminées et le Raspberry Pi utilisera l'écran 1,8" comme écran principal.

Pour utiliser à nouveau le port HDMI pour l'écran, allez dans le fichier 99-fbturbo.conf et remplacez fb1 par fb0.

#### Affichage d'une image

Une visionneuse d'image doit être installée. Dans cet exemple, nous installons le programme FBI (pour "Linux FrameBuffer Imageviewer")

#### sudo apt-get -y install fbi

La commande suivante permet de télécharger une image d'exemple (un point d'interrogation blanc sur fond noir) :

wget http://art110.wikispaces.com/file/view/Mystery-100x100.jpg/30649064/Mystery-100x100.jpg

L'image téléchargée peut maintenant être affichée avec la visionneuse d'image avec la commande :

sudo fbi -d /dev/fb1 -T 1 -noverbose -a Mystery-100x100.jpg






# **GO TRONIC**

# ROBOTIQUE ET COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES

Si vous rencontrez des problèmes, merci de nous contacter par courriel à :

sav@gotronic.fr



Coordonnées du fabricant :



service@joy-it.net

+49 (0)2845 9360 - 50