Laboratori: Rrjeta Telematike

# Punë laboratori Nr 3

# Tema: Ndërtimi i një rrjeti në Packet Tracer.

# **Objektivat:**

Pjesa 1: Vendosja e topologjisë dhe inicializimi i pajisjeve

Pjesa 2: Konfiguro pajisjet dhe verifikoni lidhjen

Pjesa 3: Shfaq informacionin e pajisjes

Punoi: Piro Gjikdhima

# F0/6 G0/1 PC-B S1 F0/5 R1 G0/0

# Addressing Table

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
R1	G0/0	192.168.0.1	255.255.255.0	N/A
	G0/1	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A
PC-A	NIC	192.168.1.3	255.255.255.0	192.168.1.1
PC-B	NIC	192.168.0.3	255.255.255.0	192.168.0.1

#### Burimet e kërkuara:

- 1. 1 router (Cisco 1941 me Cisco IOS Release 15.2
- 2. 1 Switch (Cisco 2960 me Cisco IOS Release 15.0 (2)
- 3. 2 kompjuterë (Windows 7 ose 8)
- 4. Kablli Konsol për konfigurimin e pajisjeve Cisco IOS nëpërmjet portave konsol
- 5. Kabllot Ethernet siç tregohet në topologji

# Pjesa 1: Vendosja e topologjisë dhe inicializimi i pajisjeve

## Hapi 1: Krijoni rrjetin siç tregohet në topologji.

Lidhni pajisjet e paraqitura në diagramën e topologjisë dhe kabllot, sipas skemes.

## Hapi 2: Startoni dhe rifreskoni routerin dhe switchin.

Nëse skedarët e konfigurimit janë ruajtur më parë në router dhe switch, inicializoni dhe ristartoni këto pajisje në konfigurimin e tyre bazë.

# Pjesa 2: Konfiguro pajisjet dhe verifikoni lidhjen

**Në Pjesën 2** ju do të vendosni topologjinë e rrjetit dhe konfiguroni parametrat bazë, siç është adresa IP-ja e ndërfaqes, qasja në pajisje dhe fjalëkalimet. Referojuni Topologjisë dhe Tabelës së Adresimit në fillim të ky laborator për emrat e pajisjes dhe informacionin e adresës

# Hapi 1: Vendosni IP statike në PC.

- a. Konfiguroni adresen IP, subnet mask dhe default gateway në PC-A.
- b. Konfiguroni adresen IP, subnet mask dhe default gateway në PC-B.
- c. Ping PC-B nga PC-A.

Pse nuk ishin ping të suksesshme ping?

```
Ping statistics for 192.168.0.3:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Dalja që dhame tregon se të katër paketat ping të dërguara në adresën IP 192.168.0.3 nuk morën përgjigje, duke rezultuar në një humbje 100%. Kjo tregon që pajisja me adresën IP 192.168.0.3 nuk është e arritshme ose nuk po i përgjigjet kërkesave për ping.

# Hapi 2: Konfiguro routerin.

- a. Lidhuni në router me ane te portes konsol dhe aktivizoni regjimin e privilegjuar EXEC.
- b. Futuni ne configuration mode.
- c. Vendosni një emër në router.

```
Router(config)# hostname <emri i routerit>
```

e. Cakto **class** si fjalëkalimin e privilegjuar të EXEC të koduar.

```
Router(config)# enable secret <fjalëkalimi>
```

f. Cakto **cisco** si fjalëkalimin e portes konsol dhe aktivizo login.

```
Router(config)# line console 0
Router(config-line)# password cisco
Router(config-line)# login
```

G. Cakto **cisco** si fjalëkalim VTY dhe aktivizoni hyrjen.

```
Router (config) # line vty 0 15
Router (config-line) # password cisco
Router (config-line) # login
```

h. Encrypt passwords.

#### Router(config)# service password-encryption

Krijo një banner që paralajmëron çdokënd që të përdorë pajisjen ku aksesi është i ndaluar.

- j. Konfiguro dhe aktivizo dy ndërfaqet në router.
- k. Konfiguro një përshkrim të ndërfaqes për secilën ndërfaqe duke treguar se cila pajisje lidhet me të.

```
Router (config) # interface GigabitEthernet0/0
Router (config-if) # description Pajisja 1
Router (config-if) # ip address <adresa-ip> <maska-rejti>
Router (config-if) # no shutdown

Router (config) # interface GigabitEthernet0/1
Router (config-if) # description Pajisja 2
Router (config-if) # ip address <adresa-ip> <maska-rejti>
Router (config-if) # no shutdown
```

1. Ruaj konfigurimin në skedarin e konfigurimit te startup.



Shënim: Përdorni shenjën e pyetjeve (?) Për të ndihmuar me sekuencën e saktë të parametrave të nevojshëm për ta ekzekutuar këtë komandë.



n. Ping PC-B nga PC-A.

Ishin të suksesshëm pings? Pse?

Pings ne kete rast ishin te sukseshshme. Kjo ndodhi sepse tani ka patur një lidhje të mirë midis pajisjes që ka dërguar ping-un dhe adresës destinacioni.

# Pjesa 3: Shfaq informacionin e pajisjes

Në Pjesën 3, ju do të përdorni komandat tregojnë për të marrë informacion nga router dhe switch.

# Hapi 1: Merrni informacionin hardware dhe softuer nga pajisjet e rrjetit.

a. Përdorni komandën **show version** për t'iu përgjigjur pyetjeve të mëposhtme për routerin.

Sa memorje DRAM ka router?

Konfigurimi i DRAM është 64 bit i gjerë, pa paritet të aktivizuar.

Sa memorje NVRAM ka router?

255K bytes of non-volatile configuration memory.

Sa kujtesa flash ka routerin?

**249856K bytes** of ATA System CompactFlash 0 (Read/Write)

b. Përdorni komandën **show version** për t'iu përgjigjur pyetjeve të mëposhtme në lidhje me switch.

Sa memorie dinamike hyrjeje të rastësishme (DRAM) ka switch? 21039KB

Cisco WS-C2960-24TT (RC32300) processor (revision C0) with 21039K bytes of memory.

Sa kujtesë pa aksidente të rastësishme (NVRAM) ka switch?

63488K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.

Cili është numri i modelit të kalimit?

Model revision number : B0 Model number : WS-C2960-24TT

## Hapi 2: Shfaq tabelën e rutimit në router

Përdorni komandën **show ip route** për t'iu përgjigjur pyetjeve të mëposhtme.

Cili kod përdoret në tabelën e rutimit për të treguar një rrjet të lidhur direkt?

C – connected

Sa nyje rruge janë koduar me një kod C në tabelen e rutimit?

2 nyje te cilat jane:

C 192.168.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1

C 192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0

## Hapi 3: Shfaq informacionin e ndërfaqes në router.

Përdorni ndërfaqen g0 / 1 për t'iu përgjigjur pyetjeve të mëposhtme.

Cili është statusi operativ i ndërfaqes G0 / 1?

Statusi operativ i nderfages G0/1 eshte up

Cila është adresa (MAC) e ndërfaqes G0 / 1?

Adresa MAC eshte 0001.C727.E602

Si shfaqet adresa e internetit në këtë komandë?

Adresa e internetit: 192.168.0.1

Adresa e internetit shfaqet si Deafult Gateway i PC-B

# **Reflektim**

1. Nëse ndërfaqja G0 / 1 tregon gjendjen down, çfarë komande të konfigurimit të ndërfaqes do t'i përdorni per kthyer ndërfaqen up?

Për të kthyer ndërfaqen G0/1 në gjendjen "up" në Cisco, mund të përdorim komandën no shutdown për të konfiguruar ndërfaqen specifike.

2. Çfarë do të ndodhte nëse do të kishit konfiguruar gabimisht ndërfaqen G0 / 1 në router me një adresë IP 192.168.1.2?

Ne kete rast kemi nje konflikt te adresave ip ndermjet pajisjeve. Konflikti i adresës IP do të shkaktojë probleme në komunikimin në rrjet dhe mund të çojë në mosfunksionim të plotë të lidhjeve.