

Rcon Modbus 仕様書

第2版 MJ0413-2B



株式会社アイエイアイ

お使いになる前に

この度は、当社の製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

この取扱説明書は本製品の取扱い方法や構造・保守などについて解説しており、安全にお使いいただくために必要な情報を記載しています。

本製品をお使いになる前に必ずお読みいただき、十分理解した上で安全にお使いいただきますよう、お願いいたします。

製品に同梱されている DVD には、当社製品の取扱説明書が収録されています。 製品のご使用につきましては、該当する取扱説明書の必要部分をプリントアウトするか、 またはパソコンで表示してご利用ください。

取扱説明書をお読みになった後も、本製品を取扱われる方が必要なときにすぐ読むことが できるように保管してください。

【重要】

- ●この取扱説明書は、本製品専用に書かれたオリジナルの説明書です。
- ■この取扱説明書に記載されている以外の運用はできません。記載されている以外の運用を した結果につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- この取扱説明書に記載されている事柄は、製品の改良にともない予告なく変更させていただく場合があります。
- この取扱説明書の内容についてご不審やお気付きの点などがありましたら、「アイエイアイ お客様センターエイト」もしくは最寄りの当社営業所までお問合わせください。
- ●この取扱説明書の全部または一部を無断で使用・複製することはできません。
- ●本文中における会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

目 次

安全ガイド 前- 1
第1章 概要
第2章 仕様
2.1 Modbus RTU2-1
2 . 2 Modbus/TCP 2 - 2
2 . 2 . 1 通信形体 ······· 2 - 3
2.2.2 通信に必要な各種設定2-4
〔1〕設定項目2-4
〔2〕設定ツールについて
2 . 2 . 3 通信設定手順
〔1〕接続図2-5
〔 2 〕 IP アドレスの設定 ·······2 - 6
〔3〕パラメーターの転送と書込み2-8
〔4〕Ethernet 接続の通信確認 ······2-9
2.2.4 通信の詳細2-13
〔1〕メッセージフォーマット2-1:
第3章 使用可能なファンクションコード
第4章 接続可能な RCON ユニット

第5章 RCONユニットのレジスター詳細

5 . 1 RCON-GW 内部アドレスおよびデータ構造 ················· 5 - 1
5.1.1 RCON-GW の Modbus レジスターの詳細
5.1.2 RCON-GW の個別レジスターの詳細
〔1〕デバイスステータスレジスター1:DSS1 の詳細············· 5-3
〔2〕拡張デバイスステータスレジスター:DSSE の詳細5-4
〔3〕特殊入力ポートモニターレジスター:SIPM の詳細 ·········· 5 - 5
〔4〕システムステータス:STAT の詳細 ················ 5 - 6
〔5〕電源ステータス:VSTA の詳細
〔6〕ゲートウェイステータスレジスター:GWSR の詳細5-8
〔7〕ゲートウェイステータスレジスター2:GSR2 の詳細5-9
5.2 ドライバーユニットの Modbus レジスターの構造と詳細 5-1 0
5.2.1 ドライバーユニットの Modbus レジスターの詳細5-11
5.2.2 ドライバーユニットの個別レジスターの詳細5-13
〔1〕デバイス制御レジスター1:DRG1 の詳細5-13
〔2〕デバイス制御レジスター2:DRG2 の詳細5-1 ²
〔3〕デバイスステータスレジスター1:DSS1 の詳細·············5-15
〔4〕デバイスステータスレジスター2:DSS2 の詳細·············5-1 6
〔5〕拡張デバイスステータスレジスター: DSSE の詳細5-17
〔6〕システムステータス:STAT の詳細 ······················· 5-1 8
〔7〕特殊入力ポートモニターレジスター:SIPM の詳細 ············· 5 - 1 9
〔8〕ゾーンステータスレジスター: ZONS の詳細5-2 (
〔9〕ポジション番号ステータスレジスター:POSS の詳細5-2 1
〔10〕拡張システムステータスレジスター:SSSE の詳細 ·············5-22
〔11〕制御フラグ指定レジスター: CTLF の詳細5-23

第6章 注意事項

7	ᅲᄑ	5 FE F	湮										1.41.	- 4
7	ᅩ`ㅁ	りをして	<u>۳</u> ٠	 	 /岩-	- 1								
2	\mathbf{x}	こバタル	ᆮ										ıx	

安全ガイド

安全ガイドは、製品を正しくお使いいただき、危険や財産の損害を未然に防止するために書かれたものです。 製品のお取扱い前に必ずお読みください。


産業用ロボットに関する法令および規格

機械装置の安全方策としては、国際工業規格 ISO/DIS12100 "機械類の安全性" において、一般論として次の4つを規定しています。



これに基づいて国際規格 ISO/IEC で階層別に各種規格が構築されています。

産業用ロボットの安全規格は以下のとおりです。



また産業用ロボットの安全に関する国内法は、次のように定められています。

労働安全衛生法 第 59 条

危険または有害な業務に従事する労働者に対する特別教育の実施が義務付けられています。

労働安全衛生規則

第150条 …… 産業用ロボットの使用者の取るべき措置

MJ0413-2B 前-1

労働安全衛生規則の産業用ロボットに対する要求事項

作業エリア	作業状態	駆動源の遮断	措置	規定
可動範囲外	自動運転中	しない	運転開始の合図	104条
り到地四クト		0/201	柵、囲いの設置など	150条の4
		する (運転停止含む)	作業中である旨の表示など	150条の3
	教示などの		作業規定の作成	150条の3
	教示なとの 作業時		直ちに運転を停止できる措置	150条の3
	作未 时	しない	作業中である旨の表示など	150条の3
			特別教育の実施	36条31号
可動範囲内			作業開始前の点検など	151条
9 到 野		する	運転を停止して行う	150条の5
		9 3	作業中である旨の表示など	150条の5
	検査などの		作業規定の作成	150条の5
	検査などの 作業時	しない	直ちに運転停止できる措置	150条の5
	未时	(やむをえず運転	作業中である旨の表示など	150条の5
		中に行う場合)	特別教育の実施	36条32号
			(清掃・給油作業を除く)	30米32万

前-2 MJ0413-2B

当社の産業用ロボット該当機種

労働省告示第 51 号および労働省労働基準局長通達(基発第 340 号)により、以下の内容に該当するものは、産業用ロボットから除外されます。

- (1) 単軸ロボットでモーターワット数が 80W 以下の製品 モーターを 2 つ以上有する多軸組合せロボット、スカラロボットなどの多関節ロボットは、 それぞれのモーターワット数の中で最大のものが 80W 以下の製品
- (2) 多軸組合せロボットで X・Y・Z 軸が 300mm 以下、かつ回転部が存在する場合はその先端を含めた最大可動範囲が 300mm 立方以内の場合
- (3) 固定シーケンス制御装置の情報に基づき移動する搬送用機器で、左右移動および上下移動だけを行い、上下の可動範囲が 100mm 以下の場合
- (4) 多関節ロボットで可動半径および Z 軸が 300mm 以内の製品
- (5) マニプレータの先端部が、直線運動の単調な繰返しのみを行う機械(ただし、上の(3)に該当するものは除く)

当社カタログ掲載製品のうち産業用ロボットの該当機種は以下のとおりです。

ただし、1. 単軸ロボシリンダー、2. 単軸ロボット、3. リニアサーボアクチュエーターを使用した装置が、"(5) マニプレータの先端部が、直線運動の単調な繰返しのみを行う機械"に該当する場合は産業用ロボットから除外されます。

1. 単軸ロボシリンダー

RCS2/RCS2CR-SS8 (RCS3/RCS3CR/RCS3P/RCS3PCR、RCS4/RCS4CR でストローク 300mm を超えるもの

- (注) RCP5-RA10□に使用しているパルスモーターは、最大出力が80Wを超えます。 そのため、組合わせロボットに使用した場合、産業用ロボットに該当する可能性があります。
- 2.単軸ロボット

次の機種でストローク 300mm を超え、かつモーター容量 80W を超えるもの ISA/ISPA、ISB/ISPB、SSPA、ISDA/ISPDA、ISWA/ISPWA、IF、FS、NS、NSA

3. リニアサーボアクチュエーター ストローク 300mm を超える全機種

4. 直交ロボット

1~3 項の機種のいずれかを 1 軸でも使用するもの、および CT4

5. IX スカラロボット、IXA スカラロボット

アーム長 300mm を超える全機種

(IXA-3NNN1805/4NNN1805、IX-NNN1205/1505/1805/2515、NNW2515、NNC1205/1505/1805/2515 を除く全機種)

MJ0413-2B 前-3

当社製品の安全に関する注意事項

ロボットのご使用にあたり、各作業内容における共通注意事項を示します。

No.	作業内容	注意事項
1	機種選定	●本製品は、高度な安全性を必要とする用途には企画、設計されていませんので、
		人命を保証できません。
		したがって、次のような用途には使用しないでください。
		①人命および身体の維持、管理などに関わる医療機器
		②人の移動や搬送を目的とする機構、機械装置
		(車両・鉄道施設・航空施設など)
		③機械装置の重要保安部品(安全装置など)
		●製品は仕様範囲外で使用しないでください。
		著しい寿命低下を招き、製品故障や設備停止の原因となります。
		●次のような環境では使用しないでください。
		①可燃性ガス、発火物、引火物、爆発物などが存在する場所
		②放射能に被曝する恐れがある場所
		③周囲温度や相対湿度が仕様の範囲を超える場所
		④直射日光や大きな熱源からの輻射熱が加わる場所
		⑤温度変化が急激で結露するような場所
		⑥腐食性ガス(硫酸、塩酸など)がある場所
		⑦塵埃、塩分、鉄粉が多い場所
		⑧本体に直接振動や衝撃が伝わる場所
		●垂直に使用するアクチュエーターは、ブレーキ付きの機種を選定してください。
		ブレーキがない機種を選定すると、電源を OFF したとき可動部が落下し、けがや
	AFF 140	ワークの破損などの事故を起こすことがあります。
2	運搬	●重量物を運ぶ場合には2人以上で運ぶ、またはクレーンなどを使用してください。
		●2 人以上で作業を行う場合は、"主"と"従"の関係を明確にし、声を掛け合い、安全
		を確認しながら作業を行ってください。
		●運搬時は、持つ位置、重量、重量バランスを考慮し、ぶつけたり落下したり
		しないように充分な配慮をしてください。
		●運搬は適切な運搬手段を用いて行ってください。
		クレーンの使用可能なアクチュエーターには、アイボルトが取付けられているか、
		または取付け用ねじ穴が用意されていますので、個々の取扱説明書に従って
		行ってください。
		●梱包の上には乗らないでください。●梱包が変形するような重い物は載せないでください。
		●能力が 1t 以上のクレーンを使用する場合は、クレーン操作、玉掛けの有資格者が (大業な行ってください)
		作業を行ってください。
		●クレーンなどを使用する場合は、クレーンなどの定格荷重を超える荷物は絶対に 吊らないでください。
		ゅうないとください。 ●荷物にふさわしい吊具を使用してください。吊具の切断荷重などに安全を
		●何物にかさわしい市具を使用してください。市具の切断何重なとに女主を 見込んでください。また、吊具に損傷がないか確認してください。
		●吊った荷物に人は乗らないでください。
		●市りた何物に入ば来りないでください。
		●周った荷物の下に入らないでください。
		● □ ノ/ご回7/JUノトに入りないて\/とさい。

前-4 MJ0413-2B

No.	作業内容	注意事項
3	保管・保存	●保管・保存環境は設置環境に準じますが、とくに結露の発生がないように配慮し
		てください。
		●地震などの天災により、製品の転倒、落下がおきないように考慮して保管してく
		ださい。
4	据付け・	(1) ロボット本体・コントローラーなどの設置
	立上げ	●製品(ワークを含む)は、必ず確実な保持、固定を行ってください。製品の転
		倒、落下、異常動作などによって破損およびけがをする恐れがあります。
		また、地震などの天災による転倒や落下にも備えてください。
		●製品の上に乗ったり、物を置いたりしないでください。
		転倒事故、物の落下によるけがや製品破損、製品の機能喪失・性能低下・寿命低
		下などの原因となります。
		●次のような場所で使用する場合は、遮蔽対策を十分行ってください。
		①電気的なノイズが発生する場所
		②強い電界や磁界が生じる場所
		③電源線や動力線が近傍を通る場所
		④水、油、薬品の飛沫がかかる場所
		(2) ケーブル配線 ●アクチュエーター〜コントローラー間のケーブルやティーチングツールなどの
		▼アクテュエーターペコントローリー間のグーブルやディーデングラールなどの ケーブルは当社の純正部品を使用してください。
		●ケーブルに傷をつけたり、無理に曲げたり、引張ったり、巻きつけたり、挟み込
		●ケークルに傷をついたり、無理に曲いたり、引張りたり、をさついたり、殊のと んだり、重い物を載せたりしないでください。
		●製品の配線は、電源を OFF して誤配線がないように行ってください。
		●直流電源(+24V)を配線する時は、+/-の極性に注意してください。
		接続を誤ると火災、製品故障、異常動作の恐れがあります。
		●ケーブルコネクターの接続は、抜け・ゆるみのないように確実に行ってくださ
		い。火災、感電、製品の異常動作の原因になります。
		製品のケーブルの長さを延長または短縮するために、ケーブルの切断再接続は
		行わないでください。火災、製品の異常動作の原因になります。
		(3) 接地
		●接地は、感電防止、静電気帯電の防止、耐ノイズ性能の向上および不要な電磁放
		射の抑制には必ず行わなければなりません。
		●コントローラーの AC 電源ケーブルのアース端子および制御盤のアースプレート
		は、必ず線径 0.5mm² (AWG20 相当) 以上のより線で接地工事をしてください。
		保安接地は、負荷に応じた線径が必要です。規格(電気設備技術基準)に基づい
		た配線を行ってください。
		●接地は D 種(旧第三種、接地抵抗 100Ω 以下)接地工事を施工してください。

MJ0413-2B 前-5

No.	作業内容	注意事項
4	据付け・	(4)安全対策
	立上げ	●2 人以上で作業を行う場合は、"主"と"従"の関係を明確にし、声を掛け合い、安全
		を確認しながら作業を行ってください。
		●製品の動作中または動作できる状態のときは、ロボットの可動範囲に立入ること
		ができないような安全対策(安全防護柵など)を施してください。
		動作中のロボットに接触すると死亡または重傷を負うことがあります。
		●運転中の非常事態に対し、直ちに停止することができるように非常停止回路を 必ず設けてください。
		●電源投入だけで起動しないよう安全対策を施してください。製品が急に起動し、
		けがや製品破損の原因になる恐れがあります。
		●非常停止解除や停電後の復旧だけで起動しないよう、安全対策を施してくださ
		い。人身事故、装置破損などの原因となります。
		●据付け・調整などの作業を行う場合は、"作業中、電源投入禁止"などの表示をし
		てください。不意の電源投入により感電やけがの恐れがあります。
		●停電時や非常停止時にワークなどが落下しないような対策を施してください。
		●必要に応じて保護手袋、保護めがね、安全靴を着用して安全を確保してください。
		●製品の開口部に指や物を入れないでください。けが、感電、製品破損、火災など
		の原因になります。
		●垂直に設置しているアクチュエーターのブレーキを解除するときは、自重で落下
		して手を挟んだり、ワークなどを損傷したりしないようにしてください。
5	教示	●2 人以上で作業を行う場合は、"主"と"従"の関係を明確にし、声を掛け合い、安全
		を確認しながら作業を行ってください。
		●教示作業はできるかぎり安全防護柵外から行ってください。やむをえず安全防護
		柵内で作業するときは、"作業規定"を作成して作業者への徹底を図ってくださ
		Ų N₀
		●安全防護柵内で作業するときは、作業者は手元非常停止スイッチを携帯し、
		異常発生時にはいつでも動作停止できるようにしてください。
		●安全防護柵内で作業するときは、作業者以外に監視人をおいて、異常発生時には
		いつでも動作停止できるようにしてください。また第三者が不用意にスイッチ類
		を操作することのないよう監視してください。
		●見やすい位置に"作業中"である旨の表示をしてください。
		●垂直に設置しているアクチュエーターのブレーキを解除するときは、自重で落下
		して手を挟んだり、ワークなどを損傷したりしないようにしてください。
	<i>T</i> か=コ \'Ŧ'±=	※安全防護柵・・・安全防護柵がない場合は、可動範囲を示します。
6	確認運転	●2 人以上で作業を行う場合は、"主"と"従"の関係を明確にし、声を掛け合い、安全
		を確認しながら作業を行ってください。
		●教示およびプログラミング後は、1 ステップずつ確認運転をしてから自動運転に ※ スノギャン
		移ってください。 ●安全防護柵内で確認運転をするときは、教示作業と同様にあらかじめ決められた
		●女王内護備内で確認連転をするときは、教示作業と向様にあらかしめ決められた 作業手順で作業を行ってください。
		↑F乗子順で作業を行うでくたさい。 ●プログラム動作確認は、必ずセーフティー速度で行ってください。
		●プログラム動作権認は、必9 ピープディー速度で行ってくたさい。 プログラムミスなどによる予期せぬ動作で事故をまねく恐れがあります。
		プログラムミ人などによるア新せぬ動作で争成をよねく恐れがあります。●通電中に端子台や各種設定スイッチに触れないでください。
		● 虚電中に端する 1944 であれるい こください。 「感電や異常動作の恐れがあります。
	j	窓电に共市判TFVが4以7のソまり。

前-6 MJ0413-2B

No.	作業内容	注意事項
7	自動運転	●自動運転を開始する前、あるいは停止後の再起動の際には、安全防護柵内に人が
		いないことを確認してください。
		●自動運転を開始する前には、関連周辺機器がすべて自動運転に入ることのできる
		状態にあり、異常表示がないことを確認してください。
		●自動運転の開始操作は、必ず安全防護柵外から行うようにしてください。
		●製品に異常な発熱、発煙、異臭、異音が生じた場合は、直ちに停止して電源ス
		イッチを OFF してください。火災や製品破損の恐れがあります。
		●停電したときは電源スイッチを OFF してください。停電復旧時に製品が突然動
		作し、けがや製品破損の原因になることがあります。
8	保守・点検	●2 人以上で作業を行う場合は、"主"と"従"の関係を明確にし、声を掛け合い、安全
		を確認しながら作業を行ってください。
		●作業はできるかぎり安全防護柵外から行ってください。やむをえず安全防護柵内
		で作業するときは、"作業規定"を作成して作業者への徹底を図ってください。
		●安全防護柵内で作業を行う場合は、原則として電源スイッチを OFF してください。
		●安全防護柵内で作業するときは、作業者は手元非常停止スイッチを携帯し、 開党発生時にはいるでも動作停止できるようにしてください。
		異常発生時にはいつでも動作停止できるようにしてください。 ● 空会防護型内で作業するようは、作業者以外に監視したないで、思覚発生時には
		●安全防護柵内で作業するときは、作業者以外に監視人をおいて、異常発生時にはいつでも動作停止できるようにしてください。また第三者が不用意にスイッチ類
		を操作することのないよう監視してください。 また第二個が作用意に入りのデ練し を操作することのないよう監視してください。
		●見やすい位置に"作業中"である旨の表示をしてください。
		●ガイド用およびボールねじ用グリースは、各機種の取扱説明書により適切な
		グリースを使用してください。
		●絶縁耐圧試験は行わないでください。製品の破損の原因になることがあります。
		●垂直に設置しているアクチュエーターのブレーキを解除するときは、自重で落下
		して手を挟んだり、ワークなどを損傷したりしないようにしてください。
		●サーボ OFF すると、スライダーやロッドが停止位置からずれることがあります。
		不要動作による、けがや損傷をしないようにしてください。
		取外したカバーやねじなどは紛失しないよう注意し、保守・点検完了後は必ず元
		の状態に戻して使用してください。
		不完全な取付けは製品破損やけがの原因となります。
		※安全防護柵・・・安全防護柵がない場合は、可動範囲を示します。
9	改造・分解	●お客様の独自の判断に基づく改造、分解組立て、指定外の保守部品の使用は
		行わないでください。
10	廃棄	●製品が使用不能、または不要になって廃棄する場合は、産業廃棄物として適切な
		廃棄処理をしてください。
		●廃棄のためアクチュエーターを取外す場合は、落下などに考慮し、ねじの取外し
		を行ってください。
		●製品の廃棄時は、火中に投じないでください。製品が破裂したり、有毒ガスが
		発生したりする恐れがあります。
11	その他	●ペースメーカーなどの医療機器を装着された方は、影響を受ける場合があります
		ので、本製品および配線には近づかないようにしてください。
		●海外規格への対応は、海外規格対応マニュアルを確認してください。 ● スタイ・エーター かっちょう の思想いは、それぞれの東田思想説明書
		●アクチュエーターおよびコントローラーの取扱いは、それぞれの専用取扱説明書
		に従い、安全に取扱ってください。

MJ0413-2B 前-7

注意表示について

各機種の取扱説明書には、安全事項を以下のように"危険"、"警告"、"注意"、"お願い"にランク分けして表示しています。

レベル	危害・損害の程度	シンボル
危険	取扱いを誤ると、死亡または重傷に至る危険が差迫って生じると想 定される場合	危険
警告	取扱いを誤ると、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合	警告
注意	取扱いを誤ると、傷害または物的損害の可能性が想定される場合	注 意
お願い	傷害の可能性はないが、本製品を適切に使用するために守っていた だきたい内容	! お願い

前-8 MJ0413-2B



概要

RCON は、ほかのロボシリンダー用コントローラーと同様に Modbus Protocol に対応しており、 ホストから指令を行なったり、コントローラーの内部情報の参照を行なったりすることができ ます。

RCON では、シリアル伝送モードの一つである RTU モードと Ethernet 接続による TCP モード に対応しています。

Modbus/TCPは、EIA RS485に準拠した(シリアル伝送モード) Modbus プロトコルを Ethernet (TCP/IP) 上でも使えるようにしたプロトコルです。

RCON では、RCON-GW との間で Modbus/TCP 通信を行うことができます。

1-1 MJ0413-2B

仕様

2.1 Modbus RTU····· 2-1
2 . 2 Modbus/TCP 2 - 2
2.2.1 通信形体2-3
2.2.2 通信に必要な各種設定2-4
〔1〕設定項目 ······2-4
〔2〕設定ツールについて2-4
2.2.3 通信設定手順2-5
〔1〕接続図2-5
〔2〕IP アドレスの設定······2 - 6
〔3〕パラメーターの転送と書込み 2-8
〔4〕Ethernet 接続の通信確認······2 - 9
2.2.4 通信の詳細2-13
〔1〕メッセージフォーマット2-13

2.1 Modbus RTU

RCON Modbus RTU の仕様を以下に示します。

項目	内容
インターフェイス	EIA RS485 準拠
通信方式	半二重通信
最大総延長距離	100m
同期方式	調歩同期式
接続形態	1:N 不平衡バス接続(1 <= N <= 16)
伝送モード	RTU(ASCII モードは、非対応)
通信速度(bps)	115200(固定)
ビット長	8 ビット
ストップビット	1 ビット
パリティー	なし

その他の仕様については、[シリアル通信 (Modbus 版) 取扱説明書] を参照ください。

2-1 MJ0413-2B

2.2 Modbus/TCP

RCON Ethernet 対応の仕様を以下に示します。

項目	内容	
伝送速度	10M/100Mbps	
物理層	100BASE-TX	
トポロジー	スター型	
通信ケーブル	ツイストペア:カテゴリー5 以上	
LAN コネクター	RJ-45	
通信プロトコル	Modbus/TCP	
使用するポート番号	502	


RCON-GW では、ping 応答も使用することができます。

※ Ping とは、ICMP(Internet Control Message Protocol)の echo コマンドを利用して、 指定した相手先(IP アドレスまたはホスト名)に文字列を送り、その戻りの有無により ネットワークの接続が確認できます。

MJ0413-2B 2-2

2.2.1 通信形体

TCP/IP 上では、クライアント/サーバー方式で通信を行いますが、Modbus/TCP においては、 Modbus マスターが TCP クライアント、Modbus スレーブが TCP サーバーとなります。



Modbus 通信は、Modbus マスターからの「要求メッセージ」に対して、Modbus スレーブが応答を返すことで1回の通信が完結します。

Modbus/TCPでは、TCP/IP通信と同様に、送受信を行う前に接続を確立する必要があります。 Modbus スレーブは、Modbus マスターからの接続要求を受けることにより接続が確立します。

2-3 MJ0413-2B

2.2.2 通信に必要な各種設定

〔1〕設定項目

No.	データ名	概要
1	IP アドレス (RCON Ethernet 接続用)	IP でネットワーク上の機器を識別するために指定 するネットワーク層における識別用の番号
2	サブネットマスク (RCON Ethernet 接続用)	IP アドレスのうちネットワークアドレスとホスト アドレスを識別するための数値

〔2〕設定ツールについて


上記データは、ゲートウェイパラメータ設定ツール、または IA-OS で設定可能です。

■ ゲートウェイパラメータ設定ツールの設定画面





■ IA-OS の設定画面(ゲートウェイ:ユーザーパラメーター編集)




MJ0413-2B 2-4

2.2.3 通信設定手順

RCON Ethernet 対応について、Modbus/TCP で通信を行なうための設定方法を説明します。 設定については、パソコン専用ティーチングソフト IA-OS での設定例を示します。


〔1〕接続図




2-5 MJ0413-2B

〔2〕IP アドレスの設定

① ユーザーパラメーター編集 画面の 特殊パラメーター タブをクリックします。



② ゲートウェイ IP アドレスの設定値欄 をダブルクリックします。




③ パラメーター値入力 画面が表示されます。設定欄 を入力し、 OK をクリックします。



MJ0413-2B 2-6


2. 仕様 ④ ゲートウェイサブネットマスクの設定値欄 をダブルクリックします。



⑤ パラメーター値入力 画面が表示されます。設定欄 を入力し、 OK をクリック します。




⑥ UDP 検索用ポート番号の設定値欄に、設定する値を入力します。




2-7 MJ0413-2B

〔3〕パラメーターの転送と書込み

① ユーザーパラメーター編集 画面 の 転送 をクリックします。



② パラメーター転送時の処理内容 確認 画面の OK をクリックします。



をクリックします。 ③ 転送完了後 情報 画面が表示されます。 OK



2-8 MJ0413-2B

④ ソフトウェアリセット完了後 情報 画面が表示されます。

OK をクリックします。




以上で、RCON システムの Ethernet 通信についての設定は終了です。

続いて、IA-OS を使用して Ethernet 接続による通信確認を行なってください。

〔4〕Ethernet 接続の通信確認

① IA-OSメニューバーの "PC-コントローラー接続" タブにある 接続 をクリックします。




2-9 MJ0413-2B

② 通信方式選択 画面が表示されます。 通信設定 をクリックします。



③ アプリケーション設定 画面が表示されます。

Ethernet 通信設定の"検索開始ポート番号"、"検索ポート数"、"PC 側ポート番号"の値を入力し、OK をクリックします。



④ 通信方式選択 画面の Ethernet 通信(LAN ポート) をクリックします。



MJ0413-2B 2-10

⑤ 通信ポート選択 が表示され、接続可能な通信ポート検索を開始します。
画面のステータス欄から接続する Ethernet 通信ポート を選択し、 通信開始 を クリックします。





注意

この時点で、通信ポート一覧に IP アドレスが表示されない場合は、Ethernet 接続による通信ができていない状態です。

通信できていない場合は、コントローラーに接続している通信ケーブルの挿入具合や断線の確認、IPアドレスなどパラメーター設定が間違いないかご確認ください。

⑥ 通信確立 画面が表示されます。該当する接続軸の結果が表示されたら OK を クリックします。



2-11 MJ0413-2B

⑦ 警告 画面の はい をクリックします。



(8) MANU 動作モード設定 画面の選択をし、(OK) をクリックします。



⑨ IA-OS メイン画面 左側に接続している RCON のステータスが表示されます。



MJ0413-2B 2-12

2.2.4 通信の詳細

〔1〕メッセージフォーマット

以下に Modbus/TCP のメッセージフォーマットを示します。

Mod	dbus/TCP
アドレス	データ
00 _H	・トランザクション識別子
01 _H	トプンサクション識別丁
02 _H	プロトコル識別子
03 _H	プロドコル誠が
04 _H	メッセージ長
05 _H	人 グビーク長
06 _H	ユニット識別子
07 _H	ファンクションコード
08 _H	
	データ

Мос	lbus/RTU
アドレス	データ
00 _H	スレーブアドレス
01 _H	ファンクションコード
02 _H	データ
N _H	CRC

Modbus/TCPのメッセージフォーマットは、Modbus/RTUの"CRC"を除く部分を含んだ型式です。 Modbus/TCP では、TCP/IP プロトコルが持つチェック機能を利用するため"CRC"部が不要となります。

以下にデータの詳細を示します。

No.	データ名	概要
1	トランザクション識別子	Modbus マスターがトランザクション管理目的で付加するデータ(Modbus スレーブからの応答メッセージでは、コピーを返す)
2	プロトコル識別子	0 固定(未使用)
3	メッセージ長	ユニット識別子からデータの最後までのバイト数
4	ユニット識別子	Modbus スレーブを特定するデータで、 Modbus/RTU のスレーブアドレスと同じ
5	ファンクションコード	Modbus/RTU 同様、要求種類を表す
6	データ	ファンクションごとに規定されたフォーマット

2-13 MJ0413-2B

RCON

STATES OF THE STATES OF

使用可能な ファンクションコード RCON のメモリー領域は、ワード単位で読出しや書込みを行う Modbus レジスター領域と、 ビット(コイル)単位で書込みを行う Modbus ステータス領域によって構成され、構成によっ てファンクションコードが異なります。

メモリー領域	マクセフ単位	ファンクション	
メモリー領域	アクセス単位	コード	機能
Modbus ステータス	ビット	01 _H	コイルの読出し
Modbus レジスター ワード		03 _H	複数保持レジスターの読出し
		04 _H	入力レジスターの読出し
	ワード	06 _H	保持レジスターへの書込み
		10 _H	複数保持レジスターへの一括書込み
	17 _H	レジスターへの読出し、書込み	

3-1 MJ0413-2B

接続可能な RCON ユニット

接続可能な RCON ユニットとユニット識別子を以下に示します。

No.	ユニット名	ユニット識別子
1	RCON-GW	DO _H (D1 _H)、もしくはFF _H
2	RCON-PC/PCF/AC/DC/SC	 01 _H ∼10 _H (16 軸分)軸番号を指定する
3	SCON-CB-RC	UI _H

[※] RCON-EC ユニットは対象外です。

4-1 MJ0413-2B

RCON

5 章

RCON ユニットの レジスター詳細

5 . 1 RCON-GW 内部アドレスおよびデータ構造 ··········· 5 - 1
5.1.1 RCON-GW の Modbus レジスターの詳細5-2
5.1.2 RCON-GW の個別レジスターの詳細5-3
〔1〕デバイスステータスレジスター1:DSS1 の詳細 ········ 5 - 3
〔2〕拡張デバイスステータスレジスター:DSSE の詳細 5 - 4
〔3〕特殊入力ポートモニターレジスター:SIPM の詳細5‐5
〔4〕システムステータス:STAT の詳細5-6
〔5〕電源ステータス:VSTA の詳細5-7
〔6〕ゲートウェイステータスレジスター:GWSR の詳細 5 - 8
「7〕ゲートウェイステータスレジスター2:GSR2 の詳細 ····· 5 - 9

5 . 2 ドライバーユニットの Modbus レジスターの構造と詳細 · 5- 1 0
5.2.1 ドライバーユニットの Modbus レジスターの詳細 5-11
5.2.2 ドライバーユニットの個別レジスターの詳細5-13
〔1〕デバイス制御レジスター1:DRG1 の詳細5-13
〔2〕デバイス制御レジスター2:DRG2 の詳細5-14
〔3〕デバイスステータスレジスター1 : DSS1 の詳細 ········ 5 - 1 5
〔4〕デバイスステータスレジスター2:DSS2 の詳細 ········ 5-1 6
〔5〕拡張デバイスステータスレジスター:DSSE の詳細 5-17
〔6〕システムステータス:STAT の詳細5-18
〔7〕特殊入力ポートモニターレジスター:SIPM の詳細5-19
〔8〕ゾーンステータスレジスター: ZONS の詳細5-2 0
〔9〕ポジション番号ステータスレジスター:POSS の詳細 ···· 5 - 2 1
〔10〕拡張システムステータスレジスター:SSSE の詳細5-22
〔11〕制御フラグ指定レジスター:CTLF の詳細5-23

5.1 RCON-GW 内部アドレスおよびデータ構造

RCON-GW の Modbus レジスターの構造を示します。

$0000_{H}{\sim}28FF_{H}$	(システム用)
$2900_{H}\sim29EF_{H}$	全軸モニター領域
$29F0_{H}\sim 32FF_{H}$	(システム用)
$3300_{H}{\sim}3301_{H}$	予防/予兆保全用データ領域
$3302_{H}\sim 33FF_{H}$	(システム用)
$3400_{H}{\sim}343B_{H}$	電源ユニットモニター領域
$343C_{H}\sim 36FF_{H}$	(システム用)
$3700_{H}\sim 370A_{H}$	ミラー領域(モニター)
$370B_{H}\sim FFFF_{H}$	(システム用)

※ システム用領域には、アクセスできません。

5.1.1 RCON-GW の Modbus レジスターの詳細

RCON-GW の Modbus レジスターの詳細を示します。

アドレス [HEX]	エリア名称		記号	ワード数	単位	
0000 _H ∼28FF _H	システム用					
		オフセット [HEX]				
2970 _H ~29EF _H 2970 _H ~29EF _H 3300 _H 3302 _H ~33FF _H 343C _H ~33FF _H 3700 _H 3701 _H 3702 _H 3703 _H 3704 _H 3704 _H 3706 _H 3708 _H		+0000 _H	絶対位置カウンター現在位置	PNOW	2	0.01mm
		+0002 _H	現在速度モニター	VNOW	2	0.01mm/sec
		+0004 _H	電流値 PC: : 指令電流 AC/DC/SC: フィードバック電流	CNOW	2	mA
		+0006 _H	現在発生アラームコード	ALMC	1	
2900~29FF	全軸モニター領域	+0007 _H	デバイスステータスレジスター1 (5.1.2〔1〕参照)	DSS1	1	
ZJOOH ZJEI H		+0008 _H	拡張デバイスステータスレジスター (5.1.2〔2〕参照)	DSSE	1	
		+0009 _H	特殊入力ポートモニターレジスター (5.1.2〔3〕参照)	SIPM	1	
		+000A _H	過負荷レベルモニター	OLLV	1	%
		+000B _H	偏差モニター	DEVI	2	pulse
		+000D _H	システムステータス (5.1.2〔4〕参照)	STAT	2	
	※アドレス=2900 _H	+(15×軸番 ⁻	号 ^(注 1)) +オフセット			I
29F0 _H ∼32FF _H	システム用					
3300 _H	予防/予兆保全用 データ領域	通算通電時	間(秒)	TIMC	2	S
$3302_{H}{\sim}33FF_{H}$	システム用					
		オフセット [HEX]		VOUT		
		+0000 _H			1	0.1V
		+0001 _H	補助巻線電圧	VAUX	1	0.1V
		+0002 _H	ピークホールド電圧	VPAK	1	0.1V
		+0003 _H	出力電流	IOUT	1	mA
	電源ユニット	+0004 _H	ピークホールド電流	APAK	1	mA
3400 _H ∼343B _H	モニター	+0005 _H	負荷率	LOUT	1	%
		+0006 _H	ピークホールド負荷率	LPAK	1	%
		+0007 _H	FAN 回転速度	FANS	1	rpm
		+0008 _H	PCB 温度	TEMP	1	$^{\circ}$
		+0009 _H	電源ステータス (5.1.2〔5〕参照)	VSTA	1	
		+000A _H	通算通電時間	TTIM	2	S
	※アドレス=3400 _H	+(12×電源)	ユニット No. ^(注 2))+オフセット			
$343C_{H}{\sim}36FF_{H}$	システム用					
3700 _H		(5.1.2 (6	〕参照)	GWSR	1	
3701 _H				GSR2	1	
3702 _H		予約		_	_	
3703 _H	ミラー領域 (モニター)	リンクステ-	ンクステータス(負論理)		1	
3704 _H		システムター	イマー	STIM	2	
3706 _H	1	現在時刻		TIMN	2	
3708 _H	1	アラームコ-	- F	ALMC	2	
370A _H		PS リンクス	テータス(負論理)	NPLK	1	
370B _H ∼FFFF _H	システム用			_		

注1 軸番号は、「0~15」の16軸

5-2 MJ0413-2B

注 2 電源ユニット No,は、「0~4」の 5 台

5.1.2 RCON-GW の個別レジスターの詳細

〔1〕デバイスステータスレジスター1:DSS1 の詳細

ビット	記号	名称	備考
15	EMGS	EMG ステータスビット	
14	SFTY	セーフティー速度有効ステータスビット	
13	PWR	コントローラーレディーステータ スビット	
12	SV	サーボ ON ステータスビット	
11	PSFL	押付け空振り	
10	ALMH	重故障(アラーム)ステータスビット	
9	ALML	軽故障(ワーニング)ステータスビット	
8	ABER	アブソエラーステータスビット	
7	BKRL	ブレーキ強制解除ステータスビット	
6	_		
5	STP	一時停止中ステータスビット	
4	HEND	原点復帰完了ステータスビット	
3	PEND	位置決め完了ステータスビット	
2	_		
1	_		
0	MEND	移動完了ステータスビット	

〔2〕拡張デバイスステータスレジスター: DSSE の詳細

ビット	記号	名称	備考
15	EMGP	非常停止ステータスビット	
14	MPUV	モーター電圧低下ステータスビット	
13	RMDS	運転モードステータスビット	0: AUTO 1: MANU
12	_		
11	GHMS	原点復帰中ステータスビット	
10	PUSH	押付け動作中	
9	PSNS	励磁検出ステータスビット	
8	PMSS	PIO/Modbus 切替えステータス	0: PIO 1: Modbus
7	_		
6	_		
5	MOVE	移動中信号	
4	_		
3	_		
2	_		
1	_		
0	_		

5-4 MJ0413-2B

〔3〕特殊入力ポートモニターレジスター:SIPM の詳細

ビット	記号	名称	備考
15	SWJ-	JOG スイッチモニター	0: OFF 1: -方向 JOG
14	_		
13	SWJ+	JOG スイッチモニター	0: OFF 1: +方向 JOG
12	_		
11	_		
10	_		
9	_		
8	_		
7	_		
6	_		
5	_		
4	BLCT	ベルト切断センサー入力状態	
3	HMCK	原点確認センサーモニター	
2	ОТ	オーバートラベルセンサー入力状態	
1	CREP	クリープセンサー入力状態	
0	LS	リミットセンサー入力状態	

〔4〕システムステータス: STAT の詳細

ビット	記号	名称	備考
31	BATL	ABS バッテリー電圧低下	
30	OVLW	過負荷警告ステータス	
29	_		
28	SSTO	外部トルク OFF 要求信号状態	
27	_		
26	_		
25	_		
24	_		
23	_		
22	_		
21	_		
20	_		
19	_		
18	_		
17	ASOF	自動サーボ OFF 中	
16	_		
15	_		
14	_		
13	_		
12	_		
11	_		
10	_		
9	_		
8	_		
7	_		
6	_		
5	_		0: AUTO
4	RMDS	運転モードステータス	1: MANU
3	HEND	原点復帰完了状態	
2	SV	サーボ ON ステータス	
1	SON	サーボ ON 指令	
0	MPOW	駆動源 ON	

5-6 MJ0413-2B

〔5〕電源ステータス: VSTA の詳細

ビット	記号	名称	備考
15	_		
14	_		
13	_		
12	_		
11	_		
10	_		
9	_		
8	_		
7	_		
6	_		
5	_		
4	RATS	定格ステータス	0: 220W(FAN 無) 1: 330W(FAN 有)
3	FANS	FAN 駆動ステータス	0: FAN 停止 1: FAN 駆動
2	FANC	FAN 接続ステータス	0:未接続 1:接続
1	FANW	FAN 警告ステータス	0: 正常回転数 1: 警告検出
0	FANA	FAN 異常ステータス	0: 正常回転数 1: 異常検出

〔6〕ゲートウェイステータスレジスター: GWSR の詳細

ビット	記号	名称	備考
15	GWMD	ゲートウェイ運転モード	0: AUTO 1: MANU
14	MONS	MON(フィールドバス指令有効)状態	
13	ERRT	ERR-T モニター	V0006 以降追加
12	ERRC	ERR-C モニター	V0006 以降追加
11	_		
10	_		
9	_		
8	_		
7	_		
6	_		
5	_		
4	_		
3	_		
2	_		
1	_		
0	_		

5-8 MJ0413-2B

〔7〕ゲートウェイステータスレジスター2:GSR2 の詳細

ビット	記号	名称	備考
15	_		
14	_		
13	_		
12	_		
11	_		
10	_		
9	_		
8	_		
7	_		
6	_		
5	_		
4	_		
3	_		
2	ATST	AUTO/MANU ステータス	
1	EMST	非常停止入力ステータス	
0	_		

5.2 ドライバーユニットの Modbus レジスターの構造と詳細

ドライバーユニットの Modbus レジスターの構造を示します。

$0000_{H}\sim 8FFF_{H}$	(システム用)
$0D00_{H}{\sim}0D01_{H}$	I/O 制御情報カテゴリー
$0D02_{H}\sim 8FFF_{H}$	(システム用)
$9000_{H}\sim 902F_{H}$	コントローラーモニター情報
$9030_{H}\sim 92FF_{H}$	(システム用)
$9300_{H}\sim 9313_{H}$	メンテナンス情報
$9314_{H}\sim 93FF_{H}$	(システム用)
$9400_{H}\sim 943B_{H}$	製造情報
$943C_{H}\sim FFFF_{H}$	(システム用)
9800 _H	ポジション指令カテゴリー
$9801_{H}\sim 98FF_{H}$	(システム用)
$9900_{H}\sim 9908_{H}$	直値指令カテゴリー
$9909_{H}\sim 99FF_{H}$	(システム用)
$9A00_{H}\sim 9A02_{H}$	簡易直値指令カテゴリー
$9A03_{H}\sim FFFF_{H}$	(システム用)

※ システム用領域には、アクセスできません。

5-10 MJ0413-2B

5.2.1 ドライバーユニットの Modbus レジスターの詳細

ドライバーユニットの Modbus レジスターの詳細を示します。

アドレス [HEX]	エリア名称	内容	記号	ワード数	単位	RCON-PC/PCF	RCON-AC	RCON-DC	RCON-SC	SCON-CB-RC
				37.		PCF	,	C	SC	-RC
$0000_{H}\sim$ $0CFF_{H}$	システム用									
0D00н	I/O 制御情報 カテゴリー	デバイス制御レジスター1 (5.2.2〔1〕参照)	DRG1	1		0	0	0	0	0
0D01 _H		デバイス制御レジスター2 (5.2.2〔2〕参照)	DRG2	1		0	0	0	0	0
9000н	コントロー ラーモニター 情報	絶対位置カウンター現在位置	PNOW	2	0.01mm ^(注1)	0	0	0	0	0
9002н		現在発生アラームコード	ALMC	1		0	0	0	0	0
9003 _н ~ 9004 _н		未使用								
9005 _H		デバイスステータスレジスター1 (5.2.2〔3〕参照)	DSS1	1		0	0	0	0	0
9006 _H		デバイスステータスレジスター2 (5.2.2〔4〕参照)	DSS2	1		0	0	0	0	0
9007 _H		拡張デバイスステータスレジス ター(5.2.2〔5〕参照)	DSSE	1		0	0	0	0	0
9008н		システムステータス (5.2.2〔6〕参照)	STAT	2		0	0	0	0	0
900A _H		現在速度モニター	VNOW	2	0.01mm/sec (注1)	0	0	0	0	0
900C _H		電流値(トルク電流)	CNOW	2	mA	0	0	0	0	0
900E _H		偏差モニター	DEVI	2	pulse	0	0	0	0	0
9010 _H		システムタイマー	STIM	2	msec	0	0	0	0	0
9012 _H		特殊入力ポートモニターレジス ター(5.2.2〔7〕参照)	SIPM	1		0	0	0	0	0
9013 _H		ゾーンステータスレジスター (5.2.2〔8〕参照)	ZONS	1		0	0	0	0	0
9014 _H		ポジション番号ステータスレジス ター(5.2.2〔9〕参照)	POSS	1		0	0	0	0	0
9015 _н		拡張システムステータスレジス ター(5.2.2〔10〕参照)	SSSE	1		0	0	0	0	0
9016 _н ~ 9019 _н		未使用								
901A _H		フィードバック電流値 (トルク電流)	CNWF	2	mA	×	0	0	0	0
901C _H ∼ 901F _H		未使用								
9020 _H		過負荷レベルモニター	OLLV	2	%	0	0	0	0	0
9022 _H ∼		未使用								
902F _H 9030 _H ∼ 92FF _H	システム用									
9300 _H	メンテナンス 情報 ^(注 3)	通算移動回数	TTIM	2	0	0	0	0	0	0
9302н		通算走行距離	ODOM	2	m	0	0	0	0	0
9304 _H		最大駆動源供給電圧	FMAX	1	0.1V	0	0	0	×	×
9305н		最大制御電圧	VMAX	1	0.1V	0	0	0	×	×
9306н		最大モーター電流	CMAX	2	mA	×	0	0	0	0
9308 _H		通算通電時間	TTIM	2	sec	0	0	0	0	0
930Ан		非常停止入力回数	EMGC	2	回	0	0	0	0	0
930Сн		平均 PCB 温度	TEMP	1	$^{\circ}$	0	0	0	0	0
930D _H		最大 PCB 温度	TEMP	1	$^{\circ}$	0	0	0	0	0

アドレス [HEX]	エリア名称	内容	記号	ワード数	単位	RCON-PC/PCF	RCON-AC	RCON-DC	RCON-SC	SCON-CB-RC
930E _H		最大 PCB 温度検出時刻	TTPM	2	s	CF C	0	0	CO	%
9310 _H		未使用		_		O			Ü	
9311 _H		最大モーター過負荷率	OLMX	1	%	0	0	0	0	0
9312 _H		最大モーター過負荷率検出時刻	TOLM	2	s	0	0	0	0	0
9314 _H ∼ 93FF _H	システム用									
9400 _H	製造情報 (注2)(注3)	シリアルコード 1	CTS1	2		0	0	0	0	0
9402 _H		シリアルコード 2	CTS2	2		0	0	0	0	0
9404 _H		シリアルコード 3	CTS3	2		0	0	0	0	0
9406 _H		シリアルコード 4	CTS4	2		0	0	0	0	0
9408 _H ∼ 943B _H		未使用								
9800 _H	ポジション指 令カテゴリー	ポジション番号指定レジス ター	POSR	1		0	0	0	0	0
$9803_{H}\sim$ $98FF_{H}$	システム用									
9900 _H	直値指令カテ ゴリー	目標位置指定レジスター	PCMD	2	0.01mm ^(注1)	0	0	0	0	0
9902н		位置決め幅指定レジスター	INP	2	0.01mm ^(注 1)	0	0	0	0	0
9904н		速度指定レジスター	VCMD	2	0.01mm/s ^(注1)	0	0	0	0	0
9906н		加減速度指定レジスター	ACMD	1	0.01G	0	0	0	0	0
9907 _H		押付け時電流制限指定レジスター	PPOW	1	%	0	0	0	0	0
9908 _H		制御フラグ指定レジスター	CTLF	1		0	0	0	0	0
$990A_{H}\sim$ $99FF_{H}$	システム用									
9A00 _H	簡易直値指令 カテゴリー	目標位置指定レジスター	PCMD	2		0	0	0	0	0
9А02н		ポジション番号指定レジス ター(目標位置を除く)	PPOS	1	0.01mm ^(注1)	0	0	0	0	0
$9903_{H}\sim$ FFFF _H	システム用									

注1 装置単位系による

5-12 MJ0413-2B

注2 データは、すべてアスキーコード

注3 SCON-CB-RCでは、V000Dから対応。ほかのコントローラーでは、製品初版から対応。

5.2.2 ドライバーユニットの個別レジスターの詳細

〔1〕デバイス制御レジスター1:DRG1 の詳細

ビット	記号	名称	RCON-PC/PCF	RCON-AC	RCON-DC	RCON-SC	SCON-CB-RC	備考
15	EMG	EMG 動作指定	0	0	0	0	0	
14	SFTY	セーフティー速度指定	0	0	0	0	0	
13	_							
12	SON	サーボ ON 指令	0	0	0	0	0	
11	_							
10	_							
9	_							
8	ALRS	アラームリセット指令	0	0	0	0	0	
7	BKRL	ブレーキ強制解除指令	0	0	0	0	0	
6	_							
5	STP	一時停止指令	0	0	0	0	0	
4	HOME	原点復帰指令	0	0	0	0	0	
3	_							
2	_							
1	_							
0	_							

〔2〕デバイス制御レジスター2: DRG2 の詳細

ビット	記号	名称	RCON-PC/PCF	RCON-AC	RCON-DC	RCON-SC	SCON-CB-RC	備考
15	JVEL	ジョグ速度・インチング距離切替え	0	0	0	0	0	
14	JISL	ジョグ/インチング切替え	0	0	0	0	0	
13	_							
12	_							
11	MOD	ティーチモード指令	0	0	0	0	0	
10	TEAC	ポジションデータ取込み指令	0	0	0	0	0	
9	JOG+	ジョグ+指令	0	0	0	0	\circ	
8	JOG-	ジョグ-指令	0	0	0	0	0	
7	_							
6	_							
5	_							
4	_							
3	_							
2	_							
1	_							
0	_							

5-14 MJ0413-2B

〔3〕デバイスステータスレジスター1: DSS1 の詳細

ビット	記号	名称	RCON-PC/PCF	RCON-AC	RCON-DC	RCON-SC	SCON-CB-RC	備考
15	EMGS	EMG ステータスビット	0	0	0	0	0	
14	SFTY	セーフティー速度有効ステータスビット	0	0	0	0	0	
13	PWR	コントローラーレディーステータスビット	0	0	0	0	0	
12	SV	サーボ ON ステータスビット	0	0	0	0	0	
11	PSFL	押付け空振り	0	0	0	0	0	
10	ALMH	重故障(アラーム)ステータスビット	0	0	0	0	0	
9	ALML	軽故障(ワーニング)ステータスビット	0	0	0	0	0	
8	ABER	アブソエラーステータスビット	0	0	0	0	0	
7	BKRL	ブレーキ強制解除ステータスビット	0	0	0	0	0	
6	_							
5	STP	一時停止中ステータスビット	0	0	0	0	0	
4	HEND	原点復帰完了ステータスビット	0	0	0	0	0	
3	PEND	位置決め完了ステータスビット	0	0	0	0	0	
2	_							
1	_							
0	MEND	移動完了ステータスビット	0	0	0	0	0	

〔4〕デバイスステータスレジスター2: DSS2 の詳細

ビット	記号	名称	RCON-PC/PCF	RCON-AC	RCON-DC	RCON-SC	SCON-CB-RC	備考
15	ENBS	イネーブルステータス	0	0	0	0	0	
14	_							
13	LOAD	負荷出力判定ステータス	0	0	0	0	0	
12	TRQS	トルクレベルステータス	0	0	0	0	0	
11	MODS	ティーチモードステータス	0	0	0	0	0	
10	TEAC	ポジションデータ取込み指令ステータス	0	0	0	0	0	
9	JOG+	ジョグ+ステータス	0	0	0	0	0	
8	JOG-	ジョグ-ステータス	0	0	0	0	0	
7	_							
6	_							
5	_							
4	_							
3	_							
2	_							
1	_							
0	_							

5-16 MJ0413-2B

〔5〕拡張デバイスステータスレジスター: DSSE の詳細

ビット	記号	名称	RCON-PC/PCF	RCON-AC	RCON-DC	RCON-SC	SCON-CB-RC	備考
15	EMGP	非常停止ステータスビット	0	0	0	0	0	
14	MPUV	モーター電圧低下ステータスビット	0	0	0	0	×	
13	RMDS	運転モードステータスビット	0	0	0	0	0	0: AUTO 1: MANU
12	_							
11	GHMS	原点復帰中ステータスビット	0	0	0	0	0	
10	PUSH	押付け動作中	0	0	0	0	0	
9	PSNS	励磁検出ステータスビット	0	0	0	×	×	
8	PMSS	PIO/Modbus 切替えステータス	0	0	0	0	0	0: PIO 1: Modbus
7	_							
6	_							
5	MOVE	移動中信号	0	0	0	0	0	
4	_							
3	_							
2	_							
1	_							
0	_							

〔6〕システムステータス: STAT の詳細

ビット	記号	名称	RCON-PC/PCF	RCON-AC	RCON-DC	RCON-SC	SCON-CB-RC	備考
31	BATL	ABS バッテリー電圧低下	×	X	X	×	0	
30	OVLW	過負荷警告ステータス	0	0	0	0	0	
29	_							
28	SSTO	外部トルク OFF 要求信号状態	×	×	×	0	0	
27	_							
26	_							
25	_							
24	_							
23	_							
22	_							
21	_							
20	_							
19	_							
18	-	<u> </u>						
17	ASOF	自動サーボ OFF 中	0	0	0	0	0	
16	_							
15 14	_							
13	_							
12	_							
11	_							
10	_							
9	_							
8	_							
7	_							
6	_							
5	_							
4	RMDS	運転モードステータス	0	0	0	0	0	
3	HEND	原点復帰完了状態	0	0	0	0	0	
2	SV	サーボ ON ステータス	0	0	0	0	0	
1	SON	サーボ ON 指令	0	0	0	0	0	
0	MPOW	駆動源 ON	0	0	0	0	0	

5-18 MJ0413-2B

〔7〕特殊入力ポートモニターレジスター: SIPM の詳細

ビット	記号	名称	RCON-PC/PCF	RCON-AC	RCON-DC	RCON-SC	SCON-CB-RC	備考
15	SWJ-	JOG スイッチモニター	0	0	0	0	×	0: OFF 1: -方向 JOG
14	_							
13	SWJ+	JOG スイッチモニター	0	0	0	0	×	0: OFF 1: +方向 JOG
12	_							
11	_							
10	_							
9	_							
8	_							
7	_							
6	_							
5	_							
4	BLCT	ベルト切断センサー入力状態	×	×	×	0	0	
3	HMCK	原点確認センサーモニター	0	0	0	×	×	
2	OT	オーバートラベルセンサー入力状態	×	×	×	0	0	
1	CREP	クリープセンサー入力状態	×	×	×	0	0	
0	LS	リミットセンサー入力状態	×	×	×	0	0	

〔8〕ゾーンステータスレジスター: ZONS の詳細

ビット	記号	名称	RCON-PC/PCF	RCON-AC	RCON-DC	RCON-SC	SCON-CB-RC	備考
15	_							
14	_							
13	_							
12	_							
11	_							
10	_							
9	_							
8	ZP	ポジションゾーン出力モニター	0	0	0	0	0	
7	_							
6	_							
5	_							
4	_							
3	_							
2	_							
1	Z2	ゾーン出力モニター2	0	0	0	0	0	
0	Z1	ゾーン出力モニター1	0	0	0	0	0	

5-20 MJ0413-2B

〔9〕ポジション番号ステータスレジスター: POSS の詳細

ビット	記号	名称	RCON-PC/PCF	RCON-AC	RCON-DC	RCON-SC	SCON-CB-RC	備考
15	_							
14	_							
13	_							
12	_							
11	_							
10	_							
9	_							
8	_							
7	_							
6	PM64	完了ポジション番号ステータスビット 64	0	0	0	0	0	
5	PM32	完了ポジション番号ステータスビット 32	0	0	0	0	0	
4	PM16	完了ポジション番号ステータスビット 16	0	0	0	0	0	
3	PM8	完了ポジション番号ステータスビット8	0	0	0	0	0	
2	PM4	完了ポジション番号ステータスビット4	0	0	0	0	0	
1	PM2	完了ポジション番号ステータスビット 2	0	0	0	0	0	
0	PM1	完了ポジション番号ステータスビット 1	0	0	0	0	0	

〔10〕拡張システムステータスレジスター: SSSE の詳細

ビット	記号	名称	RCON-PC/PCF	RCON-AC	RCON-DC	RCON-SC	SCON-CB-RC	備考
15	_							
14	_							
13	_							
12	_							
11	ALMC	コールドスタートレベルアラーム	0	0	0	0	0	
10	_							
9	_							
8	_							
7	_							
6	_							
5	_							
4	_							
3	_							
2	_							
1	_							
0	_							

5-22 MJ0413-2B

〔11〕制御フラグ指定レジスター:CTLF の詳細

ビット	記号	名称	RCON-PC/PCF	RCON-AC	RCON-DC	RCON-SC	SCON-CB-RC	備考
15	_							
14	_							
13	NTC1	制振 No.	×	0	×	0	0	
12	NTC0	制振 No.	×	0	×	0	0	
11	_							
10	_							
9	_							
8	_							
7	MOD1	加減速モード	0	0	0	0	0	
6	MOD0							
5	GSL1	ゲインセット	×	0	×	0	0	
4	GSL0							
3	INC	インクリメンタル	0	0	0	0	0	
2	DIR	押付け方向	0	0	0	0	0	
1	PUSH	押付け動作	0	0	0	0	0	
0	_							

5-24 MJ0413-2B

注意事項

RCON システムを Modbus により制御を行ったり状態を確認したりする場合は以下のことに注意してください。

No.	内 容
1	RCON は軸番号を任意に設定可能なため、パラメーター設定によっては、見た目上の順番と軸番号が一致しないことがあります。
2	RCON はブロードキャストコマンドには対応していません。
3	通信速度は 115.2Kbps 固定となります。ただし、IAI 製のパソコンソフトやティーチングと接続すると、パソコンソフトやティーチングの通信速度になります。
4	レスポンス送信のタイミングは RCON のユニット構成によって決まります。ほかの CON 系コントローラーのように、従局トランスミッター活性化最小遅延時間によって任意の 設定をすることはできません。
5	Modbus コマンドによる制御は、必ず MANU モードで実施してください。
6	RCON ゲートウェイユニットには、以下 3 種類の通信ポートがあります。 ・SIO(RS485 丸コネクター) ・USB ポート(USB mini-B コネクター) ・Ethernet ポート(オプション設定) これら通信ポートは、ポートによる優先順位はなく伝文を受信した順番で処理を行ないます。そのため、下記の点にご注意ください。 ●同時に複数ポートにツールを接続して、書込み、および指令をしないようにしてください。 【理由①】 複数ポートから書込み、および指令を同時に行なった場合、意図しない動作をする可能性があるため。 【理由②】 一方の通信ポートでツール接続中に、ほかのポートからポジションデータ、およびパラメーターの変更を行なうと、変更した側ではないツール画面上に変更データが反映されないことがあるため。 ●同時に複数ポートに接続している場合は、動作やレスポンスが遅れる可能性があります。

6-1 MJ0413-2B

変更履歴

改定日	改定内容
2020.03	初版
2020.09	第 2 版 ファンクションコード 06 _H 、10 _H 、17 _H 追加、それに伴い公開レジスター追加 5 章、6 章を追加
2021.04	第 2B 版 2章 通信設定手順を追加 5章 5.2.1 参照先を追加、5.2.2 の各レジスターの掲載順番を変更 6 章の No.6 を追加



株式会社アイエイアイ

本社・工場	∓ 424−0103	静岡県静岡市清水区尾羽 577-1	TEL	054-364-5105	FAX	054-364-2589
東京営業所	〒105-0014	東京都港区芝 3-24-7 芝エクセージビルディング 4F	TEL	03-5419-1601	FAX	03-3455-5707
大阪営業所	〒530-0005	大阪府大阪市北区中之島 6-2-40 中之島インテス 14F	TEL	06-6479-0331	FAX	06-6479-0236
名古屋支店						
名口座文店 名古屋営業所	∓ 460−0008	愛知県名古屋市中区栄 5-28-12 名古屋若宮ビル 8F	TEI	052-269-2931	ΕΛΥ	052-269-2933
小牧営業所	∓ 485−0029	愛知県小牧市中央 1-271 大垣共立銀行 小牧支店ビル 6F		0568-73-5209		0568-73-5219
四日市営業所	∓ 510−0086	三重県四日市市諏訪栄町 1-12 朝日生命四日市ビル 6F				059-356-2248
	1 310-0000	二里朱四口时间越初未到 1-12 勃口王即四口时已70 06	ILL	039-330-2240	ΓAΛ	009-000-2246
豊田支店						
新豊田営業所	∓ 471−0034	愛知県豊田市小坂本町 1-5-3 朝日生命新豊田ビル 4F	TEL	0565-36-5115	FAX	0565-36-5116
安城営業所	∓446-0056	愛知県安城市三河安城町 1-9-2 第二東祥ビル 3F	TEL	0566-71-1888	FAX	0566-71-1877
盛岡営業所	〒020-0062	岩手県盛岡市長田町 6 – 7 クリエ 21 ビル 7F	TEL	019-623-9700	FAX	019-623-9701
秋田出張所	〒018-0402	秋田県にかほ市平沢字行ヒ森 2-4	TEL	0184-37-3011	FAX	0184-37-3012
仙台営業所	〒980-0011	宮城県仙台市青葉区上杉 1-6-6 イースタンビル 7F	TEL	022-723-2031	FAX	022-723-2032
新潟営業所	〒940-0082	新潟県長岡市千歳 3-5-17 センザイビル 2F	TEL	0258-31-8320	FAX	0258-31-8321
宇都宮営業所	₹321-0953	栃木県宇都宮市東宿郷 5-1-16 ルーセントビル 3F	TEL	028-614-3651	FAX	028-614-3653
熊谷営業所	〒360-0847	埼玉県熊谷市籠原南 1-312 あかりビル 5F	TEL	048-530-6555	FAX	048-530-6556
茨城営業所	〒300−1207	茨城県牛久市ひたち野東 5-3-2 ひたち野うしく池田ビル 2F	TEL	029-830-8312	FAX	029-830-8313
多摩営業所	〒190-0023	東京都立川市柴崎町 3-14-2 BOSEN ビル 2F	TEL	042-522-9881	FAX	042-522-9882
甲府営業所	∓ 400−0031	山梨県甲府市丸の内 2-12-1 ミサトビル 3 F	TEL	055-230-2626	FAX	055-230-2636
厚木営業所	〒243-0014	神奈川県厚木市旭町 1-10-6 シャンロック石井ビル 3F	TEL	046-226-7131	FAX	046-226-7133
長野営業所	₹390-0852	長野県松本市島立 943 ハーモネートビル 401	TEL	0263-40-3710	FAX	0263-40-3715
静岡営業所	∓ 424−0103	静岡県静岡市清水区尾羽 577-1	TEL	054-364-6293	FAX	054-364-2589
浜松営業所	∓ 430−0936	静岡県浜松市中区大工町 125 シャンソンビル浜松 7F	TEL	053-459-1780	FAX	053-458-1318
金沢営業所	〒920-0024	石川県金沢市西念 3-1-32 西清ビル A 棟 2F	TEL	076-234-3116	FAX	076-234-3107
滋賀営業所	〒524-0033	滋賀県守山市浮気町 300-21 第 2 小島ビル 2F	TEL	077-514-2777	FAX	077-514-2778
京都営業所	〒612-8418	京都府京都市伏見区竹田向代町 12	TEL	075-693-8211	FAX	075-693-8233
兵庫営業所	〒 673−0898	兵庫県明石市樽屋町 8-34 甲南アセット明石第二ビル 8F	TEL	078-913-6333	FAX	078-913-6339
岡山営業所	〒700-0973	岡山県岡山市北区下中野 311-114 OMOTO-ROOT BLD.101	TEL	086-805-2611	FAX	086-244-6767
広島営業所	〒730-0051	広島県広島市中区大手町 3-1-9 広島鯉城通りビル 5F	TEL	082-544-1750	FAX	082-544-1751
松山営業所	〒790-0905	愛媛県松山市樽味 4-9-22 フォーレスト 21 1F	TEL	089-986-8562	FAX	089-986-8563
福岡営業所	₹812-0013	福岡県福岡市博多区博多駅東 3-13-21 エフビル WING 7F	TEL	092-415-4466	FAX	092-415-4467
大分出張所	₹870-0823	大分県大分市東大道 1-11-1 タンネンバウム Ⅲ 2F	TEL	097-543-7745	FAX	097-543-7746
熊本営業所	₹862-0954	熊本県熊本市中央区神水 1-38-33 幸山ビル 1F	TEL	096-386-5210	FAX	096-386-5112

お問合わせ先

アイエイアイお客様センター エイト

(受付時間) 月〜金 24 時間 (月 7:00AM〜金 翌朝 7:00AM) 土、日、祝日 8:00AM〜5:00PM (年末年始を除く)

フリータイヤル 0800-888-0088

FAX: 0800-888-0099 (通話料無料)

ホームページアドレス www.iai-robot.co.jp

製品改良のため、記載内容の一部を予告なしに変更することがあります。 Copyright © 2021. Apr. IAI Corporation. All rights reserved.