

À propos de cet appareil

Cet appareil est là pour rassurer votre famille. Il n'a ni caméra ni microphone — il détecte seulement s'il y a du mouvement, jamais ce que vous faites.

- Le voyant s'allume brièvement à chaque mouvement détecté. C'est tout ce qu'il indique.
- Si aucun mouvement n'est détecté pendant une longue période, votre famille reçoit un message — afin qu'elle, ou une aide professionnelle, puisse venir vérifier que tout va bien.
- Confidentialité : personne — pas même votre famille — ne peut voir grâce à cet appareil quand ou combien de fois vous bougez. Seul un silence inhabituellement long et continu est signalé.
- C'est vous qui décidez. Si vous souhaitez éteindre l'appareil temporairement — par exemple pendant des vacances ou une absence prolongée — débranchez-le simplement. Rebranchez-le à votre retour.

Cet appareil ne remplace pas l'aide familiale ou professionnelle. Ce n'est qu'un filet de sécurité supplémentaire.