ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ΓΟCT P 54619— 2011

Глобальная навигационная спутниковая система

СИСТЕМА ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ ПРИ АВАРИЯХ

Протоколы обмена данными автомобильной системы вызова экстренных оперативных служб с инфраструктурой системы экстренного реагирования при авариях

Издание официальное

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения стандартов организаций — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

- 1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Навигационно-информационные системы» (ОАО «НИС»)
 - 2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 363 «Радионавигация»
- 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В **ДЕЙСТВИЕ** Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 декабря 2011 г. № 754-ст
- 4 В настоящем стандарте учтены основные нормативные положения следующих международных документов:
- Технические требования (TS) Европейского института стандартов электросвязи (European Telecommunications Standards Institute, ETSI) и партнерской Ассоциации групп телекоммуникационных компаний (3rd Generation Partnership Project (3GPP) к системе и протоколам передачи данных применительно к общеевропейской системе eCall;
- Технические требования (TS) Европейского института стандартов электросвязи (European Telecommunications Standards Institute, ETSI) к цифровым телекоммуникационным сетям в части сервиса отправки и приема коротких сообщений

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2013

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1	Область применения
	Нормативные ссылки
3	Термины, определения, обозначения и сокращения
	Общие положения
5	Протокол транспортного уровня
	5.1 Назначение протокола транспортного уровня
	5.2 Обеспечение маршрутизации
	5.3 Механизм проверки целостности данных
	5.4 Обеспечение надежности доставки пакетов данных
	5.5 Описание типов данных, используемых в протоколе транспортного уровня
	5.6 Описание структур данных, используемых в протоколе транспортного уровня
	5.7 Описание структуры данных при использовании SMS в качестве резервного канала передачи
	данных
	5.8 Временные и количественные параметры протокола транспортного уровня при использовании
	пакетной передачи данных
6	Протокол уровня поддержки услуг (общая часть)
	6.1 Назначение протокола уровня поддержки услуг
	6.2 Обмен информационными сообщениями
	6.3 Обеспечение уведомления о результатах доставки и обработки данных уровня поддержки
	услуг
	6.4 Идентификация принадлежности данных, используемых в протоколе уровня поддержки услуг 17
	6.5 Определение характеристик данных в протоколе уровня поддержки услуг
	6.6 Структуры данных, используемых в протоколе уровня поддержки услуг
	6.7 Описание сервисов предоставления услуг
	6.8 Временные и количественные параметры протокола уровня поддержки услуг при использова-
	нии пакетной передачи данных
7	Сервис экстренного реагирования при аварии протокола уровня поддержки услуг
	7.1 Назначение сервиса экстренного реагирования при аварии
	7.2 Минимально необходимый набор функций АС для использования услуги EGTS_ECALL_SERVICE 42
	7.3 Состав и описание подзаписей сервиса EGTS_ECALL_SERVICE
	7.4 Использование сервиса EGTS_COMMANDS_SERVICE
	7.5 Список и описание команд, параметров и подтверждений при использовании сервиса
	EGTS_ECALL_SERVICE
	Формат сообщения АL-АСК
П	риложение А (справочное) Описание принципа построения навигационно-информационной систе-
	мы на основе протокола транспортного уровня
П	риложение Б (справочное) Анализ протокола транспортного уровня на основе концепции NGTP . 55
	риложение В (обязательное) Коды результатов обработки
П	риложение Г (справочное) Пример реализации алгоритма расчета контрольной суммы CRC16 на
	языке С/*
П	риложение Д (справочное) Пример реализации алгоритма расчета контрольной суммы CRC8 на
	языке С/*
П	риложение Е (справочное) Таблицы кодировки символов
Б	иблиография

Введение

Настоящий стандарт входит в комплекс стандартов «Глобальная навигационная спутниковая система. Система экстренного реагирования при авариях» и является одним из базовых стандартов комплекса.

Система экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» предназначена для снижения тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий и иных чрезвычайных ситуаций на дорогах Российской Федерации посредством уменьшения времени реагирования экстренных оперативных служб.

Настоящий стандарт описывает протокол обмена данными между автомобильной системой вызова экстренных оперативных служб и инфраструктурой оператора системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и связанный с ним протокол поддержки услуг, включая базовую услугу экстренного реагирования при авариях.

Настоящий стандарт предоставляет все необходимые данные о формате и правилах передачи сообщений и должен использоваться для разработки подсистем передачи данных на стороне автомобильной системы вызова экстренных оперативных служб и оператора системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Основные положения настоящего стандарта взаимоувязаны с основополагающими национальными стандартами комплекса стандартов «Глобальная навигационная спутниковая система. Система экстренного реагирования при авариях»:

ГОСТ Р 54620—2011 Глобальная навигационная спутниковая система. Система экстренного реагирования при авариях. Автомобильная система вызова экстренных оперативных служб. Общие технические требования

ГОСТ Р 54721—2011 Глобальная навигационная спутниковая система. Система экстренного реагирования при авариях. Общий порядок оказания системой базовой услуги

В настоящем стандарте учтены основные положения соответствующих международных стандартов и международных документов:

- по общеевропейской системе безопасности в экстренных ситуациях eCall в части состава передаваемого автомобильной системой минимального набора данных;
 - по мобильной (подвижной связи) в части передачи данных с использованием SMS-сообщений. Настоящий стандарт предназначен для использования:
- производителями автомобильных систем экстренного реагирования при авариях (терминалов «ЭРА-ГЛОНАСС»);
 - автопроизводителями;
 - оператором системы «ЭРА-ГЛОНАСС»;
- разработчиками и поставщиками услуг на основе навигационно-информационной платформы системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Глобальная навигационная спутниковая система СИСТЕМА ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ ПРИ АВАРИЯХ

Протоколы обмена данными автомобильной системы вызова экстренных оперативных служб с инфраструктурой системы экстренного реагирования при авариях

Global navigation satellite system.

Accident emergency response system.

Protocols of data transmission from in-vehicle emergency call system to emergency response system infrastructure

Дата введения — 2012—09—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на систему экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» (далее — система).

Настоящий стандарт устанавливает требования к протоколам обмена данными между автомобильной системой вызова экстренных оперативных служб и инфраструктурой оператора системы «ЭРА-ГЛОНАСС», включая требования к протоколу обмена данными, связанными с предоставлением системой «ЭРА-ГЛОНАСС» базовой услуги.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р ИСО/МЭК 7498-1—99 Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Базовая эталонная модель. Часть 1. Базовая модель

ГОСТ Р 52928—2010 Система спутниковая навигационная глобальная. Термины и определения

ГОСТ Р 54620—2011 Глобальная навигационная спутниковая система. Система экстренного реагирования при авариях. Автомобильная система вызова экстренных оперативных служб. Общие технические требования

ГОСТ Р 54721—2011 Глобальная навигационная спутниковая система. Система экстренного реагирования при авариях. Общий порядок оказания системой базовой услуги

ГОСТ 7.75—97 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Коды наименований языков

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения, обозначения и сокращения

- 3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 52928, ГОСТ Р ИСО/МЭК 7498-1, ГОСТ Р 54620. а также следующие термины с соответствующими определениями:
- 3.1.1 автомобильная система вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС»; АС: Система, устанавливаемая на колесном транспортном средстве соответствующей категории и предназначенная для определения местоположения и параметров движения транспортного средства по сигналам глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС совместно с другими ГНСС, передачи сообщения о транспортном средстве при дорожно-транспортном происшествии и обеспечения двухсторонней голосовой связи с экстренными оперативными службами.
- 3.1.2 **минимальный набор данных;** МНД: Набор данных, передаваемый автомобильной системой вызова экстренных оперативных служб при дорожно-транспортном происшествии и включающий в себя информацию о координатах и параметрах движения аварийного транспортного средства и времени аварии, VIN-коде транспортного средства и другую информацию, необходимую для экстренного реагирования.
- 3.1.3 **протокол передачи данных:** Набор правил и соглашений, определяющих содержимое, формат, параметры времени, последовательность и проверку ошибок в сообщениях, которыми обмениваются сетевые устройства
- 3.1.4 **сервис:** Элемент инфраструктуры телематической платформы системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС», обеспечивающий функциональное выполнение алгоритма той или иной услуги, оказываемой системой, с использованием протокола уровня поддержки услуг.
- 3.1.5 система экстренного реагирования при авариях (система «ЭРА-ГЛОНАСС»): Федеральная государственная автоматизированная навигационно-информационная система, функционирующая с использованием сигналов глобальной навигационной спутниковой системы Российской Федерации (ГЛОНАСС) стандартной точности, реализующая доставку сообщений о дорожно-транспортных происшествиях и иных чрезвычайных ситуациях на автомобильных дорогах Российской Федерации экстренным оперативным службам.

Примечание — Аналогом системы «ЭРА ГЛОНАСС» является общеевропейская система eCall (емегденсу call), с которой система «ЭРА-ГЛОНАСС» гармонизирована по основным функциональным свойствам (использование тонального модема как основного механизма передачи данных; унифицированные состав и формат обязательных данных, передаваемых в составе МНД; единообразные правила установления и завершения двустороннего голосового соединения с лицами, находящимися в кабине транспортного средства, и др.).

- 3.1.6 услуга системы «ЭРА-ГЛОНАСС» базовая: Результат функционирования системы «ЭРА-ГЛОНАСС», состоящий в формировании и передаче экстренных сообщений о дорожно-транспортных происшествиях, приеме, обработке и доведении указанных сообщений в единую дежурно-диспетчерскую службу системы-112 и обеспечении установления (коммутации) двухсторонней голосовой связи с лицами, находящимися в транспортном средстве.
- 3.1.**7 система-112:** Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».
- 3.1.8 **единый номер «112»:** Единый номер вызова экстренных оперативных служб, установленный в российской системе и плане нумерации.
- 3.1.9 оператор системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» (оператор системы): Юридическое лицо, осуществляющее деятельность по эксплуатации системы «ЭРА-ГЛОНАСС», в том числе по обработке информации, содержащейся в ее базе данных.
 - 3.2 В настоящем стандарте применены следующие обозначения и сокращения

НИС — навигационно-информационные системы; ОЗУ — оперативное запоминающее устройство; ПО — программное обеспечение; — протокол уровня поддержки услуг;

ПТУ — протокол транспортного уровня; ПП — телематическая платформа;

ТС — транспортное средство;

цифровая — информация в электронной форме, которая используется для идентификации отправителя

подпись данных;

ЭРА — экстренное реагирование на аварии;

СР-1251 — CodePage CP1251 (набор символов и кодировка, являющаяся стандартной 8-битной коди-

ровкой для всех русских версий Microsoft Windows);

CRC-8(16) — Cyclic Redundancy Code (циклический избыточный код);

DNS — Domain Name System (система доменных имен);

eCall — Emergency Call (общеевропейская система экстренного реагирования при авариях);

EGTS — Era Glonass Telematics Standard (телематический стандарт для системы «ЭРА-ГЛОНАСС»);

FTP — File Transfer Protocol (протокол передачи файлов);

IP — Internet Protocol (межсетевой протокол);

GSM — Global System for Mobile communications (глобальный цифровой стандарт для мобильной

сотовой связи);

HTTP — HyperText Transfer Protocol (протокол передачи гипертекста);

IMAP — Internet Message Access Protocol (протокол прикладного уровня для доступа к электронной

почте);

ISDN — Integrated Services Digital Network (цифровая сеть с интеграцией обслуживания);

Little-endian — младший байт вперед (порядок следования байт);

NGTP — Next Generation Telematics Protocol (телематический протокол следующего поколения.

Архитектура и концепция построения);

OSI — Open Systems Interconnection Basic Reference Model (базовая эталонная модель взаимо-

действия открытых систем — абстрактная сетевая модель для коммуникаций и разработки

сетевых протоколов);

— Protocol Description Unit (элемент описания протокола);

— Post Office Protocol Version 3 (протокол почтового отделения, версия 3);

SC — Service Center (сервис-центр, ответственный за обработку, хранение и передачу SMS-сооб-

щений получателям);

SIM — Subscriber Identification Module (модуль идентификации абонента);

SME — Short Message Entity (объекты, способные отправлять и получать SMS-сообщения);

SMS — Short Message Service (сервис коротких сообщений):

SMSC — Short Message Service Center (центр обработки коротких сообщений):

SMTP — Simple Mail Transfer Protocol (простой протокол передачи почты);
TCP — Transmission Control Protocol (протокол управления передачей);

TFTP — Trivial File Transfer Protocol (простой протокол передачи файлов):

telnet — TErminaL NETwork (сетевой протокол для реализации текстового интерфейса по сети);

UDP — User Datagram Protocol (протокол пользовательских дейтаграмм).

4 Общие положения

4.1 Сетевая модель взаимодействия открытых систем согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 7498-1 определяет следующие уровни обмена данными:

- физический;
- канальный;
- сетевой:
- транспортный;
- сеансовый;
- представления данных и приложений.

4.2 В терминах сетевой модели OSI в системе «ЭРА-ГЛОНАСС» для передачи данных между автомобильной системой вызова экстренных оперативных служб и оператором системы используются следующие протоколы:

- транспортный уровень протокол TCP;
- сетевой уровень протокол IP.

Соответствие сетевой модели OSI, стека протоколов TCP/IP и протоколов передачи данных системы «ЭРА-ГЛОНАСС» представлено в таблице 1.

Таблица 1 — Соответствие уровней модели OSI, стека протоколов TCP/IP и протоколов системы «ЭРА-ГЛОНАСС»

	Модель OSI	Стен	протоколов ТСР/ІР	Протоколы ТСР/ІР	Протоколы системы
Номер уровня	Название уровня	Номер уровня	Название уровня		«ЭРА-ГЛОНАСС»
7	Приложений	4	Приложений	FTP, HTTP, POP3, IMAP, telnet, SMTP,	Уровень поддержки
6	Представления данных			DNS, TFTP	услуг
5	Сеансовый				Транспортный уровень
4	Транспортный	3	Транспортный	TCP, UDP	TCP
3	Сетевой	2	Межсетевой	IP	IP
2	Канальный	1	Доступ к сети	_	_
1	Физический				_

- 4.3 Настоящий стандарт устанавливает требования к следующим видам протоколов обмена информацией между элементами системы «ЭРА-ГЛОНАСС»:
 - протокол транспортного уровня;
- протокол уровня поддержки услуг, включая базовую услугу, оказываемую системой «ЭРА-ГЛО-НАСС».

Примечание — Описание базовой услуги, оказываемой системой «ЭРА-ГЛОНАСС», приведено в ГОСТ Р 54721.

4.4 Настоящий стандарт также устанавливает требования к формату сообщения AL-ACK, которое высылается посредством использования тонального модема [1].

5 Протокол транспортного уровня

5.1 Назначение протокола транспортного уровня

- 5.1.1 Протокол транспортного уровня предназначен для обеспечения маршрутизации информации протокола уровня поддержки услуг между пунктами инфраструктуры системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и АС, использующих данный протокол, проверки целостности и правильной последовательности данных, а также для обеспечения надежности доставки до пункта назначения.
- 5.1.2 Описание принципа построения системы на основе протокола транспортного уровня приведено в приложении А.
 - 5.1.3 Анализ протокола транспортного уровня на основе концепции NGTP приведен в приложении Б.

5.2 Обеспечение маршрутизации

В основу протокола транспортного уровня положен принцип гибкой маршрутизации пакетов данных между взаимоувязанными элементами распределенной сети телематических платформ, использующих данный протокол. В качестве адресов маршрутизации используются идентификаторы телематической платформы, которые должны быть уникальны в рамках одной взаимоувязанной сети.

5.3 Механизм проверки целостности данных

Проверка целостности передаваемой информации основана на применении контрольных сумм заголовка транспортного уровня и данных уровня поддержки услуг. Принимающая сторона подсчитывает контрольные суммы и сравнивает их с соответствующими значениями, записанными отправляющей стороной

в определенные поля пакета. Если контрольные суммы не совпадают, то считается, что целостность нарушена, на что отправляется подтверждение в виде кода ошибки результата обработки.

В целях обеспечения минимизации использования системных ресурсов при обработке пакетов протокола в части транспортного уровня и данных уровня поддержки услуг используются различные поля и алгоритмы обеспечения контроля целостности. При этом используется механизм, основанный на подсчете контрольной суммы передаваемой последовательности байт (CRC).

Для части пакета транспортного уровня используется алгоритм вычисления циклического избыточного кода CRC-8.

Для части пакета уровня поддержки услуг используется алгоритм вычисления циклического избыточного кода CRC-16.

5.4 Обеспечение надежности доставки пакетов данных

5.4.1 Механизм обеспечения надежной доставки основан на использовании подтверждений ранее отправленных пакетов. Отправляющая сторона после передачи пакета ожидает на него подтверждения в виде пакета определенного типа, содержащего идентификатор ранее переданного пакета и код результата его обработки на принимающей стороне. Ожидание проводится в течение определенного промежутка времени, регламентированного протоколом транспортного уровня и зависящего от типа используемого транспортного протокола нижнего уровня (параметр TL_RESPONSE_TO в таблице 13). После получения подтверждения отправляющая сторона производит анализ кода результата.

Коды результатов обработки также регламентированы протоколом транспортного уровня (см. приложение В).

5.4.2 В зависимости от результата анализа пакет считается доставленным или недоставленным. Пакет считается недоставленным также в случае, если подтверждение не приходит по истечении времени TL_RESPONSE_TO (см. таблицу 13). Недоставленные пакеты отправляются повторно (число попыток отправки регламентировано настоящим протоколом и определяется параметром TL_RESEND_ATTEMPTS, указанным в таблице 13). По достижении предельного числа попыток отправки канал передачи данных считается ненадежным, и проводятся уничтожение установленной сессии (разрыв соединения в случае использования TCP/IP протокола в качестве транспортного) и попытка создания новой сессии (соединения) через время, определяемое параметром TL_RECONNECT_TO (см. таблицу 13).

5.5 Описание типов данных, используемых в протоколе транспортного уровня

- 5.5.1 Протоколом транспортного уровня определены и используются несколько различных типов данных полей и параметров. Состав и описание типов данных, используемых в протоколе транспортного уровня, представлены в таблице 2.
- 5.5.2 Многобайтовые типы данных USHORT, UINT, ULONG, FLOAT и DOUBLE используют порядок следования байт little-endian (младший байт вперед). Байты, составляющие последовательность в типах STRING и BINARY, должны интерпретироваться как есть, т. е. обрабатываться в порядке их поступления.
 - 5.5.3 В протоколе транспортного уровня определены следующие типы полей и параметров:
 - M (mandatory) обязательный параметр. Параметр должен передаваться всегда;
- O (optional) необязательный. Параметр может не передаваться и его присутствие определяется другими параметрами, входящими в пакет.

Т а б л и ц а 2 — Состав и описание типов данных, используемых в протоколе транспортного уровня

Тип данных	Размер, байт	Диапазон значений	Описание		
BOOLEAN	1	TRUE-1, FALSE-0	Логический тип, принимающи только два значения TRUE или FALSE		
BYTE	1	0255	Целое число без знака		
USHORT	2	065535	Целое число без знака		
UINT	4	04294967295	Целое число без знака		
ULONG	8	018446744073709551615	Целое число без знака		
SHORT	2	Минус 32768плюс 32767	Целое число со знаком		

Окончание таблицы 2

Тип данных	Размер, байт	Диапазон значений	Описание	
INT	4	Минус 2147483648плюс 2147483647	Целое число со знаком	
FLOAT	4	±1,2 E – 383,4 E + 38	Дробное число со знаком	
DOUBLE	8	±2,2 E – 3081,7 E + 308	Дробное число со знаком	
STRING	Переменный. Размер определяется внешними параметрами или применением специального символа-терминатора (код 0х00)		Содержит последовательность печатных символов в кодировке по умолчанию СР-1251, если явно не указана другая кодировка (при помощи дополнительного параметра)	
BINARY	Переменный. Размер определяется внешними параметрами	_	Содержит последователь- ность данных типа ВҮТЕ	
ARRAY OF TYPE	Переменный. Раз- мер определяется внешними парамет- рами		Может содержать последовательность одного из вышеуказанных типов (ТҮРЕ), кроме BINARY. Порядок следования байт и размер каждого элемента используемого типа определяются самим типом. Экземпляры типов идут последовательно один за другим. Например: ARRAY OF STRING содержит в своем составе 10 экземпляров типа STRING, при этом размер каждого экземпляра определяется разделителем (код 0х00), который должен присутствовать между экземплярами	

5.6 Описание структур данных, используемых в протоколе транспортного уровня

- 5.6.1 Общая структура пакета протокола транспортного уровня определяется составом пакета и его форматом.
- 5.6.1.1 Пакет протокола транспортного уровня состоит из заголовка, поля «данные уровня поддержки услуг», а также поля контрольной суммы «данных уровня поддержки услуг».

Состав пакета протокола транспортного уровня представлен на схеме 1.

Заголовок протокола	Данные уровня под-	Контрольная сумма данных
транспортного уровня	держки услуг	уровня поддержки услуг

Схема 1 — Состав пакета протокола транспортного уровня

5.6.1.2 Общая длина пакета протокола транспортного уровня не превышает значения 65535 байт, что соответствует максимальному значению параметра Window Size (максимальный размер целого пакета, принимаемый на стороне приемника) заголовка протокола TCP. Такое значение максимального размера пакета позволяет более эффективно использовать каналы передачи данных, базируясь только на стандартном методе управления потоком данных, заложенном в протоколе TCP/IP [1].

Формат пакета транспортного уровня представлен в таблице 3.

Таблица 3 — Состав пакета протокола транспортного уровня

Бит 7	Бит 6	Бит 5	Бит 4	Бит 3	Бит 2	Бит 1	Бит 0	Тип	Тип данных	Размер, байт
		P	M	BYTE	1					
			М	BYTE	1					
PRF (Prefix)	RTE	EN	IA	СМР	PF	?	М	BYTE	1
			HL (Head	er Length)			M	BYTE	1
		F	IE (Heade	r Encodin	g)			M	BYTE	1
		FD	L (Frame	Data Len	gth)			M	USHORT	2
		F	PID (Packe	et Identifie	r)			М	USHORT	2
			PT (Pac	ket Type)				М	BYTE	1
			PRA (Pee	r Address)			0	USHORT	2
		R	CA (Recipi	ent Addre	ess)			0	USHORT	2
			TTL (Tim	e To Live)			_	0	BYTE	1
		НС	S (Heade	Check S	um)			М	BYTE	1
		SFR	0	BINARY	065517					
	S	FRCS (Se	rvices Fra	me Data	Check Su	m)	_	0	USHORT	0, 2

5.6.1.3 Заголовок протокола транспортного уровня состоит из следующих параметров (полей): PRV, PRF, PR, CMP, ENA, RTE, HL, HE, FDL, PID, PT, PRA, RCA, TTL, HCS. Протокол уровня поддержки услуг представлен полем SFRD, контрольная сумма поля уровня поддержки услуг содержится в поле SFRCS.

Описание вышеуказанных параметров (полей) приведено в таблице 4.

Т а б л и ц а 4 — Описание параметров (полей), входящих в состав пакета протокола транспортного уровня

Обозначение параметра (поля)	Назначение параметра (поля)					
PRV	Параметр определяет версию используемой структуры заголовка и должен со- держать значение 0x01. Значение данного параметра инкрементируется каждый раз при внесении изменений в структуру заголовка					
SKID	Параметр определяет идентификатор ключа, используемый при шифровании					
PRF	Параметр определяет префикс заголовка транспортного уровня и для данной версии должен содержать значение 00					
RTE (Route)	Битовое поле определяет необходимость дальнейшей маршрутизации данного пакета на удаленную телематическую платформу, а также наличие опциональных параметров PRA, RCA, TTL, необходимых для маршрутизации данного пакета. Если поле имеет значение 1, то необходима маршрутизация, и поля PRA, RCA, TTL присутствуют в пакете. Данное поле устанавливает диспетчер той телематической платформы, на которой сгенерирован пакет, или AC, сгенерировавшая пакет для отправки на телематическую платформу, в случае установки в ней параметра «HOME_DISPATCHER_ID», определяющего ее адрес, по которому данная AC зарегистрирована					
ENA (Encryption Algorithm)	Битовое поле определяет код алгоритма, используемый для шифрования данных из поля SFRD. Если поле имеет значение 00, то данные в поле SFRD не шифруются. Состав и коды алгоритмов не определены в данной версии протокола					

Продолжение таблицы 4

Обозначение параметра (поля)	Назначение параметра (поля)
CMP (Compressed)	Битовое поле определяет, используется ли сжатие данных из поля SFRD. Если поле имеет значение 1, то данные в поле SFRD считаются сжатыми. Алгоритм сжатия не определен в данной версии протокола
PR (Priority)	Битовое поле определяет приоритет маршрутизации данного пакета и может принимать следующие значения: 00 — наивысший; 01 — высокий; 10 — средний; 11 — низкий. Установка большего приоритета позволяет передавать пакеты, содержащие срочные данные, такие, например, как пакет с минимальным набором данных базовой услуги «ЭРА-ГЛОНАСС» или данные о срабатывании сигнализации на транспортном средстве. При получении пакета диспетчер, анализируя данное поле, проводит маршрутизацию пакета с более высоким приоритетом быстрее, чем пакета с низким приоритетом, тем самым достигается более оперативная обработка при наступлении критически важных событий
HL	Длина заголовка протокола транспортного уровня в байтах с учетом байта контрольной суммы (поля HCS)
HE	Определяет применяемый метод кодирования следующей за данным параметром части заголовка протокола транспортного уровня
FDL	Определяет размер в байтах поля данных SFRD, содержащего информацию протокола уровня поддержки услуг
PID	Содержит номер пакета протокола транспортного уровня, увеличивающийся на 1 при отправке каждого нового пакета на стороне отправителя. Значения в данном поле изменяются по правилам циклического счетчика в диапазоне от 0 до 65535, т. е. при достижении значения 65535 следующее значение должно быть 0
PT	Тип пакета протокола транспортного уровня. Поле PT может принимать следующие значения: 0 — EGTS_PT_RESPONSE (подтверждение на протокол транспортного уровня); 1 — EGTS_PT_APPDATA (пакет, содержащий данные протокола уровня поддержки услуг); 2 — EGTS_PT_SIGNED_APPDATA (пакет, содержащий данные протокола уровня поддержки услуг с цифровой подписью)
PRA	Адрес телематической платформы, на которой данный пакет сгенерирован. Данный адрес является уникальным в рамках связной сети и используется для создания пакета-подтверждения на принимающей стороне
RCA	Адрес телематической платформы, для которой данный пакет предназначен. По данному адресу производится идентификация принадлежности пакета определенной телематической платформе и его маршрутизация при использовании промежуточных телематических платформ

Окончание таблицы 4

Обозначение параметра (поля)	Назначение параметра (поля)						
TTL	Время жизни пакета при его маршрутизации между телематическими платформами. Использование данного параметра предотвращает зацикливание пакета при ретрансляции в системах со сложной топологией адресных пунктов. Первоначально TTL устанавливается телематической платформой, сгенерировавшей данный пакет. Значение TTL устанавливается равным максимально допустимому числу телематической платформы между отправляющей и принимающей платформами. Значение TTL уменьшается на единицу при трансляции пакета через каждую телематическую платформу, при этом пересчитывается контрольная сумма заголовка протокола транспортного уровня. При достижении данным параметром значения 0 и при обнаружении необходимости дальнейшей маршрутизации пакета происходят уничтожение пакета и выдача подтверждения с соответствующим кодом (РС_ТТLEXPIRED, см. приложение В)						
HCS	Контрольная сумма заголовка протокола транспортного уровня (начиная с поля «PRV» до поля «HCS», не включая последнего). Для подсчета значения поля HCS ко всем байтам указанной последовательности применяется алгоритм CRC-8. Пример программного кода расчета CRC-8 приведен в приложении Д						
SFRD	Структура данных, зависящая от типа пакета и содержащая информацию протоко- ла уровня поддержки услуг						
SFRCS	Контрольная сумма. Для подсчета контрольной суммы по данным из поля SFRD используется алгоритм CRC-16—CCITT. Данное поле присутствует только в том случае, если есть поле SFRD. Пример программного кода расчета CRC-16 приведен в приложении Г						

5.6.1.4 Блок-схема алгоритма сборки пакета протокола транспортного уровня при приеме представлена на рисунке 1.

5.6.2 Структуры данных в зависимости от типа пакета

В зависимости от типа пакета протокола транспортного уровня структура поля SFRD имеет различный формат.

5.6.2.1 Структура данных пакета EGTS_PT_APPDATA

Пакет данного типа предназначен для передачи одной или нескольких структур, содержащих информацию протокола уровня поддержки услуг. Структура данных поля SFRD пакета EGTS_PT_APPDATA представлена в таблице 5.


5.6.2.2 Структура данных пакета EGTS PT RESPONSE

С помощью данного типа пакета осуществляется подтверждение пакета протокола транспортного уровня. Данный тип пакета содержит информацию о результате обработки данных протокола транспортного уровня, полученного ранее. Структура данных поля SFRD пакета EGTS_PT_RESPONSE представлена в таблице 6.

5.6.2.3 Структура данных пакета EGTS_PT_SIGNED_APPDATA

Пакет данного типа применяется для передачи помимо структур, содержащих информацию уровня поддержки услуг, также информацию о «цифровой подписи», идентифицирующей отправителя данного пакета. Структура данных поля SFRD пакета EGTS_PT_ SIGNED_APPDATA представлена в таблице 7.

5.6.2.4 На каждый пакет типа EGTS_PT_APPDATA или EGTS_PT_SIGNED_APPDATA, поступающий от AC на телематическую платформу или от нее на AC, должен быть отправлен пакет типа EGTS_PT_RESPONSE, содержащий в поле PID номер пакета из пакета EGTS_PT_APPDATA или EGTS_PT_SIGNED_APPDATA.



А — маршрутизация и отправка пакета на другую телематическую платформу; В — обработка данных протокола уровня поддержки услуг

Рисунок 1 — Блок-схема алгоритма сборки пакета протокола транспортного уровня при приеме

Таблица 5 — Формат поля SFRD для пакета типа EGTS PT APPDATA

Бит 7	Бит 6	Бит 5	Бит 4	Бит 3	Бит 2	Бит 1	Бит 0	Тип	Тип данных	Размер, байт
	-	SDR	0	BINARY	965517					
			SDI	₹ 2				0	BINARY	965517
			SD	Rn				0	BINARY	965517

Примечание — Структуры SDR 1, SDR 2, SDR п содержат информацию протокола уровня поддержки услуг. Таких структур в составе поля SFRD может быть одна или несколько, идущих одна за другой. Описание внутреннего состава структур представлено в разделе 6.

Таблица 6 — Формат поля SFRD для пакета типа EGTS PT RESPONSE

Бит 7	Бит 6	Бит 5	Бит 4	Бит 3	Бит 2	Бит 1	Бит 0	Тип	Тип данных	Размер, байт
		RPI	М	USHORT	2					
		PF	M	BYTE	1					
		SDR	1 (Service	e Data Re	cord)			0	BINARY	965517
			SDI	R 2				0	BINARY	965517
			•••	•						•••
			SD	Rn				0	BINARY	965517

Примечания

Таблица 7 — Формат поля SFRD для пакета типа EGTS PT SIGNED APPDATA

Бит 7	Бит 6	Бит 5	Бит 4	Бит 3	Бит 2	Бит 1	Бит 0	Тип	Тип данных	Размер, байт
	-	SI	М	SHORT	2					
		S	IGD (Sign	ature Data	a)			0	BINARY	0512
		SDR	1 (Service	e Data Re	cord)		·	0	BINARY	965515
			SD	R 2			·	0	BINARY	965515
								•		
			SD	Rn				0	BINARY	965515

Примечания

¹ Параметр RPID — идентификатор пакета транспортного уровня, подтверждение на который формируется.

² Параметр PR — код результата обработки части пакета, относящейся к транспортному уровню (подсчет контрольных сумм заголовка транспортного уровня и данных уровня поддержки услуг, проверка размера пакета, определение необходимости дальнейшей маршрутизации пакета и т. д.). Список возможных кодов результата обработки представлен в приложении В.

³ Структуры SDR 1, SDR 2, SDRn — структуры, содержащие информацию уровня поддержки услуг. Таких структур может быть одна или несколько, идущих одна за другой

¹ Параметр SIGL — определяет длину данных «цифровой подписи» из поля SIGD.

² Параметр SIGD — содержит непосредственно данные «цифровой подписи».

³ Структуры SDR 1, SDR 2, SDRn — структуры, содержащие информацию уровня поддержки услуг. Таких структур может быть одна или несколько, идущих одна за другой.

На рисунке 2 представлена последовательность обмена пакетами при взаимодействии АС и телематической платформы.




Рисунок 2 — Взаимодействие АС и телематической платформы на уровне пакетов транспортного уровня

5.7 Описание структуры данных при использовании SMS в качестве резервного канала передачи данных

5.7.1 Структура SMS-сообщения

При использовании SMS для передачи пакетов данных протокола транспортного уровня используется режим PDU [2], [3]. Режим PDU позволяет передавать не только текстовую, но и бинарную информацию через сервис SMS оператора сотовой связи GSM. Описываемый протокол транспортного уровня оперирует бинарными данными, поэтому режим PDU наиболее подходит для использования SMS в качестве резервного канала передачи транспортного уровня.

5.7.1.1 Для передачи SMS-сообщения используется 8-битовая кодировка. Формат SMS-сообщения для отправки в режиме PDU представлен в таблице 8 и использует структуру, описанную в [3, раздел 9].

таолиц	TO THE QUESTION OF THE CONTROL OF TH											
Бит 7	Бит 6	Тип	Размер, байт									
		М	1									
		SMS	C_AT (SMS	C Address	Туре)			0	0,1			
		SI	MSC_A (SM	ISC Addres	s)			0	0,6			
TP_RP	TP_UDHI	MTI	М	1								
		М	1									

Таблица 8 — Формат SMS с использованием режима PDU

Окончание таблицы 8

Бит 7	Бит 6	Бит 5	Бит 4	Бит 3	Бит 2	Бит 1	Бит 0	Тип	Размер, байт
		М	1						
		М	1						
		М	6						
		TP	_PID (Prote	ocol Identifi	ier)			М	1
		TP_C	CS (Data	Coding Sch	iema)			М	1
			TP_VP (Val	idity Period)			0	0, 1, 7
,		М	1						
		0	0140						

- 5.7.1.2 Описание параметров, входящих в состав SMS-сообщения в режиме PDU, приведено ниже:
- SMSC_AL длина полезных данных адреса SMSC в октетах;
- SMSC_AT тип формата адреса SMSC.

Возможные значения параметров SMSC_AT представлены в таблице 10. Поле опциональное и наличие его зависят от значения параметра SMSC_AL (если значение SMSC_AL больше 0, то данное поле присутствует);

- SMSC_A адрес SMSC. Каждая десятичная цифра номера представлена в виде четырех бит (младшие 4 бита цифра более старшего разряда, старшие 4 бита цифра меньшего разряда), при этом, если число цифр в номер нечетное, то в битах с 4 по 7 последнего байта номера устанавливается значение 0xF (1111b). Данный параметр опциональный, и его наличие зависит от значения параметра SMSC_AL. В случае отсутствия параметра SMSC_A используется SMSC из SIM карты;
 - TP MTI (Message Type Indicator) тип сообщения (должен содержать бинарное значение 01);
- TP_RD (Reject Duplicates) поле определяет, необходимо ли SMSC принимать данное сообщение на обработку, если существует предыдущее необработанное отправленное с данного номера сообщение, которое имеет такое же значение поля TP MR и такой же номер получателя в поле TP DA;
- TP_VPF (Validity Period Format) формат параметра TP_VP. Возможные значения поляTP_VPF представлены в таблице 9;
- TP_SRR (Status Report Request) поле определяет необходимость отправки подтверждения со стороны SMSC на данное сообщение (если данный бит имеет значение 1, то требуется подтверждение);
- TP_UDHI (User Data Header Indicator) поле определяет, передается ли заголовок пользовательских данных TP_UD_HEADER (если поле имеет значение 1, то заголовок присутствует);
 - TP RP (Reply Path) поле определяет, присутствует ли поле RP в сообщении;
- TP_MR идентификатор сообщения (должен увеличиваться на 1 при каждой отправке нового сообщения);
 - TP_DA_L длина полезных данных адреса получателя в октетах;
- TP_DA_T тип формата адреса получателя. Возможные значения параметров TP_DA_T и SMSC_AT представлены в таблице 10;
- TP_DA адрес получателя. Кодировка номера проводится по тем же правилам, что и в параметре SMSC A;
 - TP PID идентификатор протокола (должен содержать значение 00);
- TP_DCS тип кодировки данных (должен содержать значение 0x04, определяющее 8-битную кодировку сообщения, отсутствие компрессии);
- TP_VP время актуальности данного сообщения. Формат данного поля определяется значением из таблицы 9. Параметр является опциональным. Его наличие и размер зависят от значения поля TP_VPF;
- TP_UDL длина данных сообщения из поля TP_DL, в байтах для используемой 8-битной кодировки;
- TP_UD непосредственно передаваемые пользовательские данные. Формат данного поля в зависимости от значения поля TP_UDHI представлен в таблице 11.

Таблица 9 — Формат поля TP_VP в зависимости от значения поля TP_VPF

Значени	ие битов	Описание
0	0	Поле TP_VP не передается
1	0	Поле TP_VP имеет формат «относительное время» и размер 1 байт
0	1	Поле TP_VP имеет формат «расширенное время» и размер 7 байт
1	1	Поле TP_VP имеет формат «абсолютное время» и размер 7 байт

Таблица 10 — Формат полей TP_DA_Т и SMSC_AT (тип адреса)

Бит 7	Бит 6	Бит 5	Бит 4	Бит 3	Бит 2	Бит 1	Бит 0	Размер, байт
1		TON			N	PI		1

Параметры полей TP_DA_T и SMSC_AT, приведенные в таблице 10, имеют следующее назначение:

- TON (Type Of Number) тип номера. Параметр TON может принимать следующие значения:
- а) 000 неизвестный;
- б) 001 международный формат;
- в) 010 национальный формат;
- г) 011 специальный номер, определяемый сетью;
- д) 100 номер абонента;
- е) 101 буквенно-цифровой код (коды согласно [2] с 7-битной кодировкой по умолчанию);
- ж) 110 укороченный;
- и) 111 зарезервировано.
- NPI (Numeric Plan Identification) тип плана нумерации (применимо для значений поля TON 000, 001, 010). NPI может принимать следующие значения:
 - a) 0000 неизвестный;
 - б) 0001 план нумерации ISDN телефонии;
 - в) 0011 план нумерации при передаче данных;
 - г) 0100 телеграф;
 - д) 1000 национальный;
 - е) 1001 частный;
 - ж) 1111 зарезервировано.

Таблица 11 — Формат поля TP_UD

Бит 7	Бит 6	Бит 5	Бит 4	Бит 3	Бит 2	Бит 1	Бит 0	Тип	Размер, байт
		0	1						
		0	1						
		0	1						
		0	1n						
		0	1						
		LIE «B» (Le	ength of Inf	ormation-El	ement «B»)	ı		0	1
		IED «B» (I	nformation-	Element-Da	ata of «B»)			0	1n
		IEI «N» (In	formation-E	lement-Ide	ntifier «N»)			0	1
	_	LIE «N» (Le	ength of Inf	ormation-El	ement «N»))		0	1
		0	1n						
	_	М	1140						

Параметры поля TP UD, приведенные в таблице 11, имеют следующее назначение:

- LUDH длина заголовка пользовательских данных в байтах без учета размера данного поля;
- IEI «A», IEI «В», IEI «N» идентификатор информационного элемента «A», «В» и «N» соответственно, который определяет тип информационного элемента и может принимать следующие значения (в шестнадцатеричной системе):
 - а) 00 часть конкатенируемого SMS-сообщения;
 - б) 01 индикатор специального SMS-сообщения;
 - в) 02 зарезервировано;
 - г) 03 не используется;
 - д) 04—7F зарезервировано;
 - e) 80—9F для специального использования SME;
 - ж) А0—В Е зарезервировано;
 - и) C0—DF для специального использования SC;
 - к) E0—FF зарезервировано;
- LIE «A», LIE «B», LIE «N» параметры, определяющие размер данных информационных элементов «A», «В» и «N» соответственно, в байтах, без учета размера данного поля;
 - IED «А», IED «В», IED «N» данные информационных элементов «А», «В» и «N» соответственно;
- UD данные пользователя. Размер данного поля определяется наличием заголовка пользовательских данных TP_UD_HEADER, состоящего из полей LUDH, IEI, LIE, IED. Если заголовок не передается, то размер равен значению поля TP_UDL, указанного в таблице 8. Если заголовок передается, то размер поля вычисляется как разность (TP_UDL LUDH-1).

В случае если идентификатор информационного элемента IEI заголовка пользовательских данных TP_UD_HEADER имеет значение 00, структура поля IED будет иметь вид, указанный в таблице 12.

Т а б л и ц а 12 — Формат поля данных информационного элемента характеризующего часть конкатенируемого SMS-сообщения

Бит 7	Бит 6	Бит 5	Бит 4	Бит 3	Бит 2	Бит 1	Бит 0	Тип	Размер, байт
	CSMRN	М	1						
	N	//NSM (Maxi	mum Numb	er of Short	Messages)	1		М	1
	SNC	М	1						

Примечания

- 1 CSMRN номер конкатенируемого SMS-сообщения, должен иметь одинаковое значение для всех частей длинного SMS-сообщения.
- 2 MNSM общее количество сообщений, из которых состоит длинное SMS. Должен содержать значения в диапазоне от 1 до 255.
- 3 SNCSM номер передаваемой части длинного SMS-сообщения. Инкрементируется при отправке каждой новой части длинного сообщения. Должен содержать значение в диапазоне от 1 до 255. Если значение данного поля превышает значение из поля MNSM или равно нулю, то принимающая сторона должна игнорировать весь информационный элемент.

5.7.2 Описание формата передаваемой информации

- 5.7.2.1 При использовании SMS для обмена данными между AC и телематической платформой пакеты, упакованные по правилам протокола транспортного уровня и протокола уровня поддержки услуг, помещаются в поле TP_UD (см. таблицу 8), при этом полный размер пакета протокола не должен превышать 140 байт. В этом случае механизм авторизации не используется и подтверждение на переданные пакеты не требуется. После успешной отправки SMS информация считается доставленной.
- 5.7.2.2 Для отправки SMS, содержащего цифровую подпись, используется пакет транспортного уровня типа EGTS PT SIGNED APPDATA.
- 5.7.2.3 В случае если размер пакета данных протокола превышает 140 байт, используется механизм конкатенации SMS-сообщений, который определен в [3, подпункт 9.2.3.24.1]. Суть данного механизма

состоит в том, что передаваемые пользовательские данные разбиваются на части и отправляются отдельными SMS-сообщениями. При этом каждое такое сообщение содержит специальную структуру, определяющую общее количество частей передаваемых данных и порядок их сборки на принимающей стороне. В качестве такой структуры используется поле TP_UD_HEADER, которое содержит информационный элемент, характеризующий часть конкатенируемого SMS-сообщения. Таким образом, исходя из размера заголовка данных пользователя и максимального числа частей длинного сообщения, равного 255, максимально возможный размер пакета при использовании 8-битной кодировки может составлять $255 \cdot (140-6) = 34170$ байт.

5.8 Временные и количественные параметры протокола транспортного уровня при использовании пакетной передачи данных

Наименование и описание временных и количественных параметров протокола транспортного уровня указаны в таблице 13.

Название	Тип данных	Диапазон значений	Значение по умолчанию	Описание
TL_RESPONSE_TO	BYTE	0255	5	Время ожидания подтверждения пакета на транспортном уровне, с
TL_RESEND_ATTEMPTS	BYTE	0255	3	Число повторных попыток отправки непод- твержденного пакета
TL_RECONNECT_TO	BYTE	0255	30	Время, по истечении которого будет осуществляться повторная попытка установления канала связи после его разрыва

Таблица 13 — Временные и количественные параметры протокола транспортного уровня

6 Протокол уровня поддержки услуг (общая часть)

6.1 Назначение протокола уровня поддержки услуг

- 6.1.1 Протокол уровня поддержки услуг предназначен для обеспечения обмена данными между элементами системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в целях обеспечения функционирования системы для оказания информационных услуг потребителям. Каждой услуге соответствует отдельный сервис, который является ключевым элементом в рамках системы, построенной с использованием протокола уровня поддержки услуг.
 - 6.1.2 Протокол уровня поддержки услуг выполняет следующие основные функции:
- обмен информационными сообщениями, содержащими данные для обработки различными сервисами, а также запросы на выдачу информации сервисами;
 - обеспечение уведомления о результатах доставки и обработки данных уровня поддержки услуг;
 - идентификация принадлежности данных определенному типу сервиса;
 - определение характеристик данных (число, тип, состав, размер, кодировка и др.).

6.2 Обмен информационными сообщениями

Основной структурой протокола уровня поддержки услуг, содержащей в себе все необходимые данные для обработки информации или запроса на предоставление той или иной услуги, является запись. Каждая запись может иметь в своем составе несколько подзаписей, содержащих необходимые данные и определяющих действия, которые должен произвести сервис, обрабатывающий данную подзапись.

6.3 Обеспечение уведомления о результате доставки и обработки данных уровня поддержки услуг

На уровне поддержки услуг уведомление отправляющей стороны о результате доставки и обработки данных обеспечивается механизмом подтверждений информационных записей при помощи специальных подзаписей, содержащих идентификатор полученной/обработанной записи.

6.4 Идентификация принадлежности данных, используемых в протоколе уровня поддержки услуг

Для идентификации принадлежности записи тому или иному сервису используется идентификатор типа сервиса, который определяет функциональные особенности и характеристики обрабатываемых данных. Тип сервиса является его идентификатором при внутриплатформенной маршрутизации и является уникальным в рамках протокола уровня поддержки услуг.

6.5 Определение характеристик данных в протоколе уровня поддержки услуг

Данные в протоколе уровня поддержки услуг записываются в виде подзаписи, имеющей свой уникальный идентификатор в рамках отдельного типа сервиса, а также строго определенную структуру организации данных в зависимости от подзаписи. Использованием такой организации данных в протоколе уровня поддержки услуг достигается однозначное определение типа данных, их физического смысла, размера и способа упаковки.

6.6 Структуры данных, используемые в протоколе уровня поддержки услуг

6.6.1 Общая структура

Общая структура протокола уровня поддержки услуг, которая входит в состав пакета протокола транспортного уровня, может содержать одну или несколько записей, идущих одна за другой и имеющих различный состав данных, предназначенных разным сервисам. Общая структура данных представлена на схеме 2.

	Данные уровня поддержки услуг								
Запись RID = 1	Запись RID = 2		Запись RID = N						

Схема 2 — Общая структура данных уровня поддержки услуг

6.6.2 Структура отдельной записи

6.6.2.1 Состав записи

Отдельная запись протокола уровня поддержки услуг состоит из заголовка записи и данных записи. Состав отдельной записи представлен на схеме 3.

Заголовок записи	Данные записи						
Salonobok Salivicu	Подзапись 1		Подзапись N				

Схема 3 — Состав отдельной записи уровня поддержки услуг

В заголовке записи находятся параметры, определяющие типы сервисов получателя и отправителя, идентификатор записи, идентификатор объекта (например, АС), длину передаваемых данных, а также различные флаги, определяющие наличие опциональных параметров и способ обработки.

Данные записи могут содержать одну или несколько подзаписей, определяющих типы и содержащих передаваемые данные.

6.6.2.2 Структура записи

Структура отдельной записи уровня поддержки услуг указана в таблице 14.

Таблица 14 — Формат отдельной записи протокола уровня поддержки услуг

Бит 7	Бит 6	Бит 5	Бит 4	Бит 3	Бит 2	Бит 1	Бит 0	Тип	Тип данных	Размер, байт
_		ĺ	М	USHORT	2					
		F	М	USHORT	2					

Окончание таблицы 14

Бит 7	Бит 7 Бит 6 Бит 5 Бит 4 Бит 3 Бит 2 Бит 1 Бит 0								Тип данных	Размер, байт
			M	BYTE	1					
SSOD	RSOD	GRP		5112	,					
		C	OID (Objec	t Identifie	.)		_	0	UINT	4
_		E	VID (Ever	nt Identifie	·)			0	UINT	4
			TM (1	Гіте)				0	UINT	4
_		SS	Γ (Source :	Service Ty	rpe)			М	BYTE	1
		RST	М	BYTE	1					
			М	BINARY	365498					

Параметры отдельной записи протокола уровня поддержки услуг, приведенные в таблице 14, имеют следующее назначение:

- RL параметр определяет размер данных из поля RD;
- RN номер записи. Значения в данном поле изменяются по правилам циклического счетчика в диапазоне от 0 до 65535, т. е. при достижении значения 65535 следующее значение должно быть 0. Значение из данного поля используется для подтверждения записи;
- RFL содержит битовые флаги, определяющие наличие в данном пакете полей OID, EVID и TM, характеризующих содержащиеся в записи данные;
- SSOD (Source Service On Device) битовый флаг, определяющий расположение сервиса-отправителя:
 - а) 1 сервис-отправитель расположен на стороне АС;
 - б) 0 сервис-отправитель расположен на телематической платформе;
- RSOD (Recipient Service On Device) битовый флаг, определяющий расположение сервиса-получателя:
 - а) 1 сервис-получатель расположен на стороне АС;
 - б) 0 сервис-получатель расположен на телематической платформе;
- GRP (Group) битовый флаг, определяющий принадлежность передаваемых данных определенной группе, идентификатор которой указан в поле OID:
 - а) 1 данные предназначены для группы;
 - б) 0 принадлежность группе отсутствует;
- RPP (Record Processing Priority) битовое поле, определяющее приоритет обработки данной записи сервисом:
 - а) 00 наивысший;
 - б) 01 высокий;
 - в) 10 средний;
 - г) 11 низкий;
 - TMFE (Time Field Exists) битовое поле, определяющее наличие в данном пакете поля ТМ:
 - а) 1 поле ТМ присутствует;
 - б) 0 поле ТМ отсутствует;
 - EVFE (Event ID Field Exists) битовое поле, определяющее наличие в данном пакете поля EVID:
 - а) 1 поле EVID присутствует;
 - б) 0 поле EVID отсутствует;
 - OBFE (Object ID Field Exists) битовое поле, определяющее наличие в данном пакете поля OID:
 - a) 1 поле OID присутствует;
 - б) 0 поле OID отсутствует;

- OID идентификатор объекта, сгенерировавшего данную запись или для которого данная запись предназначена (уникальный идентификатор AC), либо идентификатор группы (при GRP = 1). При передаче от AC в одном пакете транспортного уровня нескольких записей подряд для разных сервисов, но от одного и того же объекта, поле OID может присутствовать только в первой записи, а в последующих записях может быть опущено;
- EVID уникальный идентификатор события. Поле EVID задает глобальный идентификатор события и применяется, когда необходимо логически связать с одним единственным событием набор нескольких информационных сущностей, причем сами сущности могут быть разнесены как по разным информационным пакетам, так и по времени. При этом прикладное программное обеспечение имеет возможность объединить все эти сущности воедино в момент представления пользователю информации о событии. Например, если с нажатием тревожной кнопки связывается серия фотоснимков, поле EVID должно указываться в каждой сервисной записи, связанной с этим событием на протяжении передачи всех сущностей, связанных с данным событием, как бы долго не длилась передача всего пула информации;
- TM время формирования записи на стороне отправителя (секунды с 00:00:00 01.01.2010 UTC). Если в одном пакете транспортного уровня передаются несколько записей, относящихся к одному объекту и моменту времени, то поле метки времени TM может передаваться только в составе первой записи;
- SST идентификатор тип сервиса-отправителя, сгенерировавшего данную запись. Например, сервис, обрабатывающий навигационные данные на стороне AC, сервис команд на стороне телематической платформы и т. д.;
- RST идентификатор тип сервиса-получателя данной записи. Например, сервис, обрабатывающий навигационные данные на стороне телематической платформы, сервис обработки команд на стороне AC и т. д.:
- RD поле, содержащее информацию, присущую определенному типу сервиса (одну или несколько подзаписей сервиса типа, указанного в поле SST или RST, в зависимости от вида передаваемой информации).

6.6.3 Общая структура подзаписей

Формат отдельной подзаписи в протоколе уровня поддержки услуг указан в таблице 15.

Таблица 15 — Формат отдельной подзаписи протокола уровня поддержки услуг

Бит 7	Бит 6	Бит 5	Бит 4	Бит 3	Бит 2	Бит 1	Бит 0	Тип	Тип данных	Размер, байт
		S	М	BYTE	1					
		SF	RL (Subred	cord Leng	th)	_		М	USHORT	2
		s	0	BINARY	065495					

Примечания

1 SRT — тип подзаписи (подтип передаваемых данных в рамках общего набора типов одного сервиса). Тип 0 — специальный, зарезервирован за подзаписью подтверждения данных для каждого сервиса. Конкретные значения номеров типов подзаписей определяются логикой самого сервиса. Протокол оговаривает лишь то, что этот номер должен присутствовать, а нулевой идентификатор зарезервирован.

2 SRL — длина данных в байтах подзаписи в поле SRD.

3 SRD — данные подзаписи. Наполнение данного поля специфично для каждого сочетания идентификатора сервиса и типа подзаписи.

6.6.4 На каждую информационную запись уровня поддержки услуг должно быть отправлено подтверждение, которое содержит подзапись с информацией об идентификаторе подтверждаемой записи и результате ее обработки. Диаграмма, поясняющая работу механизма подтверждений при обмене сообщениями на уровне поддержки услуг, представлена на рисунке 3.

Каждое сообщение протокола уровня поддержки услуг содержит в себе заголовок и контрольную сумму транспортного уровня и одну или несколько записей уровня поддержки услуг. Причем в одном сообщении могут содержаться как информационные записи, так и подтверждения на ранее принятые записи.




Рисунок 3 — Диаграмма обмена сообщениями

6.7 Описание сервисов предоставления услуг

6.7.1 Список поддерживаемых протоколом уровня поддержки услуг сервисов предоставления услуг, их идентификаторы в десятичном виде, а также описание представлены в таблице 16.

Таблица 16 — Список сервисов, поддерживаемых протоколом

Код	Название	Описание	ДО ¹⁾	ШСЭ ²⁾	ШСД ³⁾
1	EGTS_ AUTH_ SERVICE	Данный тип сервиса применяется для осуще- ствления процедуры аутентификации АС на теле- матической платформе. При использовании протокола ТСР/IР АС дол- жен проходить данную процедуру, и только после успешного завершения данной процедуры проис- ходит дальнейшее взаимодействие	+	-	+
2	EGTS_ TELEDATA_ SERVICE	Сервис предназначен для обработки телематической информации (координатные данные, данные о срабатывании датчиков и т. д.), поступающей от АС	+	_	+

Окончание таблицы 16

Код	Название	Описание	ДО ¹⁾	ШСЭ ²⁾	ШСД ³⁾
4	EGTS_ COMMANDS_ SERVICE	Данный тип сервиса предназначен для обработ- ки управляющих и конфигурационных команд, ин- формационных сообщений и статусов, передавае- мых между АС, телематической платформой и опе- раторами	+	+	+
9	EGTS_ FIRMWARE_ SERVICE	Сервис предназначен для передачи на АС конфигурации и непосредственно самого программного обеспечения аппаратной части самого АС, а также различного периферийного оборудования, подключенного к АС и поддерживающего возможность удаленного обновления программного обеспечения	+	+	+
10	EGTS_ ECALL_ SERVICE	Сервис, обеспечивающий выполнение функционала ЭРА. Сервис описан в разделе 7	+	+	+

Примечание — Варианты конфигурации АС:

- 1 АС, исполненная в конфигурации дополнительного оборудования.
- 2 AC, исполненная в конфигурации штатного оборудования и предназначенная для реализации только базовой услуги системой «ЭРА-ГЛОНАСС».
- 3 АС, исполненная в конфигурации штатного оборудования и предназначенная для реализации дополнительных, кроме базовой, услуг системой «ЭРА-ГЛОНАСС».

6.7.2 Cepbuc EGTS AUTH SERVICE

Сервис EGTS_AUTH_SERVICE применяется для осуществления процедуры аутентификации АС на стороне телематической платформы, а также для получения учетных данных АС и информации об инфраструктуре на стороне АС (состав и версии программного обеспечения модулей, блоков, периферийного оборудования, информации о транспортном средстве). Сервис должен использоваться АС только в случае работы по протоколу TCP/IP после создания каждого нового соединения с телематической платформой.

Требования данного пункта настоящего стандарта распространяются только на AC, исполненные в конфигурации дополнительного оборудования, и не распространяются на штатные AC, которые поддерживают только базовую услугу реагирования при аварии.

Список подзаписей, используемых сервисом EGTS AUTH SERVICE, представлен в таблице 17.

Таблица 17 — Список подзаписей сервиса EGTS_AUTH_SERVICE

Код	Название	Описание
0	EGTS_SR_RECORD_RESPONSE	Подзапись применяется для осуществления подтверждения процесса обработки записи протокола уровня поддержки услуг. Данный тип подзаписи должен поддерживаться всеми сервисами
1	EGTS_SR_TERM_IDENTITY	Подзапись используется АС при запросе авторизации на телематическую платформу и содержит учетные данные АС
2	EGTS_SR_MODULE_DATA	Подзапись предназначена для передачи на телематическую платформу информации об инфраструктуре на стороне АС, о составе, состоянии и параметрах блоков и модулей АС. Данная подзапись является опциональной, и разработчик АС сам принимает решение о необходимости заполнения полей и отправки подзаписи. Одна подзапись описывает один модуль. В одной записи может передаваться последовательно несколько таких подзаписей, что позволяет передать данные об отдельных составляющих всей аппаратной части АС и периферийного оборудования

Окончание таблицы 17

Код	Название	Описание
3	EGTS_SR_VEHICLE_DATA	Подзапись применяется АС для передачи на телематическую платформу информации о транспортном средстве
4	EGTS_SR_AUTH_PARAMS	Подзапись используется телематической платформой для передачи на АТ данных о способе и параметрах шифрования, требуемого для дальнейшего взаимодействия
5	EGTS_SR_AUTH_INFO	Подзапись предназначена для передачи на телематическую платформу аутентификационных данных АС с использованием ранее переданных со стороны платформы параметров для осуществления шифрования данных
6	EGTS_SR_SERVICE_INFO	Данный тип подзаписи используется для информирования принимающей стороны, АС или телематической платформы в зависимости от направления отправки, о поддерживаемых сервисах, а также для запроса определенного набора требуемых сервисов (от АС к ТП)
7	EGTS_SR_RESULT_CODE	Подзапись применяется телематической платформой для информирования АС о результатах процедуры аутентификации АС

6.7.2.1 Подзапись EGTS_SR_RECORD_RESPONSE Структура подзаписи указана в таблице 18.

Таблица 18 — Формат подзаписи EGTS_SR_RECORD_RESPONSE

Бит 7	Бит 6	Бит 5	Бит 4	Бит 3	Бит 2	Бит 1	Бит 0	Тип	Тип данных	Размер, байт
		CRN (C	М	USHORT	2					
		F	М	BYTE	1					

Поля подзаписи EGTS SR_RECORD_RESPONSE имеют следующее назначение:

- CRN номер подтверждаемой записи (значение поля RN из обрабатываемой записи);
- RST статус обработки записи.

При получении подтверждения отправителем он анализирует поле RST подзаписи EGTS_SR_RECORD_RESPONSE и в случае получения статуса об успешной обработке стирает запись из внутреннего хранилища, иначе в случае ошибки и в зависимости от причины производит соответствующие действия.

6.7.2.2 Подзапись EGTS_SR_TERM_IDENTITY. Структура подзаписи указана в таблице 19.

Таблица 19 — Формат подзаписи EGTS_SR_TERM_IDENTITY сервиса EGTS_AUTH_SERVICE

Бит 7	Бит 6	Бит 5	Бит 4	Бит 3	Бит 2	Бит 1	Бит 0	Тип	Тип данных	Размер, байт
			М	UINT	4					
				Flags				. м	BYTE	1
MNE	BSE	NIDE	HDIDE	IVI	DIIE	Į.				
		HDID		0	USHORT	2				
	IMEI	(Internation	nal Mobil		0	STRING	15			

Окончание таблицы 19

Бит 7	Бит 6	Бит 5	Бит 4	Бит 3	Бит 2	Бит 1	Бит 0	Тип	Тип данных	Размер, байт
	IM	SI (Interna	0	STRING	16					
		LN	NGC (Lan	guage Co	de)	_		0	STRING	3
		N	IID (Netwo	ork Identifi	er)	_		0	BINARY	3
			BS (Bu	ffer Size)		_		0	USHORT	2
	MSISDN	(Mobile St	0	STRING	15					

Поля подзаписи EGTS_SR_TERM_IDENTITY имеют следующее назначение:

- TID уникальный идентификатор, назначаемый при программировании AC. Наличие значения 0 в данном поле означает, что AC не прошла процедуру конфигурирования или прошла ее не полностью. Данный идентификатор назначается оператором системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и однозначно определяет набор учетных данных AC. TID назначается при инсталляции AC как дополнительного оборудования и передаче оператору учетных данных AT (IMSI, IMEI, serial_id). В случае использования AC в качестве штатного устройства TID сообщается оператору автопроизводителем вместе с учетными данными (VIN, IMSI, IMEI);
- HDIDE битовый флаг, который определяет наличие поля HDID в подзаписи (если бит равен 1, то поле передается, если 0, то не передается);
- IMEIE битовый флаг, который определяет наличие поля IMEI в подзаписи (если бит равен 1, то поле передается, если 0, то не передается);
- IMSIE битовый флаг, который определяет наличие поля IMSI в подзаписи (если бит равен 1, то поле передается, если 0, то не передается);
- LNGCE битовый флаг, который определяет наличие поля LNGC в подзаписи (если бит равен 1, то поле передается, если 0, то не передается);
- SSRA битовый флаг, предназначенный для определения алгоритма использования сервисов (если бит равен 1, то используется простой алгоритм, если 0, то алгоритм запросов на использование сервисов);
- NIDE битовый флаг, определяющий наличие поля NID в подзаписи (если бит равен 1, то поле передается, если 0, то не передается);
- BSE битовый флаг, определяющий наличие поля BS в подзаписи (если бит равен 1, то поле передается, если 0, то не передается);
- MNE битовый флаг, определяющий наличие поля MSISDN в подзаписи (если бит равен 1, то поле передается, если 0, то не передается);
- HDID идентификатор домашней телематической платформы (подробная учетная информация об АС хранится на данной платформе);
- IMEI идентификатор мобильного устройства (модема). При невозможности определения данного параметра АС должна заполнять данное поле значением 0 во всех 15 символах;
- IMSI идентификатор мобильного абонента. При невозможности определения данного параметра, устройство должно заполнять данное поле значением 0 во всех 16 символах;
- LNGC код языка, предпочтительного к использованию на стороне AC, в соответствии с [4], например, «rus» русский;
- NID идентификатор сети оператора, в которой зарегистрирована АС. Используются 20 младших бит. Представляет пару кодов МСС-MNC. Структура поля NID представлена в таблице 20;
- BS максимальный размер буфера приема AC в байтах. Размер каждого пакета информации, передаваемого на AC, не должен превышать данного значения. Значение поля BS может принимать различные значения (1024, 2048, 4096) и зависит от реализации аппаратной и программной частей конкретной AC;
- MSISDN телефонный номер мобильного абонента. При невозможности определения данного параметра устройство должно заполнять данное поле значением 0 во всех 15 символах (формат описан в [4]).

Передача поля HDID определяется настройками AC и целесообразна при возможности подключении AC к телематической платформе, отличной от домашней, например, при использовании территориально распределенной сети платформ. При использовании только одной домашней платформы передача HDID не требуется.

Простой алгоритм использования сервисов подразумевает, что для АС доступны все сервисы, и в таком режиме АС разрешено сразу отправлять данные для требуемого сервиса. В зависимости от действующих на телематической платформе для данного АС разрешений в ответ на пакет с данными для сервиса может быть возвращена запись-подтверждение с соответствующим признаком ошибки. В системах с простым распределением прав на использование сервисов рекомендуется применять простой алгоритм. Это сокращает объем передаваемого трафика и время авторизации АС.

Алгоритм запросов на использование сервисов подразумевает, что перед тем, как использовать тот или иной тип сервиса (отправлять данные), АС должна получить от телематической платформы информацию о доступных для использования сервисов. Запрос на использование сервисов может осуществляться как на этапе авторизации, так и после нее. На этапе авторизации запрос на использование того или иного сервиса проводится путем добавления подзаписей типа SR_SERVICE_INFO и установки бита 7 поля SRVP в значение 1. После процедуры авторизации запрос на использование сервиса может быть осуществлен также при помощи подзаписей SR_SERVICE_INFO.

Таблица 20 — Формат поля NID подзаписи EGTS SR TERM IDENTITY сервиса EGTS AUTH SERVICE

Биты 2023	Биты 1019	Биты 09	Тип	Тип данных	Размер, байт
_	MCC (Mobile Country Code)	MNC (Mobile Network Code)	М	BINARY	3

Совокупность МСС и MNC определяет уникальный идентификатор сотового оператора сетей GSM, CDMA, TETRA, UMTS, а также некоторых операторов спутниковой связи.

Параметры поля NID подзаписи EGTS SR TERM IDENTITY имеют следующее назначение:

- МСС код страны;
- MNC код мобильной сети в пределах страны.
- 6.7.2.3 Подзапись EGTS SR MODULE DATA

Структура подзаписи представлена в таблице 21.

Таблица 21 — Формат подзаписи EGTS_SR_MODULE_DATA сервиса EGTS_AUTH_SERVICE

Бит 7	Бит 6	Бит 5	Бит 4	Бит 3	Бит 2	Бит 1	Бит 0	Тип	Тип данных	Размер, байт
			М	BYTE	1					
		,	М	UINT	4					
		F/	NV (Firmv	vare V ers i	on)			М	USHORT	2
		s	WV (Softw	vare Ve rs i	on)			М	USHORT	2
			MD (Mo	dification)				М	BYTE	1
			ST (State)				М	BYTE	1
		;	SRN (Seri	al Numbe	er)			0	STRING	032
			D (De	elimiter)				М	BYTE	1
			0	STRING	032					
			D (De	elimiter)				М	BYTE	1

Поля подзаписи SR MODULE DATA имеют следующее значение:

- МТ тип модуля, определяет функциональную принадлежность модуля (1 основной модуль; 2 модуль ввода вывода; 3 модуль навигационного приемника; 4 модуль беспроводной связи). Здесь указаны рекомендованные правила нумерации типов модулей. Конкретная реализация сервиса авторизации может вводить и расширять собственную нумерацию типов, включая все внешние периферийные контроллеры;
 - VID код производителя;
- FWV версия аппаратной части модуля (старший байт число до точки major version, младший после точки minor version, например версия 2.34 будет представлена числом 0x0222):
- SWV версия программной части модуля (старший байт число до точки, младший после точки);
 - MD код модификации программной части модуля;
 - ST состояние (1 включен, 0 выключен, больше 127 неисправность (см. приложение В));
 - SRN серийный номер модуля;
 - D разделитель строковых параметров (всегда имеет значение 0);
 - DSCR краткое описание модуля.
 - 6.7.2.4 Подзапись EGTS SR VEHICLE DATA

Структура подзаписи представлена в таблице 22. В случае использования АС в конфигурации штатного оборудования по данным из поля VIN данная подзапись должна передаваться совместно с EGTS SR TERM IDENTITY.

Таблица 22 — Формат подзаписи EGTS SR VEHICLE_DATA сервиса EGTS_AUTH SERVICE

Бит 7	Бит 6	Бит 5	Бит 4	Бит 3	Бит 2	Бит 1	Бит 0	Тип	Тип данных	Размер, байт
		VIN (Ve	М	STRING	17					
			VHT (Veh	icle Type)				М	UINT	4
	١	√PST (Vel	М	UINT	4					

Поля подзаписи EGTS SR VEHICLE DATA имеют следующее значение:

- VIN идентификационный номер транспортного средства;
- VHT тип транспортного средства:
- а) биты 31—5: не используются;
- б) биты 4—0;
- в) 0001 пассажирский (Class M1);
- г) 0010 автобус (Class M2);
- д) 0011 автобус (Class M3);
- e) 0100 легкая грузовая машина (Class N1);
- ж) 0101 тяжелая грузовая машина (Class N2);
- и) 0110 тяжелая грузовая машина (Class N3);
- к) 0111 мотоцикл (Class L1e);
- л) 1000 мотоцикл (Class L2e);
- м) 1001 мотоцикл (Class L3e);
- н) 1010 мотоцикл (Class L4e);
- п) 1011 мотоцикл (Class L5e);
- р) 1100 мотоцикл (Class L6e);
- с) 1101 мотоцикл (Class L7e);
- VPST тип энергоносителя транспортного средства. Если все биты 0, то тип не задан:
- а) биты 31-6: не используются;
- б) бит 5: 1 водород;
- в) бит 4: 1 электричество (более 42 В и 100 А/ч);
- г) бит 3: 1 жидкий пропан (LPG);

- д) бит 2: 1 сжиженный природный газ (CNG);
- е) бит 1: 1 дизель;
- ж) бит 0: 1 бензин.
- 6.7.2.5 Подзапись EGTS SR AUTH PARAMS.

Структура подзаписи представлена в таблице 23.

Таблица 23 — Формат подзаписи EGTS_SR_AUTH_PARAMS сервиса EGTS_AUTH_SERVICE

Бит 7	Бит 6	Бит 5	Бит 4	Бит 3	Бит 2	Бит 1	Бит 0	Тип	Тип данных	Размер, байт
		-	FLG	(Flags)				М	BYTE	1
	EXE	SSE	IVI	Bric	I					
		Pk	(L (Public	Key Leng	th)			0	USHORT	2
			PBK (Pu	blic Key)				0	BINARY	0512
		ISL	(Identity S	String Leng	gth)			0	USHORT	2
			MSZ (M	od Size)			_	0	USHORT	2
		S	S (Server	Sequence	;)			0	STRING	0255
			D (Del	limiter)				0	BYTE	1
			0	STRING	0255					
			0	BYTE	1					

Поля подзаписи EGTS SR AUTH PARAMS имеют следующее значение:

- EXE битовый флаг, определяющий наличие поля EXP и следующего за ним разделителя D (если 1, то поля присутствуют):
- SSE битовый флаг, определяющий наличие поля SS и следующего за ним разделителя D (если 1, то поля присутствуют);
 - MSE битовый флаг, определяющий наличие поля MSZ (если 1, то поле присутствует);
 - ISLE битовый флаг, определяющий наличие поля ISL (если 1, то поле присутствует);
 - РКЕ битовый флаг, определяющий наличие полей РКL и РВК (если 1, то поля присутствуют);
- ENA битовое поле, определяющее требуемый алгоритм шифрования пакетов. Если данное поле содержит значение 00, то шифрование не применяется, и подзапись EGTS_SR_AUTH_PARAMS содержит только один байт, иначе в зависимости от типа алгоритма наличие дополнительных параметров определяется остальными битами поля FLG:
 - PKL длина публичного ключа в байтах;
 - РВК данные публичного ключа;
 - ISL результирующая длина идентификационных данных;
 - MSZ параметр, применяемый в процессе шифрования;
 - SS специальная серверная последовательность байт, применяемая в процессе шифрования;
 - D разделитель строковых параметров (всегда имеет значение 0);
 - EXP специальная последовательность, используемая в процессе шифрования.

Если требуется использование шифрования и запрашиваемый алгоритм шифрования поддерживается, авторизуемой стороной проводятся формирование и отправка записи EGTS_SR_AUTH_INFO, зашифрованной по указанному алгоритму. При этом биты 11 и 12 в поле KEYS заголовка транспортного уровня устанавливаются в соответствующие значения, и весь последующий обмен данными проводится с использованием шифрования.

Если требуемый алгоритм шифрования не поддерживается, инициирующая сторона отправляет подзапись EGTS_SR_RECORD_RESPONSE с соответствующим признаком ошибки.

В записи в зависимости от используемого алгоритма запроса сервисов, также могут содержаться подзаписи EGTS_SR_SERVICE_INFO, определяющие число и параметры поддерживаемых, а также требуемых инициирующей стороной сервисов.

6.7.2.6 Подзапись EGTS SR AUTH INFO

Структура подзаписи представлена в таблице 24.

Поля подзаписи EGTS SR AUTH INFO имеют следующее значение:

- UNM имя пользователя;
- D разделитель строковых параметров (всегда имеет значение 0);
- UPSW пароль пользователя;
- SS специальная серверная последовательность байт, передаваемая в подзаписи EGTS_SR_AUTH_PARAMS (необязательное поле, наличие зависит от используемого алгоритма шифрования).

Таблица 24 — Структура подзаписи EGTS SR AUTH INFO сервиса EGTS AUTH SERVICE

Бит 7	Бит 6	Бит 5	Бит 4	Бит 3	Бит 2	Бит 1	Бит 0	Тип	Тип данных	Размер, байт
			М	STRING	032					
			D (C	Delimiter)				М	BYTE	1
		Į	JPSW (U	ser Passw	vord)			М	STRING	032
			D (C	Delimiter)				М	BYTE	1
			SS (Serv	er Sequer	nce)			0	STRING	0255
			D (C	Delimiter)				0	BYTE	1

6.7.2.7 Подзапись EGTS_SR_SERVICE_INFO.

Структура подзаписи представлена в таблице 25.

Таблица 25 — Структура подзаписи EGTS_SR_SERVICE_INFO сервиса EGTS_AUTH_SERVICE

Бит 7	Бит 6	Бит 5	Бит 4	Бит 3	Бит 2	Бит 1	Бит 0	Тип	Тип данных	Размер, байт
	ST (Service Type)							М	BYTE	1
	SST (Service Statement)								BYTE	1
	SRVP (Service Parameters)								BYTE	1
SRVA	SRVA — SRVRP							М	Biic	'

Поля подзаписи EGTS SR SERVICE INFO имеют следующее значение:

- ST тип сервиса, определяющий функциональную принадлежность (например, EGTS TELEDATA SERVICE, EGTS ECALL SERVICE и т. д.);
 - SST определяет текущее состояние сервиса (см. таблицу 26);
 - SRVP определяет параметры сервиса;
 - SRVA (Service Attribute) битовый флаг, атрибут сервиса:
 - а) 0 поддерживаемый сервис;
 - б) 1 запрашиваемый сервис;
- SRVRP (Service Routing Priority) битовое поле, приоритет с точки зрения трансляции на него данных (в случае масштабирования системы и применения нескольких экземпляров приложений одного типа сервиса) определяется битами 0 и 1:
 - а) 00 наивысший;
 - б) 01 высокий;
 - в) 10 средний;
 - г) 11 низкий.

Таблица 26 — Список возможных состояний сервиса

Код	Название	Описание					
0	EGTS_SST_IN_SERVICE	Сервис в рабочем состоянии и разрешен к использованию					
128	EGTS_SST_OUT_OF_SERVICE	Сервис в нерабочем состоянии (выключен)					
129	EGTS_SST_DENIED	Сервис запрещен для использования					
130	EGTS_SST_NO_CONF	Сервис не настроен					
131	EGTS_SST_TEMP_UNAVAIL	Сервис временно недоступен					

6.7.2.8 Подзапись EGTS SR RESULT CODE

Структура подзаписи представлена в таблице 27.

Поля подзаписи EGTS SR SERVICE INFO имеют следующее значение:

- RCD — код, определяющий результат выполнения операции авторизации.

Таблица 27 — Структура подзаписи EGTS SR RESULT CODE сервиса EGTS AUTH SERVICE

Бит 7	Бит 6	Бит 5	Бит 4	Бит 3	Бит 2	Бит 1	Бит 0	Тип	Тип данных	Размер, байт
RCD (Result Code)								М	BYTE	1

6.7.2.9 Описание процедуры авторизации

Для работы в инфраструктуре оператора системы «ЭРА-ГЛОНАСС» АС должен быть назначен уникальный идентификатор UNIT_ID, которому соответствуют определенные значения IMEI, IMSI и другие учетные данные АС, необходимые для осуществления взаимодействия в системе оператора.

Конфигурирование АС может быть проведено одним из следующих способов.

1) В пассивном режиме работы АС после нажатия кнопки «Дополнительные функции» и осуществления регистрации АС в сети GSM или UMTS инфраструктура сотового оператора отслеживает появление нового устройства и инициирует отправку ему зашифрованного SMS с учетными данными. Шифрование проводится ключом и алгоритмом, известным данному образцу АС и сохраненным к моменту конфигурирования в хранилище оператора. Для определения ключей и алгоритмов шифрования на стороне АС используются соответствующие поля из заголовка протокола транспортного уровня, а также данные о ключах, зашитых в памяти АС. Учетные данные передаются в виде конфигурационного файла с использованием подзаписи EGTS_SR_SERVICE_FULL_DATA или EGTS_SR_SERVICE_PART_DATA сервиса EGTS_FIRMWARE_SERVICE.

Файл конфигурации должен содержать: параметр EGTS_GPRS_APN (параметры точки доступа для установления GPRS-сессии), параметр EGTS_SERVER_ADDRESS, определяющий адрес и порт сервера, с которым необходимо установить TCP/IP соединение, уникальный идентификатор AC UNIT_ID. В конфигурационном файле также могут присутствовать другие параметры, необходимые для работы AC.

Далее AC проводит расшифровку SMS-сообщения, проверяет корректность структур данных, вычисляет и сравнивает с полученными в сообщении значениями контрольные суммы. Если расшифровка и проверка прошли успешно, AC устанавливает GPRS-сессию и соединяется с указанным сервером по TCP/IP.

После прохождения процедуры аутентификации отправляет подтверждение об успешной конфигурации в виде подзаписи EGTS_SR_RECORD_RESPONSE с кодом EGTS_PC_OK на полученную запись EGTS_SR_SERVICE_FULL_DATA или EGTS_SR_SERVICE_PART_DATA сервиса EGTS_FIRMWARE_SERVICE.

Алгоритм такого способа конфигурирования АС представлен на рисунке 4.




Рисунок 4 — Алгоритм конфигурации AC с использованием SM

2) После регистрации АС в сети GSM или UMTS устанавливается GPRS сессия и TCP/IP соединение с сервером, информация об адресе которого уже записана в памяти АС. При прохождении процедура аутентификации инфраструктура оператора анализирует параметр TID из подзаписи EGTS_SR_TERM_IDENTITY (таблица 18). Если TID имеет значение 0, проводится процедура конфигурирования при помощи сервиса EGTS_FIRMWARE_SERVICE, как описано в предыдущем способе, отправляя файл конфигурации с использованием подзаписи EGTS_SR_SERVICE_FULL_DATA или EGTS_SR_SERVICE_PART_DATA. Далее после прихода подтверждения получения конфигурационного файла от АС ей отправляется результат авторизации с кодом EGTS_PC_ID_NFOUND, указывающий, что TID = 0 в системе не найден. После этого сервер, не разрывая соединения с АС, ожидает повторной авторизации АС, но уже с корректным параметром TID. Алгоритм такого способа конфигурирования АС представлен на рисунке 5.

Если авторизация прошла успешно, телематическая платформа в зависимости от алгоритма запроса использования сервисов может перед подзаписью EGTS_SR_RESULT_CODE добавлять подзаписи типа EGTS_SR_SERVICE_INFO, определяющие состав сервисов, разрешенных для АС и поддерживаемых платформой. Это означает, что АС сразу после авторизации может использовать только перечисленные сервисы, даже если она предполагает простой алгоритм поддержки прав использования сервисов.

Если используется алгоритм запросов использования сервисов, то AC не может использовать сервисы, разрешение на использование которых не получено от стороны телематической платформы. Причем разрешение на некоторые запрашиваемые сервисы может прийти позже. Например, когда сервисы находятся на удаленных телематических платформах, от которых в асинхронном режиме приходят ответы на запросы. В таком случае телематическая платформа, используя имеющиеся данные маршрутизации, отправляет асинхронный запрос на использование сервисов удаленной платформы, если идентификатор HDID указан в подзаписи EGTS SR TERM IDENTITY при авторизации AC.




Рисунок 5 — Алгоритм конфигурации AC с использованием GPRS

Алгоритм обмена сообщениями на этапе авторизации АС на стороне телематической платформы представлен на диаграмме, приведенной на рисунке 6.

После успешного подключения АС к телематической платформе по протоколу TCP/IP АС должна быть авторизована. Для передачи первичных аутентификационных данных АС должна отправить сообщение, содержащее подзапись EGTS_SR_TERM_IDENTITY (сообщение 1), в течение времени EGTS SL NOT AUTH TO.

Получив сообщение с подзаписью EGTS_SR_TERM_IDENTITY, телематическая платформа отправляет на него сообщение 2 с подтверждением о приеме EGTS_SR_RECORD_RESPONSE на запись с идентификатором ID, равным 1. Далее в зависимости от настроек (используется шифрование или дополнительный алгоритм авторизации) телематическая платформа отправляет пакет (сообщение 3) с подзаписью EGTS_SR_AUTH_PARAM, содержащей параметры, необходимые для осуществления шифрования и/или алгоритма расширенной авторизации. Если шифрование и алгоритм расширенной авторизации не используются, то вместо подзаписи EGTS_SR_AUTH_PARAM телематическая платформа может отправить подзапись EGTS_SR_RESULT_CODE с результатом проведения процедуры авторизации AC.

Далее AC отправляет сообщение 4 и подтверждения EGTS_SR_RECORD_RESPONSE на сообщение 3 с ID, равным 2. При использовании расширенного алгоритма авторизации и/или шифрования AC передает сообщение 5, закодированное по правилам шифрования, указанным в сообщении 3 от телематической платформы, и содержащее подзапись EGTS_SR_AUTH_INFO с данными для расширенной авторизации.

После получения EGTS_SR_AUTH_INFO телематическая платформа отправляет сообщение 6 с подтверждением на сообщение 5 с ID, равным 3, и выполняет процедуру авторизации. Платформа формирует сообщение 7 с результатом проведения авторизации в виде подзаписи EGTS_SR_RESULT_CODE, а также в случае успешной авторизации может добавить информацию о разрешенных для использования данной AC услуг в виде подзаписей EGTS_SR_SERVICE_INFO.




Рисунок 6 — Обмен сообщениями на этапе авторизации АС на телематической платформе

AC затем формирует сообщение 8 с подтверждением на сообщение 7 с ID, равным 4. АС может сформировать сообщение 9 и добавить подзаписи EGTS_SR_SERVICE_INFO, содержащие информацию о требуемых услугах (если используется процедура использования сервисов по запросу) и/или поддерживаемых сервисах на стороне AC.

Далее телематическая платформа создает сообщение 10 с подтверждением на сообщение 9 с ID, равным 5.

На этом этап авторизации заканчивается, и АС переходит на этап обмена информационными сообщениями с платформой согласно установленному в АС режиму работы.

В случае если процедура авторизации проходит неудачно (неверные аутентификационные данные AC, запрет доступа данного AC к телематической платформе и т. д.), то после отправки сообщения, содержащего подзапись EGTS_SR_RESULT_CODE с указанием в ней соответствующего кода, телематическая платформа должна разорвать установленное автомобильной системой TCP/IP соединение.

6.7.3 Cepbuc EGTS COMMANDS SERVICE

Данный тип сервиса предназначен для обработки команд, сообщений и подтверждений, передаваемых между АС, телематической платформой и клиентскими приложениями.

Для осуществления взаимодействия в рамках данного сервиса используется одна подзапись EGTS SR COMMAND DATA, описание и код которой представлены в таблице 28.

Та б л и ц а 28 — Описание подзаписей сервиса EGTS COMMAND SERVICE

Код	Название	Описание					
0	EGTS_SR_RECORD_RESPONSE	Подзапись применяется для подтверждения процесса обработки записи протокола уровня поддержки услуг. Данный тип подзаписи должен поддерживаться всеми сервисами					
51	EGTS_SR_COMMAND_DATA	Подзапись используется АС и телематической платформой для передачи команд, информационных сообщений, подтверждений выполнения команд, подтверждений прочтения сообщений					

6.7.3.1 Подзапись EGTS_SR_COMMAND_DATA. Структура подзаписи представлена в таблице 29.

Таблица 29 — Структура подзаписи EGTS SR COMMAND DATA сервиса EGTS COMMANDS SERVICE

Бит 7	Бит 6	Бит 5	Бит 4	Бит 3	Бит 2	Бит 1	Бит 0	Тип	Тип данных	Размер, байт
CT (Command Type) CCT (Command Confirmation Type)								М	BYTE	1
CID (Command Identifier)								М	UINT	4
	SID (Source Identifier)								UINT	4
— ACFE CHSFE								М	BYTE	1
CHS (Charset)								0	BYTE	1
ACL (Authorization Code Length)								0	BYTE	1
AC (Authorization Code)								0	BINARY	0255
CD (Command Data)								0	BINARY	06525

Приведенные в таблице 29 параметры (поля) подзаписи EGTS_SR_COMMAND_DATA имеют следующее назначение:

- СТ тип команды:
- a) 0001 CT_COMCONF подтверждение о приеме, обработке или результат выполнения команды;
- б) 0010 CT_MSGCONF подтверждение о приеме, отображении и/или обработке информационного сообщения:
 - в) 0011 CT_MSGFROM информационное сообщение от АС;
 - г) 0100 СТ MSGTO информационное сообщение для вывода на устройство отображения АТ;
 - д) 0101 СТ СОМ команда для выполнения на АС;
 - e) 0110 СТ DELCOM удаление из очереди на выполнение переданной ранее команды;
- ж) 0111 CT_SUBREQ дополнительный подзапрос для выполнения (к переданной ранее команде);
 - и) 1000 CT_DELIV подтверждение о доставке команды или информационного сообщения;
 - CCT тип подтверждения (имеет смысл для типов команд CT_COMCONF, CT_MSGCONF, CT_DELIV):
 - а) 0000 СС ОК успешное выполнение, положительный ответ;
 - б) 0001 СС ERROR обработка завершилась ошибкой;
- в) 0010 CC_ILL команда не может быть выполнена по причине отсутствия в списке разрешенных (определенных протоколом) команд или отсутствия разрешения на выполнение данной команды;
 - г) 0011 CC DEL команда успешно удалена;
 - д) 0100 CC NFOUND команда для удаления не найдена;
 - е) 0101 СС_NCONF успешное выполнение, отрицательный ответ;
- ж) 0110 CC_INPROG команда передана на обработку, но для ее выполнения требуется длительное время (результат выполнения еще не известен);
- CID идентификатор команды, сообщения. Значение из данного поля должно быть использовано стороной, обрабатывающей/выполняющей команду или сообщение, для создания подтверждения. Подтверждение должно содержать в поле CID то же значение, что содержалось в самой команде или сообщении при отправке;
 - SID идентификатор отправителя данной команды или подтверждения;
- ACFE (Authorization Code Field Exists) битовый флаг, определяющий наличие полей ACL и AC в подзаписи:
 - а) 1 поля АСL и АС присутствуют в подзаписи;
 - б) 0 поля АСL и АС отсутствуют в подзаписи;
 - CHSFE (Charset Field Exists) битовый флаг, определяющий наличие поля CHS в подзаписи:
 - а) 1 поле CHS присутствует в подзаписи;
 - б) 0 поле CHS отсутствует в подзаписи;
- CHS кодировка символов, используемая в поле CD, содержащем тело команды. При отсутствии данного поля по умолчанию должна использоваться кодировка CP-1251. Определены следующие значения поля CHS (десятичный вид):
 - a) 0 CP-1251:
 - б) 1 IA5 (CCITT T.50)/ASCII (ANSI X3.4);
 - в) 2 бинарные данные;
 - г) 3 Latin 1 (таблица Е.1 (приложение Е));
 - д) 4 бинарные данные;
 - e) 5 JIS (X 0208-1990);
 - ж) 6 Cyrillic (таблица Е.1(приложение Е));
 - и) 7 Latin/Hebrew (таблица Е.3(приложение Е));
 - к) 8 UCS2.
 - ACL длина в байтах поля AC, содержащего код авторизации на стороне получателя;
- AC код авторизации, использующийся на принимающей стороне (автомобильная система) и обеспечивающий ограничение доступа на выполнение отдельных команд. Если указанный в данном поле код не совпадает с ожидаемым значением, то в ответ на такую команду или сообщение, автомобильная система должна отправить подтверждение с типом СС ILL;
- CD тело команды, параметры, данные возвращаемые на команду-запрос, использующие кодировку из поля CHS или значение по умолчанию.

Размер данного поля определяется исходя из общей длины записи протокола уровня поддержки услуг и длины предшествующих полей в данной подзаписи. Формат команды представлен в таблице 30.

Данное поле может иметь нулевую длину (отсутствовать) в тех случаях, когда в ответ на команду или сообщение для АС не передаются никакие данные.

Таблица	30 —	Формат ког	манл автомо	бильной системы

Бит 7	Бит 6	Бит 5	Бит 4	Бит 3	Бит 2	Бит 1	Бит 0	Тип	Тип данных	Размер, байт
	ADR (Address)						М	USHORT	2	
	SZ (Size) ACT (Action)						М	BYTE	1	
	CCD (Command Code)						М	USHORT	2	
	DT (Data)						0	BINARY	065200	

Приведенные в таблице 30 параметры имеют следующее назначение:

- ADR адрес модуля, для которого данная команда предназначена. Адрес определяется исходя из начальной конфигурации AC или из списка модулей, который может быть получен при регистрации AC через сервис EGTS AUTH SERVICE и передаче подзаписей EGTS SR MODULE DATA;
- SZ объем памяти для параметра (используется совместно с действием ACT-2). При добавлении нового параметра в AC данное поле определяет, что для нового параметра требуется 2^{SZ} байт памяти в AC:
- ACT описание действия, используется в случае типа команды, поле CT-CT_COM подзаписи EGTS SR COMMAND DATA. Значение поля может быть одним из следующих вариантов:
- а) 0 параметры команды. Используется для передачи параметров для команды, определяемой кодом из поля ССD;
- б) 1 запрос значения. Используется для запроса информации, хранящейся в АС. Запрашиваемый параметр определяется кодом из поля ССD;
- в) 2 установка значения. Используется для установки нового значения определенному параметру в АС. Устанавливаемый параметр определяется кодом из поля ССD, а его значение полем DT;
- г) 3 добавление нового параметра в АС. Код нового параметра указывается в поле ССD, его тип в поле SZ, а значение в поле DT:
 - д) 4 удаление имеющегося параметра из АС. Код удаляемого параметра указывается в поле ССD;
 - ССО код команды при АСТ-0 или параметра при АСТ-1...4;
- DT запрашиваемые данные или параметры, необходимые для выполнения команды. Данные записываются в данное поле в формате, зависящем от типа команды.

Подтверждение на ранее переданную команду при CT-CT_COMCONF, если с AC передается сопутствующая информация, имеет формат, представленный в таблице 31. Описанная структура содержится в поле CD (таблица 29).

Таблица 31 — Формат подтверждения на команду АС

Бит 7	Бит 6	Бит 5	Бит 4	Бит 3	Бит 2	Бит 1	Бит 0	Тип	Тип данных	Размер, байт
ADR (Address)							М	USHORT	2	
	CCD (Command Code)							М	USHORT	2
			DT (I	Data)				0	BINARY	065200

Приведенные в таблице 31 параметры имеют следующее назначение:

- ADR адрес модуля, от которого передается подтверждение. Адрес определяется исходя из начальной конфигурации AC или из списка модулей, который может быть получен при регистрации AC через сервис EGTS_AUTH_SERVICE и передаче подзаписей EGTS_SR_MODULE_DATA;
- CCD код команды, сообщения из таблицы 32 или параметра из таблицы 34, в соответствии с которым передается сопутствующая информация в поле DT;
- DT сопутствующие данные, тип и состав которых определяются значением поля ССD. Список и состав сопутствующих данных, передаваемых в подтверждении на некоторые команды, представлены в таблице 33.

6.7.3.2 Описание команд, параметров и подтверждений

Список и описание команд АС представлены в таблице 32.

Значения следующих параметров AC могут быть запрошены, но не могут быть изменены или удалены при помощи сервиса команд: EGTS_UNIT_SERIAL_NUMBER, EGTS_UNIT_HW_VERSION, EGTS_UNIT_SW_VERSION, EGTS_UNIT_VENDOR_ID, EGTS_UNIT_IMEI.

Значения указанных параметров выставляются производителями соответствующих модулей и блоков АС, а также разработчиками программного обеспечения для них.

Таблица 32 — Список команд для АС

Название команды	Код	Тип, число и предельные значения параметров	Описание
EGTS_RAW_DATA	0x0000	BINARY (до 65200 байт)	Команда для передачи произвольных данных. Применяется, например, для передачи команд, сообщений и данных на периферийные устройства, модули, подключенные к основному блоку АС, в определяемом данным модулем формате. При этом АС не должна анализировать данные из поля DT и в неизменном виде передать их по адресу, определяемому полем ADR
EGTS_TEST_MODE	0x0001	BYTE	Команда начала/окончания тестирования АС: 1— начало тестирования, 0— окончание тестирования
EGTS_CONFIG_RESET	0x0006	_	Возврат к заводским установкам. Удаляются все установленные пользователем параметры, и производится возврат к заводским установкам. Для обработки данной команды оператор должен установить корректные значения полей ACL и AC, указанных в таблице 29
EGTS_SET_AUTH_CODE	0×0007	BINARY	Установка кода авторизации на стороне АС. Для обработки данной команды оператор должен установить корректные значения полей АСL и АС, указанных в таблице 29. После подтверждения данной команды АС будет использовать уже новые данные для сравнения со значением из поля АС в некоторых присылаемых на АС командах
EGTS_RESTART	0x0008	_	Команда проводит перезапуск основного программного обеспечения АС. Для обработки данной команды оператор должен установить корректные значения полей АСL и АС, указанных в таблице 29

Таблица 33 — Список подтверждений на команды и сообщения от АС

Название команды	Код	Тип и число параметров	Описание
EGTS_RAW_DATA	0x0000	BINARY (до 65200 байт)	Данные, поступающие от периферийных устройств, модулей, подключенных к основному блоку АС, в определяемом данным модулем формате
EGTS_SELF_TEST_ RESULT	0x0002	STRING	Сообщение о результатах самодиагностики. Генерируется АС автоматически без запроса от оператора

FOCT P 54619—2011

Таблица 34 — Список параметров АС

Имя параметра	Код	Тип параметра	Значение по умолчанию	Описание
Радио т	ute (только	для конфигурац	ции дополнительного	о оборудования)
EGTS_RADIO_MUTE_DELAY	0x0201	INT	0	Задержка между установкой сигнала радио mute и началом проигрывания звука, миллисе- кунд
EGTS_RADIO_UNMUTE_ DELAY	0x0202	INT	0	Задержка между снятием сиг- нала радио mute и окончанием проигрывания звука, миллисе- кунд
		Установки общ	его назначения	
EGTS_GPRS_APN	0x0203	STRING	un	Параметр, определяющий точку доступа GPRS
EGTS_SERVER_ADDRESS	0x0204	STRING	663)	Адрес и порт сервера для связи с использованием протокола TCP/IP
EGTS_SIM_PIN	0x0205	INT	0	PIN код SIM-карты
EGTS_AUTOMATIC_ REGISTRATION	0x0207	BOOLEAN	1	Флаг, разрешающий автоматическую регистрацию SIM в сети после включения питания
EGTS_SELFTEST_INTERVAL	0x0208	INT	0	Интервал проведения периодической самодиагностики, часов. Если значение установлено в 0, то самодиагностика не проводится
EGTS_POST_TEST_ REGISTRATION_TIME	0x0209	INT	120	Промежуток времени, в течение которого АС остается зарегистрированной в сети после передачи результатов самодиагностики оператору системы, секунд
EGTS_TEST_MODE_END_ DISTANCE	0x020A	INT	300	Дистанция, на которой режим тестирования выключается автоматически, метров
EGTS_GARAGE_MODE_END_ DISTANCE	0x020B	INT	300	Дистанция, на которой режим «автосервис» выключается авто- матически, метров
EGTS_GARAGE_MODE_PIN	0x020C	ENUM {NONE-0, PIN_1 -1, PIN_8-8}	0	Линия, сигнализирующая, что система находится в режиме «Автосервис» NONE — нет сигнализации режима PIN_X — PIN_X линия активная, когда система находится в данном режиме
EGTS_TEST_MODE_ WATCHDOG	0x020E	INT	10	Интервал тревожного счетчи- ка в режиме тестирования, ми- нут

Продолжение таблицы 34

Имя параметра	Код	Тип параметра	Значение по умолчанию	Описание
	Конфигу		рационные данные у	услуг.
EGTS_USE_GPRS_ WHITE_LIST	0x0230	BOOLEAN	FALSE	Параметр, указывающий на необходимость использования GPRS_WHITE_LIST при организа- ции пакетной передачи данных
EGTS_GPRS_WHITE_LIST	0x0231	ARRAY OF STRING	"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""	Список сетей, в которых разрешена пакетная передача данных. Если список GPRS_WHITE_LIST пуст, то пакетная передача данных запрещена, MCC (Mobile Country Code) 3 символа + MNC (Mobile Network Code)
		Режим тес	тирования	
EGTS_TEST_ REGISTRATION_PERIOD	0x0242	INT	5	Если АС была зарегистрирована в сети посредством нажатия на кнопку включения дополнительных услуг, то последующая регистрация АС в сети при нажатии на кнопку включения дополнительных услуг возможна не ранее чем через данный промежуток времени. Если значение установлено в 0, то ограничений на последующую регистрацию АС в сети не накладывается, минут
		Прочие па	араметры	
EGTS_GNSS_POWER_ OFF_TIME	0x0301	INT	500	Промежуток времени, через который отключается питание ГНСС приемника после выключения зажигания, миллисекунд
EGTS_GNSS_DATA_RATE	0x0302	INT/ 1, 2, 5, 10	Определяется производите- лем АС	Темп выдачи данных ГНСС приемником, герц
EGTS_GNSS_MIN_ ELEVATION	0x0303	INT/ 515	15	Минимальное значение угла возвышения (угла отсечки) навигационных космических аппаратов, градусов
		Параметры	устройства	
EGTS_UNIT_SERIAL_ NUMBER	0x0400	STRING	477	Серийный номер устройства
EGTS_UNIT_HW_ VERSION	0x0401	STRING	477	Версия аппаратной плат- формы
EGTS_UNIT_SW_ VERSION	0x0402	STRING	un	Версия программного обеспе- чения

FOCT P 54619—2011

Продолжение таблицы 34

Имя параметра	Код	Тип параметра	Значение по умолчанию	Описание
EGTS_UNIT_VENDOR_ID	0x0403	INT	0	Идентификатор поставщика устройства
EGTS_UNIT_ID	0x0404	INT	0	Уникальный идентификатор устройства, назначаемый оператором системы при первой активизации устройства
EGTS_UNIT_IMEI	0x0405	STRING	u 17	Номер IMEI
EGTS_UNIT_RS485_ BAUD_RATE	0x0406	INT	19200	Скорость порта RS485
EGTS_UNIT_RS485_ STOP_BITS	0x0407	INT	1	Число стоп-битов при переда- че данных через порт RS485
EGTS_UNIT_RS485_ PARITY	0x0408	INT/0,1, 2	0	Способ проверки на четность при передаче данных через порт RS485: 0 — проверка не проводится; 1 — проверка типа ODD; 2 — проверка типа EVEN
EGTS_UNIT_ LANGUAGE_ID	0x0410	INT	0	Предпочтительный язык для голосового общения в соответствии с ГОСТ 7.75. 0x5F — русский
EGTS_UNIT_HOME_DI SPATCHER_ID	0x0411	INT	0	Идентификатор телематической платформы, в хранилище которой находится информация об учетных данных устройства, списке предоставляемых услуг и их статусах
EGTS_SERVICE_ AUTH_METHOD	0x0412	INT	1	Метод использования услуг: 1— простой метод (подразумевает, что все услуги по умолчанию доступны АС); 0 — с подтверждением (разрешены к использованию только те услуги, информация о разрешении использования которых пришла с телематической платформы)
EGTS_SERVER_CHECK_ IN_PERIOD	0x0413	INT	30	Время между попытками установить TCP/IP соединение с сервером, секунд
EGTS_SERVER_CHECK_ IN_ATTEMPTS	0x0414	INT	5	Число попыток установления ТСР/IР соединения с сервером, по достижении которого будет проведена повторная установка сессии верхнего уровня (GPRS)

Окончание таблицы 34

Имя параметра	Код	Тип параметра	Значение по умолчанию	Описание
EGTS_SERVER_ PACKET_TOUT	0x0415	INT	5	Время, в течение которого AC ожидает подтверждения с сервера на отправленный пакет, секунд
EGTS_SERVER_PACKET_ RETRANSMIT_ ATTEMPTS	0x0416	INT	3	Число попыток повторной от- правки неподтвержденного паке- та, по достижении которого AC проводит повторную инициализа- цию сессии на уровне TCP/IP
EGTS_UNIT_MIC_ LEVEL	0x0417	INT/010	8	Уровень чувствительности микрофона
EGTS_UNIT_SPK_ LEVEL	0x0418	INT/010	6	Уровень громкости динамика

Автомобильными системами, установленными в конфигурации штатного оборудования, должна быть реализована поддержка следующих параметров:

- -EGTS GPRS APN;
- -EGTS SERVER ADDRESS;
- -EGTS SIM PIN:
- -EGTS AUTOMATIC REGISTRATION;
- -EGTS SELFTEST INTERVAL;
- -EGTS_POST_TEST_REGISTRATION_TIME;
- -EGTS TEST MODE END DISTANCE;
- -EGTS GARAGE MODE END DISTANCE;
- -EGTS TEST MODE WATCHDOG;
- -EGTS USE GPRS WHITE LIST;
- -EGTS GPRS WHITE LIST:
- -EGTS TEST REGISTRATION PERIOD;
- EGTS_GNSS_POWER_OFF_TIME;
- -EGTS GNSS DATA RATE;
- -EGTS GNSS MIN ELEVATION;
- -EGTS UNIT SERIAL NUMBER;
- -EGTS UNIT HW VERSION:
- -EGTS UNIT SW VERSION;
- -EGTS_UNIT_VENDOR_ID;
- -EGTS UNIT ID;
- -EGTS UNIT LANGUAGE ID;
- -EGTS UNIT IMEI;
- -EGTS UNIT HOME DISPATCHER ID.

6.7.4 Cepsuc EGTS_FIRMWARE_SERVICE

Сервис EGTS_FIRMWARE_SERVICE предназначен для передачи на AC конфигурации и обновления программного обеспечения аппаратной части модулей и блоков самой AC, а также периферийного оборудования, подключенного к AC.

Для осуществления взаимодействия в рамках данного сервиса используется несколько подзаписей, описание и код которых представлены в таблице 35.

FOCT P 54619—2011

Таблица 35 — Список подзаписей сервиса EGTS_FIRMWARE SERVICE

Код	Название	Описание
0	EGTS_SR_RECORD_ RESPONSE	Подзапись применяется для осуществления подтверждения записи протокола уровня поддержки услуг из пакета типа EGTS_PT_APPDATA
33	EGTS_SR_SERVICE_ PART_DATA	Подзапись предназначена для передачи на АС данных, которые разбиваются на части и передаются последовательно. Данная подзапись применяется для передачи больших объектов, длина которых не позволяет передать их на АС одним пакетом
34	EGTS_SR_SERVICE_ FULL_DATA	Подзапись предназначена для передачи на АС данных, которые не разбиваются на части, а передаются одним пакетом

6.7.4.1 Подзапись EGTS_SR_SERVICE_PART_DATA

Подзапись EGTS_SR_SERVICE_PART_DATA может использоваться сервисом для передачи сущностей на AC. Структура подзаписи представлена в таблице 36.

Таблица 36 — Структура подзаписи EGTS_SR_SERVICE_PART_DATA сервиса EGTS_FIRMWARE_SERVICE

Бит 7	Бит 6	Бит 5	Бит 4	Бит 3	Бит 2	Бит 1	Бит 0	Тип	Тип данных	Размер, байт
		-	М	USHORT	2					
			М	USHORT	2					
		EPQ	(Expected	Parts Qua	antity)			М	USHORT	2
	ODH (Object Data Header)								BINARY	071
_	OD (Object Data)								BINARY	165400

Примечания

- 2 PN последовательный номер текущей части передаваемой сущности.
- 3 EPQ ожидаемое число частей передаваемой сущности.
- 4 ODH заголовок, содержащий параметры, характеризующие передаваемую сущность. Данный заголовок передается только для первой части сущности. При передаче второй и последующих частей данное поле не передается. Структура заголовка ODH представлена в таблице 36.
 - 5 OD непосредственно данные передаваемой сущности.

Параметр EPQ содержит число частей, которое будет передано, а параметр PN — номер текущей части. Поле ID однозначно определяет сущность, которому принадлежит передаваемая часть. Значения параметров EPQ и PN для данной подзаписи должны содержать значения в диапазоне от 1 до 65535, причем значение из поля PN должно быть меньше или равно значению из поля EPQ. Если данное условие нарушается, то данные из такой подзаписи игнорируются.

Идентификатор объекта ID, поля PN и EPQ, а также идентификатор источника записи OID из заголовка уровня маршрутизации сервисов позволяют определить, какая часть и какого объекта получена для обработки. Это позволяет при достаточной пропускной способности канала одновременно передавать сущности для обновления программного обеспечения различных аппаратных частей АС и периферийного оборудования.

¹ ID — уникальный идентификатор передаваемой сущности. Инкрементируется при начале отправки новой сущности. Данный параметр позволяет однозначно идентифицировать, какой именно сущности данная часть принадлежит.

Т а б л и ц а 37 — Формат заголовка передаваемой сущности подзаписи EGTS_SR_SERVICE_PART_DATA сервиса EGTS_FIRMWARE_SERVICE

Бит 7	Бит 6	Бит 5	Бит 4	Бит 3	Бит 2	Бит 1	Бит 0	Тип	Тип данных	Размер, байт					
				М	BYTE										
	— OT (Object Type) MT (Module Type)						IVI	BITE	'						
		CMI (Cor		М	BYTE	1									
			VER (V	/ersion)				М	USHORT	2					
		wos	(Whole O	bject Sign	ature)			М	USHORT	2					
	FN (File Name)							FN (File Name)					0	STRING	064
	D (Delimiter)								BYTE	1					

В таблице 37 параметры (поля) имеют следующее назначение:

- ОА характеристика принадлежности передаваемой сущности;
- ОТ тип сущности по содержанию. Определены следующие значения данного поля:
- а) 00 данные внутреннего программного обеспечения («прошивка»);
- б) 01 блок конфигурационных параметров;
- MT тип модуля, для которого предназначена передаваемая сущность. Определены следующие значения данного поля:
 - а) 00 периферийное оборудование;
 - б) 01 АС:
- CMI номер компонента в случае принадлежности сущности непосредственно АС или идентификатор периферийного модуля/порта, подключенного к АС, в зависимости от значения параметра МТ;
- VER версия передаваемой сущности (старший байт число до точки major version, младший, после точки minor version, например, версия 2.34 будет представлена числом 0x0222);
- WOS сигнатура (контрольная сумма) всей передаваемой сущности. Используется алгоритм CRC16-CCITT;
- FN имя файла передаваемой сущности (данное поле опционально и может иметь нулевую длину);
 - D разделитель строковых параметров (всегда имеет значение 0).
 - 6.7.4.2 Подзапись EGTS SR SERVICE FULL DATA

Структура подзаписи представлена в таблице 38.

Таблица 38 — Структура подзаписи EGTS SR SERVICE FULL DATA сервиса EGTS FIRMWARE SERVICE

Бит 7	Бит 7 Бит 6 Бит 5 Бит 4 Бит 3 Бит 2 Бит 1 Бит 0							Тип	Тип данных	Размер, байт
		ODI	М	BINARY	771					
			М	BINARY	165400					

В таблице 38 параметры (поля) имеют следующее назначение:

- ODH заголовок, содержащий параметры, характеризующие передаваемую сущность. Для подзаписи EGTS_SR_SERVICE_FULL_DATA параметр ODH является обязательным и присутствует в каждой такой подзаписи;
 - OD непосредственно данные передаваемой сущности.
 - 6.7.4.3 Подзапись EGTS SR RECORD RESPONSE

Данная подзапись имеет такую же структуру, как указано в 6.7.2.1 и применяется для подтверждения получения и обработки подзаписей EGTS_SR_SERVICE_PART_DATA и EGTS_SR_SERVICE_FULL_DATA. При этом на все подзаписи EGTS_SR_SERVICE_PART_DATA, кроме последней, при успешной обработке в составе EGTS SR RECORD RESPONSE должен передаваться код результата, равный

EGTS_PC_IN_PROGRESS. На последнюю подзапись EGTS_SR_SERVICE_PART_DATA и каждую EGTS_SR_SERVICE_FULL_DATA при успешном приеме и обработке со стороны AC должна передаваться подзапись EGTS_SR_RECORD_RESPONSE, содержащая код EGTS_PC_OK, что будет воспринято сервисом как удачная попытка отправка всей сущности.

6.8 Временные и количественные параметры протокола уровня поддержки услуг при использовании пакетной передачи данных

Описание временных и количественных параметров протокола уровня поддержки услуг представлено в таблице 39.

Таблица 39 — Временные и количественные параметры протокола уровня поддержки услуг

Название	Тип данных	Диапазон значений	Значение по умолчанию	Описание
EGTS_SL_NOT_ AUTH_TO	ВУТЕ	0255	6	Время ожидания прихода сообщения от АС, со- держащего данные для осуществления процедуры авторизации на стороне телематической платфор- мы после установления АС нового подключения по протоколу ТСР/ІР, (секунды). Если в течение данного времени сообщение не поступает, платформа должна разорвать установ- ленное с АС ТСР/ІР соединение

7 Сервис экстренного реагирования при аварии протокола уровня поддержки услуг

7.1 Назначение сервиса экстренного реагирования при аварии

Сервис экстренного реагирования предназначен для обеспечения возможности реализации системой «ЭРА-ГЛОНАСС» функционала по оказанию базовой услуги, предоставляемой системой. В протоколе уровня поддержки услуг этот сервис определен как EGTS_ECALL_SERVICE и имеет код 10.

7.2 Минимально необходимый набор функций AC для использования услуги EGTS ECALL SERVICE

Для использования автомобильной системой вызова экстренных оперативных служб сервиса EGTS ECALL SERVICE в АС должен быть реализован следующий набор функций:

- 7.2.1 Поддержка сервиса обработки команд EGTS COMMANDS SERVICE, указанного в 6.7.4.
- 7.2.2 Поддержка команд EGTS_ECALL_REQ, EGTS_ECALL_MSD_REQ, отправляемых оператором системы «ЭРА-ГЛОНАСС» через SMS. и передача соответствующих ответов и подтверждений на них.
- 7.2.3 Обработка команд EGTS_TEST_MODE, отправляемых оператором системы через GPRS, и передача соответствующих ответов и подтверждений на них.
 - 7.2.4 Передача данных профиля ускорения через GPRS (подзапись EGTS_SR_ACCEL_DATA).
- 7.2.5 Передача данных траектории движения транспортного средства при ДТП через GPRS (подзапись EGTS SR TRACK DATA).
- 7.2.6 Обработка команд установки параметров AC, отправляемых оператором системы «ЭРА-ГЛО-HACC» через GPRS и SMS, и передача соответствующих подтверждений на них.

7.3 Состав и описание подзаписей сервиса EGTS ECALL SERVICE

Для осуществления взаимодействия в рамках сервиса EGTS_ECALL_SERVICE используется несколько подзаписей, описание и код которых представлены в таблице 40.

7.3.1 Подзапись EGTS SR RECORD RESPONSE

Данная подзапись имеет такую же структуру, как указано в 6.7.2.1.

7.3.2 Подзапись EGTS_SR_ACCEL_DATA

Структура подзаписи представлена в таблице 41.

Таблица 40 — Список подзаписей сервиса EGTS_ECALL_SERVICE

Код	Название	Описание
0	EGTS_SR_RECORD_ RESPONSE	Подзапись применяется для осуществления подтверждения записи протокола уровня поддержки услуг из пакета типа EGTS_PT_APPDATA
20	EGTS_SR_ACCEL_DATA	Подзапись предназначена для передачи на телематическую платформу данных профиля ускорения АС
40	EGTS_SR_RAW_MSD_DATA	Подзапись используется АС для передачи МНД на телематическую платформу в исходном виде
50	EGTS_SR_MSD_DATA	Подзапись используется АС для передачи МНД на телематическую платформу
62	EGTS_SR_TRACK_DATA	Подзапись применяется для передачи данных о траектории движения транспортного средства при ДТП на телематическую платформу

Таблица 41 — Структура подзаписи EGTS_SR_ ACCEL_DATA сервиса EGTS_ECALL_SERVICE

Бит 7	Бит 6	Бит 5	Бит 4	Бит 3	Бит 2	Бит 1	Бит 0	Тип	Тип данных	Размер, байт
		Si	М	BYTE	1					
	_	-	ATM (Abso	olute Time)			М	UINT	4
		ADS1 (Ac	celeromet	er Data S	tructure 1)			М	BINARY	8
		ADS2 (Ad	celeromet	er Data S	tructure 2)			0	BINARY	8
_										
	AD	S255 (Ad	0	BINARY	8					

В таблице 41 параметры (поля) имеют следующее назначение:

- SA число передаваемых структур данных показаний акселерометра;
- ATM время проведения измерений первой передаваемой структуры показаний акселерометра (количество секунд с 00:00:00 01.01.2010 UTC);
- ADS1...ADS255 структуры данных показаний акселерометра. Формат структуры представлен в таблице 42.

В составе подзаписи EGTS SR_ACCEL_DATA должна передаваться хотя бы одна структура ADS.

T а б π и ц а 42 — Формат структуры данных показаний акселерометра подзаписи EGTS_SR_ ACCEL_DATA сервиса EGTS_ECALL_SERVICE

Бит 7	Бит 6	Бит 5	Бит 4	Бит 3	Бит 2	Бит 1	Бит 0	Тип	Тип данных	Размер, байт
	-	-	М	USHORT	2					
		XAAV	М	SHORT	2					
		YAAV	(Y Axis Ac	celeration	Value)			М	SHORT	2
		ZAAV	М	SHORT	2					

В таблице 42 параметры (поля) имеют следующее назначение:

- RTM приращение ко времени измерения предыдущей записи (для первой записи приращение к полю ATM). в миллисекундах:
- XAAV значение линейного ускорения по оси X (старший бит определяет знак, 1 указывает на отрицательное значение), 0,1 м/с²:
- YAAV значение линейного ускорения по оси Y (старший бит определяет знак, 1 указывает на отрицательное значение), 0.1 m/c^2 ;
- ZAAV значение линейного ускорения по оси Z (старший бит определяет знак, 1 указывает на отрицательное значение), 0,1 м/с². Разрешающая способность полей ускорения должна быть не более 0.01G.

7.3.3 Подзапись EGTS_SR_RAW_MSD_DATA

Структура подзаписи EGTS_SR_RAW_MSD_DATA представлена в таблице 43.

Таблица 43 — Формат подзаписи EGTS_SR_RAW MSD DATA сервиса EGTS ECALL_SERVICE

Бит 7	Бит 6	Бит 5	Бит 4	Бит 3	Бит 2	Бит 1	Бит 0	Тип	Тип данных	Размер, байт
			М	BYTE	1					
		MS	М	BINARY	01024					

В таблице 43 параметры (поля) имеют следующее назначение:

- FM формат данных, содержащихся в поле MSD данной подзаписи. Данной версией документа определены следующие возможные значения данного поля:
 - а) 0 формат неизвестен:
 - б) 1 правила кодировки пакета в соответствии с ГОСТ Р 54620.

Не указанные в настоящем стандарте значения поля FM должны дополнительно согласовываться между производителем AC и оператором системы;

- MSD — массив данных (размер данного поля определяется исходя из размера поля FM данной подзаписи, а также значения поля SRL в соответствии с [2], таблица 3).

7.3.4 Подзапись EGTS SR MSD DATA

Структура подзаписи EGTS_SR_MSD_DATA представлена в таблице 44 и соответствует требованиям к МНД, указанным в ГОСТ Р 54620.

Таблица 44 — Структура подзаписи EGTS SR MSD DATA сервиса EGTS ECALL SERVICE

Бит 7	Бит 6	Бит 5	Бит 4	Бит 3	Бит 2	Бит 1	Бит 0	Тип	Тип данных	Размер, байт
			М	BYTE	1					
			М	BYTE	1					
			CN (C	ontrol)				М	BYTE	1
_		VT(Vehic	cle Type)		POCN	CLT	ACT	_	_	_
		VIN (Ve	hicle Iden	tification N	lumber)			М	STRING	17
	'	VPST (Vel	nicle Propu	ulsion Stor	rage Type))		М	BYTE	1
			TS (Time	Stamp)				М	BINARY	4
		PL	.AT (Positi	on Latitud	le)			М	BINARY	4
	PLON (Position Longitude)						М	BINARY	4	
		V	М	BYTE	1					
	RVP n-1 l	_ATD (Red	0	BINARY	2					

Окончание таблицы 44

Бит 7	Бит 6	Бит 5	Бит 4	Бит 3	Бит 2	Бит 1	Бит 0	Тип	Тип данных	Размер, байт
	RVP n-1 l	LOND (Re	0	BINARY	2					
	RVP n-2	LATD (Re	0	BINARY	2					
	RVP n-2 l	LOND (Re	cent Vehic	cle Positio	n n-2 Lon	gitude De	ta)	0	BINARY	2
		NOF	0	BYTE	1					
	-		0	STRING	056					

В таблице 44 параметры (поля) имеют следующее назначение:

- FV версия формата данных (поле должно содержать значение 1);
- MI идентификатор сообщения (поле должно содержать значение, начиная с 1, и увеличиваться на 1 при каждой отправке сообщения после наступления события);
 - CN битовое поле управления;
 - VT битовые флаги, характеризующие тип транспортного средства [5]:
 - а) 0001 пассажирский (категория М1);
 - б) 0010 автобус (категория M2);
 - в) 0011 автобус (категория М3);
 - г) 0100 легкая грузовая машина (категория N1);
 - д) 0101 тяжелая грузовая машина (категория N2);
 - e) 0110 тяжелая грузовая машина (категория N3);
 - ж) 0111 мотоцикл (категория L1e);
 - и) 1000 мотоцикл (категория L2e);
 - к) 1001 мотоцикл (категория L3e);
 - л) 1010 мотоцикл (категория L4e);
 - м) 1011 мотоцикл (категория L5e);
 - н) 1100 мотоцикл (категория L6e);
 - п) 1101 мотоцикл (категория L7e);
- POCN (Position Confidence) битовый флаг, определяющий достоверность данных о местоположении:
- а) 1 данные местоположения недостоверны (если местоположение не могло быть определено с точностью не более \pm 150 м с достоверностью 95 %);
 - б) 0 данные местоположения достоверны;
 - CLT (Call Type) битовый флаг, определяющий тип вызова:
 - а) 1 тестовый вызов;
 - б) 0 экстренный вызов;
 - ACT (Activation Type) битовый флаг, определяющий тип активации события:
 - а) 1 автоматически;
 - б) 0 вручную;
 - VIN идентификатор транспортного средства;
 - VPST тип энергоносителя транспортного средства:
 - а) если все биты 0, то тип не задан;
 - б) бит 7: 6 не используется;
 - в) бит 5: 1 водород;
 - г) бит 4: 1 электричество (более 42 В и 100 А/ч);
 - д) бит 3: 1 жидкий пропан (LPG);
 - е) бит 2: 1 сжиженный природный газ (CNG);
 - ж) бит 1: 1 дизель;
 - и) бит 0: 1 бензин;
- TS время события. Число секунд с 00:00:00 01.01.1970 согласно универсальному синхронизированному времени (UTC). При отсутствии возможности определения времени события устанавливается равным 0. Данное поле должно интерпретироваться на приемной стороне как тип UINT с порядком следования байт big-endian;

- PLAT широта местоположения транспортного средства в момент события, в угловых миллисекундах. При отсутствии или невозможности определить значение широты все биты поля должны содержать значение 1. Данное поле должно интерпретироваться на приемной стороне как тип INT с порядком следования байт big-endian;
- PLON долгота местоположения транспортного средства в момент события, в угловых миллисекундах. При отсутствии или невозможности определить значение широты все биты поля должны содержать значение 1. Данное поле должно интерпретироваться на приемной стороне как тип INT с порядком следования байт big-endian;
- VD направление движения транспортного средства от направления на северный магнитный полюс по ходу часовой стрелки, с шагом 2°. Диапазон возможных значений 0...129. При отсутствии или невозможности определения значение поле должно содержать значение 255;
- RVP n-1 LATD разность широты местоположения транспортного средства относительно значения поля PLAT с шагом 100 мс. Положительные значения севернее, отрицательные южнее. Диапазон возможных значений от минус 512 до плюс 511. При отсутствии или невозможности определить значение все биты поля должны содержать значение 1. Данное поле должно интерпретироваться на приемной стороне как тип SHORT с порядком следования байт big-endian;
- RVP n-1 LOND разность долготы местоположения транспортного средства относительно значения поля PLON с шагом, установленным в ГОСТ Р 54620 (приложение В). Положительные значения восточнее, отрицательные западнее. Диапазон возможных значений от минус 512 до плюс 511. При отсутствии или невозможности определить значение все биты поля должны содержать значение 1. Данное поле должно интерпретироваться на приемной стороне как тип SHORT с порядком следования байт big-endian;
- RVP n-2 LATD разность широты местоположения транспортного средства относительно значения поля RVP n-1 LATD с шагом, установленным в ГОСТ Р 54620 (приложение В). Положительные значения севернее, отрицательные южнее. Диапазон возможных значений от минус 512 до плюс 511. При отсутствии или невозможности определить значение все биты поля должны содержать значение 1. Данное поле должно интерпретироваться на приемной стороне как тип SHORT с порядком следования байт big-endian;
- RVP n-2 LOND разность долготы местоположения транспортного средства относительно значения поля RVP n-1 LOND с шагом, установленным в ГОСТ Р 54620 (приложение В). Положительные значения восточнее, отрицательные западнее. Диапазон возможных значений от минус 512 до плюс 511. При отсутствии или невозможности определить значение все биты поля должны содержать значение 1. Данное поле должно интерпретироваться на приемной стороне как тип SHORT с порядком следования байт big-endian;
- NOP число застегнутых ремней безопасности. При отсутствии информации поле должно содержать значение 255;
 - AD дополнительные данные.

Наличие необязательных параметров в подзаписи EGTS_SR_MSD_DATA должно определяться исходя из общего размера подзаписи. При этом, если необходимо передать необязательный параметр, например поле NOP, то все предшествующие необязательные поля RVP n-1 LATD, RVP n-1 LOND, RVP n-2 LATD, RVP n-2 LOND также должны передаваться, но с соответствующими заполнителями.

7.3.5 Подзапись EGTS SR TRACK DATA

Структура подзаписи EGTS_SR_TRACK_DATA представлена в таблице 45.

Таблица 45 — Структура подзаписи EGTS_SR_ TRACK_DATA сервиса EGTS_ECALL_SERVICE

Бит 7	Бит 6	Бит 5	Бит 4	Бит 3	Бит 2	Бит 1	Бит 0	Тип	Тип данных	Размер, байт
		S	М	BYTE	1					
		,	ATM (Abso	olute Time)			М	UINT	4
		TDS1	(Track Da	ata Structu	ıre 1)			M	BINARY	8
		TDS2	(Track D	ata Structi	ure 2)			0	BINARY	8
					•••					
		TDS 255	0	BINARY	8					

В таблице 45 параметры (поля) имеют следующее назначение:

- SA число передаваемых точек траектории движения транспортного средства;
- ATM опорное время проведения измерений (число секунд с 00:00:00 01.01.2010 UTC). Используется в качестве начального времени для первой передаваемой структуры с точностью 1 с. Более точное время измерения определяется с учетом поля RTM структуры информации об отдельной точке траектории движения;
- TDS1...TDS255 структуры данных, содержащие параметры отдельной точки траектории движения транспортного средства. Формат структуры представлен в таблице 46.

В составе подзаписи EGTS SR TRACK DATA должна передаваться хотя бы одна структура TDS.

Т а б л и ц а 46 — Формат структуры данных отдельной точки траектории движения транспортного средства подзаписи EGTS_SR_TRACK_DATA сервиса EGTS_ECALL_SERVICE

Бит 7	Бит 6	Бит 5	Бит 4	Бит 3	Бит 2	Бит 1	Бит 0	Тип	Тип данных	Размер, байт
TNDE	LOHS	LAHS		RTM	(Relative T	ime)		М	BYTE	1
			LAT (La	atitude)				0	UINT	4
	LONG (Longitude)								UINT	4
		SF	PDL (Spee	d Low Bi	ts)			0		
DIRH	DIRH SPDH (Speed Hi Bits)								USHORT	2
DIR (Direction)									BYTE	1

В таблице 46 параметры (поля) имеют следующее назначение:

- TNDE (Track Node Data Exist) битовый флаг, определяющий наличие компонентов данных о точке траектории движения в данной структуре TDS (поля LAT, LONG, SPDL, DIRH, SPDH, DIR):
 - а) 1 данные передаются;
- б) 0 данные не передаются (для указанного времени не удалось получить достоверные координаты и информацию о скорости с требуемой точностью. Либо координаты не валидны, либо определены с неудовлетворительной точностью). Поля LAT, LONG, SPDL, DIRH, SPDH, DIR не передаются в составе данной структуры, и ее размер составляет 1 байт;
 - LOHS битовый флаг определяет полушарие долготы:
 - а) 0 восточная долгота;
 - б) 1 западная долгота;
 - LAHS битовый флаг определяет полушарие широты:
 - a) 0 северная широта;
 - б) 1 южная широта;
- RTM приращение ко времени измерения предыдущей записи (для первой записи приращение к полю ATM) в 0,1 с. Определяет время проведения измерения параметров данной точки траектории. Максимально возможное значение приращения составляет 3,2 с;
 - LAT широта по модулю, градусы (WGS 84)/90 · 0xFFFFFFF и взята целая часть;
 - LONG долгота по модулю, градусы (WGS 84)/180 · 0xFFFFFFF и взята целая часть;
- SPDL, SPDH младшие (SPDL) и старшие (SPDH) биты параметра скорости (используется 15 бит). Измеряется в 0,01 км/ч. Максимальное значение скорости, передаваемое в данном поле, составляет 327,67 км/ч:
 - DIRH (Direction the Highest bit) старший бит (8) параметра DIR;
- DIR направление движения TC, выраженное в градусах, относительно севера по ходу часовой стрелки (дополнительно старший бит находится в поле DIRH). Значение параметра направления должно быть в пределах от 0 до 359.

7.4 Использование сервиса EGTS COMMANDS SERVICE

Описание, состав и форматы подзаписей сервиса EGTS_COMMANDS_SERVICE, используемого в целях оказания базовой услуги, приведены в 6.7.3.

7.5 Список и описание команд, параметров и подтверждений при использовании сервиса EGTS ECALL SERVICE

Список и описание команд AC и подтверждений, необходимых для реализации базовой услуги системой «ЭРА-ГЛОНАСС», представлены в таблицах 47 и 48 соответственно.

В АС, установленных на транспортных средствах в конфигурации штатного оборудования, помимо параметров, описанных в [6], должна быть реализована поддержка следующих параметров:

- -EGTS ECALL BLACK LIST;
- -EGTS ECALL TEST NUMBER;
- -EGTS ECALL ON;
- -EGTS ECALL SIGNAL INTERNAL:
- -EGTS ECALL SIGNAL EXTERNAL;
- -EGTS ECALL SOS BUTTON TIME:
- -EGTS ECALL CCFT;
- -EGTS ECALL INVITATION SIGNAL DURATION;
- -EGTS ECALL SEND MSG PERIOD;
- -EGTS ECALL_AL_ACK_PERIOD;
- -EGTS ECALL MSD MAX TRANSMISSION TIME;
- -EGTS ECALL NAD DEREGISTRATION TIMER;
- -EGTS ECALL DIAL DURATION;
- -EGTS ECALL AUTO DIAL ATTEMPTS;
- -EGTS ECALL MANUAL DIAL ATTEMPTS;
- -EGTS ECALL MANUAL CAN CANCEL;
- EGTS ECALL SMS FALLBACK NUMBER;
- -EGTS CRASH RECORD TIME;
- -EGTS CRASH RECORD RESOLUTION:
- -EGTS CRASH PRE RECORD TIME;
- -EGTS CRASH PRE RECORD RESOLUTION;
- -EGTS TRACK RECORD TIME;
- -EGTS TRACK RECORD RESOLUTION;
- -EGTS TRACK PRE RECORD TIME;
- -EGTS ECALL BLACK LIST;
- -EGTS VEHICLE VIN;
- -EGTS VEHICLE TYPE;
- -EGTS VEHICLE PROPULSION STORAGE TYPE.

Таблица 47 — Список команд для АС

Название команды	Код	Тип, число и предельные значения параметров	Описание
EGTS_ECALL_REQ	0x0112	_	Команда на осуществление повторного экстренного вызова. Используется только через SMS
EGTS_ECALL_MSD_REQ	0x0113	_	Команда на осуществление повторной передачи МНД. Используется только через SMS
EGTS_ACCEL_DATA	0x0114	_	Команда на осуществление передачи данных профиля ускорения. Используется только через SMS
EGTS_TRACK_DATA	0x0115	_	Команда на осуществление передачи данных траектории движения. Используется только через SMS

Окончание таблицы 47

Название команды	Код	Тип, число и предельные значения параметров	Описание
EGTS_TEST_MODE_ START_TEST	0x0003	BYTE/ 08	Команда, осуществляющая запуск тестов в «тестовом режиме». Может принимать следующие значения: 0 — запуск последовательно всех тестов; 1 — проверка центра обслуживания звонков; 2 — проверка внешнего (коммерческого) центра обслуживания звонков; 3 — тест микрофона; 4 — тест динамиков; 5 — тест включения/выключения зажигания; 6 — расширенный тест БИП; 7 — тест встроенной резервной аккумуляторной батареи; 8 — тест датчика автоматической идентификации ДТП

Таблица 48 — Список подтверждений на команды и сообщения от АС

Название команды	Код	Тип и число параметров	Описание
EGTS_TEST_MODE_ START_TEST	0x0003	BINARY (8 байт)	Результаты проведения тестов. Каждый байт содержит код, определяющий результат теста (см. описание TEST_MODE_START_TEST из таблицы 35). 1-й байт — тест 1, 2-й байт — тест 2 и т. д.

Таблица 49 — Список параметров АС

та от и ца чо описок пар	·										
Имя параметра	Код	Тип Значение п параметра умолчаник		Описание							
Установки общего назначения											
EGTS_ECALL_BLACK_LIST	0x0206	ARRAY OF STRING	(III)	Список сетей, в которых нет воз- можности осуществить экстренный вызов							
EGTS_ECALL_ TEST_NUMBER	0x020D	STRING	112	Телефонный номер для тестовых звонков ЭРА-ГЛОНАСС							
	Конфигу	рация и конфигу	рационные данн	ные услуг							
	Базс	вая услуга систе	мы «ЭРА-ГЛОН	ACC»							
EGTS_ECALL_ON	0x0210	BOOLEAN	TRUE	Возможность осуществления экст- ренного вызова							
EGTS_ECALL_ 0x0211 CRASH_SIGNAL_INTERNAL		BOOLEAN	TRUE	Только транспортные средства ка тегории М ₁ — для определения собы тия аварии используется встроенный измеритель ускорения							

FOCT P 54619—2011

Продолжение таблицы 49

Имя параметра	Код	Тип парамет ра	Значени е по умолчанию	Описание
EGTS_ECALL_ CRASH_SIGNAL_EXTERNAL	0x0212	BOOLEAN	TRUE	Только транспортные средства категории М ₁ — для определения события аварии используется внешний датчик в автомобиле
EGTS_ECALL_ SOS_BUTTON_TIME	0x0213	INT	200	Длительность, в течение которой должна быть нажата кнопка «экстренный вызов» для инициации экстренного вызова независимо от состояния линии зажигания, миллисекунд
EGTS_ECALL_MODE_PIN	0x0216	ENUM {NONE-0, PIN_1-1, PIN_8-8}	NONE	Линия, сигнализирующая, что система находится в режиме ЭРА; NONE — нет сигнализации режима; PIN_X — РIN_X — номер активной линии, когда система находится в данном режиме
EGTS_ECALL_CCFT	0x0217	INT	60	Длительность счетчика автоматического прекращения звонка, минут
EGTS_ECALL_ INVITATION_SIGNAL_ DURATION	0x0218	INT	200	Длительность сигнала INVITATION, миллисекунд
EGTS_ECALL_SEND_ MSG_PERIOD	0x0219	INT	200	Период сообщения SEND MSG, миллисекунд
EGTS_ECALL_ AL_ACK_PERIOD	0x021A	INT	200	Период AL-ACK, миллисекунд
EGTS_ECALL_MSD_MAX_ TRANSMISSION_TIME	0x021B	INT	20	Максимальная длительность передачи MSD, секунд
EGTS_ECALL_ NAD_DEREGISTRATION_ TIMER	0x021D	INT	8	Время, по истечении которого мо- дульGSM или UMTS прекращает реги- страцию в сети, часов
EGTS_ECALL_ DIAL_DURATION	0x021E	INT	5	Общая продолжительность дозвона при инициации экстренного вызова, минут
EGTS_ECALL_AUTO_DIAL_ ATTEMPTS	0x021F	INT	10	Только транспортные средства категории М ₁ — число попыток дозвона при автоматически инициированном вызове. Значение не может быть установлено в 0
EGTS_ECALL_ MANUAL_DIAL_ ATTEMPTS	0x0220	INT	10	Число попыток дозвона при экстренном вызове, инициированном вручную. Значение не может быть установлено в 0
EGTS_ECALL_ MANUAL_CAN_ CANCEL	0x0222	BOOLEAN	TRUE	TRUE — экстренный вызов, иници- ированный вручную, может быть пре- кращен со стороны пользователя

Продолжение таблицы 49

Имя параметра	Код	Тип параметра	Значение по умолчанию	Описание
EGTS_ECALL_ SMS_FALLBACK_NUMBER	0x0223	STRING	112	Номер, по которому АС посылает SMS с минимальным набором данных по запросу от оператора системы
	3a	апись профиля у	скорения при Д	π
IGNITION_OFF_ FOLLOW_UP_TIME1	Минуты	INT	120	Промежуток времени, в течение которого осуществляется запись профиля ускорения при ДТП при выключенном зажигании
IGNITION_OFF_ FOLLOW_UP_TIME2	Минуты	INT	240	Промежуток времени, в течение которого осуществляется определение события аварии при выключенном зажигании
EGTS_CRASH_ RECORD_TIME	0x0251	INT/ 0250	250	Время записи информации о профиле ускорения при ДТП, миллисекунд
EGTS_CRASH_RECORD_ RESOLUTION	0x0252	INT/15	1	Продолжительность одного отсчета при записи профиля ускорения при ДТП, миллисекунд
EGTS_CRASH_ PRE_RECORD_TIME	0x0253	INT/ 020000	20000	Время записи информации о профиле ускорения до того, как событие ДТП наступило, миллисекунд
EGTS_CRASH_ PRE_RECORD_ RESOLUTION	0x0254	INT/ 5100	5	Продолжительность одного отсчета при записи профиля ускорения до того, как событие ДТП наступило, миллисекунд
	Заг	пись траектории	движения при Д	ŢП
EGTS_TRACK_ RECORD_TIME	0x025A	INT/ 0180	10	Время записи информации о траектории движения транспортного средства при наступлении события ДТП, секунд. Установка значения данного параметра, равного 0, означает, что запись данных о траектории движения при ДТП не производится
EGTS_TRACK_ PRE_RECORD_ TIME	0x025B	INT/ 0600	20	Время записи информации о траектории движения транспортного средства до того, как событие ДТП наступило, секунд. Установка значения данного параметра, равного 0, означает, что запись данных о траектории движения до того, как событие ДТП наступило, не производится
EGTS_TRACK_ RECORD_ RESOLUTION	0x025C	INT/130	10	Продолжительность одного отсчета при записи траектории движения транспортного средства, 100 миллисекунд

FOCT P 54619—2011

Окончание таблицы 49

Имя параметра	Код	Тип параметра	Значение по умолчанию	Описание							
Параметры транспортного средства											
EGTS_VEHICLE_ VIN	0x0311	STRING	633	VIN в соответствии с [5]							
EGTS_VEHICLE_ TYPE	0x0312	INT	0	Тип транспортного средства: 1 — пассажирский (класс М1) 2 — автобус (класс М2) 3 — автобус (класс М3) 4 — легкая грузовая машина (класс N1) 5 — тяжелая грузовая машина (класс N2) 6 — тяжелая грузовая машина (класс N3) 7 — мотоцикл (класс L1e) 8 — мотоцикл (класс L2e) 9 — мотоцикл (класс L3e) 10 — мотоцикл (класс L4e) 11 — мотоцикл (класс L5e) 12 — мотоцикл (класс L6e) 13 — мотоцикл (класс L7e)							
EGTS_VEHICLE_ PROPULSION_ STORAGE_ TYPE	0x0313	INT	0	Тип энергоносителя (если все биты 0, то тип не задан): бит 7: не используется бит 6: не используется бит 5: 1 — водород бит 4: 1 — электричество (более 42 В и 100 А·ч) бит 3: 1 — жидкий пропан (LPG) бит 2: 1 — сжиженный природный газ (CNG) бит 1: 1 — дизель бит 0: 1 — бензин							

8 Формат сообщения AL-ACK

- 8.1 Сообщение AL-ACK, содержащее подтверждение корректности полученного минимального набора данных, высылается системой «ЭРА-ГЛОНАСС» в сторону АС посредством использования тонального модема.
 - 8.2 Сообщение AL-ACK должно иметь формат, определенный в таблице 50.

Таблица 50 — Формат сообщения AL_ACK

Поле данных AL-ACK	Номер бита, представ- ляющего поле данных	Значение
Зарезервированное поле № 1	4	Поле не используется
Зарезервированное поле № 2	3	Поле не используется
Признак корректности полученных данных	2	0 — полученные данные корректны; 1 — полученные данные не корректны
Версия формата данных	1	0 — текущий формат; 1 — зарезервировано для будущего исполь- зования

Приложение A (справочное)

Описание принципа построения навигационно-информационной системы на основе протокола транспортного уровня

Минимальным и достаточным элементом системы, использующей протокол транспортного уровня, является телематическая платформа. В качестве основной составной части телематической платформы, выполняющей функции координации внутриплатформенного взаимодействия и маршрутизации, используется такое понятие как «диспетчер».

Протоколом различаются логический уровень межплатформенной маршрутизации, данные в котором (информационные пакеты) передаются на уровне отдельных телематических платформ, а также уровень внутриплатформенной маршрутизации, информация в котором передается между отдельными сервисами одной платформы. Под «сервисом» понимается отдельная составная часть телематической платформы, обеспечивающая функциональное выполнение алгоритма той или иной услуги с использованием описываемого протокола транспортного уровня. Во всех указанных типах маршрутизации взаимодействие происходит через диспетчера.

Генераторами и потребителями данных в системе, построенной на основе протокола транспортного уровня, являются сервисы, которые на стороне-отправителе создают пакеты, а на стороне-получателе проводят обработку пакетов, полученных от других сервисов. Каждый сервис реализует различную бизнес-логику в зависимости от функционала той или иной услуги. Тип сервиса является его главной функциональной характеристикой и используется диспетчером для внутриплатформенной маршрутизации данных. Как правило, во взаимодействии участвуют комплементарная пара сервисов, один из которых расположен на стороне абонентского терминала (применительно к настоящему стандарту — АС или терминал «ЭРА-ГЛОНАСС»), например, генерирует пакеты с координатными данными и показаниями датчиков, а другой, на стороне телематической платформы, такие данные обрабатывает.

Все сервисы в рамках одной телематической платформы соединяются с диспетчером и не имеют непосредственных связей между собой.

Телематическая платформа может иметь связи с другими платформами и проводить обмен данными на основе данных маршрутизации. Для осуществления маршрутизации диспетчер обращается к локальному хранилищу, содержащему данные о соседних телематических платформах и доступных на них сервисах, а также информацию о сервисах, функционирующих в рамках своей платформы. При организации связи между диспетчерами различных телематических платформ происходит обмен информацией о типах сервисов, доступных на каждой из сторон, а также об их статусе. Поиск маршрута сводится к поиску направления (соединения) по типу запрашиваемого сервиса. Если запрашиваемый сервис находится на той же телематической платформе, что и диспетчер, то взаимодействие происходит с использованием только внутриплатформенной маршрутизации. То есть, если имеются соответствующие разрешения, то поиск сервиса ведется по данным маршрутизации на соседних телематических платформах, и при нахождении такого маршрута и доступности маршрута происходит трансляция запроса на найденную платформу, при этом в качестве адреса используется идентификатор диспетчера удаленной платформы.

АС также осуществляет взаимодействие с сервисами телематической платформы через диспетчера. При этом АС идентифицируется по специальным пакетам, содержащих уникальный номер АС, назначаемый ей при регистрации в системе, а также другие учетные данные и информацию о внутренней инфраструктуре и состоянии модулей и блоков АС.

Структурная схема взаимодействия элементов системы, основанной на описываемом протоколе транспортного уровня, представлена на рисунке А.1. Каждый сервис имеет определенный тип, который на рисунке А.1 определяется параметром SID.




Рисунок А.1 — Структурная схема взаимодействия элементов системы, основанной на протоколе транспортного уровня

Приложение Б (справочное)

Анализ протокола транспортного уровня на основе концепции NGTP

Согласно концепции построения телематических систем на основе NGTP различают три основных элемента взаимодействия: телематическое устройство, провайдер телематических сервисов и диспетчер. Взаимодействие осуществляется через стандартизованные интерфейсы и является элементами протокола, за исключением провайдера телематических сервисов, который объединен в протоколе с диспетчером.

Телематическое устройство (применительно к настоящему стандарту — автомобильная система вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС») интегрируется в транспортное средство, но также может быть персональным навигационным устройством или мобильным телефоном.

Провайдер телематических сервисов предназначен для обмена данными между сервисами и телематическими устройствами.

Диспетчер согласно NGTP является посредником между ПТС и ПУ и обеспечивает стандартный интерфейс связи ТУ с другими компонентами системы, обеспечивающими выполнение функционала сервисов. Диспетчер оперирует только данными своего уровня и не анализирует состав данных уровня сервисов.

Заголовок NGTP полностью совпадает с первыми байтами заголовка протокола транспортного уровня: Protocol Version (1 байт), Security Context (2 байта), NGTP Header Length (1 байт), NGTP Header Encoding (1 байт).

В NGTP идентификатором AC является VIN/DriveID, в описываемом протоколе — UNIT_ID.

Для идентификации АС, исполненной в конфигурации штатного оборудования, используется VIN.

Как и NGTP, протокол направлен на гибкую маршрутизацию данных сервисов между АС и телематической платформой. При этом внедрение нового сервиса не требует доработки протокола, так как протоколом проводится только маршрутизация данных, а сама обработка ведется непосредственно в самом сервисе. Необходимо лишь настроить правильную маршрутизацию диспетчера на новый тип сервиса, что реализуется средствами администрирования системы, построенной на основе протокола транспортного уровня.

NGTP оперирует таким понятием, как событие, определяющее некоторую общую характеристику данных и предназначенное для интеграции информации различного типа в некий массив обобщенных данных. Каждому идентификатору события также соответствует признак идентифицирующий время генерации события. Использование такого механизма обобщения заложено в протоколе транспортного уровня, в котором каждая запись протокола уровня поддержки сервисов (услуг) может содержать идентификатор события, который генерируется источником таких записей в определенный срез времени, например при возникновении ДТП.

В отличие от NGTP, который использует различные интерфейсы между ТУ и диспетчером, диспетчером и ПТС и между ПТС и сервисами, протокол транспортного уровня АС использует один интерфейс для связи компонентов.

NGTP использует такое понятие, как «тригтер», подразумевающее некое уведомление компонентов системы о том, что для них принята информация. Приняв такой «триггер», получатель информации должен запросить данную информацию и обработать. В протоколе транспортного уровня не используются «тригтеры», и информация сразу же передается получателю.

Приложение В (обязательное)

Коды результатов обработки

Коды результатов обработки приведены в таблице В.1.

Таблица В.1 — Коды результатов обработки

Значение	Обозначение	Описание							
0	EGTS_PC_OK	Успешно обработано							
1	EGTS_PC_IN_PROGRESS	В процессе обработк и (результат обработки еще не известен)							
128	EGTS_PC_UNS_PROTOCOL	Неподдерживаемый протокол							
129	EGTS_PC_DECRYPT_ERROR	Ошибка декодирования							
130	EGTS_PC_PROC_DENIED	Обработка запрещена							
131	EGTS_PC_INC_HEADERFORM	Неверный формат заголовка							
132	EGTS_PC_INC_DATAFORM	Неверный формат данных							
133	EGTS_PC_UNS_TYPE	Неподдерживаемый тип							
134	EGTS_PC_NOTEN_PARAMS	Неверное количество параметров							
135	EGTS_PC_DBL_PROC	Попытка повторной обработки							
136	EGTS_PC_PROC_SRC_DENIED	Обработка данных от источника запрещена							
137	EGTS_PC_HEADERCRC_ERROR	Ошибка контрольной суммы заголовка							
138	EGTS_PC_DATACRC_ERROR	Ошибка контрольной суммы данных							
139	EGTS_PC_INVDATALEN	Некорректная длина данных							
140	EGTS_PC_ROUTE_NFOUND	Маршрут не найден							
141	EGTS_PC_ROUTE_CLOSED	Маршрут закрыт							
142	EGTS_PC_ROUTE_DENIED	Маршрутизация запрещена							
143	EGTS_PC_INVADDR	Неверный адрес							
144	EGTS_PC_TTLEXPIRED	Превышено число ретрансляции данных							
145	EGTS_PC_NO_ACK	Нет подтверждения							
146	EGTS_PC_OBJ_NFOUND	Объект не найден							
147	EGTS_PC_EVNT_NFOUND	Событие не найдено							
148	EGTS_PC_SRVC_NFOUND	Сервис не найден							
149	EGTS_PC_SRVC_DENIED	Сервис запрещен							
150	EGTS_PC_SRVC_UNKN	Неизвестный тип сервиса							
151	EGTS_PC_AUTH_DENIED	Авторизация запрещена							
152	EGTS_PC_ALREADY_EXISTS	Объект уже сущест вуе т							
153	EGTS_PC_ID_NFOUND	Идентификатор не найден							
154	EGTS_PC_INC_DATETIME	Неправильная дата и время							
155	EGTS_PC_IO_ERROR	Ошибка ввода/вы вода							
156	EGTS_PC_NO_RES_AVAIL	Недостаточно ресурсов							

Окончание таблицы В.1

Значение	Обозначение	Описание					
157	EGTS_PC_MODULE_FAULT	Внутренний сбой модуля					
158	EGTS_PC_MODULE_PWR_FLT	Сбой в работе цепи питания модуля					
159	EGTS_PC_MODULE_PROC_FLT	Сбой в работе микроконтроллера модуля					
160	EGTS_PC_MODULE_SW_FLT	Сбой в работе программы модуля					
161	EGTS_PC_MODULE_FW_FLT	Сбой в работе внутреннего программного обеспечения модуля					
162	EGTS_PC_MODULE_IO_FLT	Сбой в работе блока ввода/вывода модуля					
163	EGTS_PC_MODULE_MEM_FLT	Сбой в работе внутренней памяти модуля					
164	EGTS_PC_TEST_FAILED	Тест не пройден					

Примечание— Пакеты сообщений об ошибках (EGTS_PC_DECRYPT_ERROR, EGTS_PC_UNS_PROTOCOL, EGTS_PC_INC_DATAFORM, EGTS_PC_DATACRC_ERROR, EGTS_PC_INC_HEADERFORM, EGTS_PC_HEADERCRC_ERROR) предназначены для целей тестирования оборудования и в рабочей версии программного обеспечения и АС могут быть исключены.

Приложение Г (справочное)

Пример реализации алгоритма расчета контрольной суммы CRC16 на языке C/*

```
Name: CRC-16 CCITT
Poly: 0x1021 x^16 + x^12 + x^5 + 1
Init: 0xFFFF
Revert: false
XorOut: 0x0000
 Check: 0x29B1 ("123456789")*/
const unsigned short Crc16Table[256] - {
0x0000, 0x1021, 0x2042, 0x3063, 0x4084, 0x50A5, 0x60C6, 0x70E7,
0x8108, 0x9129, 0xA14A, 0xB16B, 0xC18C, 0xD1AD, 0xE1CE, 0xF1EF,
 0x1231, 0x0210, 0x3273, 0x2252, 0x52B5, 0x4294, 0x72F7, 0x62D6,
0x9339, 0x8318, 0xB37B, 0xA35A, 0xD3BD, 0xC39C, 0xF3FF, 0xE3DE,
 0x2462, 0x3443, 0x0420, 0x1401, 0x64E6, 0x74C7, 0x44A4, 0x5485
 0xA56A, 0xB54B, 0x8528, 0x9509, 0xE5EE, 0xF5CF, 0xC5AC, 0xD58D,
0x3653, 0x2672, 0x1611, 0x0630, 0x76D7, 0x66F6, 0x5695, 0x46B4,
0xB75B, 0xA77A, 0x9719, 0x8738, 0xF7DF, 0xE7FE, 0xD79D, 0xC7BC,
 0x48C4, 0x58E5, 0x6886, 0x78A7, 0x0840, 0x1861, 0x2802, 0x3823,
 0xC9CC, 0xD9ED, 0xE98E, 0xF9AF, 0x8948, 0x9969, 0xA90A, 0xB92B,
 0x5AF5, 0x4AD4, 0x7AB7, 0x6A96, 0x1A71, 0x0A50, 0x3A33, 0x2A12
 0xDBFD, 0xCBDC, 0xFBBF, 0xEB9E, 0x9B79, 0x8B58, 0xBB3B, 0xAB1A,
 0x6CA6, 0x7C87, 0x4CE4, 0x5CC5, 0x2C22, 0x3C03, 0x0C60, 0x1C41,
 0xEDAE, 0xFD8F, 0xCDEC, 0xDDCD, 0xAD2A, 0xBD0B, 0x8D68, 0x9D49,
 0x7E97, 0x6EB6, 0x5ED5, 0x4EF4, 0x3E13, 0x2E32, 0x1E51, 0x0E70,
 0xFF9F, 0xEFBE, 0xDFDD, 0xCFFC, 0xBF1B, 0xAF3A, 0x9F59, 0x8F78,
 0x9188, 0x81A9, 0xB1CA, 0xA1EB, 0xD10C, 0xC12D, 0xF14E, 0xE16F,
 0x1080, 0x00A1, 0x30C2, 0x20E3, 0x5004, 0x4025, 0x7046, 0x6067,
 0x83B9, 0x9398, 0xA3FB, 0xB3DA, 0xC33D, 0xD31C, 0xE37F, 0xF35E,
0x02B1, 0x1290, 0x22F3, 0x32D2, 0x4235, 0x5214, 0x6277, 0x7256,
0xB5EA, 0xA5CB, 0x95A8, 0x8589, 0xF56E, 0xE54F, 0xD52C, 0xC50D
  0x34E2, 0x24C3, 0x14A0, 0x0481, 0x7466, 0x6447, 0x5424, 0x4405,
 0xA7DB, 0xB7FA, 0x8799, 0x97B8, 0xE75F, 0xF77E, 0xC71D, 0xD73C,
0x26D3, 0x36F2, 0x0691, 0x16B0, 0x6657, 0x7676, 0x4615, 0x5634,
0xD94C, 0xC96D, 0xF90E, 0xE92F, 0x99C8, 0x89E9, 0xB98A, 0xA9AB,
  0x5844, 0x4865, 0x7806, 0x6827, 0x18C0, 0x08E1, 0x3882, 0x28A3,
 0xCB7D, 0xDB5C, 0xEB3F, 0xFB1E, 0x8BF9, 0x9BD8, 0xABBB, 0xBB9A,
 0x4A75, 0x5A54, 0x6A37, 0x7A16, 0x0AF1, 0x1AD0, 0x2AB3, 0x3A92
 0xFD2E, 0xED0F, 0xDD6C, 0xCD4D, 0xBDAA, 0xAD8B, 0x9DE8, 0x8DC9,
 0x7C26, 0x6C07, 0x5C64, 0x4C45, 0x3CA2, 0x2C83, 0x1CE0, 0x0CC1,
 0xEF1F, 0xFF3E, 0xCF5D, 0xDF7C, 0xAF9B, 0xBFBA, 0x8FD9, 0x9FF8,
 0x6E17, 0x7E36, 0x4E55, 0x5E74, 0x2E93, 0x3EB2, 0x0ED1, 0x1EF0);
unsigned short Crc16(unsigned char * pcBlock, unsigned short len)
  unsigned short crc - 0xFFFF;
  while (len- -)
    crc - (crc << 8) ^ Crc16Table[(crc >> 8) ^ *pcBlock++];
  returnere;}
```

Приложение Д (справочное)

Пример реализации алгоритма расчета контрольной суммы CRC8 на языке C/*

```
Name: CRC-8
 Poly: 0x31 x^8 + x^5 + x^4 + 1
 Init: 0xFF
 Revert: false
 XorOut: 0x00
 Check: 0xF7 ("123456789")
const unsigned char CRC8Table[256] - {
  0x00, 0x31, 0x62, 0x53, 0xC4, 0xF5, 0xA6, 0x97,
  0xB9, 0x88, 0xDB, 0xEA, 0x7D, 0x4C, 0x1F, 0x2E,
  0x43, 0x72, 0x21, 0x10, 0x87, 0xB6, 0xE5, 0xD4,
  0xFA, 0xCB, 0x98, 0xA9, 0x3E, 0x0F, 0x5C, 0x6D,
  0x86, 0xB7, 0xE4, 0xD5, 0x42, 0x73, 0x20, 0x11,
  0x3F, 0x0E, 0x5D, 0x6C, 0xFB, 0xCA, 0x99, 0xA8,
  0xC5, 0xF4, 0xA7, 0x96, 0x01, 0x30, 0x63, 0x52,
  0x7C, 0x4D, 0x1E, 0x2F, 0xB8, 0x89, 0xDA, 0xEB,
  0x3D, 0x0C, 0x5F, 0x6E, 0xF9, 0xC8, 0x9B, 0xAA,
  0x84, 0xB5, 0xE6, 0xD7, 0x40, 0x71, 0x22, 0x13,
  0x7E, 0x4F, 0x1C, 0x2D, 0xBA, 0x8B, 0xD8, 0xE9,
  0xC7, 0xF6, 0xA5, 0x94, 0x03, 0x32, 0x61, 0x50,
  0xBB, 0x8A, 0xD9, 0xE8, 0x7F, 0x4E, 0x1D, 0x2C,
  0x02, 0x33, 0x60, 0x51, 0xC6, 0xF7, 0xA4, 0x95,
  0xF8, 0xC9, 0x9A, 0xAB, 0x3C, 0x0D, 0x5E, 0x6F,
  0x41, 0x70, 0x23, 0x12, 0x85, 0xB4, 0xE7, 0xD6,
  0x7A, 0x4B, 0x18, 0x29, 0xBE, 0x8F, 0xDC, 0xED,
  0xC3, 0xF2, 0xA1, 0x90, 0x07, 0x36, 0x65, 0x54,
  0x39, 0x08, 0x5B, 0x6A, 0xFD, 0xCC, 0x9F, 0xAE,
  0x80, 0xB1, 0xE2, 0xD3, 0x44, 0x75, 0x26, 0x17,
  0xFC, 0xCD, 0x9E, 0xAF, 0x38, 0x09, 0x5A, 0x6B,
  0x45, 0x74, 0x27, 0x16, 0x81, 0xB0, 0xE3, 0xD2,
  0xBF, 0x8E, 0xDD, 0xEC, 0x7B, 0x4A, 0x19, 0x28,
  0x06, 0x37, 0x64, 0x55, 0xC2, 0xF3, 0xA0, 0x91,
  0x47, 0x76, 0x25, 0x14, 0x83, 0xB2, 0xE1, 0xD0,
  0xFE, 0xCF, 0x9C, 0xAD, 0x3A, 0x0B, 0x58, 0x69,
  0x04, 0x35, 0x66, 0x57, 0xC0, 0xF1, 0xA2, 0x93,
  0xBD, 0x8C, 0xDF, 0xEE, 0x79, 0x48, 0x1B, 0x2A,
  0xC1, 0xF0, 0xA3, 0x92, 0x05, 0x34, 0x67, 0x56,
  0x78, 0x49, 0x1A, 0x2B, 0xBC, 0x8D, 0xDE, 0xEF,
  0x82, 0xB3, 0xE0, 0xD1, 0x46, 0x77, 0x24, 0x15,
  0x3B, 0x0A, 0x59, 0x68, 0xFF, 0xCE, 0x9D, 0xAC
};
unsigned char CRC8(unsigned char *lpBlock, unsigned char len)
  unsigned char crc - 0xFF;
  while (len- -)
     crc - CRC8Table[crc ^ *lpBlock++];
  return crc;
}
```

Приложение E (справочное)

Таблицы кодировки символов

Е.1 Кодировка символов латинского алфавита приведена в таблице Е.1.

Таблица Е.1

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F_
0		0001	0002	0003	0004	0005	0006	0007	0008	0009	000A	000B	000C	000D	000E	000F
1	0010	0011	0012	0013	0014	0015	0016	0017	0018	0019	001A	001B	001C	001D	001E	001F
2	0020	0021	╿	# 0023	\$ 0024	0/0 0025	& 0026	1 0027	0028	0029	☆ 002A	+ 002B	9 002C	– 002D	● 002E	/ 002F
3	0030	1 0031	2	3	4 0034	5	6	7	8	9 0039	• • 003A	9 003B	<	= 003D) 003E	? 003F
4	0040	A 0041	B	C	D	E 0045	F	G	H	I	J	K	L 004C	M 004D	N 004E	O
5	P 0050	Q 0051	R 0052	S	T 0054	U 0055	V 0056	W	X 0058	Y	Z 005A	005B	\ 005C] 005D	∧ 005E	 005F
6	0060	a	b	C	d	e	f	g	h	İ 0069	j 006A	k	l	m	n	O
7	p	q	r	S 0073	t	u 0075	V 0076	W 0077	X 0078	y 0079	Z	{ 007B	007C	} 007D	~ 007E	007F
8	0080	0081	0082	0083	0084	0085	0086	0087	0088	0089	008A	008B	008C	008D	008E	008F
9	0090	0091	0092	0093	0094	0095	0096	0097	0098	0099	009A	009B	009C	009D	009E	009F
Α	00A0	00A1	¢ 00A2	£	¤	¥ 00A5	I I 00A6	§ 00A7	•• 00A8	© 00A9	<u>a</u> 00AA	≪ 00AB	¬	- 00AD	R 00AE	— 00AF
В	O 00B0	± 00B1	2 00B2	3 00B3	00B4	μ 00B5	¶ 00B6	• 00B7	9 00B8	1 00B9	<u>о</u> 00ВА	>>> 00BB	1/4 00BC	1/2 00BD	3/4 00BE	¿ 00BF
С	À 0000	Á 00C1	00C2	Ã 00C3	Ä 00C4	Å 00C5	Æ 00006	C	È 00008	É	Ê 00CA	Ë 00CB	Ì	Í	Î	Ï 00CF
D	Đ	Ñ 00D1	Ò	Ó	Ô 00D4	Õ 00D5	Ö	X 00D7	Ø 00D8	Ù 00D9	Ú 00DA	Û 00DB	Ü	$\mathbf{\acute{Y}}_{\text{\tiny OODD}}$	þ	ß
Е	à 00E0	á 00E1	â 00E2	ã 00E3	ä 00E4	å 00E5	æ 00E6	Ç 00E7	è 00E8	é 00E9	ê	ë 00EB	Ì 00EC	Í 00ED	î OOEE	i 00EF
F	ð 00F0	ñ 00F1	ò 00F2	ó	ô 00F4	Õ 00F5	ö 00F6	•• 00F7	Ø 00F8	ù 00F9	ú 00FA	û OOFB	ü oofc	ý 00FD	þ oofe	ÿ 00FF

Е.2 Кодировка символов латинского и кириллического алфавитов приведена в таблице Е.2.

Таблица Е.2

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F
0		0001	0002	0003	0004	0005	0006	0007	0008	0009	000A	000B	000C	000D	000E	000F
1	0010	0011	0012	0013	0014	0015	0016	0017	0018	0019	001A	001B	001C	001D	001E	001F
2	0020	0021	╿ 1 0022	# 0023	\$ 0024	0/0 0025	& 0026	1 0027	0028) 0029	*	+ 002B	9 002C	– 002D	• 002E	/ 002F
3	0030	1 0031	2	3	4	5	6	7	8	9	• • 003A	• 9 003B	V	= 003D	> 003E	? 003F
4	a	A 0041	B	C	D	E 0045	F	G	H	I	J	K	L 004C	M	N 004E	O
5	P 0050	Q 0051	R	S	T 0054	U 0055	V 0056	W	X 0058	Y	Z 005A	005B	\ 005C] 005D	∧ 005E	005F
6	0060	a	b	C	d	e	f	g	h	İ 0069	j 006A	k	l	m	n 006E	O
7	p	q	r	S	t	U 0075	V 0076	W 0077	X 0078	y	Z 007A	€ 007B	007C	} 007D	~ 007E	007F
8	0080	0081	0082	0083	0084	0085	0086	0087	0088	0089	008A	008B	008C	008D	008E	008F
9	0090	0091	0092	0093	0094	0095	0096	0097	0098	0099	009A	009В	009C	009D	009E	009F
Α	00A0	Ë 0041	h	Ѓ 0043	E 0044	S 0045	I 0046	Ï 0047	J	Љ	Њ	h	К	– 004D	ў 004Е	U 004F
В	A 0410	Б	B 0412	Г	Д 0414	E 0415	Ж	3	И	Й	K	Л 041В	M 041C	H	O 041E	11 041F
С	P 0420	C	T	y	Ф	X 0425	Ц 0426	4	Ш 0428	Щ 0429	J 042A	Ы	b	3	Ю	Я
D	a	б	B 0432	Г	Д 0434	e	Ж	3 0437	И 0438	Й 0439	K 043A	Л 043В	M 043C	H 043D	O 043E	П 043F
Ε	p	C	T	y 0443	ф	X 0445	Ж	Ц 0447	Ш 0448	Щ 0449	Ъ 044A	Ы 044В	Ь 044C	3	Ю 044E	Я 044F
F	No 2116	ë 0451	ħ	Ϋ́ 0453	€	S 0455	1 0456	1 0457	j 0458	Љ 0459	Њ 045А	ħ	K 045C	§ 00A7	ў 045E	U 045F

FOCT P 54619—2011

Е.3 Кодировка символов латинского и древнееврейского алфавитов приведена в таблице Е.3.

Таблица Е.3

•	0	1_	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	E	F_
0		0001	0002	0003	0004	0005	0006	0007	0008	0009	000A	000B	000C	000D	000E	000F
1	0010	0011	0012	0013	0014	0015	0016	0017	0018	0019	001A	001B	001C	001D	001E	001F
2	0020	0021	╿	# 0023	\$ 0024	0/0 0025	&	1 0027	0028)	*	+ 002B	9 002C	– 002D	• 002E	/ 002F
3	0	1 0031	2	3	4	5	6	7	8	9 0039	• • 003A	• • • 003B	< 003C	= 003D	> 003E	? 003F
4	(a) 0040	A 0041	B 0042	C	D	E	F	G	H 0048	I 0049	J	K	L 004C	M 004D	N 004E	O
5	P 0050	Q 0051	R 0052	S 0053	T 0054	U	V 0056	W 0057	X 0058	Y 0059	Z 005A	004B 005B	\ 005C	004D 005D	↑ 005E	005F
6	0060	a	b	C 0063	d	0055 e 0065	f	g	h 0068	1 0069	j 006A	k	005C	003D m 006D	n 006E	0
7	p	q	0062 r 0072	S 0073	t 00074	u	V	w	X 0078	y 0079	Z 007A	000B		}	~	000F
8						0075	0076	0077					007C	007D	007E	_
9	0080	0081	0082	0083	0084	0085	0086	0087	0088	0089	A800	008B	008C	008D	008E	008F
Α	0090	0091	0092 ¢	£	0094	0095 ¥	0096 	0097 §	••	© 0099	009A ×	009B ≪	009C	009D	009E	009F
В	00A0 O	±	00A2 2	00A3 3	00A4	00A5 μ	00A6	00A7	8A00 و	00A9 1	00D7	00AB	00AC	00AD 1/2	00AE	203E
С	04B0	04B1	04B2	04B3	04B4	04B5	04B6	2022	04B8	04B9	00F7	00BB	00BC	00BD	00BE	
D																_
E	×	ב	٦	7	ก	٦	7	h	v	,	7	5	<u></u>	Ъ	מ	2017
F	05D0	05D1	05D2	05D3	05D4	05D5	05D6	05D7	05D8	05D9	05DA	05DB	05DC	05DD	05DE	05DF
•	05E0	05E1	05E2	05E3	05E4) 05E5	05E6	05E7	05E8	05E9	05EA					

Библиография

[1]	ETSI TS 126 267	Группа технических спецификаций услуги и системные аспекты; передача данных при								
		экстренном вызове (eCall); тональный модем; общее описание, издание 8								
	(3GPP TS 26.267)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
		modem solution; General description, Release 8)								
[2]	GSM 03.38	Правила кодирования: структура алфавитов и языков, используемых при передаче сер-								
		виса коротких сообщений								
	(ETS 300 628)	(Digital cellular telecommunication system (Phase 2); Alphabets and language-specific								
		information)								
[3]	GSM 03.40	Правила отправки и приема сервиса коротких сообщений								
	(ETS 300 536)	(Digital cellular telecommunication system (Phase 2))								
[4]	Российская систем	иа и план нумерации (утверждены приказом Министерства информационных технологий и								
	связи Российской	Федерации от 17 ноября 2006 г. № 142)								

[5] Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств (утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. № 720)

УДК 656.13:004:006.354 OKC 33.070.40

Ключевые слова: автомобильная система вызова экстренных оперативных служб, дорожно-транспортное происшествие, маршрутизация, минимальный набор данных, протокол уровня поддержки услуг, протокол транспортного уровня, система экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС», экстренный вызов, экстренная оперативная служба, экстренное сообщение

Редактор *Е. С. Котлярова*Технический редактор *В. Н. Прусакова*Корректор *Н. И. Гаврищук*Компьютерная верстка *Т. Ф. Кузнецовой*

Сдано в набор 28.11.2012. Подписано в печать 07.02.2013. Формат $60 \times 84^{1}/_{8}$. Бумага офсетная. Гарнитура Ариал. Печать офсетная. Усл. печ. л. 7,44. Уч.-изд. л. 7,10. Тираж 78 экз. Зак. 1887

Изменение № 1 ГОСТ Р 54619—2011 Глобальная навигационная спутниковая система. Система экстренного реагирования при авариях. Протоколы обмена данными автомобильной системы вызова экстренных оперативных служб с инфраструктурой системы экстренного реагирования при авариях

Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.04.2014 № 397-ст

Дата введения — 2014—09—01

Наименование стандарта. Заменить слова: «автомобильной системы» на «автомобильной системы/ устройства», «in-vehicle emergency call system» на «in-vehicle emergency call system/device».

Предисловие. Первый абзац. Заменить ссылку: ГОСТ Р 1.0—2004 на ГОСТ Р 1.0—2012;

пункт 1 дополнить словами: «и Некоммерческим партнерством «Содействие развитию и использованию навигационных технологий».

Раздел «Введение». Третий абзац. Заменить слова: «автомобильной системой» на «автомобильной системой/устройством»;

четвертый абзац. Заменить слова: «автомобильной системы» на «автомобильной системы/устройства»;

шестой абзац. Заменить слова: «Автомобильная система» на «Автомобильная система/устройство»; двенадцатый абзац. Заменить слова: «автомобильных систем» на «автомобильных систем/устройств». Раздел 1. Второй абзац изложить в новой редакции:

«Настоящий стандарт устанавливает требования к протоколам обмена данными между автомобильной системой/устройством вызова экстренных оперативных служб и инфраструктурой системы «ЭРА-ГЛО-НАСС», включая требования к протоколу обмена данными, связанными с предоставлением системой «ЭРА-ГЛОНАСС» базовой услуги по ГОСТ Р 54721 в целях выполнения требований технического регламента [6] и ГОСТ Р 54620».

Раздел 2. Для ссылки на ГОСТ Р 54620—2011 заменить слова: «Автомобильная система» на «Автомобильная система/устройство».

Пункт 3.1.1 изложить в новой редакции:

«3.1.1 автомобильная система/устройство вызова экстренных оперативных служб; (АС): Система или устройство, устанавливаемые на колесном транспортном средстве соответствующей категории и предназначенные для определения координат, скорости и направления движения транспортного средства при помощи сигналов глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС совместно с другой действующей ГНСС, передачи сообщения о транспортном средстве при дорожно-транспортном и ином происшествиях в автоматическом (система) или ручном (устройство) режиме и двустороннюю голосовую связь с экстренными оперативными службами по сетям подвижной радиотелефонной связи.

Примечания

- 1 Автомобильная система вызова экстренных оперативных служб предназначена для оснащения транспортных средств категории М1, входящих в область применения Правил ЕЭК ООН [7], [8], и N1, входящих в область применения Правил ЕЭК ООН [8].
- 2 Автомобильное устройство вызова экстренных оперативных служб предназначено для оснащения транспортных средств категории М1, не входящих в область применения Правил ЕЭК ООН [7], [8], и N1, не входящих в область применения Правил ЕЭК ООН [8], а также транспортных средств категорий М2, М3, N2 и N3.
- 3 Сроки оснащения транспортных средств системами/устройствами вызова экстренных оперативных служб устанавливаются в [6].
- 4 Автомобильная система вызова экстренных оперативных служб позволяет осуществлять передачу сообщения о транспортном средстве при дорожно-транспортном и ином происшествиях также и в ручном режиме.
- 5 Автомобильное устройство вызова экстренных оперативных служб может осуществлять передачу сообщения о транспортном средстве при дорожно-транспортном и ином происшествиях также и в автоматическом режиме. Типы аварий транспортного средства, определяемых автоматически, и сроки реализации устройством функции автоматической передачи сообщения о транспортном средстве устанавливаются в [6]».

Пункт 3.1.2. Заменить слово: «системой» на «системой/устройством».

Пункт 3.1.5 изложить в новой редакции (кроме примечания):

«3.1.5 система экстренного реагирования при авариях; система «ЭРА-ГЛОНАСС»: Федеральная государственная территориально распределенная автоматизированная информационная система, обеспечивающая оперативное получение с использованием сигналов глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС совместно с другой действующей ГНСС информации о дорожно-транспортных происшествиях и при иных чрезвычайных ситуациях на автомобильных дорогах Российской Федерации, обработку, хранение и передачу этой информации экстренным оперативным службам, а также доступ к указанной информации заинтересованных государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, юридических и физических лиц».

Пункт 5.5.3. Таблицу 2 для типа данных FLOAT и DOUBLE изложить в новой редакции:

Тип данных	Размер, байт	Диапазон значений	Описание
FLOAT	4	± 1,2 E – 38 3,4 E + 38	Дробное число со знаком в соответствии с [9]
DOUBLE	8	± 2,2 E – 308 1,7 E + 308	Дробное число со знаком в соответствии с [9]

Подпункт 5.6.1.3. Таблицу 4 для обозначений параметров RTE (Route) и НЕ изложить в новой редакции:

Обозначение параметра (поля)	Наименование параметра (поля)
RTE (Route)	Битовое поле определяет необходимость дальнейшей маршрутизации данного пакета на удаленную телематическую платформу, а также наличие опциональных параметров PRA, RCA, TTL, необходимых для маршрутизации данного пакета. Если поле имеет значение 1, то необходима маршрутизация и поля PRA, RCA, TTL присутствуют в пакете. Данное поле устанавливает Диспетчер той телематической платформы, на которой сгенерирован пакет, или AC, сгенерировавшая пакет для отправки на телематическую платформу (в случае установки в ней параметра HOME_DISPATCHER_ID, определяющего ее адрес, на который данная AC зарегистрирована). В случае отсутствия в AC параметра HOME_DISPATCHER_ID, маршрутизация пакета производится по внутренним правилам Диспетчера, обрабатывающего пакет
HE	Определяет применяемый метод кодирования следующей за данным параметром части заголовка протокола транспортного уровня. Зарезервировано

Подпункт 5.6.1.4. Рисунок 1 изложить в новой редакции:




Рисунок 1 — Блок схема алгоритма сборки пакета протокола транспортного уровня при приеме

Подпункт 5.6.2.2. Таблица 6. Графа «Размер, байт». Для обозначений «SDR1 (Service Data Record)», «SDR2», «SDRn» заменить значение: 65517 на 65514.

Подпункт 5.6.2.3. Таблица 7. Графа «Тип данных». Для обозначения «SIGL (Signature Length)» заменить обозначение: SHORT на USHORT.

Подпункт 5.7.2.1 изложить в новой редакции:

«5.7.2.1 При использовании SMS для обмена данными между AC и телематической платформой пакеты, упакованные по правилам протокола транспортного уровня и протокола уровня поддержки услуг, помещаются в поле TP_UD (см. таблицу 8), при этом полный размер пакета протокола не должен превышать 140 байт. В этом случае механизм авторизации не используется и подтверждения протокола транспортного уровня в виде пакета типа EGTS_PT_RESPONSE и уровня поддержки услуг в виде подзаписи EGTS_SR_RECORD_RESPONSE на переданные пакеты не требуются. Признаком успешного прохождения пакета до AC является уведомление о доставке SMS.

На подзапись EGTS_SR_COMMAND_DATA сервиса EGTS_COMMAND_SERVICE, содержащую команду или сообщение, требуется подтверждающая подзапись EGTS_SR_COMMAND_DATA с соответствующим значением полей СТ (CommandType) и ССТ (CommandConfirmationType). В случае отправки команды на АС через SMS соответствующий пакет EGTS, содержащий подтверждение о приеме команды в виде подзаписи EGTS SR COMMAND DATA, должен быть передан с АС через SMS».

Подпункт 5.7.2.3 дополнить абзацем:

«При использовании SMS в качестве канала передачи пакетов EGTS на AC ограничить размер одного пакета EGTS величиной $10 \times (140-6) = 1360$ байт, так как использование большего размера может привести к переполнению внутреннего приемного буфера AC. Максимальный размер в 1360 байт позволит передавать элементарное сообщение EGTS с использованием цифровой подписи (поля SIGL/SIGD) и кода авторизации (ACL/AC)».

Пункт 5.8. Таблица 13. Графу «Описание» для параметра «TL_RECONNECT_TO» изложить в новой редакции:

«Время, по истечении которого будет осуществляться повторная попытка установления канала связи после его разрыва, с».

Подпункт 6.6.2.2. Таблицу 14 изложить в новой редакции:

Т а б л и ц а 14 — Формат отдельной записи протокола уровня поддержки услуг

Бит 7	Бит 6	Бит 5	Бит 4	Бит 3	Бит 2	Бит 1	Бит 0	Тип	Тип данных	Размер, байт
RL (Record Length)							М	USHORT	2	
RN (Record Number)						М	USHORT	2		
RFL (Record Flags)						M	BYTE	1		
SSOD	RSOD		RPP		TMFE	EVFE	OBFE			·
OID (Object Identifier)							0	UINT	4	
EVID (Event Identifier)						0	UINT	4		
TM (Time)						0	UINT	4		
SST (Source Service Type)						М	BYTE	1		
RST (Recipient Service Type)						RST (Recipient Service Type)			BYTE	1
RD (Record Data)						М	BINARY	3 65498		

абзац «GRP» и относящиеся к нему перечисления а), б) исключить;

абзац «RPP» и относящиеся к нему перечисления а) — г) изложить в новой редакции:

«- RPP (Record Processing Priority) — битовое поле, определяющее приоритет обработки данной записи сервисом. Поле принимает десятичные значения от 0 (наивысший приоритет) до 7 (самый низкий приоритет)»;

абзац «OID» изложить в новой редакции; дополнить рисунком — 2a:

«- OID — идентификатор объекта, сгенерировавшего данную запись, или для которого данная запись предназначена (уникальный идентификатор АС). В случае, если запись передается АС в ответ на команду от ТП, то для индикации того, что данные принадлежат правильному объекту и сопоставлению запроса и

ответа на стороне ТП, необходимо указать тот же OID, что был принят в команде. Алгоритм такого способа использования OID представлен на рисунке 2a.




Рисунок 2а — Алгоритм способа использования OID».

Пункт 6.7.2. Таблицу 17 изложить в новой редакции:

Таблица 17 — Список подзаписей сервиса EGTS_AUTH_SERVICE

Код	Название	Описание
0	EGTS_SR_RECORD_RESPONSE	Подзапись применяется для осуществления подтверждения процесса обработки записи протокола уровня поддержки услуг. Данный тип подзаписи должен поддерживаться всеми сервисами
1	EGTS_SR_TERM_IDENTITY	Подзапись используется АС при запросе авторизации на телематическую платформу и содержит учетные данные АС
2	EGTS_SR_MODULE_DATA	Подзапись предназначена для передачи на телематическую платформу информации об инфраструктуре на стороне АС, о составе, состоянии и параметрах блоков и модулей АС. Данная подзапись является опциональной и разработчик АС сам принимает решение о необходимости заполнения полей и отправки подзаписи. Одна подзапись описывает один модуль. В одной записи может передаваться последовательно несколько таких подзаписей, что позволяет передать данные об отдельных составляющих всей аппаратной части АС и периферийного оборудования
3	EGTS_SR_VEHICLE_DATA	Подзапись применяется АС для передачи на телематическую платформу информации о транспортном средстве
6	EGTS_SR_AUTH_PARAMS	Подзапись используется телематической платформой для передачи на АС данных о способе и параметрах шифрования, требуемого для дальнейшего взаимодействия
7	EGTS_SR_AUTH_INFO	Подзапись предназначена для передачи на телематическую платформу аутентификационных данных АС с использованием ранее переданных со стороны платформы параметров для осуществления шифрования данных
8	EGTS_SR_SERVICE_INFO	Данный тип подзаписи используется для информирования принимающей стороны, АС или телематической платформы, в зависимости от направления отправки, о поддерживаемых сервисах, а также для запроса определенного набора требуемых сервисов (от АС к ТП)
9	EGTS_SR_RESULT_CODE	Подзапись применяется телематической платформой для информирования АС о результатах процедуры аутентификации АС

Подпункт 6.7.2.1. Абзац «RST» изложить в новой редакции:

«- RST — статус обработки записи. Коды результатов обработки приведены в приложении В»; дополнить абзацем (после последнего):

«Рекомендуется совмещать подтверждение транспортного уровня (тип пакета EGTS_PT_RESPONSE) с подзаписями — подтверждениями уровня поддержки услуг EGTS_SR_RECORD_RESPONSE».

Подпункт 6.7.2.2. Абзац «TID» изложить в новой редакции:

«-TID — уникальный идентификатор, назначаемый при программировании АС. Наличие значения 0 в данном поле означает, что АС не прошла процедуру конфигурирования или прошла ее не полностью. Данный идентификатор назначается оператором системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и однозначно определяет набор учетных данных АС. TID назначается при инсталляции АС как дополнительного оборудования и передаче оператору учетных данных АС (IMSI, IMEI, serial_id). В случае использования АС в качестве штатного устройства, TID сообщается оператору автопроизводителем вместе с учетными данными (VIN, IMSI, IMEI);».

Подпункт 6.7.2.3. Таблица 21. Графа «Тип данных». Для «МТ (Module Type)» заменить обозначение: «ВУТЕ» на «SHORT».

Подпункт 6.7.2.4. Абзац «VPST» изложить в новой редакции (кроме перечислений а) — ж)):

«- VPST — тип энергоносителя транспортного средства. Может быть установлено более одного бита, если установлены носители нескольких типов. Если все биты 0, то тип не задан:».

Подпункт 6.7.2.8. Второй абзац изложить в новой редакции:

«Поля подзаписи EGTS SR RESULT CODE имеют следующее значение:».

Подпункт 6.7.2.9. Первый абзац изложить в новой редакции:

«Для работы AC в инфраструктуре оператора системы AC должен быть назначен уникальный идентификатор UNIT_ID, которому соответствуют определенные значения IMEI, IMSI и другие учетные данные AC, необходимые для осуществления взаимодействия с оператором системы.

Требование данного пункта не распространяется на штатные системы, которые поддерживают только базовую услугу реагирования при аварии по ГОСТ Р 54721. В конфигурации штатного оборудования сервис EGTS_AUTH_SERVICE не используется. В этом случае сообщения сервиса EGTS_ECALL_SERVICE могут отправляться сразу. EGTS_AUTH_SERVICE задействуется в случае использования GPRS и подключении к серверу по TCP/IP.»;

перечисления 1), 2) и рисунки 4, 5 изложить в новой редакции:

«1) В пассивном режиме работы АС после нажатия кнопки «Дополнительные функции» и осуществления регистрации АС в сети GSM или UMTS инфраструктура сотового оператора отслеживает появление нового устройства и инициирует отправку ему SMS с учетными данными. Учетные данные передаются путем установки параметров АС при помощи подзаписи EGTS_SR_COMMAND_DATA сервиса EGTS_COMMANDS_SERVICE.

Должны быть установлены следующие параметры AC: параметр EGTS_GPRS_APN (параметры точки доступа для установления GPRS сессии), параметр EGTS_SERVER_ADDRESS, определяющий адрес и порт сервера с которым необходимо установить TCP/IP соединение, уникальный идентификатор AC UNIT_ID.

Далее AC производит разбор SMS-сообщения, проверяет корректность структур данных, вычисляет и сравнивает с полученными в сообщении значениями контрольные суммы. Если разбор и проверка прошли успешно, AC устанавливает GPRS сессию и соединяется с указанным сервером по TCP/IP.

Алгоритм такого способа конфигурирования АС представлен на рисунке 4.

2) После регистрации AC в сети GSM или UMTS устанавливается GPRS сессия и TCP/IP соединение с сервером, информация об адресе которого уже записана в памяти AC. При прохождении процедуры аутентификации инфраструктура оператора анализирует параметр TID из подзаписи EGTS_SR_TERM_ IDENTITY (таблица 17). Если TID имеет значение O, производится процедура конфигурирования путем установки параметров AC при помощи подзаписи EGTS_SR_COMMAND_DATA сервиса EGTS_COMMANDS_ SERVICE с использованием SMS, как описано в предыдущем способе.

После процедуры установки параметра AC EGTS_UNIT_ID ей отправляется результат авторизации с кодом EGTS_PC_ID_NFOUND, указывающий, что TID = 0 в системе не найден. После этого сервер, не разрывая соединение с AC, ожидает повторной авторизации AC, но уже с корректным параметром TID. Алгоритм такого способа конфигурирования AC представлен на рисунке 5.




Рисунок 4 — Алгоритм конфигурации AC с использованием SMS




Рисунок 5 — Алгоритм конфигурации АС с использованием GPRS».

Подпункт 6.7.3.1. Абзац «СТ-тип команды». Перечисления г), д) изложить в новой редакции:

«г) 0100 — CT_MSGTO — информационное сообщение для вывода на устройство отображения транспортного средства;

д) 0101 — CT_COM — команда для выполнения на транспортном средстве;»; абзац «SID» изложить в новой редакции:

«-SID — идентификатор отправителя данной команды или подтверждения. В случае передачи от AC на TП подтверждения на команду или результат выполнения команды (тип команды CT_COMCONF, CT_MSGCONF, CT_DELIV) необходимо копировать значение данного поля из ранее пришедшей на AC команды. При инициации отправки подзаписи EGTS_SR_COMMAND_DATA на стороне AC данное поле имеет значение 0;»;

абзац «АС» (после таблицы 29) изложить в новой редакции:

«- AC — код авторизации, использующийся на принимающей стороне (автомобильная система), который обеспечивает ограничение доступа на выполнение отдельных команд. Если указанный в данном поле код не совпадает с ожидаемым значением, то в ответ на такую команду или сообщение автомобильная система должна отправить подтверждение с типом CC_ILL. Установка кода авторизации на стороне автомобильной системы производится при помощи команды EGTS_SET_AUTH_CODE;»;

абзац «ADR» (после таблицы 31) изложить в новой редакции:

«- ADR — адрес модуля, для которого данная команда предназначена. Адрес определяется, исходя из начальной конфигурации AC или из списка модулей, который может быть получен при регистрации AC через сервис EGTS_AUTH_SERVICE и передачи подзаписей EGTS_SR_MODULE_DATA. В командах от оператора системы EGTS_ECALL_REQ, EGTS_ECALL_MSD_REQ поле ADR всегда должно иметь значение 0:».

Подпункт 6.7.3.2. Первый абзац изложить в новой редакции:

«Список и описание команд для АС представлены в таблице 32, список подтверждений на команды и сообщения от АС — в таблице 33; список параметров АС — в таблице 34»;

таблицу 32 изложить в новой редакции:

Таблица 32 — Список команд для АС

Название команды	Код	Тип, число и предельные значения параметров	Описание
EGTS_RAW_DATA	0×0000	BINARY (до 65200 байт)	Команда для передачи произвольных данных. Применяется, например, для передачи команд, сообщений и данных на периферийные устройства, модули, подключенные к основному блоку АС, в определяемом данным модулем формате. При этом АС не должна анализировать данные из поля DT и в неизменном виде передать их по адресу, определяемому полем ADR
EGTS_TEST_MODE	0×0001	BYTE	Команда начала/окончания тестирования АС: 1— начало тестирования; 0— окончание тестирования
EGTS_CONFIG_RESET	0×0006	_	Возврат к заводским установкам. Удаляются все установленные пользователем параметры, и производится возврат к заводским установкам. Для обработки данной команды оператор должен установить корректные значения полей ACL и AC, указанных в таблице 29
EGTS_SET_AUTH_ CODE	0×0007	BINARY	Установка кода авторизации на стороне АС. Для обработки данной команды оператор должен установить корректные значения полей АСL и АС, указанных в таблице 29. После подтверждения данной команды АС будет использовать уже новые данные для сравнения со значением из поля АС в некоторых присылаемых на АС командах
EGTS_RESTART	0×0008	_	Команда производит перезапуск основного программного обеспечения АС. Для обработки данной команды оператор должен установить корректные значения полей АСL и АС, указанных в таблице 29

(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ Р 54619—2011)

Таблица 34 — Список параметров АС

Имя параметра	Код	Тип параметра	Значение по умолчанию	Описание	Применимо сть 1)	Возможность изменения ²⁾
			Радио ть	te		
EGTS_RADIO_MUTE_DELAY	0×0201	INT	0	Задержка между установкой сиг- нала радио mute и началом проиг- рывания звука, мс	до	Да
EGTS_RADIO_UNMUTE_DELAY	0×0202	INT	0	Задержка между снятием сигна- ла радио mute и окончанием про- игрывания звука, мс	до	Да
		Устано	овки общего наз	начения		
EGTS_GPRS_APN	0×0203	STRING	1639	Параметр, определяющий точ- ку доступа GPRS	до, шсд	Да
EGTS_SERVER_ADDRESS	0×0204	STRING	ия	Адрес и порт сервера для связи с использованием TCP/IP протокола	до, шсд	Да
EGTS_SIM_PIN	0×0205	INT	0	PIN-код SIM-карты	до, шсэ, шсд	 Да
EGTS_INT_MEM_TRANSMIT_INTERVAL	0×0206	INT	60	Интервал между повторными попытками отправки сообщений в случае неудачной отправки посредством пакетной передачи или через SMS, мин	ДО, ШСЭ, ШСД	Да
EGTS_INT_MEM_TRANSMIT_ATTEMPTS	0×0207	INT	10	Максимальное число попыток передачи сообщения посредством пакетной передачи или через SMS в случае ошибок передачи	ДО, ШСЭ, ШСД	Да
		P	ежим тестирова	по по по по по по по по по по по по по п		
EGTS_TEST_REGISTRATION_PERIOD	0×0242	INT	5	Если АС была зарегистрирова- на в сети посредством нажатия на кнопку «Дополнительные функ- ции», то последующая регистрация АС в сети при нажатии на эту кнопку возможна не ранее, чем через дан- ный промежуток времени. Если значение установлено в 0, то огра- ничений на последующую регистра- цию АС в сети не накладывается, мин	до, шсэ, шсд	Да

Продолжение таблицы 34

Имя параметра	Код	Тип параметра	Значение по умолчанию	Описание	Применимость ¹⁾	Возможность изменения ²⁾
EGTS_TEST_MODE_END_DISTANCE	0×020A	INT	300	Дистанция, на которой режим тестирования выключается автоматически, м	до, шсэ, шсд	Да
		F	ежим «Автосер	вис»		
EGTS_GARAGE_MODE_END_DISTANCE	0×020B	INT	300	Дистанция, на которой режим «Автосервис» выключается автома- тически, м	до	Да
EGTS_GARAGE_MODE_PIN	0×020C	INT/08	0	Линия, сигнализирующая, что АС находится в режиме «Автосервис»: NONE — нет сигнализации режима; X — PIN_X линия активная, когда система находится в данном режиме	ДО	Да
		Г	Ірочие парамет	ры		
EGTS_GNSS_POWER_OFF_TIME	0×0301	INT	500	Промежуток времени, через который отключается питание ГНСС приемника после выключения зажигания, мс	до	Да
EGTS_GNSS_DATA_RATE	0×0302	INT/1, 2, 5, 10	Определяет- ся производи- телем АС	Темп выдачи данных ГНСС при- емником, Гц	до, шсэ, шсд	Нет
EGTS_GNSS_MIN_ELEVATION	0×0303	INT/515	15	Минимальное значение угла возвышения (угла отсечки) навигационных космических аппаратов, град	до, шсэ, шсд	Нет
		Па	раметры устрой	ства		
EGTS_UNIT_ID	0×0404	INT	0	Уникальный идентификатор АС, назначаемый оператором системы при первой авторизации	до, шсэ, шсд	Да

(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ Р 54619—2011)

Прооолжение таолицы 34			ı	T		
Имя параметра	Код	Тип параметра	Значение по умолчанию	Описание	Применимость ¹⁾	Возможность изменения ²⁾
EGTS_UNIT_IMEI	0×0405	STRING	1639	Hoмер IMEI	до, шсэ, шсд	Нет
EGTS_UNIT_RS485_BAUD_RATE	0×0406	INT	19200	Скорость порта RS485, бит/с	до, шсэ, шсд	Да
EGTS_UNIT_RS485_STOP_BITS	0×0407	INT	1	Число стоп-битов при передаче данных через порт RS485	до, шсэ, шсд	Да
EGTS_UNIT_RS485_PARITY	0×0408	INT/0,1, 2	0	Способ проверки на четность при передаче данных через порт RS485: 0— проверка типа ODD; 2— проверка типа EVEN	до, шсэ, шсд	Да
EGTS_UNIT_HOME_DISPATCHER_ID	0×0411	INT	0	Идентификатор телематической платформы, в хранилище которой находится информация об учетных данных устройства, списке предоставляемых услуг и их статусах	ДО, ШСЭ, ШСД	Да
EGTS_SERVICE_AUTH_METHOD	0×0412	INT	1	Метод использования услуг: 1 — простой метод (все услуги по умолчанию доступны АС); 0 — с подтверждением (реализуются только те услуги, информация о разрешении использования которых пришла с телематической платформы)	ДО, ШСЭ, ШСД	Да
EGTS_SERVER_CHECK_IN_PERIOD	0×0413	INT	30	Время между попытками установить TCP/IP соединение с сервером, с	до, шсд	Да
EGTS_SERVER_CHECK_IN_ATTEMPTS	0×0414	INT	5	Число попыток установления TCP/IP соединения с сервером, по достижению которого будет произ- ведена повторная установка сессии верхнего уровня (GPRS)	до, шсд	Да
EGTS_SERVER_PACKET_TOUT	0×0415	INT	5	Время, в течение которого АС ожидает подтверждения с сервера на отправленный пакет, с	до, шсд	Да

Имя параметра	Код	Тип параметра	Значение по умолчанию	Описание	Применимость1)	Возможность изменения ²⁾
EGTS_SERVER_PACKET_RETRANSMIT_ ATTEMPTS	0×0416	INT	3	Число попыток повторной отправки неподтвержденного пакета, по достижению которого АС производит повторную инициализацию сессии на уровне TCP/IP	до, шсд	Да
EGTS_UNIT_MIC_LEVEL	0×0417	INT/010	8	Уровень чувствительности микрофона	до, шсэ, шсд	Да
EGTS_UNIT_SPK_LEVEL	0×0418	INT/010	6	Уровень громкости динамика	до, шсэ, шсд	Да

^{1) «}ДО» — для АС, исполненной в конфигурации дополнительного оборудования; «ШСЭ» — для АС, исполненной в конфигурации штатного оборудования и предназначенной для реализации только базовой услуги системой «ЭРА-ГЛОНАСС»; «ШСД» — для АС, исполненной в конфигурации штатного оборудования и предназначенной для реализации дополнительных, кроме базовой, услуг системой «ЭРА-ГЛОНАСС».

последний абзац. Исключить обозначения параметров:

- «-EGTS SELFTEST INTERVAL;
- -EGTS_POST_TEST_REGISTRATION_TIME;
- -EGTS TEST MODE WATCHDOG;
- -EGTS USE GPRS WHITE LIST;
- -EGTS GPRS WHITE LIST;
- -EGTS UNIT SERIAL NUMBER;
- -EGTS UNIT HW VERSION;
- -EGTS UNIT SW VERSION;
- -EGTS UNIT VENDOR ID:
- -EGTS_UNIT_LANGUAGE_ID;»;

дополнить обозначениями параметров:

- «-EGTS_INT_MEM_TRANSMIT_INTERVAL;
- -EGTS INT MEM TRANSMIT ATTEMPTS».

^{2) «}Да» — в этой графе означает, что установленное начальное значение параметра АС может изменяться после начальной установки АС, «Нет» — что установленные начальные значения не подлежат изменению в процессе применения АС.

Пункт 6.7.3 дополнить подпунктом — 6.7.3.3 и рисунками 7а, 76: «6.7.3.3 Примеры процедур передачи команд приведены на рисунках 7а и 76.




Рисунок 7а — Отправка команды EGTS ECALL MSD REQ по SMS




Рисунок 7б — Запрос значения параметра».

Пункт 7.2.3 исключить.

Подраздел 7.3. Таблица 40. Название «EGTS_SR_MSD_DATA», код 50 и описание исключить.

Пункт 7.3.2. Абзац «АТМ» (после таблицы 41) дополнить примечанием:

«П р и м е ч а н и е — Для передачи требуемого числа отсчетов акселерометра можно использовать несколько идущих одна за другой подзаписей EGTS_SR_ACCEL_DATA, каждая из которых содержит различное время начала отсчета (поле «ATM»);»;

абзацы «XAAV, YAAV, ZAAV» (после таблицы 42) изложить в новой редакции:

- «- XAAV значение линейного ускорения по оси X; 0,1 м/с²;
- YAAV значение линейного ускорения по оси Y; 0,1 м/с²;
- ZAAV значение линейного ускорения по оси Z; 0,1 м/с². Разрешающая способность полей ускорения должна быть не более 0,01G».

Пункт 7.3.3. Таблица 43. Графа «Размер, байт». Для «MSD» заменить значение: «0...1024» на «0...116»; абзац «MSD» (после таблицы 43) изложить в новой редакции:

«- MSD — минимальный набор данных».

Пункт 7.3.4 исключить.

Пункт 7.3.5. Таблица 45. Графа «Размер, байт». Для «TDS1, TDS2, TDS255» заменить значение: 8 на «1...12».

Подраздел 7.5 изложить в новой редакции (кроме наименования, таблиц 47, 49); таблицу 48 исключить:

«7.5.1 Список и описание команд АС и подтверждений, необходимых для реализации базовой услуги в соответствии с ГОСТ Р 54721, а также список параметров АС, представлены в таблицах 47 и 49.

7.5.2 Параметры AC, перечисленные в подразделах «Запись профиля ускорения при ДТП» и «Запись траектории движения при ДТП» (таблица 49), не обязательны, если указанные функции не реализованы в AC.

7.5.3 В АС, установленных на транспортных средствах в конфигурации штатного оборудования, помимо параметров, указанных в 6.7.3.2, должна быть реализована поддержка следующих параметров:

- -EGTS ECALL TEST NUMBER;
- -EGTS_ECALL_SIGNAL_INTERNAL;
- -EGTS ECALL SIGNAL EXTERNAL;
- -EGTS ECALL SOS BUTTON TIME:
- -EGTS ECALL CCFT;
- -EGTS ECALL INVITATION SIGNAL DURATION;
- -EGTS ECALL SEND MSG PERIOD;
- -EGTS ECALL AL ACK PERIOD;
- -EGTS ECALL MSD MAX TRANSMISSION TIME;
- -EGTS ECALL NAD DEREGISTRATION TIMER;
- -EGTS ECALL DIAL DURATION;
- -EGTS ECALL AUTO DIAL ATTEMPTS:
- -EGTS ECALL MANUAL DIAL ATTEMPTS;
- -EGTS ECALL MANUAL CAN CANCEL:
- EGTS ECALL SMS_FALLBACK_NUMBER;
- -EGTS CRASH RECORD TIME;
- -EGTS CRASH RECORD RESOLUTION;
- -EGTS CRASH PRE RECORD TIME;
- -EGTS CRASH PRE RECORD RESOLUTION;
- -EGTS TRACK RECORD TIME:
- -EGTS TRACK RECORD RESOLUTION;
- -EGTS TRACK PRE RECORD TIME;
- -EGTS ECALL BLACK LIST;
- -EGTS VEHICLE VIN;
- -EGTS_VEHICLE_TYPE;
- -EGTS VEHICLE PROPULSION STORAGE TYPE.»;

таблицу 47 изложить в новой редакции:

Таблица 47 — Список команд для АС

Название команды	Код	Тип, число и предельные значения параметров	Описание
EGTS_ECALL_REQ	0x0112	BYTE/0,1	Команда на осуществление экстренного вызова с АС. Используется только через SMS. Команда содержит один параметр, который определяет тип события: 0 — ручной вызов; 1 — автоматический вызов
EGTS_ECALL_MSD_REQ	0x0113	BINARY (MID INT, TRANSPORT BYTE)	Команда на осуществление повторной передачи МНД. Используется только через SMS. Команда содержит два параметра: МІD — идентификатор сообщения запрашиваемого МНД. Если параметр МІD = 0, то отправляется новое сообщение;

Окончание таблицы 47

Название команды	Код	Тип, число и предельные значения параметров	Описание
			TRANSPORT — тип используемого АС канала при отправке МНД: 0 — любой, на усмотрение АС; 1 — через голосовой канал; 2 — через SMS
EGTS_ACCEL_DATA	0x0114	_	Команда на осуществление передачи данных профиля ускорения. Используется только через SMS
EGTS_TRACK_DATA	0x0115	_	Команда на осуществление передачи данных траектории движения. Используется только через SMS
EGTS_ECALL_ DEREGISTRATION	0x0116	_	Команда на осуществление дерегистрации АС в сети подвижной радиотелефонной связи

таблицу 49 изложить в новой редакции:

Таблица49 — Список параметров АС

Имя параметра	Код	Тип параметра	Значение по умолчанию	Описание	Применимость ¹⁾	Возможность изменения ²⁾
		Устан	овки общего наз	вначения		
EGTS_ECALL_TEST_NUMBER	0×020D	STRING	un	Телефонный номер для тестовых звонков в системе «ЭРА-ГЛО- НАСС»	до, шсэ, шсд	Да
				ые данные услуг СС» по ГОСТ Р 54721		
EGTS_ECALL_ON	0×0210	BOOLEAN	TRUE	Возможность осуществления экстренного вызова	до, шсэ, шсд	Да
EGTS_ECALL_CRASH_SIGNAL_INTERNAL	0×0211	BOOLEAN	TRUE	Если для определения события аварии используется встроенный в АС измеритель ускорения	до	Да
EGTS_ECALL_CRASH_SIGNAL_EXTERNAL	0×0212	BOOLEAN	TRUE	Если для определения события аварии используется внешний по отношению к АС датчик в автомобиле, например, датчик срабатывания подушки (подушек) безопасности или других систем пассивной безопасности	до	Да
EGTS_ECALL_SOS_BUTTON_TIME	0×0213	INT	200	Длительность в течение которой должна быть нажата кнопка «Экстренный вызов», для инициации экстренного вызова независимо от состояния линии зажигания, мс	до	Да
EGTS_ECALL_NO_AUTOMATIC_TRIGGERI NG	0×0214	BOOLEAN	FALSE	Процедура инициализации режима «Экстренный вызов» в автоматическом режиме отключена	до, шсэ, шсд	Да
EGTS_ASI15_TRESHOLD	0×0215	FLOAT	1.8	Порог срабатывания датчика автоматической идентификации события ДТП в значения индекса возможного ущерба ASI15	до	Да

_
\rightarrow
\exists
00
Ö
0
долже
Ξ
X
6
¥
=
эние
V
7
3
3/
3
*
*
Φ
7
5
20
>
Ν
Νo
No 1
Νo
No 1 K ſ
$\tilde{\gamma}$
$\tilde{\gamma}$
$\tilde{\gamma}$
$\tilde{\Xi}$
$\tilde{\gamma}$
KFOCTP
KFOCTP
$\tilde{\gamma}$
KFOCTP
KFOCTP
KFOCTP
KFOCTP
KFOCTP
KFOCTP
KFOCTP 54619—
KFOCTP 54619—
KFOCTP 54619—

Имя параметра	Код	Тип параметра	Значение по умолчанию	Описание	Применимость ¹⁾	Возможность изменения ²⁾
EGTS_ECALL_MODE_PIN	0×0216	INT/08	0	Линия, сигнализирующая, что система находится в режиме «ЭРА»: NONE — нет сигнализации режима; X — PIN_X линия активная, когда система находится в данном режиме	до	Да
EGTS_ECALL_CCFT	0×0217	INT	60	Длительность счетчика автоматического прекращения звонка, мин	ДО, ШСЭ, ШСД	Да
EGTS_ECALL_INVITATION_SIGNAL_ DURATION	0×0218	INT	200	Длительность сигнала INVITA- TION, мс	до, шсэ, шсд	Да
EGTS_ECALL_SEND_MSG_PERIOD	0×0219	INT	200	Период сообщения SEND MSG, мс	до, шсэ, шсд	Да
EGTS_ECALL_AL_ACK_PERIOD	0×021A	INT	200	Период AL-ACK, мс	до, шсэ, шсд	Да
EGTS_ECALL_MSD_MAX_ TRANSMISSION_TIME	0×021B	INT	20	Максимальная длительность передачи МНД, с	до, шсэ, шсд	Да
EGTS_ECALL_NAD_DEREGISTRATION_ TIMER	0×021D	INT	8	Время, по истечении которого GSM или UMTS модуль прекращает регистрацию в сети, ч	до, шсэ, шсд	Да
EGTS_ECALL_DIAL_DURATION	0×021E	INT	5	Общая продолжительность дозвона при инициации экстренного вызова, мин	до, шсэ, шсд	Да
EGTS_ECALL_AUTO_DIAL_ATTEMPTS	0×021F	INT	10	Число попыток дозвона при автоматически инициированном вызове. Значение не может быть установлено в 0	до, шсэ, шсд	Да
EGTS_ECALL_MANUAL_DIAL_ATTEMPTS	0×0220	INT	10	Число попыток дозвона при экстренном вызове, инициированном вручную. Значение не может устанавливаться в 0	до, шсэ, шсд	Да

Продолжение таблицы 49

Имя параметра	Код	Тип параметра	Значение по умолчанию	Описание	Применимость ¹⁾	Возможность изменения ²⁾
EGTS_ECALL_MANUAL_CAN_CANCEL	0×0222	BOOLEAN	TRUE	TRUE — экстренный вызов, инициированный вручную, может быть прекращен со стороны пользователя	до, шсэ, шсд	Да
EGTS_ECALL_SMS_FALLBACK_NUMBER	0×0223	STRING	"112"	Номер, по которому АС посылает SMS с минимальным набором данных по запросу от оператора системы	до, шсэ, шсд	Да
		Запись п	рофиля ускорен	ия при ДТП		
IGNITION_OFF_FOLLOW_UP_TIME1	0×0224	INT	120	Промежуток времени, в течение которого осуществляется запись профиля ускорения при ДТП при выключенном зажигании, мин	до	Да
IGNITION_OFF_FOLLOW_UP_TIME2	0×0225	INT	240	Промежуток времени, в течение которого осуществляется определение события аварии при выключенном зажигании, мин	до	Да
EGTS_CRASH_RECORD_TIME	0×0251	INT/0250	250	Время записи информации о профиле ускорения при ДТП, мс	до	Да
EGTS_CRASH_RECORD_RESOLUTION	0×0252	INT/15	1	Продолжительность одного от- счета при записи профиля ускоре- ния при ДТП, мс	до	Да
EGTS_CRASH_PRE_RECORD_TIME	0×0253	INT/020000	20000	Время записи информации о профиле ускорения до того, как событие ДТП наступило, мс	до	Да
EGTS_CRASH_PRE_RECORD_RESOLUTION	0×0254	INT/5100	5	Продолжительность одного от- счета при записи профиля ускоре- ния до того, как событие ДТП насту- пило, мс	до	Да

\sim
J
σ
0
O
9
⊃
¥
OD.
I
C
Õ
·
Ĺ,
×
<u>~</u>
Œ.
Ī
Œ.
Ţ
5
20
>
ō
(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ І
_
~
ד
റ
\approx
ĊΣ
\dashv
ח
-
Óι
54(
546
P 54619
54619-
54619—
٩
٩
54619-201
٩
٩

Имя параметра	Код	Тип параметра	Значение по умолчанию	Описание	Применимость1)	Возможность изменения ²⁾
		Запись тр	• аектории движе	ния при ДТП		
EGTS_TRACK_RECORD_TIME	0×025A	INT/0180	10	Время записи информации о траектории движения транспортного средства при наступлении события ДТП, с. Установка значения данного параметра, равного 0, означает, что запись данных о траектории движения при ДТП не производится	до	Да
EGTS_TRACK_PRE_RECORD_TIME	0×025B	INT/0600	20	Время записи информации о траектории движения транспортного средства до того, как событие ДТП наступило, с. Установка значения данного параметра, равного 0, означает, что запись данных о траектории движения до того как событие ДТП наступило, не производится	до	Да
EGTS_TRACK_RECORD_RESOLUTION	0×025C	INT/130	10	Продолжительность одного от- счета при записи траектории движения транспортного средства, 100 мс	до	Да
	<u> </u>	Парамет	ры транспортно	го средства		
EGTS_VEHICLE_VIN	0×0311	STRING	un	VIN в соответствии с [6 (приложение 7)]	до, шсэ, шсд	Да
EGTS_VEHICLE_PROPULSION_ STORAGE_TYPE	0×0313	INT	0	Тип энергоносителя ТС. Может быть установлено более одного бита, если установлены носители нескольких типов. Если все биты 0, то тип не задан: а) бит 31—6: не используется; б) бит 5: 1 — водород; в) бит 4: 1 — электричество (более 42 В и 100 А/ч); г) бит 3: 1 — жидкий пропан (LPG);	до, шсэ, шсд	Да

Окончание таблицы 49

Имя параметра	Код	Тип параметра	Значение по умолчанию	Описание	Применимость1)	Возможность изменения ²⁾
				д) бит 2: 1 — сжиженный при- родный газ (CNG); е) бит 1: 1 — дизель; ж) бит 0: 1 — бензин		
EGTS_VEHICLE_TYPE	0×0312	INT	0	Тип транспортного средства: 1 — пассажирский, (М1); 2 — автобус (М2); 3 — автобус (М3); 4 — легкая грузовая машина (N1); 5 — тяжелая грузовая машина (N2); 6 — тяжелая грузовая машина (N3); 7 — мотоцикл (L1e); 8 — мотоцикл (L2e); 9 — мотоцикл (L3e); 10 — мотоцикл (L4e); 11 — мотоцикл (L5e); 12 — мотоцикл (L6e); 13 — мотоцикл (L7e)	до, шсэ, шсд	Да

^{1) «}ДО» — для АС, исполненной в конфигурации дополнительного оборудования; «ШСЭ» — для АС, исполненной в конфигурации штатного оборудования и предназначенной для реализации только базовой услуги системой «ЭРА-ГЛОНАСС»; «ШСД» — для АС, исполненной в конфигурации штатного оборудования и предназначенной для реализации дополнительных услуг, кроме базовой по ГОСТ Р 54721.

^{2) «}Да» — в этой графе означает, что установленное начальное значение параметра АС может изменяться после начальной установки АС, «Нет» – что установленные начальные значения не подлежат изменению в процессе применения АС.

Пункт 8.1 изложить в новой редакции:

«8.1 Сообщение AL-ACK, направляемое системой «ЭРА-ГЛОНАСС» в сторону АС и содержащее подтверждение корректности минимального набора данных, принятого с использованием тонального модема, должно высылаться также посредством использования тонального модема».

Пункт 8.2. Таблица 50. Графу «Значение» для наименования «Признак корректности полученных данных» изложить в новой редакции:

«0 — полученные данные корректны (Positive ACK);

1 — завершение вызова (Cleardown)».

Элемент «Библиография» дополнить позициями — [6] — [9]:

«[6] Технический регламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств ТР ТС (018/2011) (Утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 877 (в редакции решения Совета Евразийской экономической комиссии от 30.01.2013 № 6)

[7] Правила ЕЭК ООН Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения пассажирских транспортных средств в отношении защиты водителя и пассажиров при фронтальном столкновении, включая дополнения 1—3

[8] Правила ЕЭК ООН Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения пассажирских транспортных средств в отношении защиты водителя и пассажиров в случае бокового столкновения, включая дополнение 1

[9] ISO/IEC 10967-1:2012 Информационные технологии. Арифметика, не зависимая от языка. Часть 1. Арифметические операции с комплексными целыми числами и с плавающей запятой (Information technology — Language independent arithmetic — Part 1: Integer and floating point arithmetic)».

Библиографические данные. Заменить слова: «автомобильная система» на «автомобильная система/устройство».

(ИУС № 9 2014 г.)