Manual de Uso - MAGENTA

Equipamiento

- WiFi
- Aire acondicionado
- Calefacción
- Cuadro eléctrico
- Cafetera
- Placa de inducción
- Lavavajillas

WiFi

- Nombre de la red: Portapalace
- Contraseña: portapalaceamarena

Aire Acondicionado

- Ubicación: Dormitorio
- Encender con el botón ON/OFF.
- Ajustar la temperatura con los botones +/- del mando a distancia.
- Ajustar la intensidad del ventilador con el botón FAN.
- Para la calefacción, seleccionar el símbolo del "sol" con el botón "Mode".



Calefacción

- **Tipo**: Autónomo con termostato.
- Para encender el termostato, presionar el botón del sol en la parte superior derecha y ajustar con las flechas de la izquierda. El modo debe estar siempre en el sol. Para apagar, presionar el botón OFF en la parte inferior derecha.



Cuadro Eléctrico

• Ubicación: Pared a la derecha de la entrada.



Cafetera

- Nespresso: Encender la cafetera presionando el botón de la taza cerca del depósito de agua.
- Cuando deje de parpadear, la máquina está lista para hacer café.
- Colocar la taza debajo del dispensador y presionar el botón de la taza para servir el café.
- Se detiene automáticamente.



Placa de Inducción

• Seleccionar la temperatura deseada utilizando los dos mandos en la parte inferior de la placa (derecha para la placa superior, izquierda para la inferior).



Lavavajillas

- **Ubicación**: Nivel inferior de la cocina.
- El interruptor está a la derecha del fregadero.

