

Обобщенный потребитель

Таблица 16. Обобщенный потребитель

№	Имя поля	Наименование поля	Информация, записываемая в поле	Тип
1	Name	Наименование узла	Задается пользователем, например Квартал № 11	ИН
2	Nist	Номер источника	Определяется в результате расчета	Р
3	H_geo	Геодезическая отметка, м	Задается отметка оси (верха) трубы, данного узла ввода. Она может автоматически быть занесена со слоя рельефа («Автоматическое занесение геодезических отметок объектов сети со слоя рельефа»).	ИО
4	N_schem	Способ задания нагрузки	Выбирается из списка способ задания нагрузки: расходом или сопротивлением. 0 (или пусто)- задается расходом 1- задается расчетным сопротивлением	ИО
5	Gpod	Расход на СО, СВ, т/ч	Задается суммарная величина расхода на системы отопления и вентиляции для данного потребителя. Данное значение необходимо указывать только в том случае, если в поле Способ задания нагрузки установлено Задается расходом	ИО
6	Kso	Коэфф.изменения расхода на СО и СВ	Задается пользователем в случае необходимости увеличения расхода на СО, СВ по сравнению с расчетным значением, например, 1.1, 1.2 и т.д. В этом случае расчетное значение будет увеличено соответственно на 10 или 20%	ИО
7	Gto_r	Расход воды на закр.системы ГВС, т/ч	Задается величина расхода на закрытые системы ГВС	ИО
8	Kto	Коэфф.изменения расхода на закр. системы ГВС	Задается пользователем в случае необходимости увеличения расхода на закрытые системы ГВС по сравнению с расчетным значением, например, 1.1, 1.2 и т.д. В этом случае расчетное значение будет увеличено соответственно на 10 или 20%	ИО
9	Gu_r	Расход на открытый водоразбор, т/ч	Задается величина расхода на открытый ГВС	И
10	Kgv	Коэфф.изменения расхода на открытый водоразбор	Задается пользователем в случае необходимости увеличения расхода на открытый водоразбор ГВС по сравнению с расчетным значением, например, 1.1, 1.2 и т.д. В этом случае расчетное значение будет увеличено соответственно на 10 или 20%	И
11	Beta	Доля водоразбора из подающего тр-да	Указывается доля открытого водоразбора из подающего трубопровода, например 0.4 это 40% водоразбора из под. тр-да	ИО
12	Njil	Число жителей	Указывается число жителей, для выполнения расчетов с учетом часовой неравномерности. Подробнее: «Справочник по коэффициентам часовой неравномерности»	
13	Pmax_obr	Максимальное давление в обратном тр-де, м	Указывается максимально допустимое давление в обратном трубопроводе на потребителе. В случае если поле не задано используется значение и настроек расчетов.	ИО
14	Sr	Расчетное обобщенное сопротивление, м/(т/ч)	Указывается величина предварительно рассчитанного обобщенного сопротивления.	ИО

	λ^2	Данное значение необходимо указывать только в том случае, если Способ задания нагрузки установлен Задается сопротивлением	
15 H	Требуемый напор, м	Задается требуемый располагаемый напор на обобщенном потребителе, например 10, 15, 20 и т.д. метров	ИО
16 Hzdan	Минимальный статический напор, м	Задается минимальный статический напор на обобщенном потребителе, например 10, 15, 20 и т.д. метров	ИО
17 Tobr_type	Способ определения температуры обр. воды	Задается цифрой способ определения температуры: 0 (или пусто) - по отопительной формуле; 1 - по фактической температуре. Для учета фактической температуры в различных расчетах следует включить эту опцию в настройках расчетов («Настройка использования исходных данных»).	ИО
18 Tobr_val	Фактическая температура обр. воды, °C	Указывается фактическая температура воды на выходе из обобщенного потребителя. Для учета фактической температуры в различных расчетах следует включить эту опцию в настройках расчетов («Настройка использования исходных данных»).	ИО
19 H_ras	Располагаемый напор, м	Определяется в результате расчета	P
20 H_pod	Напор в подающем трубопроводе, м	Определяется в результате расчета	P
21 H_obr	Напор в обратном тр-де, м	Определяется в результате расчета	P
22 Ppod	Давление в подающем трубопроводе, м	Определяется в результате расчета	P
23 Pobr	Давление в обратном трубопроводе, м	Определяется в результате расчета	P
24 Time	Время прохождения воды от источника, мин	Определяется в результате расчета	P
25 Dist	Путь, пройденный от источника, м	Определяется в результате расчета	P
26 Tb	Давление вскипания, м	Определяется в результате расчета	P
27 Hstat	Статический напор, м	В результате расчета определяется значение статического напора перед данным объектом.	P
28 Hstat_out	Статический напор на выходе, м	В результате расчета определяется значение статического напора после данного объекта.	P
29 Tpod	Температура воды в подающем трубопроводе, °C	Определяется в результате расчета	P
30 Tobr	Температура воды в обратном трубопроводе, °C	Определяется в результате расчета	P
31 St	Обобщенное сопротивление, м/(т/ч) λ^2	Определяется в результате расчета	P
32 Gu_t	Расход воды на открытый водоразбор, т/ч	Определяется в результате расчета	P
33 Gt_pod	Расход воды в подающем тр-де, т/ч	Определяется в результате расчета	P

34	Gt_obr	Расход воды в обратном тр-де, т/ч	Определяется в результате расчета	P
35	Tvso_r	Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО, °C	Задается расчетное значение температуры воздуха внутри отапливаемых помещений.	ИО*
36	Beta_nad	Коэффициент тепловой аккумуляции, ч	Указывается коэффициент тепловой аккумуляции потребителя.	ИО*
37	Tmin_nad	Минимально допустимая температура, °C	Указывается минимально допустимая температура внутреннего воздуха у потребителя, на время устранения аварии.	ИО*
38	R_nad	Вероятность безотказной работы	Определяется в результате расчета надежности.	P
39	K_nad	Коэффициент готовности	Определяется в результате расчета надежности.	P
40	Qlost_nad	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от. период	Определяется в результате расчета надежности.	P