

Дросселирующий узел

Таблица 13. Дросселирующий узел

№	Имя поля	Наименование поля	Информация, записываемая в поле	Тип
1	Name	Наименование дросселирующего узла	Заполняется пользователем, например дросселирующий узел ДУ-22 и т.д.	ИН
2	Nist	Номер источника	Определяется в результате расчета	P
3	H_geo	Геодезическая отметка, м	Задается отметка оси (верха) трубы, на котором находится данный узел. Она может автоматически быть считана со слоя рельефа («Автоматическое занесение геодезических отметок объектов сети со слоя рельефа»).	ИО
4	Dshb_pod	Диаметр шайбы на байпасе в под. тр-де, мм	Для режима работы Устанавливаемая шайба указывается диаметр шайбы на байпасе в подающем трубопроводе в мм. Для режима работы Вычисляемая шайба определяется в результате наладочного расчета.	ИО (P)
5	Nshb_pod	Количество шайб на байпасе в подающем тр-де, шт.	Для режима работы Устанавливаемая шайба указывается количество шайб на байпасе в подающем трубопроводе в мм. Для режима работы Вычисляемая шайба определяется в результате наладочного расчета.	ИО (P)
6	Dshb_obr	Диаметр шайбы на байпасе в обр. тр-де, мм	Для режима работы Устанавливаемая шайба указывается диаметр шайбы на байпасе в обратном трубопроводе в мм. Для режима работы Вычисляемая шайба определяется в результате наладочного расчета.	ИО (P)
7	Nshb_obr	Количество шайб на байпасе в обратном тр-де, шт.	Для режима работы Устанавливаемая шайба указывается количество шайб на байпасе в обратном трубопроводе в мм. Для режима работы Вычисляемая шайба определяется в результате наладочного расчета.	ИО (P)
8	Dbp_pod	Диаметр байпаса на подающем трубопроводе, м	Задается пользователем диаметр байпаса, например 0.05, 0.1 м, и т.д. Для объекта Локальное сопротивление указывается диаметр локального сопротивления, установленного на подающем тр-де, например 0.032 м.	ИО
9	Lbp_pod	Длина байпаса на подающем трубопроводе, м	Задается пользователем диаметр байпаса, например 0.05, 0.1 м, и т.д. Для объекта Локальное сопротивление указывается диаметр локального сопротивления, установленного на обратном тр-де, например 0.032 м.	ИО
10	Dbp_obr	Диаметр байпаса на обратном трубопроводе, м	Задается пользователем, например 0.05, 0.1 м, и т.д.	ИО
11	Lbp_obr	Длина байпаса на обратном трубопроводе, м	Задается пользователем, например 3, 5 м, и т.д.	ИО

12	Zbp_pod	Сумма коэф. местных сопр. на байпасе в под. тр-де	Задается сумма коэффициентов местных сопротивлений подающего трубопровода, например 4, 8 и т.д. (Коэффициенты местных сопротивлений на участке трубопровода). Для объекта Локальное сопротивление указывается сумма коэффициентов местных сопротивлений локального сопротивления, установленного на обратном тр-де, например 2, 4, 8.. м.	ИО
13	Zbp_obr	Сумма коэф. местных сопр. на байпасе в обр. тр-де	Задается сумма коэффициентов местных сопротивлений обратного трубопровода, например 4, 8 и т.д. (Коэффициенты местных сопротивлений на участке трубопровода). Для объекта Локальное сопротивление указывается сумма коэффициентов местных сопротивлений локального сопротивления, установленного на обратном тр-де, например 2, 4, 8..м.	ИО
14	Kv_pod	Kv байпаса на подающем, м ³ /ч	Указывается пропускная способность дросселирующего узла вместе с байпасом (м³/ч). Используется, если поле Диаметр байпаса на подающем (Dbp_pod) пусто.	ИО
15	Kv_obr	Kv байпаса на обратном, м ³ /ч	Указывается пропускная способность дросселирующего узла вместе с байпасом (м³/ч). Используется, если поле Диаметр байпаса на подающем (Dbp_obr) пусто.	ИО
16	Ke_bp	Шероховатость байпаса, мм	Задается значение шероховатости байпаса, например 0.5, 1, 2, 3, 4 мм и т.д. Для новых стальных труб шероховатость принимается в соответствии со СНиП 0.5 мм.	ИО
17	Hzapas	Запас напора, м	Задается пользователем запас напора на шайбе, например 1, 2 м.	ИО
18	Regul_G	Способ дросселирования	Для объекта Вычисляемая шайба указывается место установки шайбы при проведении наладочного расчета. Для регуляторов давления можно указать, что регулируемый параметр указан без учёта геодезии. Выбирается из списка или задается цифрами: 0 или Пусто — Автоматическая установка. 1 — Только на подающем тр-де. 2 — Только на обратном тр-де. 3 — Давление задано без геодезии.	ИО
19	H	Регулируемый параметр напор, м (расход, т/ч)	Для регуляторов давления по-умолчанию указывается полный напор (с учётом геодезической отметки) в метрах. Выбрав в поле <i>Способ дросселирования</i> (3) можно указывать давление. Способ дросселирования Для регулятора располагаемого напора — указывается давление в метрах. В случае установки регулятора расхода — задается значение требуемого расхода в т/ч. Для регуляторов нагрузки указывается	ИО

			требуемая нагрузка в Гкал или МВт.	
20	Kreg	Пропускная способность регулятора	Задается пользователем пропускная способность регулирующего устройства. Значение пропускной способности клапана Kv выражает уровень расхода (т/ч) регулирующего клапана, находящегося в определенном положении с потерей давления 1 бар.	ИО
21	Deq	Диаметр эквивалентной шайбы, мм	Определяется в результате расчета	P
22	Hin	Располагаемый напор до узла, м	Определяется в результате расчета	P
23	Hout	Располагаемый напор после узла, м	Определяется в результате расчета	P
24	Hin_pod	Напор в подающем тр-де перед узлом, м	Определяется в результате расчета	P
25	Hout_pod	Напор в подающем тр-де после узла, м	Определяется в результате расчета	P
26	Hin_obr	Напор в обратном тр-де перед узлом, м	Определяется в результате расчета	P
27	Hout_obr	Напор в обратном тр-де после узла, м	Определяется в результате расчета	P
28	dHshb_pod	Потери напора на шайбе в под.тр., м	Определяется в результате расчета	P
29	dHshb_obr	Потери напора на шайбе в обр.тр., м	Определяется в результате расчета	P
30	Pin_pod	Давление в подающем тр-де перед узлом, м	Определяется в результате расчета	P
31	Pout_pod	Давление в подающем тр-де после узла, м	Определяется в результате расчета	P
32	Pin_obr	Давление в обратном тр-де перед узлом, м	Определяется в результате расчета	P
33	Pout_obr	Давление в обратном тр-де после узла, м	Определяется в результате расчета	P
34	Time	Время прохождения воды от источника, мин	Определяется в результате расчета	P
35	Dist	Путь, пройденный от источника, м	Определяется в результате расчета	P
36	Tb	Напор критический (вскипания), м	Определяется в результате расчета	P
37	Hstat	Статический напор на входе, м	В результате расчета определяется значение статического напора перед данным объектом.	P
38	Hstat_out	Статический напор на выходе, м	В результате расчета определяется значение статического напора после данного объекта.	P
39	Tpod	Температура воды в подающем трубопроводе, °C	Определяется в результате расчета	P

40	Tobr	Температура воды в обратном трубопроводе, °C	Определяется в результате расчета	P
----	------	--	-----------------------------------	---