



نصب و راهاندازی Arduino IDE

دانلود و نصب نرمافزار

1. ابتدا با استفاده از این لینک اقدام به دانلود Arduino IDE نموده و آن را نصب کنید. (ورژن ۲)




2. سپس به آدرس زیر رفته Preferences




3. در قسمت مشخص شده آدرس زیر را paste نمایید


https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json



4. حال به این بخش بروید: Tools > Board > Boards Manager



5. سپس عبارت ESP32 را جستجو کنید:



- 6. گزینه install را انتخاب کنید و منتظر بمانید کتابخانه مورد نظر نصب شود.
 - 7. از لینک زیر درایور USB to UART را از این لینک دانلود و نصب کنید.



 \equiv

♠ // Developers // USB to UART Bridge VCP Drivers

OVERVIEW DOWNLOADS TECH DOCS COMMUNITY & SUPPORT

3.x.x and 4.x.x tree at www.kernel.org.

Software Downloads

Software (10)

Software · 10

CP210x Universal Windows Driver	v11.3.0 5/25/2023
CP210x VCP Mac OSX Driver	v6.0.2 10/26/2021
CP210x Windows Drivers	v6.7.6 9/3/2020
	v6.7.6

8. برنامه زیر را وارد Arduino کرده


```
#include <Arduino.h>

#define LED 2


void setup() {
    // put your setup code here, to run once:
    Serial.begin(115200);
    pinMode(LED, OUTPUT);
}

void loop() {
    // put your main code here, to run repeatedly:
    digitalWrite(LED, HIGH);
    Serial.println("LED is on");
    delay(1000);
    digitalWrite(LED, LOW);
    Serial.println("LED is off");
    delay(1000);
```


9. حال پورتی که esp32 به آن متصل شده است را انتخاب نمایید.



10. سیس نوع ماژول را برروی مورد انتخاب شده ESP32 Dev Module قرار دهید:



11. سپس گزیر uploadرا انتخاب کنید (گزینه فلش به راست)



12. نتیجه به صورت زیر است و باید مشاهده کنید که led موجود در esp32 شروع به جشمک زدن کند.

```
Output

Writing at 0x0002a1dc... (44 %)
Writing at 0x0002f615... (55 %)
Writing at 0x000357c3... (66 %)
Writing at 0x0003fd20... (77 %)
Writing at 0x0003fd20... (77 %)
Writing at 0x00045a46... (88 %)
Writing at 0x0004af8d... (100 %)
Wrote 261360 bytes (145072 compressed) at 0x00010000 in 2.4 seconds (effective 886.3 kbit/s)...
Hash of data verified.

Leaving...

Hard resetting via RTS pin...
```

13. از گزینه مشخص شده برای نمایش خروجی های پرینت شده esp32 استفاده نمایید فقط توجه کنید که فرکانس برروی 115200 تنظیم شود.



توجه توجه: برای متوقف کردن برنامه باید برنامه خالی (برنامه ای که بدنه loop و setup آن خالی است) را بر روی esp بنویسید.