Desk Watch JOY STUDENT

Mode d'emploi en français

Une console de bureau à écran LCD RGB de 16 × 2 caractères, pilotée par un joystick. Elle mesure la température et l'humidité et propose plusieurs outils pratiques.

Les 10 entrées du menu

Entrée	Fonction
Temp et Hum	Mesures, vues min/max et moyenne, seuils d'alerte
Minuteur	Séances de travail et pauses (Pomodoro)
Compteur	Compter, mettre en pause et remettre à zéro
Chrono	Chronomètre
Réveil	Alarme et choix de sonnerie
Dé	Lancer un dé de 2 à 100 faces
Pendule d'échecs	Deux temps de jeu avec incrément
Mélodie	Écouter quatre morceaux
Paramètres	Réglages et choix du favori de démarrage
Mode veille	Éteindre l'écran sans couper l'alimentation

Favori et démarrage

Le favori n'est pas une entrée du menu. Il se règle dans Paramètres et choisit la page affichée au démarrage. En mode Auto, la console démarre sur Temp et Hum.

Mise en marche

Branche l'USB à un ordinateur, un chargeur ou une batterie externe. Ne touche pas le joystick pendant le démarrage : sa position centrale est calibrée à ce moment-là. Pour arrêter complètement la console, débranche l'USB.

Gestes du joystick

Geste	Action générale
Haut / bas	Parcourir les choix ou modifier une valeur. Maintenir pour répéter.
Droite ou clic central	Valider / continuer.
Gauche	Retour ou annulation selon la page.
Double clic	Action propre à la page (voir les sections ci-dessous).
Gauche maintenue 2,5 s	Mettre l'écran en veille.

Mesures et minuteur

Temp et Hum

La première ligne affiche toujours l'heure (ou --:-- si aucun RTC n'est détecté). La seconde ligne présente la température et l'humidité. Le capteur compatible est un Grove SHT31 ou SHT40.

Depuis la page des mesures	Résultat
Haut / bas	Parcourir les pages : mesures en direct, min/max, puis moyennes.
Droite	Entrer dans le réglage des seuils Tmin, Tmax, Hmin et Hmax.
Gauche pendant un réglage	Revenir à l'étape précédente, y compris depuis la confirmation.
Droite pour passer chaque seuil	Régler la valeur avec haut/bas, puis passer au seuil suivant.
Dernière page « Choix / OK → »	Cliquer sur le joystick pour enregistrer. Le rétroéclairage vert confirme pendant 1,5 s.

Les vues min/max alternent entre les valeurs minimales et maximales. Les moyennes résument les mesures de la période suivie par l'appareil. Si une mesure dépasse un seuil, un message d'alerte s'affiche et le rétroéclairage signale la situation.

Minuteur

Choisis la durée de travail avec haut/bas : de 1 à 60 minutes par pas d'une minute, puis de 65 minutes à 4 heures par pas de 5 minutes. La ligne de titre indique simplement MINUTEUR (pas de numéro de session).

Geste	Action
Clic central	Démarrer, mettre en pause ou reprendre.
Double clic	Remettre à zéro ; si le minuteur est déjà à zéro, revenir au menu.
Ouvrir le menu	Le décompte continue en arrière-plan.

Le minuteur enchaîne une pause courte de 5 minutes après chaque séance et une pause longue de 15 minutes toutes les quatre séances. Le fond change de couleur selon la phase. Un signal sonore marque les transitions.

Compteur, chronomètre et réveil

Compteur

La première ligne indique COMPT ACTIF ou COMPT PAUSE. La seconde affiche le nombre, entre 0 et 9999, avec les flèches haut et bas de part et d'autre.

Geste	Action
Clic sur le joystick	Basculer entre actif et pause.
Haut / bas quand le compteur est actif	Ajouter / retirer 1.
Droite	Ouvrir la confirmation de remise à zéro.
Confirmation	Bas = OUI ; haut = NON.

Chrono

Le clic central démarre le chronomètre, puis le met en pause ou le relance. Le double clic remet à zéro ; un double clic lorsqu'il est déjà à zéro ramène au menu. Haut et bas ne déclenchent aucune action. Le chronomètre continue en arrière-plan si tu ouvres le menu.

Réveil

Le RTC est nécessaire. À l'entrée, choisis directement : haut pour activer, bas pour désactiver. Si tu désactives, l'écran confirme puis revient au menu après environ 1,5 seconde. Si tu actives, règle successivement les heures, les minutes, la sonnerie et le volume. Le joystick permet de revenir à l'étape précédente.

Après le choix du volume, la page « Alarme / OK » confirme l'enregistrement avec un flash vert de 1,5 s, puis revient au menu. Il n'y a pas d'étape supplémentaire pour armer l'alarme. Huit sonneries sont disponibles : Anniversaire, Pour Élise, Mario Bros, Tetris, Aurora, Cosmic Pulse, Arcade Hero et Epic Rise.

Quand l'alarme sonne, un clic ou un double clic la reporte de 5 minutes ; un appui long l'arrête. Si tu ne réagis pas, elle s'arrête après 2 minutes et est reportée. Le réveil peut sonner pendant que l'écran est en veille.

En veille, la console reste alimentée : débranche l'USB pour l'éteindre complètement.

Dé, pendule d’échecs et mélodie

Dé

Haut / bas choisit le nombre de faces : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20, 30 ou 100. Un clic lance le dé ; le résultat reste affiché après l’animation sonore. Le double clic revient au menu.

Pendule d’échecs

À l’arrêt, choisis une cadence (temps de départ + incrément) : 1+0, 3+0, 3+2, 5+0, 5+3, 10+0, 10+5, 15+10, 30+0 ou 60+0. Clique pour démarrer ; le joueur 1 commence.

Pendant la partie, déplace le joystick pour passer la main à l’autre joueur. Un bip confirme le changement. Le double clic ou un appui long met la partie en pause. Clique pour reprendre ; le double clic remet à zéro. Quand le temps d’un joueur est écoulé, l’écran affiche FIN et le buzzer sonne. Quitter la page met la partie en pause.

Mélodie

Haut / bas choisit Anniversaire, Pour Élise, Mario Bros ou Tetris. Clique pour lire, mettre en pause ou reprendre. Le double clic revient au menu. Le volume général se règle dans Paramètres.

Couleurs et confirmation

Le rétroéclairage aide à reconnaître les applications et leur état. Lorsqu’un réglage est enregistré, un flash vert confirme la validation. La teinte exacte peut dépendre de l’écran RGB installé.

Conseil

Pour les réglages en plusieurs étapes, utilise gauche pour revenir en arrière et droite ou le clic central pour continuer. Sur une page de confirmation, vérifie le texte affiché avant de valider.

Paramètres, veille et dépannage

Paramètres

Haut / bas parcourt les réglages. Clique pour modifier puis clique à nouveau pour enregistrer. Le double clic annule le réglage en cours et revient au menu. Les réglages sont conservés lorsque la console est débranchée.

Réglage	Choix
Luminosité	8 niveaux, de 5 % à 100 %, avec aperçu immédiat
Volume	Faible, moyen ou fort
Son de démarrage	Oui / non
Veille automatique	Jamais, 1, 2, 5, 10, 15 ou 30 min, 1 h
Mode nuit	Non, automatique de 22 h à 6 h (RTC), ou toujours actif
Régler l'heure	Régler les heures puis les minutes (RTC nécessaire)
Favori de démarrage	Auto, Temp et Hum, Horloge, Minuteur, Chrono ou Compteur

Mode veille

Choisis Mode veille dans le menu ou maintiens le joystick vers la gauche pendant 2,5 secondes. Pour réveiller l'écran, bouge le joystick ou clique. La veille automatique suit le délai défini dans Paramètres ; elle est suspendue pendant une partie d'échecs. Le réveil et les tâches en arrière-plan peuvent continuer.

Dépannage rapide

Symptôme	À vérifier
Écran noir	Réveille la console, puis vérifie l'USB, le câble Grove de l'écran et la luminosité.
Joystick mal orienté	Redémarre sans toucher le joystick pendant le calibrage.
Capteur absent	Vérifie le branchement I2C du SHT31/SHT40, puis redémarre.
Heure « --:-- » / RTC absent	Vérifie le module RTC et son câble I2C. Sans RTC, certaines fonctions horaires sont indisponibles.
Pas de son	Vérifie le volume et le buzzer branché sur D3.
Heure incorrecte	Va dans Paramètres > Régler l'heure (RTC requis).
Alerte répétée	Ajuste Tmin, Tmax, Hmin et Hmax dans Temp et Hum.