MANUAL DE USUARIO

Modelo HS8202







1 INFORMACIÓN GENERAL

- 1 Información general
- 2 Características principales
- 3 Para su seguridad
- 4 Control remoto

5 INSTALACIÓN

- Panel frontal
- Panel trasero

Conexión a TV SD

Conexión a TV HD

Conexión a antena satelital

Conexión a antena aérea

Conexión a amplificador estéreo

Conexión a amplificador digital

6 INFORMACIÓN DEL MENÚ

- Primera instalación
- 2 Navegación y características del menú
- 2.1 Exploración automática
- 2.2 Apuntalamiento del satélite
- 2.3 TV en vivo
- 2.4 Guía de programación
- 2.5 Favoritos
- 2.6 Descubre
- 2.7 Eventos Programados
- 2.8 DVR (Grabador de Video Digital)
- 2.9 Pausar y reproducir
- 2.10 Grabaciones
- 2.11 Estado de cuenta
- 2.12 Ayuda

16 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

17 PÓLIZA DE GARANTÍA



INFORMACIÓN GENERAL

El Receptor de Satélite Digital, usualmente conocido como Decodificador, es un producto conveniente que le permite ver una variedad de programas por medio de un satélite. Este manual de usuario abarca la instalación del decodificador modelo HS8202 de Dish y los pasos necesarios para implementar sus diversas características. También se explican las características especiales disponibles en este decodificador a detalle, lo que le ayudará a utilizarlas por completo.

La información de este documento está sujeta a cambios o actualizaciones. Nos reservamos el derecho, sin previo aviso, para hacer cambios en el diseño o funcionamiento del producto a medida que progrese la ingeniería y la tecnología.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Acceso completo a diversos canales de TV y Audio del servicio satelital
- Capacidad de alta definición (Full HD) con una resolución máxima de 1080p de claridad.
- Interfaz de visualización en pantalla, rápida y fácil de usar.
- Íconos para los canales para una navegación y selección sencilla.
- Guía de Programación Electrónica (EPG) con hasta 7 días de avance.
- Funcionalidad para crear fácilmente recordatorios de programas para ver o grabar.
- Creación sencilla de listas de canales favoritos.
- Contraseñas de control parental para bloquear canales.
- Grabación de Video Digital con almacenamiento en una unidad USB, con funciones Pausa y Reproducción.
- Guardado automático del último canal visto.



- Lea cuidadosamente las instrucciones.
- Conserve este manual de usuario.
- Ponga atención a todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No utilice este decodificador cerca de lugares húmedos.
- Instálese de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
- Proteja el cable de alimentación para evitar que sea pisado o perforado, sobre todo las clavijas, tomas y en el punto de salida del aparato.
- Use solamente accesorios o aditamentos recomendados por el fabricante.
- Desconecte el aparato durante tormentas eléctricas y cuando no se utilice durante largos periodos.
- Todas las reparaciones deben realizarse por personal calificado. Se requiere reparación cuando el producto ha sido dañado de cualquier forma, ya sea que el cable o clavija estén dañados, que hayan caído líquidos u objetos dentro del aparato, que éste haya sido expuesto a la lluvia o humedad, que no funcione de manera normal o que se haya caído.
- No coloque el decodificador en ningún lugar que pueda tener una temperatura menor a 4° C o mayor a 45° C.
- No apile el decodificador encima o debajo de otros aparatos eléctricos.
- No coloque velas u otros objetos fundibles sobre el decodificador.
- Opere el decodificador usando únicamente el tipo de alimentación indicada en el panel trasero.
- No sobrecargue los tomacorrientes o cables de extensión. Esto aumenta el riesgo de incendios o descargas eléctricas.
- No intente reparar el decodificador usted mismo, ya que al retirar las cubiertas puede exponerse a una descarga peligrosa y anulará la Póliza de Garantía.
- Utilice tomacorrientes con supresión de picos o protección contra fallas a tierra.





Para evitar riesgo de descarga eléctrica, no abra el gabinete. Encomiende cualquier tipo de reparación a personal calificado.



Mantenga el decodificador lejos de jarrones, bañeras, lavabos, etc., para así evitar daños en el equipo.






No exponga el decodificador a la luz solar y manténgalo lejos de fuentes de calor.




No bloquee los agujeros de ventilación del decodificador para que el aire circule libremente.





Cuando ocurra un fenómeno anormal, debe desconectar el dispositivo del suministro eléctrico inmediatamente.



No toque el decodificador durante una tormenta. Podría arriesgarse a recibir una descarga eléctrica.



Apague el decodificador cada vez que no lo utilice durante un periodo prolongado.



Asegúrese de que el decodificador esté apagado y desconectado antes de limpiar su superficie. Si está sucio, limpie con un paño humedecido en una solución de agua y jabón, luego seque con un paño distinto.

CONTROL REMOTO




вото́п	DESCRIPCIÓN		
U n/k	Enciende / Apaga el decodificador.		
₩	Apaga el sonido.		
FAV	Despliega la lista de canales favoritos.		
INFO	Muestra la información del canal o programa en pantalla.		
VOL + / VOL -	Ajusta el volumen de la salida de audio		
CH + / CH -	Cambia el canal mientras reproduce un programa en pantalla completa.		
MENU	Abre el menú principal.		
GUIDE	Despliega la guía de programación electrónica.		
EXIT	Sale de cualquier pantalla o sección.		
SUB	Selecciona opciones para subtítulos.		
AUDIO	Cambia el idioma del audio.		
	Inicia la grabación de un programa.		
▶II	Reproduce o Pausa mientras se utiliza la modalidad de reproducción.		
	Detiene la grabación o reproducción.		
**	Avanza o retrocede cuando se utiliza la modalidad de reproducción.		
RECALL	Cambia al último canal visto.		
	Permite poner un punto (.) al sintonizar los canales digitales. Ejemplo: 3.1		

INSTALACIÓN

PANEL FRONTAL



PANEL TRASERO



INFORMACIÓN DEL MENÚ

1. PRIMERA INSTALACIÓN

Cuando el receptor ha sido configurado y está encendido, la Primera Instalación necesita ser completada antes de que pueda ver algún canal.

- Esta es la primera pantalla (Fig 1.1) que será exhibida cuando se inicia el decodificador por primera vez. Seleccione su idioma preferido y luego seleccione Exploración automática.
- También puede presionar el botón AZUL del control remoto para verificar el estado de alineación con el satélite (Fig 1.2).





(Fig 1.1)

(Fig 1.2)

Después de realizar el proceso de exploración (Fig 1.3) seleccione Continuar (Fig 1.4) para abrir la pantalla de Exploración canales de TV abierta local (Fig 1.5).








2. NAVEGACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MENÚ

- El menú lateral consiste de 8 menús principales que se detallan a continuación (Fig 2.1)
 - Ajustes
 - Estado de cuenta
 - TV en vivo
 - Guía
 - Eventos programados
 - Descubre
 - Ayuda
 - Grabaciones



(Fig 2.1)



Para ver y operar el contenido de los menús, puede usar las flechas ARRIBA o ABAJO para seleccionar las opciones verticales, y presionar el botón de flecha DERECHA u OK para abrir el siguiente nivel de menús. Si desea regresar a los menús laterales, simplemente presione el botón de flecha IZQUIERDA.



2.1 EXPLORACIÓN AUTOMÁTICA

 La mayoría de las veces, la Primera Instalación será exitosa y no volverá a necesitar hacer una exploración automática. Pero en caso de que sea necesario, puede navegar en el menú Ajustes y encontrar Exploración automática en el menú Sintonizador. (Fig 2.1.1)



(Fig 2.1.1)

- Al seleccionar la opción de Exploración automática en la pantalla anterior, verá el siguiente mensaje de Atención antes de que la exploración de canales comience. (Fig 2.1.2)
- Seleccione Cancelar para salir, o seleccione Continuar para borrar los canales existentes, las listas de favoritos, y realizar una exploración automática de canales.



(Fig 2.1.2)

- Por medio de la pantalla roja de la derecha podrá ver el progreso de la exploración, tal y como lo muestra la Fig 1.3 de arriba.
- Espere hasta que pueda ver esta pantalla, lo que significa que la exploración automática finalizó exitosamente y los canales fueron guardados. Si presiona Continuar volverá a ver TV en vivo. (Fig 1.4)



(Fig 2.1.3)

- En algunos casos, el decodificador podría no ser apto para detectar servicios. Aparecerá esta pantalla, por lo tanto necesitará revisar la conexión de la señal.
- Luego seleccione Volver a explorar para volver a realizar una exploración automática de canales. (Fig 2.1.4)



(Fig 2.1.4)



2.2 APUNTALAMIENTO DEL SATÉLITE

 Navegue hacia el menú de Ajustes y encuentre Apuntalamiento del satélite en el menú Sintonizador. (Fig 2.2.1)



(Fig 2.2.1)

- La pantalla de alineación con el satélite se usa para alinear la antena satelital durante la instalación.
- El indicador de potencia muestra la fuerza de la señal del transpondedor seleccionado. Se escuchará un sonido que indicará la fuerza de la señal seleccionada. El tono y el volumen del sonido aumentarán a medida que la fuerza aumenta.
- Puede seleccionar el número del transpondedor para alinearse con el satélite. Esto se hace presionando los botones de flecha ARRIBA y ABAJO.

2.3 TV EN VIVO

- Cuando navegue en TV en vivo en el menú lateral y presione el botón DERECHA u OK podrá acceder a la lista de canales. (Fig 2.3.1)
- Cuando el programa esté seleccionado, aparecerán el número y nombre de canal, así como el título del programa con una barra de progreso del mismo. (Fig 2.3.1)
- Puede usar los botones ARRIBA y ABAJO para seleccionar los canales que guste y presione los botones DERECHA u OK para abrir la Guía de canal. (Fig 2.3.2)



(Fig 2.3.1)



NetTV

(Fig 2.3.2)

2.3 TV EN VIVO

- Presione el botón de flecha **DERECHA** cuando esté viendo un programa y una sinopsis y descripción detallada del mismo aparecerá en el resto de la pantalla del televisor. (Fig 2.3.3)
- En esta pantalla podrá seleccionar Ver o Grabar el programa que esté visualizando, o podrá seleccionar, Crear un recordatorio o **Grabar** un programa futuro.



(Fig 2.3.3)

2.4 GUÍA DE PROGRAMACIÓN

- Navegue al menú GUÍA desde el menú lateral y presione el botón GUIDE (Guía) del control remoto. Aparecerá esta pantalla para mostrar la Guía de Programación de cada canal. (Fig 2.4.1)
- En caso de estar disponible, se exhibirá un poster arriba de la sinopsis de la parte derecha. Esta sección le brinda la información del programa seleccionado.
- Los botones de Navegación se usan para navegar por los programas en curso a los programas que se podrán ver más adelante, canal por canal.
- Los botones CH+ y CH- se usan para navegar hacia los días siguientes o anteriores.
- El botón INFO esconde y muestra la sinopsis y el poster de la parte derecha. (Fig 2.4.1)
- Presione el botón OK del control remoto mientras ve un programa y la pantalla Más Información será visualizada. (Fig 2.4.2)
- En esta pantalla usted podrá seleccionar Grabar el programa en curso, o Crear un recordatorio para el mismo.



(Fig 2.4.1)




(Fig 2.4.2)



2.5 FAVORITOS

- Cuando presione el botón FAV en el control remoto, las listas de canales Favoritos aparecerán en el costado izquierdo. (Fig 2.5.1)
- Puede usar esta lista para encontrar fácilmente sus canales favoritos.



(Fig 2.5.1)

- También puede crear su propia lista de favoritos seleccionado la opción Crear lista.(Fig 2.5.2)
- Use los botones Navegación y OK para seleccionar los caracteres en el teclado y crear el nombre de la lista de favoritos. Seleccione Enter para finalizar.



(Fig 2.5.2)

- Una vez que haya creado un nombre, aparecerá una lista para seleccionar uno a uno los canales que desea incluir en la misma. (Fig 2.5.3)
- Navegue a sus canales favoritos y márquelos para que pueda agregarlos a su lista de favoritos.



(Fig 2.5.3)

2.6 DESCUBRE

 Navegue para entrar al menú DESCUBRE que se ubica en el menú lateral. Se mostrará una lista con promociones e información relevante de su servicio Dish. (Fig 2.6.1)



(Fig 2.6.1)





2.6 DESCUBRE


Presione OK sobre cualquier título para abrir la promoción correspondiente en pantalla completa, donde podrá encontrar más información de la misma.

2.7 EVENTOS PROGRAMADOS

- Navegue y seleccione Eventos programados en el menú lateral y accederá a una lista de recordatorios que han sido creados en la pantalla de Más Información de la Guía de Programación. Los elementos se exhibirán en orden cronológico; el más reciente estará en primer lugar. (Fig 2.7.1)
- Habrá un campo de estado debajo del nombre del programa con detalles del recordatorio. Al lado del número del canal habrá un símbolo que mostrará si es una grabación (R) o un recordatorio (campana).









(Fig 2.7.1)



(Fig 2.7.2)



(Fig 2.7.3)



Puede crear una grabación DVR desde el menú Guía cuando inserte una unidad de almacenamiento USB. Un mensaie emergente aparecerá cuando seleccione un programa futuro en el menú Guía. (Fig 2.8.1)

2.8 DVR (Grabador de Video Digital)

- Seleccione Grabar para iniciar la grabación o Crear un recordatorio o Cerrar.
- La unidad de almacenamiento USB debe cumplir con las siguientes características:
 - USB 2.0 (5V 500mA)
 - Capacidad de almacenamiento

FAT32: de 4GB a 128GB NTFS: de 64GB a 2TB



(Fig 2.8.1)

- Una grabación de un toque estará disponible cuando inserte la unidad USB. Puede presionar el BOTÓN ROJO (debajo del botón FAV) en el control remoto para iniciar una grabación de un toque mientras ve televisión en vivo. (Fig 2.8.2)
- Si no existe un conflicto con algún otro recordatorio, aparecerá un ícono de un botón rojo al lado del título del programa. De esa forma se indicará que ese programa está siendo grabado.



(Fig 2.8.2)

Si ve esta pantalla, significa que el horario del programa que está tratando de grabar tiene un conflicto con un recordatorio previamente creado. Tiene que seleccionar qué programa grabar en esta pantalla de Conflicto en calendario de grabación y desechar el otro. (Fig 2.8.3)



(Fig 2.8.3)

Si desea cambiar el canal mientras una grabación está en curso, esta pantalla de conflicto aparecerá para hacerlo decidir entre continuar grabando o cambiar el canal. (Fig 2.8.4)



(Fig 2.8.4)

2.9 PAUSAR Y REPRODUCIR

- Esta característica permite poner pausa a un programa en vivo, regresar, adelantar y reproducir TV en vivo cuando inserte una unidad de almacenamiento USB. (Fig 2.9.1)
- El funcionamiento de esta característica usará los botones de reproducción del control remoto (PAUSA, ALTO, REPRODUCIR, ADELANTAR, REGRESAR) y podrá iniciarse cuando presione PAUSA o REGRESAR.
- Abrir cualquier menú (excepto la barra de información inferior) lo hará abandonar la modalidad PAUSAR Y REPRODUCIR después de visualizar el cuadro de diálogo. (Fig 2.9.2)
- Un ícono en la parte inferior izquierda de la pantalla indicará el estado de PAUSAR Y REPRODUCIR y cuánto tiempo hay detrás de la señal en vivo (ejemplo: -5 minutos). El decodificador cuenta automáticamente con 20 minutos de memoria virtual de la señal, una vez que se haya sintonizado el canal.
- Cuando presione el botón EXIT o CH+/aparecerá este mensaje en pantalla para confirmar la salida. (Fig 2.9.2)
- Este mensaje también aparecerá cuando una grabación programada esté por comenzar.
- La unidad de almacenamiento USB debe cumplir con las siguientes características:
 - USB2.0 (5V 500mA)
 - Capacidad de almacenamiento

FAT32: de 4GB a 128GB NTFS: de 64GB a 2TB



(Fig 2.9.1)



(Fig 2.9.2)

2.10 GRABACIONES

Navegue al menú GRABACIONES desde el menú lateral y podrá acceder a la lista de grabaciones realizadas exitosamente. Los elementos se exhibirán en orden cronológico; el más reciente estará en primer lugar. (Fig 2.10.1)



(Fig 2.10.1)

2.10 GRABACIONES

- Presione el botón DERECHA en la lista de Grabaciones. Esta pantalla se expandirá y ocupará el resto de la pantalla del televisor. Aquí se mostrarán los detalles completos sobre el programa grabado: título, sinopsis y el poster (si está disponible), con la fecha de grabación, número de canal y duración del programa. Aparecerán a la derecha del mismo. (Fig 2.10.2)
- Seleccione Reproducir para ver el programa grabado. (Fig 2.10.2)
- Seleccione Eliminar para retirar las grabaciones seleccionadas de la lista de grabaciones. Por

confirmar su operación. (Fig 2.10.3)

lo tanto, aparecerá un mensaje emergente para



(Fig 2.10.2)



(Fig 2.10.3)

2.11 ESTADO DE CUENTA

- Navegue al menú Estado de Cuenta desde el menú lateral y podrá ver una lista de los estados de cuenta que ha recibido. (Fig 2.11)
- También en esta pantalla encontrará los datos que lo identifican como suscriptor NET TV y podrá consultar los movimientos de su cuenta a la fecha de corte.
 - 1) Número de suscriptor
 - 2) Número de referencia
 - 3) Periodo de consumo
 - 4) Fecha límite de pago
 - 5) Importe



(Fig 2.11.1)



2.12 AYUDA

Si tiene alguna pregunta sobre el uso del decodificador, navegue en la sección Ayuda en el menú lateral. El menú Ayuda lo ayudará con varias consultas o problemas que pueda tener sobre cómo operar el decodificador. Desde aquí podrá acceder a artículos con respuestas a preguntas generales. (Fig 2.12.1)



(Fig 2.12.1)

Si su pregunta aparece en los artículos, seleccione el que podría responder su inquietud. (Fig 2.12.2)



(Fig 2.12.2)

¡PREPÁRESE A DISFRUTAR FÁCIL Y CÓMODAMENTE SU PROGRAMACIÓN FAVORITA CON NET TV!



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLES CAUSAS	QUÉ HACER
La pantalla del panel frontal no se ilumina.	Cable de alimentación eléctrica no conectado.	Revise que el cable esté conectado.
No hay sonido o imagen pero el panel frontal muestra una luz roja.	El receptor está en modalidad de espera.	Presione el botón STAND BY.
No hay sonido o imagen.	La antena satelital no está apuntando al satélite.	Ajuste la antena. Revise el nivel de la señal en el menú Ajustes/ Sintonizador.
	Sin señal o señal débil.	Revise las conexiones del cable, LNB y otros equipos conectados entre el LNB y el receptor o ajuste la antena.
La imagen es mala / error de bloqueo.	La antena no está apuntando al satélite.	Ajuste la antena.
	La señal es muy fuerte.	Use un atenuador o un separador.
	La antena es muy pequeña.	Cambie por una antena más grande.
	El factor del ruido LNB es muy alto.	Cambie a un LNB de factor más rápido.
	El LNB está defectuoso.	Cambie el LNB.
El control remoto no responde.	Batería agotada.	Cambie las baterías.
	El control remoto está apuntado de form incorrecta.	Apunte el control remoto al decodificador y asegúrese de que nada bloquee el panel frontal.



LIZA DE GARANTÍA



MVS NET S.A. DE C.V., con domicilio ubicado en Calzada de Tlalpan No. 1924, Colonia Churubusco Country Club, C.P. 04210. Coyoacán, Ciudad de México, garantiza por el término que dure la relación contractual, los componentes en todas sus partes y accesorios contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, en uso doméstico normal, a partir de su fecha de adquisición, sin costo adicional para el Consumidor, incluidos los gastos de transportación del producto presuntamente defectuoso para ser revisado y en su caso reemplazado por personal especializado de MVS NET S.A. DE C.V.; dentro de la red de servicio indicado en la página de internet netty com mx respectivamente de acuerdo a los servicios contratados, en donde encontrará el proceso para hacer válida su garantía.

Una vez concluida la relación contractual, esta garantía quedará cancelada y el suscriptor responderá por cualquier descompostura que sufra el equipo por causas imputables al mismo, debiendo cubrir el costo de la reparación o reemplazo por cada decodificador y/o equipo terminal dependiendo del servicio o servicios contratados.

CONDICIONES

La garantía podrá hacerse efectiva realizando el siguiente procedimiento:

- Contactar al Centro de Atención a Clientes en el teléfono 55 96 28 34 74 o 55 56 10 10 10. Deberá proporcionar los datos e información del servicio contratado, para poder brindarle la atención a su solicitud, la cual puede ser por ejemplo: a) folio del Contrato, b) número de identificación del Suscriptor, c) domicilio, d) teléfono, e) e-mail, etc.
- Permitir y apoyar al agente de Atención a Clientes, mismo que a partir de un proceso de verificación, evaluará la falla, posible solución remota y de requerirlo la visita técnica para reemplazo del decodificador y/o equipo terminal, así como alguno de los accesorios que lo complementan.
- En caso de requerirse el reemplazo del decodificador y/o equipo terminal, así como alguno de los accesorios que lo complementan, se programará una visita técnica para dicho reemplazo en un lapso no mayor a 30 días, para lo cual se realizará el ajuste correspondiente en su facturación por el tiempo sin servicio o falla a solicitud del cliente.

NULIDAD

Está póliza de garantía quedará anulada en los siguientes supuestos:

- Cuando el decodificador y/o equipo terminal, así como alguno de los accesorios que lo complementan, sean utilizados en condiciones distintas a las normales, tales como:
 - Verter algún líquido sobre el decodificador y/o equipo terminal, así como alguno de los accesorios que lo complementan.
 - Por romper, extraviar y/o retirar la tarjeta inteligente y/o (SIM), insertada en el decodificador y/o equipo terminal.
 - Daño físico-estético que no derive por el desgaste natural ocasionado por su uso.
 - Infestación de alguna plaga.
 - Variación de voltaje dentro de la instalación eléctrica.
- Cuando el decodificador y/o equipo terminal, así como alguno de los accesorios que lo complementan no sea operado conforme al manual de uso de cada servicio, mismo que está disponible en la página de internet nettv.com.mx
- Cuando se detecte que el decodificador, y/o equipo terminal, así como alguno de los accesorios que lo complementan, han sido reparados o manipulados por personal externo al Proveedor.
- d) Cuando el equipo terminal sea movido del lugar donde se instaló por primera vez, en caso de que éste haya requerido de instalación, sin previa notificación y/o autorización del Proveedor.

El decodificador y/ o equipo terminal se encuentran bloqueados para uso exclusivo del Proveedor, mismos que son indispensables para el uso de televisión restringida dentro de la red que opera MVS NET S.A. DE C.V., por lo que el mismo será desbloqueado al momento de la instalación y/o activación de dicho servicio. El proveedor, garantiza la existencia de equipos y accesorios para la óptima prestación del servicio.

Para conocer más detalles respecto a cómo hacer válida la póliza de garantía el suscriptor puede ingresar a la siguiente liga:

Producto:

NETTV

nettv.com.mx

Fecha de adquisición: Día_ ___ Mes__ Año









nettv.com.mx

