Выходы Входы датчиков Срабатывает при замыкании любого из контактов Реле 1. Включается через 5с после срабатывания - остается включенным постоянно Реле 2. Включается через 5с после срабатывания, после включения, выключается через 30с Срабатывает при размыкании любого из контактов Входы питания Независимые входы питания 5 - 20В Индикация Управление Питание 1, 2 - светится при наличии питания на соответсвующих входах Режим - мигает во время работы После нажатия вкл - через 15 секунд переходит в рабочий режим Тревога - светится после срабатыванияб до нажатия кнопки сброс Нажатие тест - имитирует срабатывание любого из датчиков Нажате сброс - переводит в дежурный режим Title Structure Altıum

1

2

3

4

Date: 31.07.2017 Time: 15:02:05 Sheet of 1
File: C:\Work\!Home\\Alarm system\Structure.SchDoc