

OctoPrint hinzufügen

Drucker hinzufügen

✓ Druckeradresse

02 Verbindung

VERBINDUNG AUSGEWÄHLT

OctoPrint

192.0.2.68:5000

Adresse ändern

Druckername

OctoPrint

Überwache den an OctoPrint angeschlossenen Drucker im lokalen Netzwerk. Jede OctoPrint-Instanz wird einzeln hinzugefügt.

OctoPrint-API-Schlüssel

Anzeigen

Erstelle in OctoPrint einen Anwendungs-API-Schlüssel mit Leserechten für Druckerstatus und Auftragsinformationen. PrintDeck liest diese Daten ausschließlich.

Prüfe die Angaben und teste dann die Verbindung, um deinen Drucker hinzuzufügen.

Zurück

Prüfen und hinzufügen

1. Verbindung wählen

Verbinde OctoPrint und PrintDeck mit demselben lokalen Netzwerk. Öffne unter Drucker hinzufügen die Option Andere Drucker, gib OctoPrint-Adresse und Port ein und wähle unter Verbindungstyp OctoPrint. Jede Instanz erhält ein eigenes Druckerprofil.

2. Prüfen und hinzufügen

Gib einen Namen und den API-Schlüssel eines OctoPrint-Benutzers mit Leserechten für Status und Auftragsdaten ein. Wähle Prüfen und hinzufügen. OctoPrint muss mit dem Drucker verbunden sein; die Prüfung liest nur Daten.

3. Druck überwachen

Wähle das erreichbare Profil für Auftrag, Fortschritt, vergangene und verbleibende Zeit sowie gemeldete Düsen- und Betttemperaturen. Fehlende Werte bleiben unbekannt. Diese Verbindung liefert keine Kamera, Vorschaubilder oder Druckersteuerung.

4. Sicher bearbeiten

Lasse den Schlüssel leer, um ihn für dieselbe Adresse zu behalten. Gib ihn nach einem Adresswechsel erneut ein. Der OctoPrint-Computer muss eingeschaltet bleiben; ein erreichbarer Server mit getrenntem Drucker gilt nicht als Online-Drucker.