

Añadir OctoPrint

Añadir impresora

✓ Dirección de la impresora 02 Conexión

CONEXIÓN SELECCIONADA

OctoPrint
192.0.2.68:5000 [Cambiar dirección](#)

OctoPrint

Nombre de la impresora

OctoPrint

Supervisa la impresora conectada a OctoPrint en tu red local. Cada instancia de OctoPrint se añade por separado.

Clave API de OctoPrint

 [Mostrar](#)

Crea una clave API de aplicación en OctoPrint con permiso para leer el estado de la impresora y los datos del trabajo. PrintDeck solo consulta estos datos.

Revisa los datos y comprueba la conexión para añadir tu impresora.

[Atrás](#) [Comprobar y añadir](#)

1. Elige la conexión

Conecta OctoPrint y PrintDeck a la misma red local. En Añadir impresora, abre Otras impresoras, introduce la dirección y el puerto de OctoPrint y elige OctoPrint en Tipo de conexión. Cada instancia es un perfil independiente.

2. Comprueba y añade

Introduce un nombre y una clave API de un usuario de OctoPrint que pueda leer el estado y los datos del trabajo. Elige Comprobar y añadir. OctoPrint también debe estar conectado a su impresora; la prueba solo lee datos.

3. Supervisa la impresión

Selecciona el perfil conectado para ver trabajo, progreso, tiempo transcurrido y restante y temperaturas de boquillas y cama. Los datos ausentes quedan no disponibles. Esta conexión no ofrece cámara, miniaturas ni controles de impresión.

4. Edita con seguridad

Deja la clave en blanco para conservarla en la misma dirección. Vuelve a introducirla si cambias la dirección. Mantén encendido el equipo con OctoPrint; un servidor accesible con la impresora desconectada no es una impresora en línea.