

Ajouter OctoPrint

Ajouter une imprimante

✓ Adresse de l'imprimante 02 Connexion

CONNEXION SÉLECTIONNÉE

OctoPrint
192.0.2.68:5000
OctoPrint

Modifier l'adresse

Nom de l'imprimante

OctoPrint

Suivez l'imprimante connectée à OctoPrint sur votre réseau local. Chaque instance d'OctoPrint s'ajoute séparément.

Clé API d'OctoPrint

Afficher

Créez une clé API d'application dans OctoPrint autorisant la lecture de l'état de l'imprimante et des informations de tâche. PrintDeck lit uniquement ces données.

Vérifiez les informations, puis testez la connexion pour ajouter l'imprimante.

Retour Vérifier et ajouter

1. Choisissez la connexion

Connectez OctoPrint et PrintDeck au même réseau local. Dans Ajouter une imprimante, ouvrez Autres imprimantes, saisissez l'adresse et le port d'OctoPrint, puis choisissez OctoPrint dans Type de connexion. Chaque instance a son propre profil.

2. Vérifiez et ajoutez

Saisissez un nom et la clé API d'un utilisateur OctoPrint autorisé à lire l'état et les informations de tâche. Choisissez Vérifier et ajouter. OctoPrint doit aussi être connecté à son imprimante ; le test lit uniquement les données.

3. Suivez l'impression

Sélectionnez le profil connecté pour voir la tâche, la progression, les durées écoulée et restante et les températures des buses et du plateau. Les valeurs absentes restent indisponibles. Cette connexion ne fournit ni caméra, ni miniature, ni commande d'impression.

4. Modifiez sans risque

Laissez la clé vide pour la conserver à la même adresse. Saisissez-la à nouveau après un changement d'adresse. Gardez l'ordinateur OctoPrint allumé ; un serveur accessible avec une imprimante déconnectée n'est pas une imprimante en ligne.