

# 添加 OctoPrint

添加打印机

✓ 打印机地址

02 连接

已选择连接

**OctoPrint**

192.0.2.68:5000

更改地址

打印机名称

OctoPrint

通过本地网络监控连接到 OctoPrint 的打印机。每个 OctoPrint 实例需单独添加。

OctoPrint API 密钥

显示

在 OctoPrint 中创建具有读取打印机状态和任务信息权限的应用 API 密钥。PrintDeck 仅会读取这些数据。

确认信息后，检查连接以添加打印机。

返回

检查并添加

## 1. 选择连接

将 OctoPrint 和 PrintDeck 连接到同一本地网络。在添加打印机中打开其他打印机，输入 OctoPrint 主机地址和端口，再在连接类型中选择 OctoPrint。每个实例对应一个独立的打印机配置。

## 2. 检查并添加

输入名称和 OctoPrint 用户的 API 密钥，该用户需有权读取打印机状态和任务信息。选择检查并添加。OctoPrint 也必须已连接到打印机；检查过程仅读取数据。

## 3. 监控打印

选择在线配置以查看任务、进度、已用时间、剩余时间以及设备报告的喷嘴和热床温度。缺失的数据保持不可用。此连接不提供摄像头图像、缩略图或打印机控制功能。

## 4. 安全编辑

地址不变时，将密钥留空可保留已保存的密钥。更改地址后需重新输入密钥。运行 OctoPrint 的电脑必须保持开机；服务器可访问但打印机已断开时，打印机仍不在线。