ACTIVIDADES	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
LIMPIAR, REVISAR Y REGULAR FRENOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
REVISAR Y ROTAR NEUMÁTICOS		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1
INSPECCIONAR: BANDAS DE ACCESORIOS, AMORTIGUADORES, MANGUERAS Y CAÑERÍAS DE REFRIGERANTE, LÍQUIDO DE FRENOS Y COMBUSTIBLE, FRENO DE MANO, FUGAS DE ACEITE DE TRANSMISIÓN Y MOTOR, LUBRICACIÓN DE BISAGRAS, RIELES Y CABLE DE FRENO DE MANO	1		1		1		1		1		1			1			1			1
CAMBIAR ACEITE DE TRANSMISIÓN MANUAL	1			1						1						1				
CAMBIAR ACEITE DE DIFERENCIAL	1					1						1						1		
CAMBIAR FILTRO DE AIRE			1			1			1			1			1			1		
LIMPIAR CUERPO ACELERACIÓN IAC / PCV (usar limpiador)		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1
CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1
VERIFICAR TORQUE DE PERNOS DE CABEZOTE		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1
CAMBIAR REFRIGERANTE										1										1
CAMBIAR LÍQUIDO DE FRENOS						1						1						1		
CAMBIAR BUJÍAS DE ENCENDIDO								1								1				
CAMBIAR CORREA DE ACCESORIOS								1								1				