




Anycubic Kobra 3

Benutzerhandbuch



Das Produktbild dient nur als Referenz. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.

Vielen Dank, dass Sie sich für Anycubic-Produkte entschieden haben!

Wenn Sie bereits eine Anycubic-Maschine gekauft haben oder mit der 3D-Drucktechnologie vertraut sind, empfehlen wir Ihnen dennoch, diese Anleitung sorgfältig zu lesen. Die Vorsichtsmaßnahmen und Anwendungstipps in dieser Anleitung können eine falsche Installation und Verwendung besser vermeiden.

Um Ihre 3D-Druckrouten besser zu beginnen, können Sie zuerst die folgenden Informationen lesen:

Bitte besuchen Sie <https://support.anycubic.com/>, um uns bei Fragen zu kontaktieren. Sie können auch weitere Informationen wie Software, Videos, Modelle von der Website erhalten.



[ANYCUBIC APP](#)



[ANYCUBIC Wiki](#)



[ANYCUBIC Support Center](#)



[Multi-country User manual](#)


Team **ANYCUBIC**

Das Urheberrecht an dieser Anleitung liegt bei "Shenzhen Zongwei Cube-Technologie GmbH", bitte nicht ohne Genehmigung nachdrucken.

Inhalt

1	Geräteübersicht	1
2	Maschineninstallation	3
	Rahmen einbauen	3
	Druckkopfkabel anschließen	5
	Druckkopf installieren	6
	Druckkopf installieren	7
	Anschließen des Motorkabels der X-Achse	8
	Kabelhalterung installieren	9
	Reinigungsstreifen installieren	10
	Installieren Sie den Filamentschlauch	11
	Installieren Sie den Spulenhalter	12
	Überprüfen Sie vor Gebrauch	13
3	Einschaltanleitung	15
4	Drucker-Verknüpfung	17
	APP	17
	Anycubic Slicer	18
5	Erster Druck	21
6	Beschreibungen anderer Funktionen	22
7	Wartungsempfehlung	24
8	Achtung	27

Geräteübersicht




Packliste


Das folgende Zubehör und die Bilder dienen nur als Referenz, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt, das Sie erhalten.




Druckerrahmen



Gehäuseboden



Druckkopf



Bildschirm



Spulenhalter



Kabelhalter



Tasche Nr. 1
M5*45 (4pcs)



Tasche Nr. 2
M2*14 (2pcs)



Tasche Nr. 3
M3*6 (4pcs)



Tasche Nr. 4
M4*16 (2pcs)



Tasche Nr. 5
M3*10 (1pcs)
M3*8(1pcs)



U-DISK
(1pcs)



Netzkabel
(1pcs)



Kabelbinder
(2pcs)



Reinigungsstreifen 4.0/3.0/2.5/2.0/1.5



Filamenttroph
(1pcs)



Düsenreiniger



Schraubenschlüssel
(1 set)



Filament



Schmierfett

Geräteparameter

Druckparameter

Druckprinzip:FDM (Fused Deposition Modeling)

Druckvolumen:250 mm (L) × 250 mm (W) × 260mm (H)

Dicke der Druckschicht:0.08 - 0.28mm

Positioniergenauigkeit:X / Y / Z 0.0125 / 0.0125 / 0.0025 mm

Anzahl der Düsen:Einzeldüse

Düsendifurchmesser:0.4 mm

Verbrauchsmaterial:PLA/TPU/PETG/ABS etc

Temperaturparameter

Umgebungstemperatur:8 °C - 40 °C

Düsentemperatur:Bis zu300 °C

Heißbetttemperatur:Bis zu 110 °C

Softwareparameter

Slicing-Software:AnycubicSlicer/PrusaSlicer/Cura/Orca

Eingabeformat:.STL/.OBJ

Ausgabeformat:GCode

Verbindungsweise:U-DISK,AC Cloud,AnycubicSlicer

Parameter der Stromversorgung

Stromeingang:110 V / 220 V AC, 50 / 60 Hz

Nennleistung:400 W

Physikalische Parameter

Gerätedimensionen:452.9mm (L) × 504.7mm (W) × 483 mm (H)

Größte Druckerabmessungen:525.8mm (L) × 521mm (W) × 483 mm (H)

Nettogewicht der Maschine:~9.2kg



Maschineninstallation

Für das Video zur Installationsanleitung scannen
Sie bitte den QR-Code auf der rechten Seite




01 Rahmen einbauen

Befestigen Sie den Gehäuseboden und den Rahmen des Druckers von unten mit den
Tellerschrauben Nr. 1




01 Rahmen einbauen

Führen Sie das Kabel des Z-Achsenmotors von der Rückseite des Druckers aus in das Loch ein und befestigen Sie es.



02 Druckkopfkabel anschließen



1. Drücken Sie das Druckkopfkabel (orangefarbenes langes Typ-C-Kabel) nach unten und führen Sie es in die Nut oberhalb des Druckkopfs ein.
2. Verwenden Sie die Beutelschraube Nr. 2, um das Kabel zu befestigen.



03 Druckkopf installieren

Installieren Sie den Druckkopf von der Rückseite des Druckers aus. Sichern Sie den Druckkopf mit den Tellerschrauben Nr. 3, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn in der in der Abbildung gezeigten Position drehen.

Es wird empfohlen, zuerst die beiden oberen Schrauben und dann die unteren Schrauben zu befestigen.







Hinweis: Bitte bringen Sie die Schrauben in den weiß markierten Löchern an.



Zurück

04 Bildschirm installieren


1. Verwenden Sie für die Montage des Bildschirms Tellerschrauben Nr. 4.
2. Stecken Sie das FPC-Kabel in den Anschluss hinter dem Bildschirm, indem Sie auf den Anschluss drücken.



05 Anschließen des Motorkabels der X-Achse




Führen Sie das Motorkabel (orangefarbenes kurzes 6-poliges Kabel) nach oben in die untere Nut auf der linken Seite der X-Achse ein, um es festzuziehen.

Beachten Sie, dass die Kabelschnalle nach vorne zeigt.






06 Kabelhalterung installieren

1. Drücken Sie den Kabelhalter nach unten, um ihn in der Nut auf der linken Seite der X-Achse zu befestigen.
2. Stecken Sie das Druckkopfkabel in die Kabelhalterung.






07 Reinigungsstreifen installieren

1. Schieben Sie den Reinigungsstreifen von hinten nach vorne in die Nut auf der Rückseite der X-Achse.
2. Verwenden Sie die Tellerschraube Nr. 5, um den Reinigungsstreifen von der Rückseite und Unterseite der X-Achse aus zu befestigen.



08 Installieren Sie den Filamentschlauch



1. Führen Sie ein Ende des einzeln verpackten kurzen Filamentschlauchs in die Öffnung über dem Druckkopf und das andere Ende in den Kabelhalter ein.
2. Stecken Sie den Filamentschlauch und das Druckkopfkabel in den Kabelbinder.



Hinweis: Wenn sich der Filamentschlauch nicht erfolgreich in die Kabelhalterung einführen lässt, können Sie zunächst die blauen Halterungen an der Kabelhalterung entfernen, den Filamentschlauch einführen und dann die blauen Halterungen wieder in ihre ursprüngliche Position bringen..

09 Installieren Sie den Spulenhalter


1. Stecken Sie den zylindrischen Griff in das Loch des Spulenhalters und drehen Sie ihn dann in einem bestimmten Winkel, um ihn zu befestigen.
2. Drücken Sie den Spulenhalter nach unten und setzen Sie ihn in die Nut hinter dem Druckersockel ein.



Überprüfen Sie vor Gebrauch

1. Prüfung des D-Rads

Überprüfen Sie, ob der Druckkopf wackelt. Wenn ja, stellen Sie die sechseckige Isolationssäule unter dem Druckkopf so ein, dass sie reibungslos und ohne Wackeln gleitet.




Druckkopf



Stellen Sie den Sechskant-Abstandhalter hinter dem D-Rad ein

Überprüfen Sie, ob das Druckbett wackelt. Wenn ja, stellen Sie die sechseckige Isolationssäule unter dem Druckbett so ein, dass sie reibungslos und ohne Wackeln gleitet.



Druckplattform


Stellen Sie den Sechskant-Abstandhalter auf der Y-Achse ein

Ebenso können die Umlenkrollen auf beiden Seiten des Portalrahmens verstellt werden.




2. Überprüfung des Riemens

Bitte bewegen Sie den Druckkopf und die Druckplattform manuell. Wenn es während der Bewegung Schwierigkeiten oder ungewöhnliche Geräusche gibt, stellen Sie den Spanner ein, um ein reibungsloses Gleiten des Druckkopfs oder der Plattform zu gewährleisten.



3. Mit Strom verbinden

Schließen Sie den Drucker mit dem Netzkabel an eine Steckdose an und schalten Sie den Drucker ein.



Anmerkung:


1. Vermeiden Sie beim Einsticken des Netzkabels, dass es sich mit dem Druckkopfkabel überkreuzt, um Störungen zu vermeiden.
2. Prüfen Sie vor dem Einschalten des Geräts, ob die Spannung des Druckers mit der örtlichen Spannung übereinstimmt.

Einschaltanleitung


① Language



② Area



③ Network



④ Cloud




⑤ Complete setup




⑥ Insert U-Disk



⑦ Self Test




⑧ Auto-Level



⑨ Load Filament



⑩ Vibration compensation ⑪ Print The Model




Hinweis: Die aktuelle Benutzeroberfläche dient nur als Referenz. Aufgrund laufender Funktionsaktualisierungen beachten Sie bitte die Benutzeroberfläche der neuesten Firmware-Version für genaue Informationen.




Filament laden

1. Setzen Sie das Filament auf den Spulenhalter.
2. Führen Sie das Filament in den Extruder ein, bis Sie einen leichten Widerstand spüren. Halten Sie dabei die Taste auf der Oberseite des Extruders gedrückt.
3. Drücken Sie "Filament" - "Holder" - "Extrude" und warten Sie, bis das Filamentmaterial aus der Düse extrudiert wird.



Drucker-Verknüpfung

1. Bitte schließen Sie den Drucker zuerst an das Netzwerk an.
2. Scannen Sie den QR-Code auf dem Druckerbildschirm, QR-Code-Pfad: 【Settings】 - 【Cloud】 , laden Sie die ANYCUBIC-App herunter, registrieren Sie sich und melden Sie sich beim ANYCUBIC-Konto an.
3. Öffnen Sie die ANYCUBIC-App, klicken Sie auf 【+intiate printing】 , klicken Sie auf 【Scan】 und scannen Sie den QR-Code auf dem Druckerbildschirm, um das ANYCUBIC-Konto zu verknüpfen.



Software-Installation und Verknüpfung

1. Installation der Software

Öffnen Sie den beigefügten USB-Stick und navigieren Sie in den Pfad: \Files_English_Anycubic Kobra 3\Anycubic Slicer, wählen Sie Windows/Mac, um die entsprechende Version zu installieren, doppelklicken Sie auf die Anycubic Slicer Anwendung, um die Installation zu starten.


2. Bitte schließen Sie den Drucker an das Netzwerk an, bevor Sie die folgenden Schritte durchführen.

3. Anyubic Slicer Gebrauchsanweisung:

Öffnen Sie den beigefügten USB-Stick und navigieren Sie in den Pfad: :\Files_English_Anycubic Kobra 3\Anycubic Slicer

\Anyubic Slicer_Usage Instructions

① Nachdem die Softwareinstallation abgeschlossen ist, rufen Sie die Hauptoberfläche auf und klicken Sie auf [Workbench] oder [Log in to begin remote print]



② Wenn Sie bereits ein APP-Konto haben, können Sie sich direkt mit Ihrem Konto und Passwort anmelden. Wenn nicht, klicken Sie auf [Sign Up Now].

Email Login Mobile Login

Account
Please enter your email address

Password
Please enter your password


Remember Me [Forgot Password?](#)

[Log In](#)

No Account? [Sign Up Now](#)

Software-Installation und Verknüpfung

③ Klicken Sie auf【Add Printer】




④ Automatische Suche nach Druckern im selben LAN wie das aktuelle Gerät.
Wenn die APP mit dem Gerät verknüpft und mit demselben Konto angemeldet ist, werden die Informationen automatisch synchronisiert.




Software-Installation und Verknüpfung

⑤ Wählen Sie in den automatischen Suchergebnissen die Maschine aus, die verknüpft werden soll, und klicken Sie auf [Add Now]. Es können mehrere Drucker angeschlossen werden. Wenn die Suche nicht erfolgreich ist, klicken Sie bitte auf [Connect with device CN code] oder [connect with APP].



⑥ Wenn die Suche fehlschlägt, geben Sie den CN-Code des Geräts ein, um eine Verbindung herzustellen. Suchen Sie den CN-Code-Pfad: Wählen Sie [Settings-Cloud Platform -More Information] auf dem Drucker. Sie können den CN-Code sehen.



Hinweis:
Die Software-Schnittstelle unterliegt der neuesten Version!



Erster Druck

1) Wählen Sie ein Modell von Ihrem lokalen Speicher oder USB-Stick (U-DISK) aus und starten Sie den Druckvorgang.

Wir empfehlen, eine der vorinstallierten Dateien als ersten Testdruck zu verwenden.

Makeronline QR code:

Modelle können über
MakerOnline heruntergeladen werden



Wählen Sie das Modell aus dem lokalen Speicher oder dem U-DISK aus.

Drücken Sie "Print".

Printing in progress

Hinweis:
Das eingegebene Modell unterliegt der Realität.

Beschreibungen anderer Funktionen

Schwingungskompensation: Es wird empfohlen, eine Resonanzdetektion durchzuführen, wenn die Druckzeit 300 Stunden überschreitet oder nachdem die Maschine bewegt wurde, um bessere Druckergebnisse zu erzielen. Die Resonanzdetektion hilft, Resonanz- oder Vibrationsprobleme zu identifizieren, die während des Druckprozesses auftreten können, und ermöglicht geeignete Maßnahmen zur Minderung ihrer Auswirkungen. Regelmäßige Resonanzdetektion trägt zur Stabilität und Genauigkeit des Druckers bei und verbessert die Druckqualität.


Drücken Sie "Tools" - "Control" - "Vibration Compensation" und warten Sie, bis die Maschine die Kalibrierung abgeschlossen hat. Bitte berühren Sie die Maschine während des Kalibrierungsprozesses nicht.

Erkennung des Filamentauslaufs: Diese Funktion wurde entwickelt, um Druckfehler zu vermeiden, wenn das Filament mitten im Druckvorgang ausgeht. Es weist den Benutzer darauf hin, das Filament zu ersetzen, bevor er den Druckvorgang fortsetzt, und verhindert so, dass aufgrund von Filamentmangel unnötige Drucke entstehen.

Wiederaufnahme bei Stromausfall: Wenn Sie mit dem Filamenthalter drucken, muss diese Funktion im Falle eines plötzlichen Stromausfalls oder eines versehentlichen Ausschaltens des Geräts nicht manuell eingestellt werden. Schließen Sie das Gerät einfach wieder an die Stromversorgung an und schalten Sie es ein. Sie können dann den Druckvorgang fortsetzen.

Leveling

Drücken Sie "Tools" - "Control" - "Auto-Level". Warten Sie, bis die Maschine den Nivellierungsprozess abgeschlossen hat.



Hinweis:

Überprüfen Sie bitte, ob das PEI-Board installiert ist, bevor Sie die Nivellierung durchführen.



Wartungsempfehlung

Z-Achsen-Gewindestangen

*Die Z-Achsen-Gewindestange muss regelmäßig geschmiert werden, da eine ordnungsgemäße Schmierung einen reibungslosen Betrieb gewährleistet. Es wird empfohlen, alle drei Monate Wartungsarbeiten durchzuführen.


Bevor Sie Schmierfett auf die Z-Achsen-Gewindestangen auftragen, ist es wichtig, sie gründlich zu reinigen und Staub oder Kunststoffpartikel zu entfernen.

Bewegen Sie dann mit den Achsenbewegungssteuerungen den Druckkopf in eine höhere Position. Tragen Sie eine dünnen Schicht Schmierfett auf die Z-Achsen-Gewindestangen auf und führen Sie anschließend einen Referenzpunkt (Home) des Druckers aus. Sie können diesen Bewegungsprozess mehrmals wiederholen, um sicherzustellen, dass das Schmierfett gleichmäßig auf den Z-Achsen-Gewindestangen verteilt wird. Sobald dies abgeschlossen ist, entfernen Sie überschüssiges Schmierfett, das sich möglicherweise in der Nähe der Gewindemutter angesammelt hat.


Doppelsspindeln aus Metall für die X- und Y-Achse

*Die doppelten Metallspindeln für die X- und Y-Achse erfordern regelmäßige Schmierung, da eine ordnungsgemäße Schmierung einen reibungslosen Betrieb sicherstellt. Es wird empfohlen, monatlich Wartungsarbeiten durchzuführen.

Bevor Sie Schmierfett auf die doppelten Metallspindeln für die X- und Y-Achse auftragen, ist es wichtig, sie gründlich zu reinigen und Staub oder Kunststoffpartikel zu entfernen. Tragen Sie anschließend eine dünnen Schicht Schmierfett auf die doppelten Metallspindeln für die X- und Y-Achse auf und führen Sie einen Referenzpunkt (Home) des Druckers aus. Sie können diesen Bewegungsprozess mehrmals wiederholen, um sicherzustellen, dass das Schmierfett gleichmäßig auf den doppelten Metallspindeln für die X- und Y-Achse verteilt wird.



Z-Achsen-Gewindestangen



Doppelsspindeln aus Metall für die X- und Y-Achse





*Bitte scannen Sie den QR-Code für weitere Wartungsinformationen.

Wartungsempfehlung

Anleitung für den Ersatz des Hotends

Ersatz für das Hotend



1. Bevor Sie das Hotend austauschen, kühlen Sie bitte zuerst die Düse ab, klicken Sie auf [Tools] - [Preheat] - [Cooling], warten Sie, bis die Düsentemperatur unter 40 Grad fällt, und schalten Sie den Drucker aus.
2. Drücken Sie leicht auf beide Seiten des Druckkopfs und ziehen Sie die vordere Abdeckung des Druckkopfs nach vorne, um sie zu entfernen.
3. Ziehen Sie die unteren schwarzen und weißen Linien vorsichtig nach vorne, um sie zu entfernen.



Wartungsempfehlung

Ersatz für das Hotend

4. Ziehen Sie die Haltefeder nach vorne, um das Hotend zu lösen.
5. Führen Sie das neue Hotend aufwärts bis ganz nach unten ein, und achten Sie darauf, dass der weiße Draht vorne liegt.
6. Drücken Sie die Rückhaltefeder zurück, um das Hotend zu fixieren.
7. Stecken Sie die beiden Drähte wieder in ihre ursprüngliche Position und beachten Sie, dass der schwarze Draht unten liegt.
8. Schließen Sie nach Abschluss der oben genannten Vorgänge die Frontabdeckung, um den Austausch des Hotends abzuschließen.



Achtung

- 1.Der Anycubic 3D-Drucker erzeugt hohe Temperaturen. Greifen Sie während des Betriebs nicht in den Drucker. Kontakt mit extrudierten Materialien kann Verbrennungen verursachen.
- 2.Verwenden Sie hitzebeständige Handschuhe bei der Bedienung des Produkts.
- 3.Dieses Gerät ist nicht für den Einsatz an Orten geeignet, an denen Kinder wahrscheinlich anwesend sind.
- 4.Die Sicherungsbewertung für den Drucker beträgt 250V 10A. Ersetzen Sie die Sicherung niemals durch eine mit höherer Stromstärke, da dies sonst zu einem Brand führen kann.
- 5.Die Steckdose muss leicht zugänglich sein.

Wenn die oben genannten Probleme nicht gelöst werden können, starten Sie bitte eine Beratung in unserem After-Sales-Service-System und unsere Ingenieure werden Ihnen innerhalb eines Arbeitstages per E-Mail antworten.
[\(https://support.anycubic.com/\)](https://support.anycubic.com/)



Warme Tipps:

- 1.Füllen Sie die Informationen basierend auf der SN des entsprechenden Modells aus.
Die mit roten Punkten gekennzeichneten Elemente sind obligatorisch.
- 2.Wenn die Bestellung erfolgreich ist, erhalten Sie bald eine Antwort vom After-Sales-Service-System in Ihrem Postfach.
- 3.Wenn Sie erfolgreich eine Bestellung aufgeben, aber keine E-Mail erhalten, achten Sie bitte auf Spam.
- 4.Wenn die Bestellungserstellung fehlschlägt, achten Sie bitte auf die Popup-Erinnerung auf der Webseite.



Name:Apex CE Specialists GmbH
Add:Habichtweg 1 41468 Neuss Germany
Contact:Wells Yan
Tel:+353212066339
E-Mail:Info@apex-ce.com



Name:APEX CE SPECIALISTS LIMITED
Add:89 Princess Street,Manchester, M1 4HT,UK
Contact:Wells
Tel:+ 441616371080
E-Mail:info@apex-ce.com

