



★ START INDUSTRIAL

CATÁLOGO DE PRODUTOS

Sistemas de motobombas e painéis de
comando • 11 sistemas • 2026

STARTFLOW · REGALQUE DE ÁGUA

StartFlow H Compact	04
---------------------	----

StartFlow Plus V	05
------------------	----

StartFlow Prime V	06
-------------------	----

STARTPRESS · PRESSURIZAÇÃO DE REDES

StartPress H Compact	07
----------------------	----

StartPress Plus V	08
-------------------	----

StartPress Prime V	09
--------------------	----

STARTPRESS · OBRA

StartPress Construction	14
-------------------------	----

STARTFIRE · COMBATE A INCÊNDIO

StartFire EEJ	10
---------------	----

StartFire EDJ	11
---------------	----

STARTDRAIN · DRENAGEM E EFLUENTES

StartDrain	12
------------	----

StartDrain ETE	13
----------------	----

REFERÊNCIA

Seleção por aplicação	15
-----------------------	----

A Start Industrial	16
--------------------	----

Contato	17
---------	----

NOMENCLATURA

H, construção horizontal. V, vertical. Compact, Plus e Prime designam a arquitetura de acionamento de cada família, não um nível de desempenho.



STARTFLOW

Repõe água em reservatórios.
Comando por nível.

3 SISTEMAS



STARTPRESS

Acompanha o consumo e
controla a pressão da rede.

3 SISTEMAS



STARTFIRE

Atende à demanda da rede
preventiva de incêndio.

2 SISTEMAS



STARTDRAIN

Retira líquido acumulado. A
versão ETE bombeia efluentes.

2 SISTEMAS



CONSTRUCTION

Pressuriza a rede provisória da
obra.

1 SISTEMA

STARTFLOW H COMPACT

Horizontal multiestágio · painel de comando



Transfere água entre reservatórios com motobombas horizontais e painel de comando. A reposição do reservatório de destino é automática.

OPERAÇÃO

O nível do reservatório solicita a partida e o painel aciona a bomba selecionada. Em conjuntos com principal e reserva, o revezamento alterna a unidade em serviço; a reserva não compõe a vazão de operação normal.

DADOS

Bomba	Centrífuga horizontal multiestágio
Acionamento	Painel; partida direta na referência
Controle	Nível do reservatório
Arranjo	Base, coletores, registros e retenções
Interface	Dispositivos de nível da instalação

APLICAÇÃO

Água limpa entre cisterna e reservatório superior, reservatórios intermediários e outros pontos de armazenamento compatíveis.

STARTFLOW PLUS V

Vertical multiestágio · inversor na motobomba



Recalque entre reservatórios com bombas verticais multiestágio e inversor dedicado instalado em cada motobomba.

OPERAÇÃO

A solicitação de abastecimento determina a operação do conjunto. O inversor aciona o motor e ajusta a velocidade conforme a programação, com rampas de partida e parada definidas no projeto.

DADOS

Bomba	Centrífuga vertical multiestágio
Acionamento	Inversor dedicado por motobomba
Controle	Nível, com acionamento eletrônico
Ajustes	Rampas de partida e parada, velocidade
Arranjo	Base, interligações, registros e retenções

APLICAÇÃO

Água limpa em edifícios e instalações que utilizam bombas verticais com acionamento junto às unidades de bombeamento.

STARTFLOW PRIME V

Vertical multiestágio · inversor no painel



Recalque com bombas verticais multiestágio e inversor no painel de comando, para aplicações que preveem capacidade combinada de bombeamento.

OPERAÇÃO

O controle recebe a demanda de abastecimento e coordena a entrada das unidades necessárias. A linha Prime admite soma de vazões das bombas em operação, consideradas na mesma altura manométrica.

DADOS

Bomba	Centrífuga vertical multiestágio
Acionamento	Inversor ou inversores no painel
Controle	Nível, coordenado no painel
Vazão	Somável na mesma altura manométrica
Coletores	Compatíveis com a operação simultânea

APLICAÇÃO

Transferência entre reservatórios quando se prevê operação conjunta de bombas e concentração dos acionamentos no painel.

STARTPRESS H COMPACT

Horizontal multiestágio · inversor na motobomba



Pressurização com bombas horizontais multiestágio e inversores fixados nas motobombas. O controle acompanha a pressão da rede.

OPERAÇÃO

A queda de pressão provocada pelo consumo aumenta a rotação até recuperar o valor ajustado; com menor demanda, a velocidade reduz. Em conjuntos com várias bombas, revezamento e apoio seguem a configuração.

DADOS

Bomba	Centrífuga horizontal multiestágio
Acionamento	Inversor fixado na motobomba
Controle	Pressão da rede
Arranjo	Base, interligações, bloqueio e retenção
Acessórios	Vaso de pressão e coxins quando na composição

APLICAÇÃO

Redes residenciais, comerciais e áreas comuns atendidas pela faixa hidráulica das bombas horizontais. A construção favorece locais com limitação de altura.

STARTPRESS PLUS V

Vertical multiestágio · inversor na motobomba



Pressurização com bombas verticais multiestágio e acionamento individual por inversor dedicado em cada motobomba.

OPERAÇÃO

O controle compara a pressão medida com o valor ajustado e modula a velocidade. Se uma bomba não atende à demanda, as unidades de apoio entram de forma escalonada. A reserva fica fora do cálculo da capacidade em operação normal.

DADOS

Bomba	Centrífuga vertical multiestágio
Acionamento	Inversor dedicado por motobomba
Controle	Pressão, por unidade
Coordenação	Entrada escalonada e revezamento
Arranjo	Coletores, base, registros e retenções

APLICAÇÃO

Edifícios, condomínios e redes com consumo variável, conforme o ponto hidráulico e a configuração de operação.

STARTPRESS PRIME V

Vertical multiestágio · inversor no painel



Pressurização com bombas verticais multiestágio e acionamento por inversor no painel, reunindo os acionamentos previstos em um só gabinete.

OPERAÇÃO

O controle recebe a pressão medida e ajusta a velocidade de bombeamento. A arquitetura elétrica define a participação de cada bomba, o revezamento e as unidades de apoio.

DADOS

Bomba	Centrífuga vertical multiestágio
Acionamento	Inversor ou inversores no painel
Controle	Pressão, concentrado no painel
Painel	Proteções e comando conforme o modelo
Arranjo	Base, coletores, registros e retenções

APLICAÇÃO

Edifícios e instalações em que os acionamentos devem ser reunidos no painel, conforme a potência ou a lógica operacional exigida.

STARTFIRE EEJ

Duas elétricas e uma jockey · comando por pressão



Conjunto para a rede hidráulica de combate a incêndio com duas motobombas elétricas em principal e reserva, e uma bomba jockey.

OPERAÇÃO

A jockey recompõe pequenas quedas de pressão em repouso. Quando a rede exige vazão de combate, o comando aciona a bomba principal; a reserva atua segundo a lógica do sistema preventivo.

DADOS

Composição	Duas elétricas de incêndio e uma jockey elétrica
Bombas	Horizontais, inclusive a jockey
Controle	Pressão da rede preventiva
Painel	Aço carbono, manômetro e comando por pressão
Arranjo	Base metálica e interligações identificadas em vermelho

APLICAÇÃO

Redes hidráulicas de combate a incêndio previstas no projeto preventivo, com alimentação elétrica compatível com a configuração.

STARTFIRE EDJ

Elétrica, diesel e jockey · comando por pressão



Conjunto para combate a incêndio com motobomba elétrica, unidade acionada por motor diesel e bomba jockey.

OPERAÇÃO

A jockey mantém a pressão em repouso e a demanda de incêndio aciona as unidades de combate na sequência prevista. Na configuração principal elétrica e reserva diesel, a reserva atende ao ponto hidráulico exigido para sua função.

DADOS

Composição	Uma elétrica, uma diesel e uma jockey elétrica
Bombas	Disposição horizontal
Controle	Pressão da rede preventiva
Diesel	Bateria, combustível, refrigeração e exaustão conforme escopo
Arranjo	Base, registros, retenções e interligações identificadas

APLICAÇÃO

Redes preventivas com solução de reserva por motor a combustão, conforme a concepção do projeto.

STARTDRAIN

Submersível · comando conforme nível de acúmulo



Bombeamento para retirada de água acumulada em poços, caixas e pontos de drenagem. Nas configurações submersíveis, a bomba opera no líquido.

OPERAÇÃO

O líquido acumulado eleva o nível e solicita a partida; a bomba descarrega até o nível de parada programado. Com mais de uma unidade, pode haver revezamento e apoio por nível elevado.

DADOS

Bomba	Submersível, conforme o líquido e os sólidos
Motor	Cabo e vedação para as condições de submersão
Controle	Nível de acúmulo
Painel	Dispositivos de nível conforme a lógica
Descarga	Tubulação, retenções e registros conforme o fornecimento

APLICAÇÃO

Poços de drenagem, subsolos, garagens, caixas de coleta e contenção de águas compatíveis com a bomba selecionada.

STARTDRAIN ETE

Compatível com o efluente · comando por nível e processo



Conjunto para elevatórias e etapas de transferência de efluentes em instalações de tratamento.

OPERAÇÃO

O comando solicita o bombeamento conforme o nível e as condições do processo, transferindo o efluente até o ponto de destino previsto. Revezamento e intertravamentos são definidos para a instalação.

DADOS

Bomba	Submersível ou configuração específica
Hidráulica	Rotor, passagem de sólidos e vedação conforme a aplicação
Controle	Nível e condições do processo
Painel	Dispositivos de nível ou interfaces de processo
Arranjo	Uma unidade ou principal e reserva

APLICAÇÃO

Elevatórias sanitárias e transferências de efluentes associadas à ETE, compatíveis com a bomba e a etapa de processo selecionadas.

STARTPRESS CONSTRUCTION

Inversor dedicado · controle de pressão



Pressurização para o abastecimento provisório de água durante a execução da obra, alimentando pontos de utilização em diferentes níveis.

OPERAÇÃO

O consumo provoca queda de pressão e o controle aumenta a velocidade da bomba até recuperar o valor ajustado; com menor demanda, reduz a rotação e pode realizar a parada programada.

DADOS

Bomba	Centrífuga horizontal multiestágio, água limpa
Acionamento	Inversor dedicado
Controle	Pressão, no próprio inversor
Painel	Sem painel de partida dedicado na referência
Acessórios	Vaso de pressão quando previsto na composição

APLICAÇÃO

Rede provisória de água limpa, abastecimento de pavimentos e frentes de trabalho durante a construção.

SELEÇÃO POR APLICAÇÃO

SISTEMA	FUNÇÃO	CONTROLE	ACIONAMENTO	ONDE SE APLICA
StartFlow H Compact	Reposição de reservatórios	Nível	Painel, partida direta	Cisterna e reservatório superior
StartFlow Plus V	Reposição de reservatórios	Nível	Inversor na bomba	Instalações com bombas verticais
StartFlow Prime V	Reposição com operação conjunta	Nível	Inversor no painel	Quando se prevê soma de vazões
StartPress H Compact	Pressão da rede	Pressão	Inversor na bomba	Locais com limitação de altura
StartPress Plus V	Pressão da rede	Pressão	Inversor por unidade	Edifícios com consumo variável
StartPress Prime V	Pressão da rede	Pressão	Inversor no painel	Acionamentos reunidos no painel
StartFire EEJ	Demanda de incêndio	Pressão	Duas elétricas e jockey	Rede preventiva com reserva elétrica
StartFire EDJ	Demanda de incêndio	Pressão	Elétrica, diesel e jockey	Reserva por motor a combustão
StartDrain	Água acumulada	Nível de acúmulo	Submersível	Poços, solos e garagens
StartDrain ETE	Efluentes	Nível e processo	Conforme o efluente	Elevatórias sanitárias e ETE
StartPress Construction	Pressurização provisória	Pressão	Inversor dedicado	Rede provisória de obra

BOMBAS EM PARALELO

A vazão combinada considera as unidades efetivamente em operação na mesma altura manométrica. A unidade exclusivamente de reserva fica fora desse total e a pressão não é somada.

PONTOS DE OPERAÇÃO

Altura manométrica máxima e vazão máxima geralmente não representam o mesmo ponto de funcionamento. A localização do inversor não determina, sozinha, eficiência ou capacidade.

Indústria de sistemas de motobombas e painéis de comando para obras de médio e grande porte, em Itajaí, Santa Catarina.

O escopo vai da seleção hidráulica à montagem do conjunto e do painel. Cada sistema é composto a partir do projeto do empreendimento, considerando o ponto de operação, o arranjo disponível na casa de bombas e a lógica de controle prevista.

O FORNECIMENTO INCLUI

Hidráulica	Motobombas selecionadas, base, coletores, registros e retenções
Elétrica	Painel de comando ou inversores e proteções compatíveis com os motores
Controle	Instrumentação e interface com os dispositivos da instalação
Campo	Apoio na partida, parametrização e orientação da equipe de operação

ATENDIMENTO

Construtoras e incorporadoras, projetistas hidráulicos, indústrias, condomínios e administradoras de empreendimentos.





COMERCIAL (47) 9 9151-4600

SITE startindustrial.com.br

INSTAGRAM [@start.industrial](https://www.instagram.com/start.industrial)

FÁBRICA Rua Max, 200 · São João · Itajaí · SC

