
实验4: UART/SPI/IIC通信

1. UART+DMA

- 1. Cubemx配置
 - 1. 选择Connectivity其中可选的UART,以UART4为例,



2. 选择异步模式



3. 基本参数配置,例如: 115200,8位,无奇偶校验位,一个停止位等

Basic Parameters

Baud Rate 115200 Bits/s


Word Length 8 Bits (including Parity)

Parity None Stop Bits 1

4. 打开串口中断,配置中断优先级组数,并设置串口中断优先级(这里的DMA中断会在下一步配置完DMA后完成)

NVIC Settings	DMA Settings				
Parameter Settings		User Constants			
NVIC Interrupt Table		Enabl	Preemption Prior	Sub Prior	
DMA1 channel1 global interrupt		~	0	0	
DMA1 channel2 global interrupt		~	0	0	
UART4 global interrupt / UART4 wake-up interrupt through EXTI lin		✓	0	0	
	, ,				

5. 配置DMA



关于下面DMA的参数配置保持默认即可

6. 记得记住引脚哪个分别是TX和RX



7. 重写printf函数代替 HAL_UART_Transmit

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3 #pragma import(_use_no_semihosting)
4
5 struct __FILE
```

```
6 {
 7
      int handle;
                                                      // 标准库
 8
    };
    需要的支持函数
 9
10 | FILE __stdout;
                                                      // FILE
    在stdio.h文件
11 | void _sys_exit(int x)
12
                                                      // 定义
13
      x = x;
    _sys_exit()以避免使用半主机模式
14 }
    int fputc(int ch, FILE *f)
                                                      // 重写
15
    fputc函数,使printf的输出由UART1实现, 这里使用USART1
16
    {
17
       // 注意,不能使用HAL_UART_Transmit_IT(), 机制上会冲突; 因为调用中断发送
    函数后,如果上次发送还在进行,就会直接返回!它不会继续等待,也不会数据填入队列排队
    发送
       HAL_UART_Transmit(&huart4, (uint8_t *)&ch, 1, 0x02); // 使用
18
    HAL_UART_Transmit,相等于USART4->DR = ch,函数内部加了简单的超时判断(ms),
    防止卡死
19
      return ch;
20 }
```

8. 定义结构体方便数据收发

```
typedef struct{
uint16_t ReceiveNum;
uint8_t ReceiveData[512];
uint8_t BuffTemp[512];
}xUSART_Typedef;
```

9. 重写DMA中断函数

```
1 void HAL_UARTEX_RXEventCallback(UART_HandleTypeDef *huart, uint16_t
   Size)
2
   {
3
       if (huart == &huart4)// 判断串口
4
5
           __HAL_UNLOCK(huart);// 解锁串口状态
6
7
           USART4.ReceiveNum = Size; // 把接收字节数,存入结构体
   USART4.ReceiveNum,以备使用
8
           memset(USART4.ReceiveData, 0, sizeof(USART4.ReceiveData));//
   清0前一帧的接收数据
9
          memcpy(USART4.ReceiveData, USART4.BuffTemp, Size); //存储数据
   到USART4.ReceiveData[]
10
           HAL_UARTEX_ReceiveToIdle_DMA(&huart4, USART4.BuffTemp,
    sizeof(USART4.BuffTemp)); // 再次开启DMA空闲中断; 每当接收完指定长度,或者
   产生空闲中断时,就会来到这个
11
      }
12 }
```

10. 一个随意的主程序(能完成基本通信展示作用即可)

```
while (1)
 2
      {
 3
    HAL_UARTEX_ReceiveToIdle_DMA(&huart4, USART4.BuffTemp, sizeof(USART4.B
    uffTemp));
 4
            if (USART4.ReceiveNum > 0)
 5
            {
 6
                 int num1, num2;
 7
                 sscanf((char*)USART4.ReceiveData, "%d %d", &num1,
    &num2);
 8
                 num1++; num2++;
 9
                 char sendData[512];
10
                 snprintf(sendData, sizeof(sendData), "%d %d", num1,
    num2);
                 printf("%s ", sendData);
11
12
                 USART4.ReceiveNum = 0;
13
                 memset(USART4.ReceiveData, 0,
    sizeof(USART4.ReceiveData));
14
            }
15
            HAL_Delay(1000);
16
      }
```

注: 引脚可在datasheet查看

即提供的 um2505-stm32g4-nucleo64-boards-mb1367-stmicroelectronics.pdf


可能使用的库函数

- 1. HAL_UART_Transmit(): 这个函数用于发送数据。接口参数主要包括UART_HandleTypeDef结构体指针、要发送的数据缓冲区指针、要发送的数据字节数、超时时间。
- 2. HAL_UART_Receive(): 这个函数用于接收数据。接口参数主要包括UART_HandleTypeDef结构体指针、要接收的数据缓冲区指针、要接收的数据字节数、超时时间。
- 3. [HAL_UART_Transmit_IT()]: 这个函数用于中断方式发送数据。参数与 [HAL_UART_Transmit()]相同。
- 4. [HAL_UART_Receive_IT()]: 这个函数用于中断方式接收数据。参数与 [HAL_UART_Receive()] 相同。
- 5. HAL_UART_Transmit_DMA(): 这个函数用于DMA方式发送数据。参数与 HAL_UART_Transmit() 相同。
- 6. HAL_UART_Receive_DMA(): 这个函数用于DMA方式接收数据。参数与 HAL_UART_Receive()相同。


2. SPI

可参考CSDN: STM32 SPI 双机通信, SPI 从机模式使用

- 1. Cubemx配置
 - 1. 配置SPI




2. 配置DMA



3. 配置中断

NVIC Settings	DMA Settings		GPIO Settings		
Parameter Settings		User Constants			
NVIC Interrupt Tab	le I	Enabled	Pr	eemption Priority	Sub Priority
DMA1 channel1 global interrupt		✓	0		0
DMA1 channel2 global interrupt		✓	0		0
SPI2 global interrupt		✓	0		0

4. 从机配置参数记得与主机一致



可能使用的库函数


函数名称	描述	参数	
HAL_SPI_Transmit	同步发送数据	- SPI_HandleTypeDef *hspi:SPI句柄 - uint8_t *pData:发送数据 缓冲区 - uint16_t Size:发送数据 大小 - uint32_t Timeout:超时时 间	
HAL_SPI_Receive	同步接收数据	- SPI_HandleTypeDef *hspi:SPI句柄 - uint8_t *pData:接收数据 缓冲区 - uint16_t Size:接收数据 大小 - uint32_t Timeout:超时时 间	
HAL_SPI_TransmitReceive	同步发送和接 收数据	- SPI_HandleTypeDef *hspi:SPI句柄 - uint8_t *pTxData:发送数据缓冲区 - uint8_t *pRxData:接收数据缓冲区 - uint16_t Size:数据大小 - uint32_t Timeout:超时时	

函数名称	描述	参数
HAL_SPI_Transmit_IT	中断模式发送数据	- SPI_HandleTypeDef *hspi:SPl句柄 - uint8_t *pData:发送数据 缓冲区 - uint16_t Size:发送数据 大小
HAL_SPI_Receive_IT	中断模式接收数据	- SPI_HandleTypeDef *hspi:SPI句柄 - uint8_t *pData:接收数据 缓冲区 - uint16_t Size:接收数据 大小
HAL_SPI_TransmitReceive_IT	中断模式发送和接收数据	- SPI_HandleTypeDef *hspi:SPI句柄 - uint8_t *pTxData:发送数据缓冲区 - uint8_t *pRxData:接收数据缓冲区 - uint16_t Size:数据大小
HAL_SPI_Transmit_DMA	DMA模式发送 数据	- SPI_HandleTypeDef *hspi:SPl句柄 - uint8_t *pData:发送数据 缓冲区 - uint16_t Size:发送数据 大小
HAL_SPI_Receive_DMA	DMA模式接收 数据	- SPI_HandleTypeDef *hspi:SPl句柄 - uint8_t *pData:接收数据 缓冲区 - uint16_t Size:接收数据 大小
HAL_SPI_TransmitReceive_DMA	DMA模式发送 和接收数据	- SPI_HandleTypeDef *hspi:SPI句柄 - uint8_t *pTxData:发送数据缓冲区 - uint8_t *pRxData:接收数据缓冲区 - uint8_t *pRxData:按收数据缓冲区 - uint16_t Size:数据大小

3. 软件IIC

1. Cubemx配置

IIC需要上拉电阻



2. 根据IIC通信协议进行程序编写,模拟通信过程