接口优先级及内容-附件1-V1.1-261102

本文作为接口文件附录形式进行提供，本文仅更新描述接口优先级以及不同阶段包含的具体接口内容。本文更具实际沟通情况可能实时做出调整与更新，实施前请确认最新版本。

更新记录			
版本	更新内容	更新时间	更新人
V1.0	1、新建文件，更新三个阶段所需要实现的接口内容	2026-10-28	彭康林
V1.1	1、二阶段三四五点合并为 三四两点。	2026-11-2	江云威

1 一阶段

实现飞行控制流程场景，P0级相关接口，按沟通确定后的字段和交互逻辑实现
1、/nav/localization/load_map 加载地图
2、/nav/localization/relocalize 重定位
3、/nav/flight/takeoff 起飞
4、/nav/flight/goto 目标点飞行
5、/nav/safety/emergency 紧急控制
6、/nav/flight/return_home返航
7、/nav/status/flight_state 飞行状态上报

2 二阶段：

实现地图采集功能和数据上报
1、/nav/data/pointcloud 点云数据上报
2、/nav/data/odom 里程计数据
3、/nav/map/record 地图数据采集
4、/nav/map/post_process 地图后处理

3 三阶段

实现参数配置功能和数据上报

1、/nav/config/set_arrival_threshold 悬停阈值

2、/nav/config/set_obstacle_action 避障动作

3、/nav/config/set_obstacle_distance 避障距离

4、/nav/config/set_pointcloud_confi 点云上报配置

5、/nav/config/set_obstacle_dist 避障实时数据

6、/nav/status/health 设备传感器状态

7、/nav/status/version 版本上报

成都睿铂科技有限责任公司 彭康林 ...