

# **AW201XX DEMO User's Guide**

# 目录

1	AW201XX DEMO	简介	. 2
		 硬件	
		环境搭建	
4	AW201XX DEMO	原理图	. 5
5	AW201XX DEMO	PCB	. 7
6	AW201XX DEMO	BOM	. 9



## 1 AW201XX DEMO 简介

AW201XX Demo 是一款 18\*11 或 18\*8 的 LED 驱动 Demo, Demo 包含了 MCU 和 LED 驱动电路。

AW201XX Demo 可以支持 I2C 接口的 AW20198/AW20144 和支持 SPI 接口的 AW20198S/AW20144S 效果调试和性能验证。

AW201XX Demo 可以通过 Demo 配套的 GUI 来进行功能开发。

AW201XX Demo 可以配合配套灯板,用于不同灯效演示。

P1:

LED 接口

# awinic艾为

### 2 AW201XX DEMO 硬件

J1/J2:

连接 STM32 与驱动芯 片断开后可飞线调试 J3:

使能脚,默认采用 STM32 使能


外部供电口: 根据实际需求, 可采用外部供电 口替换USB供电

> Micro USB: 连接电脑

通讯并供电

● 默认跳帽连接





按键:

用于切换内置灯效

J15/J16: SPI 调试接口 20144S/20198S 需要跳帽连接

上海艾为电子技术股份有限公司 | 上海市闵行区秀文路 908 号 B 座 15 楼 | NEEQ: 833221 | +86 21 5427 1166 | www.awinic.com.cn 3 / 16



## 3 AW201XX DEMO 环境搭建

AW201XX DEMO 有两种操作模式, **离线演示与在线调试**。两种模式都可通过 USB 供电, 在线调试需要连接 USB 至电脑。

#### 离线演示步骤


- 1. 确认 AW201XX DEMO 与灯板正确连接。
- 2. 通过 MicroUSB 或者外部供电口给 DEMO 供电。
- 3. 通过按 S1、S2 来切换相应灯效(S1 实现灯效切换、S2 实现当前灯效复现)。

#### 在线调试


- 1. 确认 AW201XX DEMO 与灯板正确连接。
- 2. 通过 MicroUSB 连接至电脑。
- 3. 打开配套的 GUI 工具进行调试。



### 4 AW201XX DEMO 原理图











#### 5 AW201XX DEMO PCB









### 6 AW201XX DEMO BOM

元件名称	元件描述	参考编号	数量	制造商
C1608X7R1H105KT000N 1608 电容_1uF/50V_10%_X7R_0.8mm C1		C1, C12, C14, C15,C17, C18	6	TDK
		C2	1	TDK
CL10B104KBNC	0603 电容_100nF/50V_10%_X7R_0.8mm	C3, C5, C6, C8, C9, C10, C11,C16, C19	9	Samsung
CL10C220JBNC	0603 电容_22pF/50V_5%_C0G_0.8mm	C4, C7	2	Samsung
CL10B106KA8NNC	0603 电容 10uF/25V_10%_X7R_0.8mm	C13	1	Samsung
C2012X5R1E226MT000E	2012 电容_22uF/25V_20%_X5R_0.6mm	C20, C21, C22	3	TDK
直插-插针	2.54mm-插针-2p	J1, J2, J5, J15, J16	5	
直插-插针	2.54mm-插针-3p	J3, J9	2	
GND	2.54mm-插针-4p	]4	1	GND
VBAT	2.54mm-插针-2p	J6	1	
MicroUSB 直插式	MICROUSB-5S	J7	1	
GND	2.54mm-插针-2p	J8, J18	2	
NC	0805R	J10, R18, R31	3	NC
RRB1608(0603)L0000FT	0603 电阻_0Ω/1/10W_1%_0.45mm	J11, J12(AD1\AD2_GND 方向)	2	
NC	NC	J13, J14(AD1\AD2_SCL/SDA 不贴)	2	NC
RR1608(0603)L1002FT	0603 电阻_10KΩ/50V_1%_0.45mm	J17 (贴 IIC 方向)	1	SUP(SUPEROHM)
Header 20X2	HDR2X20	P1	1	NC
2*5P-M-弯针	IDC-10-2.54-wan	P2	1	NC
2*5P-F-wanzhen	2*5p-2.54-F	P3	1	NC
RR1608(0603)L4701FT	0603 电阻_4.7KΩ/50V_1%_0.45mm	R1, R45, R46, R47	4	SUP(SUPEROHM)
RR1005(0402)L0R0JT	0402 电阻_0Ω/50V_5%_0.35mm	R2, R3, R7, R8, R10, R11, R13, R14, R16, R17, R20, R21	12	SUP
RR1005(0402)L10R0FT	0402 电阻_10Ω/50V_1%_0.35mm	R4, R9, R12, R15, R19, R22	6	SUP
NC	0603R	R5 (SYNC)	1	NC



元件名称	元件描述	参考编号	数量	制造商
C1608X7R1H105KT000N	1608 电容_1uF/50V_10%_X7R_0.8mm	C1, C12, C14, C15,C17, C18	6	TDK
RR1608(0603)L2001FT	0603 电阻_10KΩ/50V_1%_0.45mm	R6 (ISET)	1	SUPEROHM
RR1608(0603)L1001FT	0603 电阻_1KΩ/50V_1%_0.45mm	R44	1	SUPEROHM
RR1608(0603)L1501FT	0603 电阻_1.5KΩ/50V_1%_0.45mm	R48, R49	2	SUPEROHM
RI0603L33R0FT	0603 电阻_33Ω/75V_1%_0.45mm	R50, R51	2	НОТТЕСНОНМ
RI0603L1R00FT	0603 电阻_1Ω/75V_1%_0.45mm	R52	1	НОТТЕСНОНМ
RR1608(0603)L1002FT	0603 电阻_10KΩ/50V_1%_0.45mm	R53, R54, R55	3	SUP(SUPEROHM)
立式按键	KEY_B	S1, S2	2	
直插-插针	2.54mm-插针-4p	SWD1	1	
AW20198QNR	QFN-40-5*5	U1	1	awinic
STM32F103RCT6	QFN-64-12*12	U2	1	st
TPS78233DDC	SOT23-5	U3	1	TI
AW32901	WLCSP-12	U4	1	awinic
8M-SMD-5032	XTAL-5032	Y1	1	



## 7 GUI工具使用说明

#### 7.1 矩阵 Animation 模式




图 7.1-1 Animation 模式界面

# awinic艾为


GUI 通过修改一些参数来运行矩阵 Animation 灯效。 设置动画的当前帧和亮度,然后单击"笔按钮"以启用绘制图案功能。 按住鼠标 左键在矩阵图上绘制所需的图案, 其他动画帧绘制可以重复上述步骤。 如果要修改矩阵图,可以单击"选择按钮"以选择 LED,然后单击键盘的"↑↓←→"将其移动,或单击键盘的"Delete"将其删除。 设置完成后,单击"播放按钮"播放该模板灯效。 如果要保存此效果配置,请单击"保存按钮"以保存它。 如果要加载已保存的效果配置文件,请单击"加载按钮"进行加载。以下是对一些按钮功能的详细介绍:

- 选择按钮 □:用于选取矩阵图上的 LED,以移动或删除绘制的图案;
- 笔按钮 / :用于在矩阵图上绘制图案;
- 橡皮擦按钮 💚 : 用于擦除矩阵图上的笔迹;
- 清除按钮 3: 用于清空整个矩阵图上的所有笔迹;
- 亮度值显示按钮 ■:用于显示矩阵图的点的亮度值;
- 保存按钮 ᆐ : 用于保存已绘制的所有帧的灯效数据;
- 加载按钮 📂 : 用于加载已经保存的灯效数据配置文件;
- Gif 加载按钮 **5** 用于加载动图;
- UI 灯效播放按钮 . 用于在 UI 界面播放绘制好的多帧图案或加载的 gif 图;
- Demo 板灯效播放 ▶ : 用于在 demo 板上播放绘制好的多帧图案或加载的 gif 图;

# awinic艾为



● 颜色选择:



● 亮度选择:



#### 7.2 矩阵 MultiBreath 模式





图 7.2-1 MultiBreath 模式界面

# awinic艾为

GUI 通过修改一些参数运行矩阵 MultiBreath 灯效。设置当前模式和呼吸参数,然后单击"笔按钮"以启用绘制图案功能。 按住鼠标左键在矩阵图上绘制所需的图案, 其他动画帧绘制可以重复上述步骤。 如果要修改矩阵图,可以单击"选择按钮"以选择 LED,然后单击键盘的"↑↓←→"将其移动,或单击键盘的"Delete"将其删除。设置完成后,单击"播放按钮"播放该模板灯效。 如果要保存此效果配置,请单击"保存按钮"以保存它。 如果要加载已保存的效果配置文件,请单击"加载按钮"进行加载。矩阵绘制功能在 Animation 模式已经介绍过,此处不再赘述,以下是对 MultiBreath 模式下一些呼吸参数的解释:

- Duration Time: 持续时间
- Brightness Start: 起始亮度值;
- Brightness End: 结束亮度值;



• Brightness level: =

当修改以上参数时此曲线图会根据数据进行绘制,显示各个时间的亮度值。



# 发布登记及版本记录

版本	日期	说明
V1.1.0	2021.3	文档新编

本文档旨在为客户使用我司产品时提供参考,我们尽力保证文档中所述内容的准确性,但无法预估所有的应用环境,故不对使用此文档导致的不良后果承担任何责任; 并且有权在未通知的情况下随时对本文档进行更新修正;本文档归上海艾为电子技术股份有限公司所有