

# 17H26 的 GPIO 使用说明

本文是基于"v0110"版本的 SDK -H26SDKCommon\_GATT\_GPIO\_TEST 的使用介绍,读者在看本文档时,可以直接打开对应名称的 SDK,加以实验。下面将从程序的起步和执行顺序讲起。

程序执行顺序 如下 main 中所示,在进入 while (1) 之前,程序先后顺序运行 main 函数中的子函数,完成 17H26 的初始化。

```
int main (void) {
    cpu_wakeup_init();
    //clock init
    write_reg8(0x66, 0x26); // 32M pll
    gpio_init();
   // reg_irq_mask = FLD_IRQ_ZB_RT_EN;
      rf drv init(CRYSTAL TYPE);
#if(DEBUG_FROM_FLASH)
    rf_drv_1M_init_flash();
    rf_drv_1M_init_OTP();
#endif
#if(MODULE ADC ENABLE)
        adc_init();
#endif
    user_init ();
    watch dog en();
    while (1) {
        main loop ();
        clr_watch_dog();
```

主循环 main\_loop();的作用是使得用户能够向其中添加特殊需求,本例中只讲如何添加按键点灯,以及从端向主端的数据传输部分(即长按,短按,连按按键的命令发送)功能,以及主端向从端的数据传输部分(接收来自 alert UUID 的数据指令)。

地 址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦西座 26 层 C 电 话: 0755-82031775,25332530

```
static inline void public_loop()
     tick_app_wakeup = buzzer_led_ui() ;
blt_brx_sleep (tick_app_wakeup);
if(blt_state!=BLT_LINK_STATE_ADV){
   blt_brx ();
     else {
// Must be on the final
          blt_send_adv (BLT_ENABLE_ADV_ALL);
          //blt_send_adv (BLT_ENABLE_ADV_38);
void main_loop()
     extern u8 start_ota_flag;
      if(start_ota_flag==0)
          user ui process();
     user_ui_process();
if (blt_state == BLT_LINK_STATE_ADV)
          blt_adv_interval = ((rand()% 10) + LOW_ADV_INTERVAL-1)*CLOCK_SYS_CLOCK_1MS;
          if((device_status_tmp==CONNECTED_DEVICE_STATUS)&& clock_time_exceed(tick_connected_timer_tmp,1*1000*1000))
               device_status_tmp=AFTER_CONNECTED_DEVICE_STATUS;
               blt_update_connPara_request(160,180,4,400);
                            ********public area********
     public loop();
```

#### IO 口初始化和使用:

在 user\_init(); 中调用 下面的配置命令之前要先确定这一点: PWM 相关的所有配置都用 write\_reg16,而且对于部分 GPIO 而言,由于缺少一个优先级的设置,开启 pwm 功能时调用设置函数之后,要手动写寄存器优先级,不然 PWM 会错乱。普通 GPIO 的上下拉电阻用 analog\_write()函数就行了。总之 IO 口相关的配置应该以《ST17H26 芯片手册 DS\_ST17H2628283038-E11\_Datasheet for LENZE ultra-low cost BLE SoC》为准!!

- 1)、设置 GP18 为按键输入 GPIO 口,并使用内部下拉 100k 欧姆电阻的配置方式。
- 2) 、设置 GP7 为 LED 灯输出 GPIO 口,并使用下拉 100k 欧姆的配置方式

```
// power_mode = Mode_Power_On;

gpio_set_func(GPIO_GP18, AS_GPIO);
gpio_set_output_en(GPIO_GP18,0);
gpio_set_input_en(GPIO_GP18,1);
analog_write (0x08, 0x0f);//G17 G18****100K
gpio_set_func(GPIO_GP7, AS_GPIO);
gpio_set_output_en(GPIO_GP7,1);
gpio_set_input_en(GPIO_GP7,0);

led_enter_mode(1);
buzzer_enter_mode(1);
/*set_PLMM_Param*/
```

3)、设置 GP10 为输出 PWM 口,并使用无上下拉电阻的配置方式,并对对应的 pwm 频率加以设置。



```
u16 buzzer_freq = 727; ///2.7K = 2M/740

// }

write_reg8(0x781,0x0f);//32M/(15+1) = 2M

/* set buzzer pwm */

// write_reg16(0x79a,727);//set pwm3 max cycle 2.7K = 2M/741

// write_reg16(0x798,363);//set pwm3 duty_cycle = 50% = 370/1000


write_reg16(0x79a,buzzer_freq);//set pwm3 max cycle 2.7K = 2M/741

write_reg16(0x79a,(buzzer_freq>>1));//set pwm3 duty_cycle = 50% = 370/1000


gpio_set_output_en(GPIO_GPI0,1);
gpio_set_input_en(GPIO_GP10,0);
gpio_set_func(GPIO_GP10,0);
gpio_set_func(GPIO_GP10,AS_PWM);
```

### 按键点灯:

GPIO18 接到原理图上的 KEY1,再上拉 10k 的电阻到电源端,下图程序中可以看到,在按键未按下时,gpio18 口为低电平,按键程序会跳转到 else 内的部分(下图中的第二个方框),做判断。在按键按下时,gpio18 口为高电平,按键程序会跳转到 if(button\_press)(下图中的第一个方框)内的部分,设置 led 的闪灯模式为 3。



GPIO7接到下图中H3的位置,当输出高电平时,灯亮,否则灭灯。



```
last_gpio18_level = gpio18_level;
u8 button_pressed = /*gpio17_level_inv || gpio18_level_inv || gpio22_level || gpio17_level ||*/
fisTime=clock_time();
     if(!last_button_pressed && (!button_check_time || clock_time_exceed(last_button_release_tim_buzzer_enter_mode(3);
led_enter_mode(3);
FFEI_value[0] = 0x01;
blt_push_notify(10,FFEI_value[0],1);
last_button_pressed = 1;
last_button_press time_sclock_tick;
          last_button_press_time = clock_tick;
blt_disable_latency();
                                       0x01, 1);
          proximity_le_mode = 0;
selfie_adv_mode_start_tick = clock_tick;
      if(clock_time_exceed(last_button_press_time,900*1000)){ //last_button_press_time,1500ms
               FFE1_value[0] = 0x02;
blt_push_notify(10,FFE1_value[0],1);
      if(!last_button_pressed &&(clock_time_exceed(last_button_release_time,65*1000))){
               FFE1_value[0] = 0x03;
last_button_pressed = 1;
blt_push_notify(10,FFE1_value[0],1);
          if(last_button_pressed && clock_time_exceed(last_button_press_time, 80*1000)){
               last_button_pressed = 0;
last_button_release_time = clock_tick;
if((btnClock==1)&&clock_time_exceed(fisTime,1000*1000)){
          btnClock=2;
          blt_push_notify(10,FFE1_value[0],1);
btnClock=0;
```



## 长按,短按,连按按键的判断方法:

下图所示的程序是一个长短按的判定程序框架。FFE1\_value 值 01 代表单击按键的情况,FFE1\_value 值 02 代表长按按键的情况,FFE1\_value 值 03 代表双击按键的情况。只要此次按键按下的时间和上次的时间间隔超过 500ms,我们就认为发生一次单击事件(实际的间隔用户可以自己调整)。当按键按下的时间超过 900ms 了,我们就认为 是长按事件。当此次按键按下的时间和上次放开按键的时间超过 65ms 了,我们就认为 是双按事件。需要注意的是,从按键按下到从从端向主端的发送按键数据,我们要等够一秒,才能确定实际是长按还是短按。最终通过blt\_push\_notify(15,FFE0\_value, 1); 函数的对应 Handle =15 的 0xFFE1 UUID 发送键值(截图中的数值不对,以文字描述为准)。如果实际需要长按的时间超过 5s ,那么就需要对按键判定的时间节点(下图黄圈中的数)加以变通。

```
u8 button_pressed = /*gpio17_level_inv || gpio18_level_inv || gpio22_level || gpio17_level ||*/ gpio18_lev
if(button pressed){
    if((!last_button_pressed)&&(0==btnClock)){
        htnClock=1:
        fisTime=clock_time();
    if(!last_button_pressed && (!button_check_time || clock_time exceed(last_button_release_time, 500*1000
        buzzer enter mode(3);
        led enter mode(3):
       FFE1_value[0] = 0x01;
                                  value[0],1);
        last_button_pressed = 1;
        last_button_press_time = clock_tick;
        blt_disable_latency();
        proximity_le_mode = 0;
        selfie_adv_mode_start_tick = clock_tick;
     if(clock_time_exceed(last_button_press_time,900*100*)){ //last_button_press_time,1500ms last_button
           FFE1_value[0] = 0x02;
blt_push_notify(10,FFE1_value[0],1);
     if(!last_button_pressed &&(clock_time_exceed(last_button_release_time,65*1000)){
            FFE1_value[0] = 0x03;
           last_button_pressed = 1;
bit_push_notify(10,FFE1_value[0],1);
        if(last_button_pressed && clock_time_exceed(last_button_press_time, 80*1000)){
            last_button_pressed = 0;
            last_button_release_time = clock_tick;
if((btnClock==1)&&clock_time_exceed(fisTime_1000*1000)){
        btnClock=2:
        blt_push_notify(10,FFE1_value[0],1);
        btnClock=0:
```

#### 数传 ----设备接收来自 alert UUID 的报警指令 ,以及发送对应的按键信息

本节详细描述上节所讲的 blt\_push\_notify(15, FFE0\_value, 1);

对应的 handle 值,是我们在 app\_att.c 的下图所示部分所列出的第 N 个条目。如下图所示,我们今天使用的 UUID 是 FFE1 对应的 handle = 15; 在本例中, FFE1 对应的 Property 为 Read 以及 Notify。主要是用在从端发送数据到主端的时候。

```
static const u16 FFE0_UUID = 0xffe0;
static const u16 FFE1_charUUID = 0xffe1;
static const u8 FFE1_prop = CHAR_PROP_READ | CHAR_PROP_NOTIFY;

//
12
13 US_FFE0_UDIUG[3] = [0x00];
```

地 址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦西座 26 层 C 邮 编: 518 048 电 话: 0755-82031775,25332530 传 真: 0755-82713604

邮 编: 518 048

传真: 0755-82713604

商秘: 无 第5页

```
const attribute_t my_Attributes[] =
//DFSADF
      {17,0,0,0,0}, //
                                         GenericAttribute(Services)
                                                                                      (u8*)(&my_gattServiceUUID)},
(u8*)(&PROP_INDICATE)},
(u8*)(serviceChangeVal)},
(u8*)(serviceChangeCCC)},
       {4,2,2,(u8*)(&my_primaryServiceUUID),
       {0,2,1,(u8*)(&my_characterUUID),
{0,2,4,(u8*)(&my_serviceChangeUUID),
{0,2,2,(u8*)(&clientCharacterCfgUUID),
                                      GenericAccess(Services)
       // gap, 5
{5,2,2,(u8*)(&my_primaryServiceUUID), (u8*)(&my_gapsiceUUID), (u8*)(&PROP_READ)},

(u8*)(&PROP_READ)},
                                                                               (u8*)(&my_gapServiceUUID)},
       {0,2,sizeof (my_appearance), (u8*)(&my_appearanceUIID), (u8*)(&my_appearance)}, {0,2,1,(u8*)(&my_characterUUID), (u8*)(&PROP_READ)},
       {0,2,sizeof (my_periConnParameters),(u8*)(&my_periConnParamUUID), (u8*)(&my_periConnParameters)},
                     10 Immediate Alert (Services)
              {3,2,2,(u8*)(&my_primaryServiceUUID), (u8*)(&immediateAlert_serviceUUID)}, {0,2,1,(u8*)(&my_characterUUID), (u8*)(&immediateAlertLevel_prop)}, {0,2,1,(u8*)(&alertLevel_charUUID), (u8*)(&immediateAlertLevel_value)}
                                                                                   (u8*)(&immediateAlertLevel_value)}, // handle=7
(u8*)(immediateAlertLevel_valueInCCC)}, //value
              {0,2,2, (u8*)(&clientCharacterCfgUUID),
                            Private (Services)
             {4,2,2,(u8*)(&my_primaryServiceUUID), (u8*)(&FFE0_UUID)}, {0,2,1,(u8*)(&my_characterUUID), (u8*)(&FFE1_prop)}, {0,2,sizeof(FFE1_value),(u8*)(&FFE1_charUUID), (u8*)(&FFE1_value)}, {0,2,sizeof(FFE2_value), (u8*)(&clientCharacterCfgUUID), (u8*)(FFE2_value)},
                                                                                                                                                          handle = 15
                                                OTA (Services)
```

上面我们看到了数据的单向通信方式,下面我们看看 UUID 是 alertLevel charUUID 的 handle,数据的互通互有是怎么实现的呢?

```
static const u8 immediateAlertLevel_prop = CHAR_PROP_READ | CHAR_PROP_WRITE | CHAR_PROP_WRITE_WITHOUT_RSP;//
u8 immediateAlertLevel_value = 0;
u8 immediateAlertLevel_valueInCCC[2];
```

手机端通过 alert level 对应 UUID,发送一串数据到从端。从端收到后,在下图中的系统内部回 调函数中加以处理,完成数据传输的一步。

地 址: 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦西座 26 层 C 电话: 0755-82031775,25332530



商秘: 无 第6页 共6页

```
∍/*Master write my_Attributes, sdk firstly call att_write_cb. So user shall decide here
  * to allow or disallow the write operation and return different value
  * User should not modify the name of function and shall not delete it even if user don't
  * need this function
  * Return: ATT NO HANDLED means user has not processed the write operation,
                   SDK should also write the value automatically
                  ATT_HANDLED means user has processed the write operation, SDK should not re-write the value*/
int att_write_cb(void*p)
      rf_packet_att_write_t *att_req = p;
      u16 att_handle = att_req->handle | (att_req->handle1 << 8);</pre>
     u16 ret_handle = ATT_NO_HANDLED;
if(12 == att_handle){ // IMMEDIATE Write callback
    u8 write_value = att_req->value[0];
    if(write_value == 2){ // || write_value == 2
               buzzer_enter_mode(2);
               led_enter_mode(4);
                    led_ui_buffer_MS[3].next_mode = 4;
               buzzer_ui_buffer_MS[2].offOn_Ms[0] = 180;
                   buzzer_ui_buffer_MS[3].next_mode = 2;
          else if(write_value == 1){
               buzzer_enter_mode(2);
               led_enter_mode(2);
               buzzer_ui_buffer_MS[2].offOn_Ms[0] = 1000;
               buzzer_enter_mode(0);
               led_enter_mode(0);
      }
      ret_handle = att_handle;
     return ATT NO HANDLED;///**********
      return ATT_HANDLED;
```

地 址: 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦西座 26 层 C 电 话: 0755-82031775,25332530

邮 编: 518 048 传 真: 0755-82713604