MODBUS LIST

MODBUS リスト

DAIHATSU DIESEL MFG. CO., LTD.
TECHNICAL DEPARTMENT
OSAKA, JAPAN

REFFER TO THE MODBUS LIST CREATED
FOR EACH SPECIFIC APPLICATIONS AND DECSS MODBUS
COMMUNICATION PROTOCOL STANDARD (INB000071)
(DECSS AMS用MODBUS通信プロトコル標準仕様書 (INB000073)を参照のこと)

Ship No. 船　番	DB66-01/02　B	Drawn by 作　成	
Engine model 機関型式		Checked by	
List No. 図面番号	AQA10036557B	照　査	
Date 日　付	2022/4/8	Approved by 承　認	
Revision 訂正来歴	B:2022/11/03　S.I		

No.	Address	Name		Status 1 OFF (0)	Status ON (1)	Repose condition	Use
1	10001	Lub. oil filter diff. press. 潤滑油濾器差圧	High 上昇	Normal	Alarm	6	○
2	10002	Control air pressure 制御空気圧力	Low 低下	Normal	Alarm		
3	10003	Fuel oil pressure 燃料油圧力	Low 低下	Normal	Alarm	2	
4	10004	Lub. oil inlet pressure 潤滑油機関入口圧力	Low 低下	Normal	Alarm	2	
5	10005	High temp. cooling water pressure 高温冷却水入口圧力	Low 低下	Normal	Alarm	2	
6	10006	Low temp. cooling water pressure 低温冷却水入口圧力	Low 低下	Normal	Alarm	2	
7	10007	Fuel oil drain tank level 燃料油機ドレンタンクレベル	High 高	Normal	Alarm		
8	10008	High temp. cooling water outlet temp. 高温冷却水出口温度	High 高	Normal	Alarm	1	
9	10009	Lub. oil for turbocharger pressure 過給機潤滑油圧力	Low 低下	Normal	Alarm	2	○
10	10010	Fuel oil filter diff. press. 燃料濾器差圧	High 上昇	Normal	Alarm		
11	10011	Starting air pressure 始動空気圧力	Low 低下	Normal	Alarm		
12	10012	Fuel oil leak tank level 燃料漏油タンク	High 液面高	Normal	Alarm		○
13	10013	Lub. oil sump tank level 潤滑油サンプタンクレベル	Low 液面低	Normal	Alarm		
14	10014	Lub. oil sump tank level 潤滑油サンプタンクレベル	High 液面高	Normal	Alarm		
15	10015	Oil mist detector pre-alarm オイルミストディテクタ プリアラーム	- -	Normal	Alarm		
16	10016	Oil mist detector trouble オイルミストディテクタ トラブル	- -	Normal	Alarm		
17	10017	Engine run 運転 (#14)	- -	Stop	Running		○
18	10018	Ready to start 始動可能	- -	Not ready	Ready		○
19	10019	Over speed (stop) 過速度	- -	Normal	Trip		○
20	10020	High temp. cooling water outlet temp. (stop) 高温冷却水出口温度 停止	High 高	Normal	Trip	1 ※1	○
21	10021	Lub. oil inlet pressure (stop) 潤滑油入口圧力 停止	Low 低下	Normal	Trip	2 ※1	○
22	10022	Oil mist detector high alarm (stop) オイルミストディテクタ ハイアラーム 停止	- -	Normal	Trip		
23	10023	Emergency stop (Remote / Local) 非常停止(遠隔/機側)	- -	Normal	Trip		○
24	10024	Start failure 始動渋滞	- -	Normal	Trip		○
25	10025	Priming pump thermal failure プライミングポンプ サーマル異常	- -	Normal	Alarm		○
26	10026	Priming lub. oil pressure (Low) プライミング油圧	Low 低下	Normal	Alarm	4	○
27	10027	Priming pump run プライミングポンプ 運転	- -	Stop	Running		○
28	10028						
29	10029						
30	10030						
31	10031						

※1 Reposed by DECCS

No.	Address	Name		Status 1 OFF (0)	Status ON (1)	Repose condition	Use
32	10032						
33	10033	System failure システム異常	- -	Normal	Alarm		O
34	10034	Control module failure 制御モジュール異常	- -	Normal	Alarm		O
35	10035	Safety module failure 安全モジュール異常	- -	Normal	Alarm		O
36	10036	Link to engine condition display failure コンディションディスプレイ通信異常	- -	Normal	Alarm		O
37	10037	Link to remote I/O-1 failure リモートI/O基盤1 通信異常	- -	Normal	Alarm		O
38	10038	Link to remote I/O-2 failure リモートI/O基盤2 通信異常	- -	Normal	Alarm		O
39	10039	Link to LCD gauge board failure 液晶ゲージボード 通信異常	- -	Normal	Alarm		
40	10040						
41	10041	No.1 alarm repose signal (#14) 休止条件1 (#14)	- -	OFF	Repose		O
42	10042	No.2 alarm repose signal (#14t) 休止条件2 (#14t)	- -	OFF	Repose		O
43	10043	No.3 alarm repose signal (Exh. gas) 休止条件3 (排ガス)	- -	OFF	Repose		O
44	10044	No.4 alarm repose signal (Priming) 休止条件4 (プライミング)	- -	OFF	Repose		O
45	10045	No.5 alarm repose signal (Starting) 休止条件5 (始動)	- -	OFF	Repose		O
46	10046	No.6 alarm repose signal (Lub. oil filter diff. press.) 休止条件6 (潤滑油濾器差圧)	- -	OFF	Repose		O
47	10047						
48	10048						
49	10049	No.1 cylinder exhaust gas temp. diviation alarm No.1 シリンダ排ガス温度偏差異常	- -	Normal	Alarm		
50	10050	No.2 cylinder exhaust gas temp. diviation alarm No.2 シリンダ排ガス温度偏差異常	- -	Normal	Alarm		
51	10051	No.3 cylinder exhaust gas temp. diviation alarm No.3 シリンダ排ガス温度偏差異常	- -	Normal	Alarm		
52	10052	No.4 cylinder exhaust gas temp. diviation alarm No.4 シリンダ排ガス温度偏差異常	- -	Normal	Alarm		
53	10053	No.5 cylinder exhaust gas temp. diviation alarm No.5 シリンダ排ガス温度偏差異常	- -	Normal	Alarm		
54	10054	No.6 cylinder exhaust gas temp. diviation alarm No.6 シリンダ排ガス温度偏差異常	- -	Normal	Alarm		
55	10055	No.7 cylinder exhaust gas temp. diviation alarm No.7 シリンダ排ガス温度偏差異常	- -	Normal	Alarm		
56	10056	No.8 cylinder exhaust gas temp. diviation alarm No.8 シリンダ排ガス温度偏差異常	- -	Normal	Alarm		
57	10057	Exhaust gas temp. diviation alarm 排ガス温度偏差異常	Common 一括	Normal	Alarm		
58	10058						
59	10059	Emergency stop switch of external 外部非常停止スイッチ	Disconnection 断線	Normal	Failure		O
60	10060	Emergency stop switch on ECD ECD非常停止スイッチ	Disconnection 断線	Normal	Failure		O
61	10061	High temp. cooling water temp. switch (High temp) 高温冷却水温度スイッチ	Disconnection 断線	Normal	Failure		O
62	10062	Lub. oil pressure switch (Low press) 潤滑油圧力スイッチ	Disconnection 断線	Normal	Failure		O

No.	Address	Name		Status 1 OFF (0)	Status ON (1)	Repose condition	Use
63	10063	Oil mist detector high-alarm オイルミストディテクタ ハイアラーム	Disconnection 断線	Normal	Failure		
64	10064	Emergency stop solenoid valve 非常停止用電磁弁	Disconnection 断線	Normal	Failure		○
65	10065	Fuel oil temp. engine inlet sensor failure 燃料油機関入口温度センサ異常	- -	Normal	Failure		
66	10066	Boost air temp. sensor failure 給気温度センサ異常	- -	Normal	Failure		
67	10067	Lub. oil engine inlet temp. sensor failure 潤滑油機関入口温度センサ異常	- -	Normal	Failure		○
68	10068	High temp. cooling water engine outlet temp. sensor failure 高温冷却水機関出口温度センサ異常	- -	Normal	Failure		○
69	10069	High temp. cooling water engine inlet temp. sensor failure 高温冷却水機関入口温度センサ異常	- -	Normal	Failure		
70	10070	No.1 cylinder exhaust gas temp. sensor failure No.1 シリンダ排ガス温度センサ異常	- -	Normal	Failure		○
71	10071	No.2 cylinder exhaust gas temp. sensor failure No.2 シリンダ排ガス温度センサ異常	- -	Normal	Failure		○
72	10072	No.3 cylinder exhaust gas temp. sensor failure No.3 シリンダ排ガス温度センサ異常	- -	Normal	Failure		○
73	10073	No.4 cylinder exhaust gas temp. sensor failure No.4 シリンダ排ガス温度センサ異常	- -	Normal	Failure		○
74	10074	No.5 cylinder exhaust gas temp. sensor failure No.5 シリンダ排ガス温度センサ異常	- -	Normal	Failure		○
75	10075	No.6 cylinder exhaust gas temp. sensor failure No.6 シリンダ排ガス温度センサ異常	- -	Normal	Failure		○
76	10076	No.7 cylinder exhaust gas temp. sensor failure No.7 シリンダ排ガス温度センサ異常	- -	Normal	Failure		
77	10077	No.8 cylinder exhaust gas temp. sensor failure No.8 シリンダ排ガス温度センサ異常	- -	Normal	Failure		
78	10078	Exhaust gas T/C inlet 1 temp. sensor failure 過給機入口1 排ガス温度センサ異常	- -	Normal	Failure		○
79	10079	Exhaust gas T/C inlet 2 temp. sensor failure 過給機入口2 排ガス温度センサ異常	- -	Normal	Failure		○
80	10080	Exhaust gas T/C outler temp. sensor failure 過給機出口 排ガス温度センサ異常	- -	Normal	Failure		○
81	10081	High temp. cooling water pressure inlet sensor failure 高温冷却水入口圧力発信器異常	- -	Normal	Failure		○
82	10082	Boost air pressure sensor failure 給気圧力発信器異常	- -	Normal	Failure		
83	10083	Low temp. cooling water pressure inlet sensor failure 低温冷却水入口圧力発信器異常	- -	Normal	Failure		○
84	10084	Starting air pressure sensor failure 始動空気圧力発信器異常	- -	Normal	Failure		○
85	10085	Fuel oil engine inlet pressure sensor failure 燃料油機関入口圧力発信器異常	- -	Normal	Failure		○
86	10086	Control air pressure sensor failure 制御空気圧力発信器異常	- -	Normal	Failure		
87	10087	Lub. oil T/C inlet pressure sensor failure 過給機潤滑油入口圧力発信器異常	- -	Normal	Failure		
88	10088	Lub. oil filter diff. press sensor failure 潤滑油濾器差圧発信器異常	- -	Normal	Failure		
89	10089	Lub. oil engine inlet pressure sensor failure 潤滑油機関入口圧力発信器異常	- -	Normal	Failure		○
90	10090	All speed pickup sensor failure 全パルスセンサ異常	- -	Normal	Failure		○
91	10091	Load input failure 負荷入力異常	- -	Normal	Failure		○
92	10092						
93	10093						

Digital (ON/OFF) data 4

No.	Address	Name		Status 1 OFF (0)	Status ON (1)	Repose condition	Use
94	10094						
95	10095						
96	10096						

OPTION:I/O MODULE 2 data1

No.	Address	Name		Status 1 OFF (0)	Status ON (1)	Repose condition	Use
97	10097	OPTION:REMOTE I/O 2 MODULE, D/I-1	-				
		オプション:RI/Oモジュール2 D/I 入力1	-				
98	10098	OPTION:REMOTE I/O 2 MODULE, D/I-2	-				
		オプション:RI/Oモジュール2 D/I 入力2	-				
99	10099	OPTION:REMOTE I/O 2 MODULE, D/I-3	-				
		オプション:RI/Oモジュール2 D/I 入力3	-				
100	10100	OPTION:REMOTE I/O 2 MODULE, D/I-4	-				
		オプション:RI/Oモジュール2 D/I 入力4	-				
101	10101	OPTION:REMOTE I/O 2 MODULE, D/I-5	-				
		オプション:RI/Oモジュール2 D/I 入力5	-				
102	10102	OPTION:REMOTE I/O 2 MODULE, D/I-6	-				
		オプション:RI/Oモジュール2 D/I 入力6	-				
103	10103	OPTION:REMOTE I/O 2 MODULE, D/I-7	-				
		オプション:RI/Oモジュール2 D/I 入力7	-				
104	10104	OPTION:REMOTE I/O 2 MODULE, D/I-8	-				
		オプション:RI/Oモジュール2 D/I 入力8	-				
105	10105	OPTION:REMOTE I/O 2 MODULE, D/I-9	-				
		オプション:RI/Oモジュール2 D/I 入力9	-				
106	10106	OPTION:REMOTE I/O 2 MODULE, D/I-10	-				
		オプション:RI/Oモジュール2 D/I 入力10	-				
107	10107	OPTION:REMOTE I/O 2 MODULE, D/I-11	-				
		オプション:RI/Oモジュール2 D/I 入力11	-				
108	10108	OPTION:REMOTE I/O 2 MODULE, D/I-12	-				
		オプション:RI/Oモジュール2 D/I 入力12	-				
109	10109	OPTION:REMOTE I/O 2 MODULE, D/I-13	-				
		オプション:RI/Oモジュール2 D/I 入力13	-				
110	10110	OPTION:REMOTE I/O 2 MODULE, D/I-14	-				
		オプション:RI/Oモジュール2 D/I 入力14	-				
111	10111	OPTION:REMOTE I/O 2 MODULE, D/I-15	-				
		オプション:RI/Oモジュール2 D/I 入力15	-				
112	10112	OPTION:REMOTE I/O 2 MODULE, D/I-16	-				
		オプション:RI/Oモジュール2 D/I 入力16	-				
113	10113	Lub.oil engine outlet temp. sensor failure	-	Normal	Failure		
		潤滑油機関出口温度センサ異常	-				
114	10114	Low temp. cooling water engine inlet sensor failure	-	Normal	Failure		
		低温冷却水機関入口温度センサ異常	-				
115	10115	Low temp. cooling water engine outlet sensor failure	-	Normal	Failure		
		低温冷却水機関出口温度センサ異常	-				
116	10116	OPTION:REMOTE I/O 2 MODULE, A/I-4 SENSOR FAIL	-				
		オプション：RI/Oモジュール2 A/I 入力4 センサー異常	-				
117	10117	OPTION:REMOTE I/O 2 MODULE, A/I-5 SENSOR FAIL	-				
		オプション：RI/Oモジュール2 A/I 入力5 センサー異常	-				
118	10118	OPTION:REMOTE I/O 2 MODULE, A/I-6 SENSOR FAIL	-				
		オプション：RI/Oモジュール2 A/I 入力6 センサー異常	-				
119	10119	OPTION:REMOTE I/O 2 MODULE, A/I-7 SENSOR FAIL	-				
		オプション：RI/Oモジュール2 A/I 入力7 センサー異常	-				
120	10120	OPTION:REMOTE I/O 2 MODULE, A/I-8 SENSOR FAIL	-				
		オプション：RI/Oモジュール2 A/I 入力8 センサー異常	-				
121	10121	OPTION:REMOTE I/O 2 MODULE, A/I-9 SENSOR FAIL	-				
		オプション：RI/Oモジュール2 A/I 入力9 センサー異常	-				
122	10122	OPTION:REMOTE I/O 2 MODULE, A/I-10 SENSOR FAIL	-				
		オプション：RI/Oモジュール2 A/I 入力10 センサー異常	-				

No.	Address	Name		Status 1 OFF (0)	Status ON (1)	Repose condition	Use
123	10123	OPTION:REMOTE I/O 2 MODULE, A/I-11 SENSOR FAIL	-				
		オプション:RI/Oモジュール2 A/I 入力11 センサー異常	-				
124	10124	OPTION:REMOTE I/O 2 MODULE, A/I-12 SENSOR FAIL	-				
		オプション:RI/Oモジュール2 A/I 入力12 センサー異常	-				
125	10125	OPTION:REMOTE I/O 2 MODULE, A/I-13 SENSOR FAIL	-				
		オプション:RI/Oモジュール2 A/I 入力13 センサー異常	-				
126	10126	OPTION:REMOTE I/O 2 MODULE, A/I-14 SENSOR FAIL	-				
		オプション:RI/Oモジュール2 A/I 入力14 センサー異常	-				
127	10127	OPTION:REMOTE I/O 2 MODULE, A/I-15 SENSOR FAIL	-				
		オプション:RI/Oモジュール2 A/I 入力15 センサー異常	-				
128	10128	OPTION:REMOTE I/O 2 MODULE, A/I-16 SENSOR FAIL	-				
		オプション:RI/Oモジュール2 A/I 入力16 センサー異常	-				
129	10129	T / C SPEED SENSOR FAILURE	-	Normal	Failure		
		T /C 回転数 異常	-				
130	10130	OPTION:REMOTE I/O 2 MODULE, A/I-18 SENSOR FAIL	-				
		オプション:RI/Oモジュール2 A/I 入力18 センサー異常	-				
131	10131	OPTION:REMOTE I/O 2 MODULE, A/I-19 SENSOR FAIL	-				
		オプション:RI/Oモジュール2 A/I 入力19 センサー異常	-				
132	10132	OPTION:REMOTE I/O 2 MODULE, A/I-20 SENSOR FAIL	-				
		オプション:RI/Oモジュール2 A/I 入力20 センサー異常	-				
133	10133	OPTION:REMOTE I/O 2 MODULE, A/I-21 SENSOR FAIL	-				
		オプション:RI/Oモジュール2 A/I 入力21 センサー異常	-				
134	10134	OPTION:REMOTE I/O 2 MODULE, A/I-22 SENSOR FAIL	-				
		オプション:RI/Oモジュール2 A/I 入力22 センサー異常	-				
135	10135	OPTION:REMOTE I/O 2 MODULE, A/I-23 SENSOR FAIL	-				
		オプション:RI/Oモジュール2 A/I 入力23 センサー異常	-				
136	10136	OPTION:REMOTE I/O 2 MODULE, A/I-24 SENSOR F	-				
		オプション:RI/Oモジュール2 A/I 入力24 センサー異常	-				

No.	Address	Name	Reg	Unit	Range		Recommend repose signal	Use
					Min.	Max.		
1	30001	Fuel oil temp. engine inlet 燃料油機関入口温度	1	℃	0	200		
2	30002	Boost air temp. 給気温度	1	℃	0	200		
3	30003	Lub. oil temp. engine inlet 潤滑油機関入口温度	1	℃	0	200		○
4	30004	High temp. cooling water temp. engine outlet 高温冷却水機関出口温度	1	℃	0	200	1	○
5	30005	High temp. cooling water temp. engine inlet 高温冷却水機関入口温度	1	℃	0	200		
6	30006	No.1 cylinder exhaust gas temp. No.1 シリンダ排ガス温度	1	℃	0	700	3	○
7	30007	No.2 cylinder exhaust gas temp. No.2 シリンダ排ガス温度	1	℃	0	700	3	○
8	30008	No.3 cylinder exhaust gas temp. No.3 シリンダ排ガス温度	1	℃	0	700	3	○
9	30009	No.4 cylinder exhaust gas temp. No.4 シリンダ排ガス温度	1	℃	0	700	3	○
10	30010	No.5 cylinder exhaust gas temp. No.5 シリンダ排ガス温度	1	℃	0	700	3	○
11	30011	No.6 cylinder exhaust gas temp. No.6 シリンダ排ガス温度	1	℃	0	700	3	○
12	30012	No.7 cylinder exhaust gas temp. No.7 シリンダ排ガス温度	1	℃	0	700	3	
13	30013	No.8 cylinder exhaust gas temp. No.8 シリンダ排ガス温度	1	℃	0	700	3	
14	30014	Exhaust gas temp. T/C inlet 1 過給機入口排ガス温度1	1	℃	0	700		○
15	30015	Exhaust gas temp. T/C inlet 2 過給機入口排ガス温度2	1	℃	0	700		○
16	30016	Exhaust gas temp. T/C outlet 過給機出口排ガス温度	1	℃	0	700		○
17	30017	High temp. cooling water pressure engine inlet 高温冷却水機関入口圧力	0.01	MPa	0	0.6	2	○
18	30018	Boost air pressure 給気圧力	0.001	MPa	0	0.6		
19	30019	Low temp. cooling water pressure engine inlet 低温冷却水機関入口圧力	0.01	MPa	0	0.6	2	○
20	30020	Starting air pressure 始動空気圧力	0.01	MPa	0	4	5	○
21	30021	Fuel oil pressure engine inlet 燃料油機関入口圧力	0.01	MPa	0	1.6 or 0.6	2	○
22	30022	Control air pressure 制御空気圧力	0.01	MPa	0	1.6		
23	30023	Lub. oil pressure T/C inlet 過給機潤滑油入口圧力	0.01	MPa	0	1	2	
24	30024	Lub. oil filter differential 潤滑油濾器差圧	0.01	MPa	0	0.2	6	
25	30025	Lub. oil pressure 潤滑油圧力	0.01	MPa	0	1	2	○
26	30026	Engine speed 機関回転数	1	min^{-1}	0	1500		○
27								
28	30028	Load 負荷	1	kW	0	*		○
29	30029	Running hour 運転時間	1	10 x hour	00	65535		○

No.	Address	Name	Reg	Unit	Range		Recommend repose signal	Use
					Min.	Max.		
33	30033	Lub.oil temp. engine outlet 潤滑油機関出口温度	1	℃	0	200		
34	30034	LT-CW temp. engine inlet 低温冷却水機関入口温度	1	℃	0	200		
35	30035	LT-CW temp. engine outlet 低温冷却水機関出口温度	1	℃	0	200		
36	30036	OPTION : REMOTE I/O 2 MODULE, PT100-4 オプション:R I/Oモジュール2 PT100 入力4						
37	30037	OPTION : REMOTE I/O 2 MODULE, PT100-5 オプション:R I/Oモジュール2 PT100 入力5						
38	30038	OPTION : REMOTE I/O 2 MODULE, PT100-6 オプション:R I/Oモジュール2 PT100 入力6						
39	30039	OPTION : REMOTE I/O 2 MODULE, PT100-7 オプション:R I/Oモジュール2 PT100 入力7						
40	30040	OPTION : REMOTE I/O 2 MODULE, PT100-8 オプション:R I/Oモジュール2 PT100 入力8						
41	30041	OPTION : REMOTE I/O 2 MODULE, PT100-9 オプション:R I/Oモジュール2 PT100 入力9						
42	30042	OPTION : REMOTE I/O 2 MODULE, PT100-10 オプション:R I/Oモジュール2 PT100 入力10						
43	30043	OPTION : REMOTE I/O 2 MODULE, PT100-11 オプション:R I/Oモジュール2 PT100 入力11						
44	30044	OPTION : REMOTE I/O 2 MODULE, PT100-12 オプション:R I/Oモジュール2 PT100 入力12						
45	30045	OPTION : REMOTE I/O 2 MODULE, PT100-13 オプション:R I/Oモジュール2 PT100 入力13						
46	30046	OPTION : REMOTE I/O 2 MODULE, PT100-14 オプション:R I/Oモジュール2 PT100 入力14						
47	30047	OPTION : REMOTE I/O 2 MODULE, PT100-15 オプション:R I/Oモジュール2 PT100 入力15						
48	30048	OPTION : REMOTE I/O 2 MODULE, PT100-16 オプション:R I/Oモジュール2 PT100 入力16						
49	30049	T/C SPEED T / C 回転数	1	10xMIN-1	0	7000		
50	30050	OPTION : REMOTE I/O 2 MODULE, 4-20mA-18 オプション:R I/Oモジュール2 4-20mA 入力18						
51	30051	OPTION : REMOTE I/O 2 MODULE, 4-20mA-19 オプション:R I/Oモジュール2 4-20mA 入力19						
52	30052	OPTION : REMOTE I/O 2 MODULE, 4-20mA-20 オプション:R I/Oモジュール2 4-20mA 入力20						
53	30053	OPTION : REMOTE I/O 2 MODULE, 4-20mA-21 オプション:R I/Oモジュール2 4-20mA 入力21						
54	30054	OPTION : REMOTE I/O 2 MODULE, 4-20mA-22 オプション:R I/Oモジュール2 4-20mA 入力22						
55	30055	OPTION : REMOTE I/O 2 MODULE, 4-20mA-23 オプション:R I/Oモジュール2 4-20mA 入力23						
56	30056	OPTION : REMOTE I/O 2 MODULE, 4-20mA-24 オプション:R I/Oモジュール2 4-20mA 入力24						

Detail of alarm repose-condition (No.41 : 10041ch ~ No.10046 : 10046ch)
リポーズ条件詳細 (No.41 : 10041ch ~ No.10046 : 10046ch)

(1) #14 (10041)
: The engine rotational speed is low (300min^{-1} or lower) or the engine is not in operation.
(The stop electromagnetic valve or the emergency stop electromagnetic valve is excited.)
: 機関回転数が低速度(300min^{-1})以下、または機関停止動作中(停止・非常停止用電磁弁が励磁)

(2) #14T (10042)
: The engine rotational speed is low (300min^{-1} or lower), the status of a low speed or higher does not elapse timer ST4 or longer, or the engine is not in operation.
(The stop electromagnetic valve or the emergency stop electromagnetic valve is excited.)
: 機関回転数が低速度(300min^{-1})以下、または低速度以上の状態がタイマST4以上経過していない場合、
または機関停止動作中(停止・非常停止用電磁弁が励磁)

(3) Exhaust (10043)
: When conditon #14 is met or when the avarage of the exhaust temperature is lower than the exhaust temperature. Repose temperature setting value (exhaust gas temp. 200℃)
: (#14条件が成立している時、または排気温度休止温度設定値(EX. T : 200℃)より排気温度平均値が下回る時)

(4) Priming (10044)
: Any one of the following conditions is met ;
- The Engine is in operation (the engine rotation speed is higher than the low speed (#14)
- The priming pump is not in operation .
- 20 seconds have not elapsed since an operation start.
- The priming pump thermal operation is on going.
: 下記条件が1つでも成り立つとき
- 機関運転状態 (機関回転数が低速度(#14)以上)
- プライミングポンプ停止
- プライミングポンプ動作開始20秒以内
- プライミングポンプサーマル作動中

(5) Start (10045)
: While the start electromagnetic valve is excited and for 5 seconds after afer an end of the excitation.
: 始動電磁弁励磁中および励磁終了後5秒後

(6) Filter differential pressure (10046)
: The lub. oil intake temperature is 45℃ or lower.
: 潤滑油入口温度が45℃以下