设计题目

总体要求:

- 1. 充分使用按键、开关、LED 灯、数码管的输入与显示作用。所有的功能展示要充分体现。
- 2. 锁定管脚时参考 Nexys4 的参考手册。

1. 密码锁控制器

功能描述:用于模仿密码锁的工作过程。完成密码锁的核心控制功能。 功能要求及验收要点:设计一个密码锁,平时处于等待状态。

- (1) 管理员可以通过设置(专用按键)更改密码。
- (2) 如果没有预置密码,密码缺省为"0000"。
- (3) 用户如果需要开锁,拨动相应的开关进入输入密码状态,输入4位密码, 按下确定键后,若密码正确,锁打开,若密码错误,将提示密码错误,要 求重新输入,三次输入都错误,将发出报警信号。
- (4) 报警后,只有管理员作相应的处理(专用按键)才能停止报警。
- (5) 用户输入密码时,在按下确定键之前,可以通过按退格键修正,每按一次 退格键消除一位密码。
- (6) 正确开锁后,用户处理完毕后,按下确定键,系统回到等待状态。
- (7) 系统操作过程中,只要密码锁没有打开,如果10秒没有对系统操作,系统回到等待状态。
- (8) 系统操作过程中,如果密码锁已经打开,如果20秒没有对系统操作,系统自动上锁,回到等待状态。

提示:

- (1) 密码正确,锁打开时,可以使用开关上方的LED灯配合显示效果,比如LED 全亮等。密码错误,提示信号也可以使用LED进行显示。报警信号也可以使用LED进行显示,比如不停的闪烁等。
- (2) 数码管要充分使用,用以显示用户输入的数字等。

2. 多功能电子表

设计FPGA模块模拟多功能电子表的工作过程,具有多种功能,功能如下

- (3) 时间显示界面,要求从00:00点计到23:59。
- (4) 日期显示界面,要求显示当前日期,包含年、月、日。
- (5) 调整时间界面,即可以设置或更改当前的时间(小时、分)。
- (6) 日期设置界面。可以设置当前的日期,比如2017年09月22日。要求支持闰年与大小月的识别。
- (7) 闹钟设置界面,可以设置3个闹钟,闹钟时间到了后会用LED闪烁提醒, 提醒时间持续5秒,如果提醒时按解除键,则该闹钟解除提醒,如果闹钟 响时没有按键或按其他按键,则响完5秒之后暂停,然后10秒钟后重新提 醒一次后解除。
- (8) 倒计时功能。可以设定倒计时的起始时间,比如1分钟,然后开始倒计时,从01:00倒计时到00:00,然后LED灯闪烁5秒钟。倒计时中间可以暂停或重新开始。
- (9) 电子表只有六个按键。请只使用六个按键来完成所有功能。

3. 自动售货机

设计FPGA 模块模拟自动售货机的工作过程,要求如下

- (1) 售货机有两个进币孔,一个是输入硬币,一个是输入纸币,硬币的识别范围是1元的硬币,纸币的识别范围是5元,10元,20元,50元。乘客可以连续多次投入钱币。
- (2) 顾客可以选择的商品种类有16 种,分别为A11-A44;价格如下表所示

A11: 3	A12: 4	A13: 6	A14: 3
A21:10	A22: 8	A23: 9	A24: 7
A31: 4	A32: 6	A33:15	A34: 8
A41: 9	A42: 4	A43: 5	A44: 5

顾客可以通过输入商品的编号来实现商品的选择。

- (1) 顾客选择完商品后,可以选择需要的数量,数量为1-3件
- (2) 顾客可以继续选择商品及其数量,最多可选择两种商品。
- (3) 选择完货品,按确认键确认。
- (4) 系统计算并显示出所需金额。
- (5) 顾客此时可以投币,并且显示已经投币的总币值。当投币值达到或超过所需币值后,售货机出货,并扣除所需金额,并找出多余金额。
- (6) 找零时需要手动找零,每次一元。比如需找零3元,则需要按三次手动找零键。
- (7) 在投币期间,顾客可以按取消键取消本次操作,可以按手动找零键退出硬币。如果没有退出,可以重新选择货品进行交易。

4. 地铁售票模拟系统

功能描述: 用于模仿地铁售票的自动售票, 完成地铁售票的核心控制功能。

- (1) 地铁售票机有两个进币孔,可以输入硬币和纸币,售货机有两个进币孔, 一个是输入硬币,一个是输入纸币,硬币的识别范围是1元的硬币,纸币 的识别范围是5元,10元,20元。乘客可以连续多次投入钱币。
- (2) 以南京市轨道交通1/2/3/4号线为基准进行设计考虑。站点数较多,需自 行编码。
- (3) 系统可以通过按键设定当前站点为4条线路中任意一站。
- (4) 乘客买票时可以有两种选择,第一种,乘客已经知道所需费用,直接选择票价,如2元、3元或4元或更多。第二种,不知道票价,选择出站口,系统以目的地与当前站的站数来进行计算价格,计算方式参考南京市轨道交通计价标准。请注意,由于换乘站的存在导致两地之间有可能有多种价格的,以最低价格为准。
- (5) 得到票价单价后,选择所需购买的票数,然后进行投币,投入的钱币达到 所需金额时,售票机自动出票,并一次性找出余额,本次交易结束,等待 下一次的交易。在投币期间,乘客可以按取消键取消本次操作,钱币自动 一次性退出。