



ProMaster CRM

Gebruikershandleiding

Systeem voor technische dienst van de werkplaats

ProMaster 2.12

A.B.A.S.O.F.F. ProMaster

Dit document beschrijft ProMaster: storingen, technische werkorders (TWO), magazijn, roosters, urenregistratie en instellingen.

Voor monteurs, hoofd technische dienst en beheerders.

Inhoud

- 1. Over het programma
- 2. Rollen en rechten
- 3. Inloggen
- 4. Dashboard
- 5. Storingsmeldingen
- 6. Technische werkorders (TWO)
- 7. Uren en rooster
- 8. Magazijn en onderdelen
- 9. Machines en apparatuur
- 10. Utilities
- 11. Onderhoud (PM)
- 12. Berichten en meldingen
- 13. Instellingen en beheer
- 14. Installeren op telefoon
- 15. Veelgestelde vragen



1. Over het programma

ProMaster is een beheersysteem voor de technische dienst. Het omvat storingsmeldingen, reparaties, magazijn, onderhoud, nutsvoorzieningen en werktijd.

Doel

- Snelle registratie en afhandeling van storingen
- Planning en controle van reparaties (TWO)
- Onderdelen en magazijnmutaties
- Onderhoudscontrole machines en utilities
- Werktijd, roosters en zaterdagdiensten
- Push-meldingen op telefoon (tril en geluid)

Belangrijkste functies

- Rollen: beheerder, hoofd technische dienst, monteur
- Statusgeschiedenis per storing (datum, tijd, gebruiker)
- Werkt op telefoon als app (PWA)
- Goedkeuring werkorders, teamurenrapporten
- Interface: RU / NL / PL / EN



2. Rollen en rechten

Drie hoofdrollen. Monteurs werken aan storingen; leiding sluit storingen en keurt orders goed; beheerder beheert het systeem.

Actie	Monteur	Hoofd TD	Admin
Storingen: maken en werken	Ja	Ja	Ja
RESOLVED (opgelost)	Ja	Ja	Ja
CLOSED (sluiten)	Nee	Ja	Ja
TWO: werk en checklist	Ja	Ja	Ja
TWO: goedkeuring	Nee	Ja	Ja
Magazijn: voorraad	Ja	Ja	Ja
Magazijn: prijzen/verwijderen	Nee	Ja	Ja
Inkoop	Nee	Ja	Ja
Analytics	Nee	Ja	Ja
Instellingen en gebruikers	Nee	Nee	Ja
Klok in / uit	Ja	Ja	Ja

A.B.A.S.O.F.F.
ProMaster

3. Inloggen

1. Open de URL of het icoon op de telefoon.
2. Gebruikersnaam en wachtwoord, klik Inloggen.
3. Wijzig het wachtwoord bij eerste login indien gevraagd.

Werktijden

Monteurs kunnen beperkt zijn tot rooster. Buiten uren een melding. Beheerder kan 24/7 toegang geven.

Taal

Knoppen RU / NL / PL / EN in de bovenbalk wisselen de taal.



4. Dashboard

Monteur

- Snelkoppelingen: nieuwe storing, TWO
- Tijdpaneel: KOMEN / GAAN en huidige tijd
- Recente storingen en toegewezen werk

Leiding

- Statistiek prioriteiten en probleemmachines
- Achterstallige werkorders
- Roosters en periodieke analytics



5. Storingsmeldingen

Storing aanmaken

1. Storingen → Nieuwe storing.
2. Titel en omschrijving.
3. Machine / apparatuur en prioriteit.
4. Foto's en video's.
5. Opslaan — monteurs krijgen melding.

Statussen

Status	Betekenis
Nieuw	Melding aangemaakt
Geaccepteerd	Door monteur overgenomen
Diagnose	Oorzaak zoeken
In behandeling	Reparatie loopt
Gepauzeerd	Gestopt + reden
Wachten op onderdeel	Onderdeel nodig
Testen	Controle na reparatie
Opgelost	Monteur klaar
Geweigerd	Geweigerd met reden
Gesloten	Leiding bevestigd

Werktimer

1. Werk starten zet de klok aan.
2. Slechts één actieve taak tegelijk.
3. Werk beëindigen bewaart de duur.

Pauze en sluiten

- Pauze vereist een reden.
- Monteur zet Opgelost; leiding zet Gesloten.
- Monteurs kunnen storingen niet zelf sluiten.

6. Technische werkorders (TWO)

1. TWO → Nieuwe order.
2. Omschrijving, machine of zone.
3. Monteurs en datum.
4. Checklist, foto's.

Goedkeuring

- Indienen ter goedkeuring → controle door leiding / admin.
- Goedkeuren of weigeren met reden.

Uitvoering

- Checklist, resultaat, tijd, foto's.
- Handtekening rondt de order af. Afdrukbaar formulier.



7. Uren en rooster

- KOMEN / GAAN op dashboard en Urenregistratie.
- Uren en overuren automatisch (norm 8 uur).
- Roosterdagen en tijden door leiding.
- Werkzaterdagen door hoofd TD / admin.
- Rapporten: per medewerker en team (CSV).



8. Magazijn en onderdelen

- Overzicht: naam, artikelnr, aantal. Prijzen verborgen voor monteur.
- In / uit met voorraadcontrole.
- Reserveringen voor order of machine.
- Onderdelen afgeboekt in werkrapport.

Leiding

- Prijzen, inventarisatie, CSV-import, verwijderen, inkoop.



9. Machines en apparatuur

- Catalogus: specs, foto's, documenten, historie.
- QR-code op machine voor snelle toegang.
- Mule Maintenance, messenslijpen, overige apparaten.



10. Utilities

- Gas: flessen, componenten, orders, scannen.
- Perslucht: punten, regelaars, kaart, foto's.
- Water: punten en schema, foto's.
- Elektra: kasten, zekeringen, wandcontactdozen, plattegronden.



11. Onderhoud (PM)

- Onderhoudskalender en plannen met intervallen.
- TWO maken vanuit een plan.
- Reparaties met foto's en rapporten.



12. Berichten en meldingen

- Chat en interne berichten.
- Meldingen: storingen, TWO, goedkeuringen, magazijn.
- Tril en geluid op telefoon.
- Testmelding — Rooster (alleen admin).



13. Instellingen en beheer

- Gebruikers: accounts, rollen, secties, wachtwoord reset, 24/7.
- Gebruiker wisselen — bekijken als medewerker (admin).
- Groepsrechten en individuele toegang.
- Database-backup, auditlog, CSV-export.



14. Installeren op telefoon

Android (Chrome)

1. Open de site.
2. Menu → App installeren.
3. ProMaster-icoon op startscherm.

iPhone (Safari)

1. Open de site in Safari.
2. Delen → Zet op beginscherm.
3. Toevoegen.
 - Sta meldingen toe voor geluid.
 - Deel van de data werkt offline.



15. Veelgestelde vragen

Geen melding

- Controleer app-installatie en meldingsrechten.

Geblokkeerd buiten uren

- Roosterbepkering. Admin kan 24/7 geven.

Kan storing niet sluiten

- Sluiten is voor hoofd TD / admin. Zet Opgelost.

Foto opent niet

- Klik de thumbnail voor volledige grootte.

Werkzaterdag

- Door hoofd TD / admin: Rooster → Werkzaterdagen.

Wachtwoord vergeten

- Admin reset het wachtwoord bij Gebruikers.

— Einde handleiding —

ProMaster 2.12 · A.B.A.S.O.F.F.

