



ProMaster CRM

Руководство пользователя

Система управления технической службой мастерской

ProMaster 2.12

A.B.A.S.O.F.F. ProMaster

Документ описывает работу с системой ProMaster: заявки о неисправностях, технические наряды (TWO), склад, графики, учёт времени и настройки.

Для механиков, начальника технической службы и администратора.

Содержание

- 1. О программе
- 2. Роли и права доступа
- 3. Вход в систему
- 4. Рабочий стол (дашборд)
- 5. Заявки о неисправностях
- 6. Технические наряды (TWO)
- 7. Учёт времени и график
- 8. Склад и запчасти
- 9. Станки и оборудование
- 10. Инженерные сети
- 11. Техническое обслуживание
- 12. Сообщения и уведомления
- 13. Настройки и администрирование
- 14. Установка на телефон
- 15. Типовые вопросы



1. О программе

ProMaster — система управления технической службой предприятия. Она объединяет учёт неисправностей, ремонтные работы, склад запчастей, техническое обслуживание, инженерные сети и рабочее время персонала.

Назначение

- Быстрая фиксация и обработка заявок о неисправностях
- Планирование и контроль ремонтных работ (TWO)
- Учёт запчастей и движения материалов на складе
- Контроль ТО станков и инженерных систем
- Учёт рабочего времени, графиков и субботних смен
- Уведомления механикам на телефон (Push, вибрация, звук)

Ключевые возможности

- Роли: администратор, начальник технической службы, механик
- История статусов по каждой заявке (дата, время, исполнитель)
- Работа с телефона как с приложением (PWA)
- Согласование нарядов, отчёты по часам команды
- Интерфейс: RU / NL / PL / EN



2. Роли и права доступа

В системе три основные роли. Механик работает с заявками и ремонтами, начальство закрывает заявки и согласует наряды, администратор управляет системой.

Действие	Механик	Нач. ТС	Админ
Заявки: создание и работа	Да	Да	Да
RESOLVED (устранена)	Да	Да	Да
CLOSED (закрыть)	Нет	Да	Да
TWO: работа и чек-лист	Да	Да	Да
TWO: согласование	Нет	Да	Да
Склад: наличие и движение	Да	Да	Да
Склад: цены и удаление	Нет	Да	Да
Закупки	Нет	Да	Да
Аналитика	Нет	Да	Да
Настройки и пользователи	Нет	Нет	Да
Приход / уход	Да	Да	Да

3. Вход в систему

1. Откройте адрес программы или иконку на телефоне.
2. Введите логин и пароль, нажмите «Войти».
3. При необходимости смените пароль при первом входе.

Рабочее время

Для механиков доступ может быть ограничен графиком. Вне часов — сообщение о доступе только в рабочее время. Исключение 24/7 настраивает администратор.

Язык

Кнопки RU / NL / PL / EN в верхней панели переключают интерфейс.



4. Рабочий стол (дашборд)

Механик

- Быстрые кнопки: новая заявка, наряды TWO
- Панель «Учёт времени»: ПРИХОД / УХОД и текущее время
- Последние заявки и назначенные работы

Начальство

- Статистика по приоритетам и проблемным станкам
- Просроченные наряды, требующие внимания
- Графики и аналитика за период



5. Заявки о неисправностях

Создание заявки

1. Заявки → «Новая заявка».
2. Заголовок и описание проблемы.
3. Станок / оборудование и приоритет.
4. Фото и видео при необходимости.
5. Сохранить — механики получают уведомление.

Статусы

Статус	Значение
Новая	Заявка создана
Принята	Механик принял
Диагностика	Выясняется причина
В работе	Идёт ремонт
Пауза	Остановка + причина
Ожидание запчасти	Нужна деталь
Тестирование	Проверка после ремонта
Устранена	Механик завершил
Отказано	Отклонена с причиной
Закрыта	Начальство подтвердило

Таймер работ

1. «Начать работы» запускает отсчёт.
2. Одновременно — только одна работа.
3. «Окончить работы» фиксирует время.

Пауза и закрытие

- На паузе обязательно опишите причину.
- Механик ставит «Устранена», начальство — «Закрыть».
- Механик не может закрыть заявку сам.

6. Технические наряды (TWO)

1. TWO → «Новый наряд».
2. Описание, станок или участок.
3. Назначение механиков и дата.
4. Чек-лист, фото.

Согласование

- «На согласование» → проверка начальником / админом.
- Согласование или отклонение с причиной.

Выполнение

- Чек-лист, результат, время, фото.
- Подпись завершает наряд. Печать бланка.



A.B.A.S.O.F.F.
ProMaster

7. Учёт времени и график

- ПРИХОД / УХОД — на дашборде и в «Учёте времени».
- Часы и сверхурочные считаются автоматически (норма 8 ч).
- График: дни и часы — назначает начальство.
- Рабочие субботы назначает начальник ТС / админ.
- Отчёты: по сотруднику и по команде (CSV).



8. Склад и запчасти

- Просмотр: название, артикул, количество. У механика цены скрыты.
- Приход / расход кнопкой «+» с проверкой остатка.
- Резервы под заказ или станок.
- Списание запчастей в отчёте о работе.

Начальство

- Цены, инвентаризация, импорт CSV, удаление, закупки.



9. Станки и оборудование

- Каталог станков: характеристики, фото, документы, история.
- QR-код на станке — быстрый доступ с телефона.
- Mule Maintenance, заточка ножей, прочие устройства.



10. Инженерные сети

- Газ: баллоны, компоненты, заказы, сканирование.
- Сжатый воздух: точки, регуляторы, карта, фото.
- Вода: точки и схема, фото.
- Электричество: щиты, автоматы, розетки, планы.



11. Техническое обслуживание

- Календарь ТО и планы с периодичностью.
- Из плана — создание TWO.
- Ремонты оборудования с фото и актами.



12. Сообщения и уведомления

- Чат и внутренние сообщения.
- Уведомления о заявках, TWO, согласованиях, складе.
- На телефоне — вибрация и звук.
- Тест оповещения — График работ (только админ).



13. Настройки и администрирование

- Пользователи: учётки, роли, разделы, сброс пароля, 24/7.
- «Сменить пользователя» — вход от лица сотрудника (только админ).
- Права групп и индивидуальные доступы.
- Резервное копирование базы, журнал аудита, экспорт CSV.



14. Установка на телефон

Android (Chrome)

1. Откройте сайт.
2. Меню : → «Установить приложение».
3. Иконка ProMaster на рабочем столе.

iPhone (Safari)

1. Откройте сайт в Safari.
 2. «Поделиться» → «На экран "Домой"».
 3. «Добавить».
- Разрешите уведомления — заявки будут со звуком.
 - Часть данных доступна офлайн.



A.B.A.S.O.F.F.
ProMaster

15. Типовые вопросы

Не приходит уведомление

- Проверьте установку приложения и разрешения.

Не пускает вне часов

- Ограничение по графику. Нужен доступ 24/7 от администратора.

Не могу закрыть заявку

- Закрытие — только начальник ТС / админ. Поставьте «Устранена».

Фото не открывается

- Кликните по миниатюре — откроется полный размер.

Рабочая суббота

- Назначает начальник ТС / админ: График → «Рабочие субботы».

Забыл пароль

- Администратор сбрасывает пароль в «Пользователях».

— Конец руководства —

ProMaster 2.12 · A.B.A.S.O.F.F.

