
极简版搭建阿克曼ROS小车相关

0、前言

本篇文章仅是对常见阿克曼ROS小车的极简分析,并提供代码。主要是方便读者自己搭建阿克曼小车时理解使用。


这里仅针对《舵机控制前轮转向+后轮主动差速》的方式,如下图所示:



图片来源: 百度图片

舵机转向机构简单示意图

舵机完成前轮的转向控制,简单示意图如下:



图片来源: Pinterest

1、整体设计

若要能实现阿克曼小车的搭建,需要明确小车的控制方式和控制数据的层级关系;如下图所示:



2、STM32底层控制部分

2.1、后轮差速控制

后轮电机差速控制和差速小车的控制方式一样,都是采用光电\霍尔编码器测速+PID闭环控制的方式,如下图所示,这里就不赘述了。



需要了解的朋友可以看之前的文章,链接如下:

2.2、前轮舵机角度控制

2.2.1、舵机选型:

这里主要使用如下两种模拟舵机,常见模拟舵机都可以。




图片来源: 百度图片

2.2.2、舵机控制原理:


舵机是一种位置伺服驱动器,是一种带有输出轴的小装置。当我们向伺服器发送一个控制信号时,输出轴就可以转到特定的位置。只要在控制信号持续不变,伺服机构就会保持相对的角度位置不变。如果控制信号发生变化,输出轴的位置也会相应发生变化。舵机的控制大部分都是通过PWM信号控制的。

2.2.3、单片机控制舵机:

模拟舵机控制一般需要20ms左右时基脉冲,该脉冲高电平部分一般为0.5ms-2.5ms范围内角度控制脉冲部分,总间隔为2ms。以180度角度伺服为例,对应控制关系如下:



控制示意图如下:



图片来源: ArduinoGetSarted.com

2.2.4、阿克曼小车舵机控制代码:

主函数初始化:

```
Steer_PWM_Init(60000-1, 24-1); //====初始化PWM 50HZ, 用于驱动舵机
```

PWM配置部分代码 (STM32):

```
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
   TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr;
   TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = psc;
   TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
   TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
   TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);
   TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
   // * TIM1_CH2
   // TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
   // TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0;
   // TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
    // * TIM1_CH2N
   TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Enable;
   TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0;
   TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_Low;
                                                         //TIM_OC2
   TIM_OC2Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
   TIM_OC2PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);
   TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE);
                                                         //使能TIMx在ARR上的预装载
   TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE);
                                                        //MOE 主输出使能 高级定
时器使用
   TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
}
```

前轮转向控制角度和PWM的转换函数:

```
//舵机PWM变量,初始安装为90度,注意机械安装时,要先转到90度再安装舵盘
int motorFrontSteer = 4500; // (60000 / 20ms) * 1.5ms = 4500 90度
//舵机控制角度的设定值
int frontAngleSet = 0;
// 物理结构限幅, 舵机角度限幅
#define MAX_FRONT_ANGLE_SET (50)
/********************
函数功能: 舵机角度控制处理(SG90)角度线性变化
入口参数: ros端设定转向角度,需要给舵机的pwm,此处可根据不同的舵机自行更改
分辨率: 1度 --> ((2.5ms - 0.5ms) / 180度) * (60000 / 20ms) = 33.3
0.5ms ----- 0度
1.5ms ----- 90度
2.5ms ----- 180度
返回 值:无
****************
void Steer_Ctrl(int frontAngleSet,int *motorFrontSteer)
  // 物理结构限幅
  if(frontAngleSet > MAX_FRONT_ANGLE_SET)
```

```
frontAngleSet = MAX_FRONT_ANGLE_SET;
    }
    if(frontAngleSet < -MAX_FRONT_ANGLE_SET)</pre>
        frontAngleSet = -MAX_FRONT_ANGLE_SET;
    }
    // 正常计算角度
    if(frontAngleSet == 0) //默认初始角度 90度
        *motorFrontSteer = 4500; // (60000 / 20ms) * 1.5ms = 4500
    }
    else if(frontAngleSet > 0) // left
        *motorFrontSteer = 4500 - (int)(myabs(frontAngleSet) * 33.3 + 0.5);
    }
    else
                               //right
        *motorFrontSteer = 4500 + (int)(myabs(frontAngleSet) * 33.3 + 0.5);
}
```


通过上面转换函数 Steer_Ctrl, 我们可以将**前轮转向角度准换为具体的PWM数值**,剩下的部分就是PWM设置的问题了,大家这么聪明,肯定不用我多说了。

大家是不是觉得阿克曼小车的底层控制部分 So Easy.

3、极简版阿克曼结构运动学模型

3.1、模型示意图介绍:

阿克曼底盘的运动学模型是一个全驱动模型,简化模型示意图如下:



图片来源: CSDN: Jason.Li 0012

3.2、模型假设:

相对于理想的阿克曼底盘模型,这里为了简化模型,做了如下假设:

- 不考虑车辆在Z轴方向的运动,只考虑XY水平面的运动。
- 左右侧车轮转角一致,这样可将左右侧轮胎合并为一个轮胎,以便于搭建单车模型。
- 车辆行驶速度变化缓慢, 忽略前后轴载荷的转移。

3.3、模型已知条件:

小车前后轴之间的距离: l
 小车后轮之间的距离: 2d
 小车前轮的转向角度: θ
 小车左侧后轮线速度: v_L
 小车右侧后轮线速度: v_R

小车线速度: *v*小车角速度: *w*

3.4、阿克曼小车后轮正逆运动学模型:

之前讲差速小车运动学模型的文章中,已经明确:**差分模型的机器人始终做的是以R为半径的圆弧运动**,这里阿克曼也可以安装同样的方式计算。

$$v=w*R$$
(公式 1) $V_L=w*(R-d)=w*R-wd=v-wd$ (公式 2) $V_R=w*(R+d)=w*R+wd=v+wd$ (公式 3)

由 (公式1) 、 (公式2) 、 (公式3) 推导得到如下结果:

$$v=(V_L+V_R)/2$$
(公式 4) $w=(V_R-V_L)/2d$ (公式 5)

3.5、阿克曼小车前轮转向角度计算:

这里使用两前轮中间的角度 θ 来近似控制角,所以得到如下公式:

$$l/R = tan heta$$
 (公式 6) $R = v/w$ (公式 7)

由(公式6)、(公式7) 推导得到如下公式:

$$\theta = arctan(l*w/v)$$
 (公式8)

3.6、ROS层阿克曼模型计算代码分享:

```
#define PI (3.1415926)
#define ROBOT_RADIUS (0.0675) //m
#define ROBOT_TRACK (0.135) //m
#define ROBOT_LENGTH (0.15) //m
double RobotV_ = 0;
double YawRate_ = 0;

// 速度控制消息的回调函数
void cmdCallback(const geometry_msgs::Twist& msg)
```

```
{
    RobotV_ = msg.linear.x; //m/s
    YawRate_ = msg.angular.z; //rad/s
}
void Mbot::ackerCar(const double RobotV,const double YawRate)
    double r = RobotV / YawRate; // m
    if(RobotV == 0)
                      // ackermann car can't trun rotation
        sendLeftSpeed_ = 0;
        sendRightSpeed_ = 0;
        sendFrontAngle_ = 0;
    }
    else
    if(YawRate == 0) // Pure forward/backward motion
        sendLeftSpeed_ = (short)(RobotV * 1000.0);//mm/s
        sendRightSpeed_ = (short)(RobotV * 1000.0);
        sendFrontAngle_ = 0;
    }
    else
                   // Rotation about a point in space
    {
        sendLeftSpeed_ = (short)(YawRate * 1000.0 * (r - ROBOT_RADIUS));//mm/s
        sendRightSpeed_ = (short)(YawRate * 1000.0 * (r + ROBOT_RADIUS));
        // 阿克曼约束一: 后左右车轮转动需同向
        if(RobotV > 0)
        {
            if(sendLeftSpeed_ < 0) {sendLeftSpeed_ = 0;}</pre>
            if(sendRightSpeed_ < 0) {sendRightSpeed_ = 0;}</pre>
        else if(RobotV < 0)</pre>
            if(sendLeftSpeed_ > 0) {sendLeftSpeed_ = 0;}
            if(sendRightSpeed_ > 0) {sendRightSpeed_ = 0;}
        }
        sendFrontAngle_ = atan(ROBOT_LENGTH * YawRate / RobotV ) * (180.0 / PI);
// Deg
   }
}
```

4、总结

如果你已经仔细的看到这里,那么恭喜你,你心中一定有了搭建阿克曼小车的控制思路了。


如果还没有理解,一定多看两遍。

偷偷的告诉大家,近期,我准备开源一整套,完整的ROS小车方案,包含差速小车和阿克曼小车,届时 将给大家提供完整上位机和下位机的代码,整套方案成本极低,干元以内。

下面是底层硬件方案,提前透露给大家。



此处省略一点点细节.....



5、参考:

- [1] https://zhuanlan.zhihu.com/p/499251426
- [2] https://blog.csdn.net/weixin 45929038/article/details/122632369?spm=1001.2014.3001.5502
- [3] https://blog.csdn.net/weixin 47012067/article/details/121090584

[4] https://blog.csdn.net/honorzoey/article/details/113407979