



EAGLE FUSION 360 Electronic Design User Manual 2022





**Electrical Team** 

#### Contents

Basis EAGLE/Schematicの基本機能 EAGLE/Boardの基本機能 EAGLEのライブラリ Schematic 部品の配置 部品同士の配線 ERCチェック 複数の基板を1つの基盤として設計 Board 基板外形の挿入 部品の配置 パターン配線 パターン配線及び部品配置の禁止領域設定 GNDベタ ノイズ対策 文字(シルク)の挿入 DRCチェック 完成予想の基板の確認 基板設計の最終確認 Outsourcing ガーバーデータの出力

このユーザーマニュアルはRitsumei Racingで設計された基板の設計手順とEAGLE及びFUSION360内回路設計の追加情報を説明するものであり、それらの基本操作を説明するものではない。

EAGLEを含むAutodesk製品は無料版、学生版、商用版があり、学生版は商用版レベルの機能を使うことができる。申し込みで学生証を提示することで1年間のライセンスが付与されるので、学生版の使用を強く推奨する。

今後、EAGLEはFUSION360に統合される方針である。しかし、FUSION360はPCの性能によって使い難い場面があったことからこのユーザーマニュアルではEAGLEを中心に説明している。EAGLEとFUSION360の回路設計機能はほとんど同じであるため、どちらを用いても良い。

EAGLEの使い方は、以下の教材動画などを利用して学んでほしい。また、EAGLEをインストール済の場合、公式マニュアルはUser(C:) > EAGLE[version] > docフォルダに入っている。

教材動画(チャンネル名: Essence) https://www.youtube.com/channel/UCQ1GGy8-SpjxO3A8x1XnjEg/playlists

#### Key

発注



Manufacturing Error



Warning



Poin

#### Contact Us


https://qiita.com/RENOX https://github.com/RENOX-DATABASE

Ritsumei Racing Designed by RENOX

# Basis


### EAGLE/Schematicの基本機能

まず、前述した教材やネット上のサイトなどを利用してEAGLEの基本について学ぶことを 推奨する。



### EAGLE/Boardの基本機能


まず、前述した教材やネット上のサイトなどを利用してEAGLEの基本について学ぶことを 推奨する。前ページと被る内容は一部省略している。



### EAGLEのライブラリ


#### ライブラリの追加

ネット上で公開されているライブラリや 自作のライブラリを追加することができる。 PC > Document > EAGLE > librariesフォル ダに直接ファイルを入れると良い。



#### 既存ライブラリの編集

既存のライブラリを開き編集することができる。下例は、ボードで部品の十字マークを[右クリック] > Open Footprintで表示された編集画面である。




作業中にライブラリを追加した場合、ライブラリを反映させるためにはEAGLEを再起動する必要がある。

# Schematic


## 部品の配置

Edit > Addからパーツを選択して配置する。便宜上、近くに配置すると良い。




### 部品同士の配線

Draw > Netなどを使って配線する。下例では、 Draw > Labelを使うことで配線を簡単にしている。必要に応じて、左上の文字のようにDraw > Textで説明を付ける。




### ERCチェック

スケマティックの設計が終了したらTools > ERCよりERCチェックをする。ERCはエラーや 警告があっても自分の設計に合わせて無視しても良い。



### 複数の基板を1つの基盤として設計

基板それぞれの配線図を作成したい場合などに効果的である。必要に応じて、左側にある Sheetsでシートを増やすことで、基板ごとに分けて設計することができる。




# Board

# 基板外形の挿入

Eagle: DXFIMPORT - 2.0

CADで任意の基板外形を製作し使用することができる。File > Import > DXF で基板外形をインポートすると外径が黄色、基板部分が黒く表示される。


DXFimport 2.0				
the browse buttor by the DXF file. S	n to find et the w factor a	F file into EAGLE (Board, Schematic, Package the DXF file, make sure to set the units to wh ridth, Xorg, and Yorg in whatever units you sele nd click the OK button, the generated script w Ilking click Run.	natevér units ected. Then :	are used set an
run import-dxf.ulp	filenam	e TargetLayer Units [options]		
features to be dra [options] contains the X coordinate of coordinate of the the width of the li dimensions of the indicating if the X	awn on. I s 5 addit of the no new loc- ines used dxf by a org, Yorg	om 1-255 that corresponds to the layer that yu Units is a number 0 means imperial units and 1 ional arguments that are optional and not reque ew location you want the drawing to import to. Linew atom you want the drawing to import to. Linew of to draw the did objects Scale allows you inc a user defined factor. The last argument is a the g and width should be scaled. The value for ea cale and 1 means scale.	means metr ired by defar Yorg is the vidth allows y rease or dec aree digit nur	ic units. ult. Xorg is Y ou to pick rease the mber
myfile.dxf is being linewidth is 0.001	importe inches out the li	d be: run import-dxfulp C:myfile.dxf 20 0 1.2 3 d to layer 20 with imperial units, the new origin The dxf file is being scaled by a factor of 1.5 w inewidth being scaled by 1.5 also. When runnin id.	n is at (1.23 vith the Xorg	.1) the and Yorg
File name: F:/Þ	账機関	研究会/AC SC CC PCB Board for EAGLE4ve	r.DXF	Browse
Target layer 20	Dimensi	ion 🔻		
Input Units	Xorg	0	Scaled	
( Imperial(in)	Yorg	0	Xorg	ОК
○ M-+-:-/\	Width	0.001	Yorg	Cancel
Metric(mm)	Scale	1	Width	
File name: F:/[7	水塊貨	研究会/AC SC CC PCB Board for EAGLE4ver	r.DXF	Browse
<del> </del>	可然機関 Dimensi		r.DXF	Browse
<del> </del>			DXF Scaled	Browse
Target layer 20	Dimensi	on v		Browse OK
Target layer 20 Input Units	Dimensi Xorg	on ▼	Scaled	



Xorg, Yorgを調整することで原点 (十字マーク)の位置を変更できる。 (原点の初期位置は次ページで解説)

左下に原点を移動させる理由は製造のしやすさ を考慮しているからである。

(https://www.pban.com/about\_pcb/guide line/point\_gerber.html)





### 基板外形の挿入

CADでDXF出力する際の原点が ボードの原点と重なるようにイン ポートされる。



インポート後、外形線の内 外が黒く表示される場合は線 が途切れている場合がある。





外形線を右クリックするとY座標がずれていることが分かる。 ずれは、正しい数値を入力するか線を足すことで解決できる。






# 部品の配置

#### 部品の十字マークをドラッグして基板内に自由に配置することができる。




部品の配置場所が決まっている時は寸法を使うと良い。Draw > Dimensionで寸法を追加でき、外形線をクリックすることでその線からの距離を測定できる。基本的に、部品配置後は寸法を削除する。




# パターン配線

レイヤーを選びながら全て配線する。オートルータ機能を使うと便利であるが、下例では3 つの基盤を1つの基板にまとめているので手動で行っている。




## パターン配線及び部品配置の禁止領域設定

パターン配線はRestrictレイヤーに、部品はKeepoutレイヤーにDrawで線を書くことで区切ることができる。下例では、次ページのGNDベタを考慮して、すり減りやすいネジ穴周辺をパターン配線禁止領域として区切っている。




### GNDベタ

Draw > Polygonの後Tools > RatsnestでベタGNDを作成する。ベタGNDが表示されたままでは作業がし難いため、Edit > Ripup > All visible polygonsで一時的に削除する。削除してもDRCチェックはできる。また、前ページの禁止領域が適用されているかも確認する。




## ノイズ対策

基板外周をGNDベタで囲いビアを等間隔で入れ両層に接続することで、ノイズの影響を受け難くしている(https://www.noise-counterplan.com/)。ノイズ対策用ビアはそのままだとGNDベタを避けるため、GNDに接続する必要がある。またビア配置が終わったらRatsnestをする。




# 文字(シルク)の挿入

必要に応じてNamesレイヤーに文字を挿入することができる。シンボルもシルクとして印刷され、PlaceレイヤーおよびValuesレイヤーから編集できる。




### DRCチェック

ボードの設計が終了したらTools > DRCよりDRCチェックをする。外注予定であれば、外注 先が提供しているデザインルールファイルを適用してからチェックを行う。下例では、Elecrow に2層基板を外注予定のため、Elecrow\_2-layer\_PCB\_eagle\_ruleを適用している。




### 完成予想の基板の確認

右のMANUFACTURINGをクリックすると完成予想の基盤を見ることができる。ピン・Via・パターン配線の配置やネジ穴、シルクなどがしっかり出力されているか確認する。



# 基板設計の最終確認


基板設計が終了したら、ボードを等倍(原寸)で紙に印刷し部品のピンピッチや部品の配置などを確認する。問題がなければガーバーデータの作成に移る。



# Outsourcing

## ガーバーデータの出力


下例のような状態でCAM Processor(工場マークの左側)をクリックし、次ページの手順で示すようにしてガーバーデータを出力する。(https://www.p-ban.com/about\_pcb/guideline/point\_gerber.html)



## ガーバーデータの出力

CAM Processorが起動したら、Load job file > Open CAM fileからCAMファイルをインポートする。下例はElecrow公式のElecrow\_Gerber\_Generater\_DrillAlign.camをインポートした後のCAM Processorの画面である。Process Jobをクリックしてガーバーデータの出力先フォルダを選択し、[はい]、[OK]と選択するとガーバーデータが出力される。(https://mobius-el.cocolog-


nifty.com/blog/2020/11/post-e60244.html)






今回は、問題がないと考えCAM Processorで警告と回転マークを消さずにガーバーデータを出力したが、消すこともできる。(https://e-work-education.com/2022/02/26/eagle/)


まず、Elecrow公式HP(https://www.elecrow.com/)で、アカウントを作成する。Sign Up for NewsletterとTax/VAT numberは記入しなくて良い。



PCB Fab > Regular PCB(On-line-ordering)の順にクリックし基板情報の入力画面に移動する。



Add your Gerberから、ガーバーデータをまとめたZipフォルダを追加する。次に、Layer, Dimensions, PCB Qty, Production Time, Country, Shipping Costを確認する。輸送方法はOCS/ANAが費用と納期のバランスが良い。入力後、Add To Cartから支払いをすれば発注完了となる。



#### 発注から24時間以内であればキャンセルができる。(https://www.elecrow.com/shippinginfo)

#### 保証と返品

Elecrowを使用すると、高品質と安全性を満たし、仕様と時間通りに納品された一貫した製品を確認できます。購入内容にご満足いただけない場合は、発送日から30日以内に返品してください。すべての返品は未使用で破損していない必要があり、すべての梱包、ラベルは無傷のままで、アイテムに添付されている必要があります。12ヶ月以内に商品に欠陥が見つかった場合は、出荷日からメーカー保証と恒久的なテクニカルサポートがあります。

#### 30日間理由のない返品

何らかの理由で購入にご満足いただけない場合は、出荷日から30日以内に返品または交換を開始できます。対象となるすべての返品について、商品は未使用で破損していない必要があり、ラベルとタグはそのまま残し、元のパッケージに入れて返品する必要があります。そうしないと、商品は返品の対象にならない場合があります。

我々は、アイテムの価格マイナス送料を力バーする部分的な払い戻しを手配することができます。返品送料はお客様のご負担となります。返品された商品が届いたら、返品送料を除く全額を元のお支払い方法に処理します。すべての払い戻しは3営業日以内に処理されますのでご注意ください。

#### 問題については、私達に連絡し、私達の保証プロセスに従ってください:

交換または払い戻しのための返品を開始するには、返品の理由を述べ、製品の画像/ビデオを添付し、あなたの注文番号を提供して、order@elecrow.com で私達に電子メールを送ってください。リクエストが承認されたら。あなたは 私たちの倉庫にアイテムを返すことができ、私たちはあなたのアイテムの追跡番号を要求することがあります。

返品が消費者によって引き起こされた場合、消費者は送料に責任を負うべきです。特定の料金は、選択したエクスプレス会社に基づいている必要があります。

当社の理由により、受け取った商品が破損または正しくない場合、消費者はこの理由により送料を負担する必要はありません。

#### 注文のキャンセル

#### 出荷前の注文キャンセル:

ご注文をキャンセルする必要がある場合は、全額返金を受けるために24時間以内にキャンセルする必要があります。order@elecrow.com 経由でご注文をすぐにキャンセルしてください。注文番号、受取人の名前、および/または電子 メールアドレスを含む注文の詳細をお知らせください。払い戻しが処理され、3営業日以内に元のお支払い方法にクレジットが自動的に適用されます。

#### 出荷後の注文キャンセル:

いいえ、出荷後に注文をキャンセルすることはできません。配達時に注文が拒否された場合、返品された商品を受け取った後、送料を差し引いた全額払い戻しが行われます。

#### 返品・交換商品

以下の返品理由のいずれかについては、返品・交換が見込めるように事前にお知らせください。保証期間を超えて、お客様は消費者によるアフターセールス修理送料と交換送料を支払う必要があります。

#### 不良品:

あなたが欠陥のあるまたは欠陥のある製品を受け取ったと感じたら、我々はすぐに問題を修正したい、アイテムを返す前に order@elecrow.com で私達に連絡してください。ご要望に応じて、商品を交換するか、全額返金いたします。

#### 間違ったアイテムを受け取りました:

私たちはあなたの注文のすべてのアイテムが正しいことを確認するために慎重な注文ピッキング手順に従いますが、時々私たちは間違いを犯します。間違ったアイテムを一部返金で保管するか、正しいアイテムをリクエストするかを選択できます。正しい商品をリクエストするために、無料の返品配送ラベルを提供する場合があります。返品された商品を受け取った後、注文の詳細を示すメールを order@elecrow.com にお送りください。ご要望に応じて、正しい商品をお送りします。

#### 輸送中に破損したアイテム:

万が一、商品が完璧でない状態で届いた場合は、すぐに配達を拒否し、order@elecrow.comにご連絡ください。私達は船会社と協力し、あなたの新しい取り替え順序を早めます。または、船会社に損害賠償請求を提出し、確認を受け取った後に、全額払い戻しまたは交換をリクエストすることもできます。不良品の画像や動画が必要な場合があります。

#### 紛失または紛失したアイテム:

荷物の紛失または紛失が疑われる場合は、order@elecrow.com のカスタマーサービスチームに注文番号と追跡番号をメールで送信し、荷物の紛失請求を開始してください。この主張は、紛失または紛失した荷物の回収に役立ちま す。



#### **COPYRIGHT**

Subject to the existing rights of third parties, Ritsumei Racing is the owner of the copyright in this work, and no portion hereof is to be copied, reproduced, or disseminated without the prior written consent of Ritsumei Racing.