

VFR-Vokabelliste

25.7.2020

Inhaltsverzeichnis

1	Abs	Abschnitt 1			
	1.1	Zahlen			
	1.2	NATO-Alphabet			
	1.3	Einheiten			
	1.4	Aerodrome Information			
	1.5	Wind			
	1.6	Taxiing			
	1.7	Freigaben			
	1.8	VFR-Traffic circuit			
	1.9	Waiting			
	1.10	Stationen			
		Radio			
2	Abs	schnitt 2			
	2.1	VFR allgemein			
	2.2	Meldungen			
	2.3	Directions and information about other aircraft			
	2.4	Altitude restrictions			
	2.5	Bemerkung zu NVFR/SVFR			



1 Abschnitt 1

1.1 Zahlen

English Deutsch zero Null Eins one Zwo two tree Drei Vier four Fünf five six Sechs Sieben seven Acht eight nine**r** Neun hundred Hundert tousand Tausend

1.2 NATO-Alphabet

Alfa Α В Bravo C Charlie D Delta Ε Echo (ausgesprochen Ekko) F Foxtrot Golf G Н Hotel Ι India Juliet J Κ Kilo L Lima Μ Mike Ν November 0 Oscar Р Papa Q Quebec R Romeo S Sierra Τ Tango U Uniform ٧ Viktor Whiskey W Χ X-Ray Υ Yankee Ζ Zulu

1.3 Einheiten

English	Deutsch
feet	Fuß
flightlevel	Flugfläche
degrees	Grad
knot	Knoten



1.4 Aerodrome Information

Aktive Pisten active runways

QNH (englisch ausgesprochen) QNH (deutsch ausgesprochen)

1.5 Wind

Wind still wind calm

wind XXX degrees, XX knots Wind XXX Grad, XX Knoten

1.6 Taxiing

English Deutsch runway Piste taxiway Rollweg

holding point Rollhalt

line up runway 25C (and wait) Rollen Sie zum Abflugpunkt Piste 25C (dort halten) **General Aviation Parking** Parkplatz der allgemeinen Luftfahrt (oder kurz: GAT)

Examples:

English

Taxi to holding point runway 25C via S23, R11, M19, M24, hold short of 25L.

Continue taxi, cross runway 25L.

Deutsch

Rollen Sie zum Rollhalt Piste 25C über S23, R11, M19,

M24, halten Sie vor Piste 25L.

Setzen Sie Rollen fort, überqueren Sie Piste 25L.

Freigaben 1.7

English Deutsch

cleared for takeoff Start frei Landung frei cleared to land cleared low approach frei zum Tiefanflug

cleared touch and go frei zum Aufsetzen und Durchstarten

Go around! Starten Sie durch!

Are you ready for immediate departure? Sind sie bereit zum Sofortabflug?

cleared for immediate takeoff frei zum Sofortstart

Do not overfly runway 18 Überfliegen Sie nicht Piste 18

1.8 VFR-Traffic circuit

Deutsch **English** traffic circuit

Platzrunde right traffic circuit Rechtsplatzrunde

upwind Abflug crosswind Querabflug downwind Gegenanflug Queranflug base final Endanflug

Examples:

English Deutsch

Fliegen Sie in die Rechtsplatzrunde Piste 07R. Join right traffic circuit runway 07R. Fliegen Sie direkt in den Endanflug Piste 07R. Join direct final runway 07R.



1.9 Waiting

make a left/right three-sixty orbit left/right hold over XX abeam threshold XX extend downwind, standby for base Machen Sie einen Vollkreis links/rechts Kreisen Sie links/rechts Halten Sie über XX auf Höhe der (Pisten-) Schwelle XX Verlängern Sie Gegenanflug, warten Sie auf Queranflug

1.10 Stationen

English
delivery
apron
ground
tower
radar

1.11 Radio

information

English

contact XX (on) XXX decimal XX say again correction disregard (last transmission) Maintain radio discipline! read you [1, 2, 3, 4, 5] break-break

Deutsch

-

Vorfeld Rollkontrolle Turm Radar Information

Deutsch

rufen Sie XX (auf) XXX Komma XX wiederholen Sie Berichtigung ignorieren Sie (letzte Meldung) Halten Sie Funkdisziplin! verstehe Sie [1, 2, 3, 4, 5] Trennung

4/6



2 Abschnitt 2

2.1 VFR allgemein

English

enter control zone via XX leave control zone via XX squawk XXXX

crossing (airspace C/D) approved via XX (route), YY (al-

titude restrictions)

approved to leave (frequency)

Deutsch

Fliegen Sie in die Kontrollzone über XX Verlassen Sie Kontrollzone über XX

Squawk XXXX

Durchflug (Luftraum C/D) genehmigt über XX, YY (Hö-

henrestriktionen)

Verlassen (der Frequenz) genehmigt

2.2 Meldungen

English

report [ready for departure/downwind/field...] in sight

report (further) intentions

Deutsch

Melden sie [abflugbereit/Gegenanflug/ (Flug)platz...] in

Sicht

Melden Sie (weitere) Absichten

2.3 Directions and information about other aircraft

English

right/left

North/East/South/West

XX o'clock (Ziffern NICHT einzeln genannt)

XX feet

Caution wake turbulence!

Deutsch

rechts/links

Norden/Osten/Süden/Westen

XX-Uhr Position (Ziffern NICHT einzeln genannt)

XX Fuß

Vorsicht Wirbelschleppen!

2.4 Altitude restrictions

English

XX or above/below between XX and YY

Deutsch

XX oder darüber/darunter zwischen XX und YY

2.5 Bemerkung zu NVFR/SVFR

An alle Anweisungen, die in der Luft umzusetzen sind, ist ein Special-VFR/VFR Night nach folgendem Schema anzuhängen:

Enalish

leave control zone VFR Night/Special-VFR via XXX

Deutsch

Verlassen Sie Kontrollzone VFR Nacht/Sonder-VFR über

XXX



End

6/6