
STM32的 CAN 通信实现(代码+图示)

1.CAN 是控制器局域网络(Controller Area Network, CAN)的简称

(理论知识不做讲解了,太多了)

2.芯片选用: TJA1050



差分信号输入,

这里的显性电平 CANH 和 CANL 压差是 2V 左右,逻辑上表示"0" 两线之间没有压差 CANH 和 CANL 都是 2.5V 左右,表示逻辑"1"

(二) 实现代码

1.

```
/* 配置 CAN 模块*/
CAN_Config();
void CAN_Config(void)
{
CAN_GPIO_Config(); //此处用 PB8/PB9
CAN_NVIC_Config();
CAN_Mode_Config();
CAN_Filter_Config();
}
```

2.对于 CAN_NVIC_Config();

看下 CAN 的中断分类

CAN 的中断由发送中断、接收 FIFO 中断、错误中断构成。发送中断由三个发送邮箱任意一个为空的事件构成。接收 FIFO 中断分为 FIFO0 和 FIFO1 的中断,接收 FIFO 收到新的报文或报文溢出的事件可以引起中断。

本实验中使用的 RX0 中断通道即为 FIFO0 中断通道,当 FIFO0 收到新报文时,引起中断,我们就在相应的中断服务函数读取这个新报文。

```
static void CAN_NVIC_Config(void)
{

NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;

/* Configure one bit for preemption priority */

NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);

/*中断设置*/

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USB_LP_CAN1_RX0_IRQn;//CAN1_RX0

中断

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;//抢占优先级 0

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //子优先级 0

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;


NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);

}

3.CAN_Mode_Config(); //CAN 不像 I2C 那样有片选,他背身有许多协议,也要进行选择,所以对应代码的结构体也多(集体可看 CAN 手册)

4.CAN_Filter_Config(); 过滤器程序

看下 CAN 的主要框图(M3 里面的 CAN)
```



M3 里面有三个发送邮箱,把要发送的数据打包成报文,然后把它发送到 CAN 网络总线上;接收器 先经过滤器,M3 里面有 14 个过滤器,过滤的时候是根据报文的 ID 来过滤的,ID 相同的话,才能过去(相当于一个闸门)

接收到数据后(这里有两个 FIFO ,0、1),我们的实验用的是 放到 FIFO 的 Mailbox 0; 代码写法根基三部分:

1.Tx Mailboxes 2.Acceptance Filters 3.Receive FIFO

```
static void CAN_Filter_Config(void)
  /*CAN过滤器初始化*/
 CAN_FilterInitStructure. CAN_FilterNumber=0;
                                                        //讨滤器组0
 CAN_FilterInitStructure. CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask; //工作在标识符屏蔽位模式
 CAN FilterInitStructure. CAN FilterScale=CAN FilterScale 32bit; //过滤器位宽为单个32位。
 /* 使能报文标示符过滤器按照标示符的内容进行比对过滤,扩展ID不是如下的就抛弃掉,是的话,会存入FIF00。 */
   CAN_FilterInitStructure. CAN_FilterIdHigh= (((u32) 0x1314<<3) &0xFFFF0000)>>16; //要过滤的ID高位 CAN_FilterInitStructure. CAN_FilterIdLow= (((u32) 0x1314<<3) | CAN_ID_EXT| CAN_RTR_DATA) &0xFFFF; //要过滤的ID低位 CAN_FilterInitStructure. CAN_FilterMaskIdHigh= 0xFFFF; //过滤器高16位每位必须匹配
   CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow= OxFFFF;
                                                               //过滤器低16位每位必须匹配
 CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=CAN_Filter_FIFO0;
                                                                             //过滤器被美联到FIF00
                                                            //使能过滤器
 CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation=ENABLE;
 CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);
  /*CAN通信中断使能*
 CAN_ITConfig(CAN1, CAN_IT_FMPO, ENABLE);
```

STM32 的 ID 过滤方式有两种,一种为标识符列表模式,它把要接收报文的 ID 列成一个表,要求报文 ID 与列表中的某一个标识符完全相同才可以接收,可以理解为白名单管理。(说白了就是有一个标志位相同,然后就联通了)另一种称为标识符屏蔽模式,它把可接收报文 ID 的某几位作为列表,这几位被称为屏蔽位,可以把它理解成关键字搜索,只要屏蔽位(关键字)相同,就符合要求。即这种模式只要求报文 ID 的屏蔽位与列表中标识符相应屏蔽位相同,报文就被保存到接收 FIFO。(标志位的某几位检验,相同的话就通过了)2.什么叫做报文(就是帧)

在原始数据段的前面加上传输起始标签、片选(识别)标签、控制标签,在数据的尾段加上 CRC 校验标签、应答标签和传输结束标签。把这些内容按特定的格式打包好,就可以用一个通道表达各种信号了,各种各样的标签就如同 SPI 中各种通道上的信号,起到了协同传输的作用。当整个数据包被传输到其它设备时,只要这些设备按格式去解读,就能还原出原始数据。类似这样的数据包就被称为 CAN 的数据帧。

帧	帧用途
数据帧	用于发送单元向接收单元传送数据的帧。
遥控帧	用于接收单元向具有相同 ID 的发送单元请求数据的帧。
错误帧	用于当检测出错误时向其它单元通知错误的帧。
过载帧	用于接收单元通知其尚未做好接收准备的帧。
帧间隔	用于将数据帧及遥控帧与前面的帧分离开来的帧。

看下数据帧





图 18-2 数据帧的结构

数据帧以一个显性位(逻辑 0)开始,以 7 个连续的隐性位(逻辑 1)结束。在它们之间,分为仲裁段、控制段、数据段、CRC 段和 ACK 段。

扩展与标准 仲裁段不一样, 扩展 11+18 = 29 位

仲裁段:告诉是发还是收(几个同时<u>通信</u>的时候,那那根的信号,拉低了就是谁的了)如:



总电平接收了节点 2 的^_^ (can 的神奇之处)

CRC: 发送与接收的对应

IDE: 用于区分标准帧与扩展帧

r0、r1 都是显性位


3.CAN 通信报文内容设置

void CAN_SetMsg(void)

4.发送消息, "ABCD"

CAN_Transmit(CAN1, &TxMessage);

总体流程图 (例程对应):



while(flag == 0xff); //flag =0 ,success , 此时产生一个中断(CAN 中断)

对于从机的 CAN_Config(); 是一模一样

不一样的是从机先上电

中断函数时一样的

CAN 线接的时候 CANH 接 CANH, CANL 接 CANL, 不能对接