

STM32CubeIDE 实用技巧之 ld 链接文件

关键字: STM32CubeIDE, 链接文件

前言

STM32CubeIDE 是 ST 推出的免费集成编译环境,基于 Eclipse 开源框架,集成了 GCC、GDB 等免费的编译器、链接器,支持 STM32 全系列芯片,可以创建 C/C++工程,支持调试、波形实时仿真、一键下载等。

在实际项目中,有时候需要对内存进行细分时,比如指定变量/函数/文件到特殊地址等等,KEIL 可以通过"*.sct"文件来实现;IAR 可以通过"*.icf"文件来实现;对于 STM32CubelDE,可以通过"*.ld"链接文件来实现。

本文将介绍 GCC 的"*.ld"链接文件的常见用法,供大家参考使用。

基本概念

"*.ld"链接文件组合了许多对象和归档文件,重新定位它们的数据并绑定符号引用。通常,编译程序的最后一步是运行"*.ld"链接文件。

通俗来讲,链接文件可以描述输入文件中的段,将其映射到输出文件中,并指定输出文件中的内存分配。 以下就是链接文件涉及到的相关概念:

内存 (Memory)

语法:

```
MEMORY
{
    name [(attr)] : ORIGIN = origin, LENGTH = len
    ...
}
```

注释: 这里的"attr"只能由以下特性组成:

'R' Read-only section

'W' -- Read/write section

'X' -- Executable section

'A' -- Allocatable section 'I' -- Initialized section

'L' -- Same as 'l'

'!' -- Invert the sense of any of the attributes that follow

示例:

```
/* Memories definition */
MEMORY
{
    RAM (xrw) : ORIGIN = 0x20000300, LENGTH = 36K
    FLASH (rx) : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 128K
}
```

注释:

"xrw"表示"RAM"区是<u>可读、可写和可执行</u>的,且 RAM 的起始地址为"0x20000000",长度为 36K。



"rx"表示"FLASH"区是可读和可执行的,FLASH的起始地址为"0x08000000",长度为128K。

段 (Section)

Section 有 <u>loadable</u>(可加载) 和 <u>allocatable</u>(可分配)两种类型。不可加载也不可分配的内存段,通常包含某些调试信息。

loadable(可加载)是指:程序运行时,该段内容应该被加载到内存中。

allocatable(可分配)是指:该段的内容应该被预留出,但不应该加载任何别的内容(某些情况下,这些内存必须归零)。

"可加载"和"可分配"的 section 都有两个地址: "VMA"和"LMA"。

VMA(the virtual memory address): 这是运行输出文件时,该 section 的地址。VMA 是可选项,可以不设置。LMA(load memory address): 这是加载 section 时的地址。

在大多数情况下,这两个地址是相同的。当然也可以不相等,比如下面的例子就是 LMA 和 VMA 不同的案例:数据段被加载到 ROM 中,然后在程序启动时复制到 RAM 中(通常用于初始化全局变量)。此时 ROM 地址就是 LMA,RAM 地址就是 VMA。

语法:

```
SECTIONS

{

section [address] [(type)] :

{

[AT(lma)]

[ALIGN(section_align) | ALIGN_WITH_INPUT]

[SUBALIGN(subsection_align)]

[constraint]

{

output-section-command

output-section-command

...

} [>region] [AT>lma_region] [:phdr :phdr ...] [=fillexp] [,]

...

}
```

注释: 大多数的段仅使用了上述的一部分属性。

示例:

```
/* Sections */
SECTIONS
{
    /* The startup code into "FLASH" Rom type memory */
    .isr_vector :
    {
        . = ALIGN(4);
        KEEP(*(.isr_vector)) /* Startup code */
        . = ALIGN(4);
    } >FLASH

/* Initialized data sections into "RAM" Ram type memory */
    .data :
    {
```

LAT0816 - Rev 1.0 page 2/7



注释:上述示例中 ".isr_vector"的 LMA 与 VMA 是相等的。 ".data"因为有 ">RAM AT> FLASH"的修饰,表示.data 段的 VMA 为 RAM,LMA 为 FLASH。即.data 段的内容会放在 FLASH 中,但是运行时,会加载到 RAM 中。

链接脚本

完整的"*.ld"链接文件通常会包含入口点、memory 以及 section 的内容。

入口点

语法: ENTRY(symbol)

用途:程序中要执行的第一个指令,也称为入口点。

示例:

```
/* Entry Point */
ENTRY(Reset_Handler)
```

注释:在 STM32 的工程中,默认的入口点是"Reset_Handler"函数。

常用命令

1. ASSERT

语法: ASSERT(exp, message)

确保 exp 是非零值,如果为零,将以错误码的形式退出链接文件,并输出 message。

用途: 在必要的位置添加断言,可以清晰的定位问题。

示例:

```
/* The usage of ASSERT */
.test :
{
    ASSERT ((_estack > (_Min_Stack_Size + _Min_Heap_Size)), "Error: There is an ERR
occurred");
}
```

注释: 当示例中的" estack"大于" Min Stack Size + Min Heap Size"时,会出现如下的信息。

```
c:\st\stm32cubeide_1.4.0\stm32cubeide\plugins\com.st.stm32cube.ide.mcu.externaltools.gnu-tools-for-stm32.7
-2018-q2-update.win32_1.4.0.202007081208\tools\arm-none-eabi\bin\ld.exe: Error: There is an ERR occurred collect2.exe: error: ld returned 1 exit status make: *** [makefile:50: L053_KS_Example_Sec.elf] Error 1
"make -j8 all" terminated with exit code 2. Build might be incomplete.
```

2. PROVIDE

语法: PROVIDE(symbol = expression)

用途:在某些情况下,链接器脚本只需要定义一个被引用的符号,并且该符号不是由链接中包含的任何对象定义的。示例:

```
PROVIDE (TEST_Symbol = .);
```

3. HIDDEN

LAT0816 - Rev 1.0 page 3/7



```
语法: HIDDEN(symbol = expression)
```

用途:对于 ELF 目标端口,符号将被隐藏且不被导出。

示例:

```
HIDDEN (TEST_Symbol = .);
```

4. PROVIDE HIDDEN

```
语法: PROVIDE HIDDEN (symbol = expression)
```

用途:和 PROVIDE 用法相同,是 PROVIDE 和 HIDDEN 的结合体。

示例:

```
PROVIDE_HIDDEN (__preinit_array_start = .);
```

5. KEEP

用途: 当链接器使用('--gc-sections') 进行垃圾回收时, KEEP()可以使得被标记段的内容不被清除。示例:

```
/* The startup code into "FLASH" Rom type memory */
.isr_vector :
{
    . = ALIGN(4);
    KEEP(*(.isr_vector)) /* Startup code */
    . = ALIGN(4);
} >FLASH
```

简单脚本示例

首先我们来看一个简单的脚本示例:

注释:这里指定了 code、已初始化的数据以及未初始化的数据的内存分布。对于这个示例,程序会在地址 0x10000 处装载代码,并且数据会从地址 0x8000000 开始。特殊符号".",是位置计数器(location counter),按输出段的大小递增,设置位置计数器可以改变输出段的地址,在"SECTIONS"命令的开头,位置计数器的值为"0"。位置计数器可以进行算数运算。

高阶使用

当一个工程需要对内存进行特殊调整和配置的时候,这就要求我们对 ld 链接文件有较深的理解才可以灵活运用。这里列举常用高阶操作:

位置计数器

在 section 的描述中,位置计数器"."可以进行算术运算,由此产生空隙来满足特定需求。

```
.SE_CallGate_Fun :
{
     . = ALIGN(4);
```

LAT0816 - Rev 1.0 page 4/7



```
. = . + 0x04;
 *(.SE_CallGate_Fun)
. = ALIGN(4);
} >CG_FLASH
```

注释: 例如这里的 ". = . + 0x04;"就实现了 SE CallGate Fun 段的空间中,插入一段 0x04 的空隙。

指定"变量"的输出地址

可以定义如下的 memory, 然后将"变量"存放于该 memory, 就能控制"变量"的输出地址。

同时在 c 文件中, 在定义"变量"时, 添加如下对应的属性

```
__attribute__((section(".FW_RAM"))) uint8_t key[8] = {0,1,2,3,4,5,6,7 };
```

注释:变量将位于" $0x20000000 \sim 0x200002FF$ "区域(如果仅仅只有 key 数组位于该区域,将从 0x20000000 开始存放,如果有多个变量存储于该区域,将按照编译的顺序,从 0x20000000 依次存放)。

指定"函数"的输出地址

可以定义如下的 memory 和 section, 然后将"函数"存放于该 section, 就能控制"函数"的输出地址。

```
/* Memories definition */
MEMORY
  FLASH
          (rx) : ORIGIN = 0x08000000,
                                           LENGTH = 0x300 /* 0x08000000 \sim 0x080002FF
                                           LENGTH = 0x134 /* 0x08000300 \sim 0x08000433
 CG_FLASH(rx): ORIGIN = 0x08000300,
  RAM
        (xrw) : ORIGIN = 0x20000300,
                                           LENGTH = 0x900 /* 0x20000300 \sim 0x20001FFF
/* Sections */
SECTIONS
      .SE_CallGate_Fun :
          \cdot = ALIGN(4);
           . = . + 0x4;
          *(.SE_CallGate_Fun)
          . = ALIGN(4);
      } >CG_FLASH
```

同时在 c 文件中, 在"函数"的实现部分,添加如下对应的属性:

```
__attribute__((section(".SE_CallGate_Fun"))) uint32_t call_gate(Callgate_Func_Type_t ftype, void *param)
```

LAT0816 - Rev 1.0 page 5/7



注释:函数 "call_gate"将存放于 0x08000304 处(留意此处的位置计数器将产生 0x04 的内存间隙)。

指定"文件"的输出地址

可以定义如下的 memory 和 section, 然后将指定的文件存放于该 section, 就能控制"文件"的输出地址。

注释:示例中将 main.o 指定到 FLASH 区域中;更改 FLASH 的地址或者 main_section 的 LMA,就可以实现将特定文件指定到特定内存区域。

总结

STM32CubeIDE 链接文件(*.ld)的详细说明文档位于"Help"->"Read STM32CubeIDE Documentation"->"C/C++ Linker"(Id.pdf)。该文档对 Id 文件的格式和内容进行了详细的说明,需要时可以查阅。实际项目中,通过综合利用上述的技巧,可以实现对内存的准确分配,来满足不同的应用场景。

LAT0816 - Rev 1.0 page 6/7



重要通知 - 请仔细阅读

意法半导体公司及其子公司 ("ST") 保留随时对 ST 产品和 / 或本文档进行变更的权利,恕不另行通知。买方在订货之前应获取关于 ST 产品的最新信息。 ST 产品的销售依照订单确认时的相关 ST 销售条款。

买方自行负责对 ST 产品的选择和使用, ST 概不承担与应用协助或买方产品设计相关的任何责任。

ST不对任何知识产权进行任何明示或默示的授权或许可。

转售的 ST 产品如有不同于此处提供的信息的规定,将导致 ST 针对该产品授予的任何保证失效。

ST 和 ST 徽标是 ST 的商标。若需 ST 商标的更多信息,请参考 www.st.com/trademarks。所有其他产品或服务名称均为其 各自所有者的财产。

本文档是 ST 中国本地团队的技术性文章,旨在交流与分享,并期望借此给予客户产品应用上足够的帮助或提醒。若文中内容存有局限或与 ST 官网资料不一致,请以实际应用验证结果和 ST 官网最新发布的内容为准。您拥有完全自主权是否采纳本文档(包括代码,电路图等)信息,我们也不承担因使用或采纳本文档内容而导致的任何风险。

本文档中的信息取代本文档所有早期版本中提供的信息。

© 2020 STMicroelectronics - 保留所有权利

LAT0816 - Rev 1.0 page 7/7