FUNCTION GENERATOR

J1
BNC_SIGNAL
TE BNC_RETURN-0

ROW SELECT

SW1 BNC_SIGNAL ROW_A — ROW A
SW2 BNC_SIGNAL ROW_B — ROW B
SW3 BNC_SIGNAL ROW_C — ROW C
SW4 BNC_SIGNAL ROW_D — ROW D
SW5 BNC_SIGNAL ROW_E — ROW E
SW6 BNC_SIGNAL ROW_F — ROW F
SW7 BNC_SIGNAL ROW_G — ROW G

COLUMN SELECT

SW8 COL_1 BNC_RETURN — COLUMN 1
SW9 COL_2 BNC_RETURN — COLUMN 2
SW10 COL_3 BNC_RETURN — COLUMN 3
SW11 COL_4 BNC_RETURN — COLUMN 4
SW12 COL_5 BNC_RETURN — COLUMN 5
SW13 COL_6 BNC_RETURN — COLUMN 6
SW14 COL_7 BNC_RETURN — COLUMN 7

PIEZO MATRIX

one ROW button and one COLUMN button to test that cell. G2-G7 are unused.

A1 BZ1 ROW_1 COL_1 — GPD3020YB-5V3500
A2 BZ2 ROW_1 COL_2 — GPC2416YB-5V3700
A3 BZ3 ROW_1 COL_3 — GPD2416YB-3V3500
A4 BZ4 ROW_1 COL_4 — GPD2316YB-3V3500
A5 BZ5 ROW_1 COL_5 — GPC2316YB-5V
A6 BZ6 ROW_1 COL_6 — GPD2316YB-5V3500
A7 BZ7 ROW_1 COL_7 — GPD2310YB-5V3500

B1 BZ8 ROW_2 COL_1 — SFN-1911-0520P20
B2 BZ9 ROW_2 COL_2 — HNR-1707
B3 BZ10 ROW_2 COL_3 — PS174OP02E
B4 BZ11 ROW_2 COL_4 — GSC1750YB-3V4000
B5 BZ12 ROW_2 COL_5 — FUET-1760
B6 BZ13 ROW_2 COL_6 — GPC1708AT-5V4000
B7 BZ14 ROW_2 COL_7 — SFN-17075PA10

C1 BZ15 ROW_3 COL_1 — FSR-1707TP-5V
C2 BZ16 ROW_3 COL_2 — HNR-1407A
C3 BZ17 ROW_3 COL_3 — GPD1407SYB-3V4000
C4 BZ18 ROW_3 COL_4 — PS1440P02BT
C5 BZ19 ROW_3 COL_5 — GSC1404SYB-3V4000
C6 BZ20 ROW_3 COL_6 — SFN-1407PA7.6
C7 BZ21 ROW_3 COL_7 — SFN-1404SPA7.6

D1 BZ22 ROW_4 COL_1 — HNR-1407PA7.5
D2 BZ23 ROW_4 COL_2 — SKY-1475-0540-45P7.6
D3 BZ24 ROW_4 COL_3 — FSR-1407TP-5V
D4 BZ25 ROW_4 COL_4 — GSC1325YB-3V4000
D5 BZ26 ROW_4 COL_5 — FUET-1325
D6 BZ27 ROW_4 COL_6 — SFN-1207PA7.6
D7 BZ28 ROW_4 COL_7 — SFN-1205SPA6.5

E1 BZ29 ROW_5 COL_1 — HNR-1207PA6.5
E2 BZ30 ROW_5 COL_2 — SFN-1207PA6.5
E3 BZ31 ROW_5 COL_3 — PS124OP02BT
E4 BZ32 ROW_5 COL_4 — SMD-1230-03A0
E5 BZ33 ROW_5 COL_5 — SMD1230
E6 BZ34 ROW_5 COL_6 — GSC1230YB-3V4000
E7 BZ35 ROW_5 COL_7 — FUET-1230

F1 BZ36 ROW_6 COL_1 — FUET-1109
F2 BZ37 ROW_6 COL_2 — GSC1031YB-3V4000
F3 BZ38 ROW_6 COL_3 — GSC1030RB-3V4000
F4 BZ39 ROW_6 COL_4 — FUET-1030-3V
F5 BZ40 ROW_6 COL_5 — SMD9650-DC3V
F6 BZ41 ROW_6 COL_6 — SMD9650-DC5V
F7 BZ42 ROW_6 COL_7 — SMD901B

G1 BZ43 ROW_7 COL_1 — CPT-9019A-SMT-TR

Press one row button and one column button to connect a buzzer to the BNC.

MouseMinder

Sheet: /
File: Piezo_Demo_7x7.kicad_sch

Title: 43—Piezo Direct Row/Column Selector

Size: A2	Date:	**Rev: 0.3**
KiCad E.D.A. 9.0.4		Id: 1/1